

ÖNEMLİ UYARILAR

Güvenlikle ilgili uyarılar



Tehlike!

Uygun hareket edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara neden olabilir.

- Bu cihaz, yalnızca ekmek kızartmak amacıyla tasarlanmıştır. Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Cihazın yanlış, uygunsuz veya sorumsuz şekilde kullanılmasından ve/veya yetkisiz kişilerce yapılan onarımlardan kaynaklı hasarlarda üretici hiçbir sorumluluğu kabul etmez.
- Fişi prize takmadan önce şunlardan emin olun: şebeke gerilimi, cihazın altında bulunan bilgi plakasında belirtilen değerde olmalıdır; elektrik prizinde toprak bağlantısı bulunmalıdır. İmalatçı, bu kurala uyulmamasından kaynaklı hiçbir sorumluluğu kabul etmez.
- Priz ile cihazın fişi arasında uyumsuzluk olması halinde priz uzman kişiler tarafından fişe uygun tipte değiştirilmesini sağlayın. Adaptör, çoklu priz ve/veya uzatma kullanılması tavsiye edilmez. Bu aparatların kullanılması zorunluysa, adaptörün ve/veya uzatmanın üzerinde belirtilen güç sınırını aşmamaya özen göstererek yalnızca yürürlükteki güvenlik standartlarına uygun basit adaptörler veya çoklu prizler ile uzatmaları kullanın.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse, değiştirme işleminin imalatçı veya teknik bakım servisi tarafından her türlü riskin önüne geçecek şekilde yapılması gerekir.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için ekmek kızartma makinesinin, güç kablosunun ve fişinin ıslanmadığından emin olun ve ellerinizi ya da bıçak, alüminyum folyo gibi metal nesnelere cihazın içine KESİNLİKLE sokmayın.
- Cihazı ıslak veya nemli ellerle dokunmayın.
- Cihazı ayaklarınızı çıplak veya ıslak haldeyken dokunmayın.
- Cihaz kullanılmayacağı zaman, temizlik işlemleri yapmadan veya sıkışmış yiyecek parçalarını çıkarmaya çalışmadan önce daima fişi elektrikli prizinden çekin.



Dikkat!

Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına neden olabilir.

- Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar.
- Boğulma riskini önlemek için, ürünün içinde bulunduğu plastik torba çocukların erişemeyecekleri yerlerde tutulmalıdır.
- Bu cihaz, dikkatle gözetim altında tutulmaları ve cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ve olası risklerle ilgili bilgilendirilmeleri kaydıyla, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve kısıtlı fiziksel, algısal veya zihinsel kapasiteye sahip veya yetersiz deneyim ve bilgiye sahip kişiler tarafından da kullanılabilir. Cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için çocukları gözetim altında tutun. Temizlik ve bakım işlemleri 8 yaşından küçük ve sürekli gözetim altında tutulmayan çocuklar tarafından yapılamaz. Bu cihaz ile güç kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun.
- Fişi prizden çıkarmak için kablosundan çekmeyin.
- Cihazı hava şartlarına (yağmur, güneş, don, vb.) maruz kalacağı ortamlarda bırakmayın.
- Cihazı, güç kablosunu veya fişini suya daldırmayın.
- Cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi vasıtası ile çalıştırılmamalıdır. Kablonun hasar görmesi durumunda veya değiştirilmesi için yalnızca üretici tarafından izinli Yetkili Hizmet Servisine başvurun. Daha ayrıntılı bilgi için garanti belgesine başvurun.
- Bu talimatlarda tüm olasılıklar dikkate alınmaya çalışılmış olmasına karşın tüm elektrikli cihazlarda

olduğu gibi cihazın kullanımı sırasında, özellikle de küçük çocuklar varken özenli ve sağduyulu hareket edilmelidir.



Yanma tehlikesi!!

Uygun hareket edilmemesi halinde yanıklara neden olabilir.

- Cihaz çalışırken ekmek yerleştirme ağızlarının çevresindeki bölgeler çok ısınır: cihazı yalnızca plastik düğmelerine ve tutma yerlerine temas ederek kullanın.
- Ekmek yanabilen bir gıda maddesidir. Dolayısıyla bu cihazı tentelerin veya diğer yanabilen malzemelerin altında veya yanında kullanmayın.
- Çalışır haldeyken cihazın üzerini örtmeyin: aşırı ısınarak alev alabilir.
- Ekmek kızartma makinesinin aslı dolapların hemen altında kullanılmaması tavsiye edilir.
- Yanan gıda maddeleri tutuşabilir. Bu nedenle ekmek kızartma makinesini gözetim altında olmadıkça açık halde bırakmayın ve kolay yanabilecek ince veya kuru ekmek dilimlerini kızartırken düşük bir dereceye ayarlayın.
- Doldurulmuş veya üzerinde malzeme olan yiyecekleri (örneğin pizza) kesinlikle ısıtmayın: cihazın içine sıvı damlaması halinde yangına neden olabilir.
- Kırıntı toplama tepsisini düzenli aralıklarla temizleyin: kırıntılar duman veya yangın çıkmasına neden olabilir.



Not:

- Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.
- Ambalajından çıkardıktan sonra ürünün sağlam ve mükemmel durumda olduğundan emin olun. Tüm etiketlerin ve ambalaj malzemelerinin ekmek kızartma makinesinden çıkarıldığından emin olun.
 - Nakliye sırasında birikmiş olabilecek tozları gidermek için yumuşak ve kuru bir bezle cihazın tozunun alınması yeterlidir.



Gıda maddeleri ile temas eden malzemeler ve aksesuarlar 1935/2004 sayılı Yönergesine (CE) uygundur.

TANIMLAMA

- A** Ekmek yerleştirme ağızları
- B** Açma kolu
- C** Kızartma derecesi göstergesi

- D** Kızartma derecesi ayarlama düğmesi
- E** Kırıntı toplama tepsi
- F** Buz çözme düğmesi
- G** Isıtma düğmesi
- H** "Bagel" (tek tarafı kızartma) düğmesi
- I** Durdurma/iptal düğmesi
- L** Çıkarılabilir "Isıtma Rafı" donanımı (yalnızca bazı modellerde)

KULLANIM

- Kolu (**B**) kalktığından ve manivelanın (**D**) orta kızartma derecesine ayarlandığından emin olun.
- Cihazı akım prizine bağlayın. Yeni kokusunu gidermek için, cihazı ilk kullanımda en azından iki saat azami kuvvette çalıştırın. Bu operasyon boyunca odayı havalandırın.
- Yükleme ağızlarına (**A**) ekmek dilimlerini yerleştirin ve kolu (**B**) son noktasına kadar indirin.



Not: eğer cihaz prize takılmadıysa, kol (**B**) inik kalmaz.

- Kızartma sona erdiğinde, kol ekmek dilimi ile birlikte yukarı çıkar.
- Eğer ekmek yeterince kızarmamış ise, manivelayı çevirerek daha yüksek bir seviye seçin (**D**). Eğer ekmek çok fazla kızarmış ise daha düşük bir seviye seçin.
- Kızartmaya istenilen her an basitçe stop/cancel düğmesine basılarak son verilebilir (**I**).



Yanma tehlikesi!! çalışma sırasında yükleme ağızları çok ısınır. Dokunmayınız.

"Buz çözme" İşlevi

Kolu indirdikten (**B**) hemen sonra defroz tuşuna (**F**) basarak ekmek dilimleri kızartabilirsiniz; pişme devri arzu edilen kızartma rengine ulaşmak için uzatılacaktır. Işıklı göstere defroz işlemi devam ettiği süre boyunca açık kalacaktır.

Isıtma İşlevi

Açma kolunu indirin (**B**) ve ısıtma tuşuna (**G**) basın. Isıtma göstergesi bu işlevin kullanımı boyunca açık kalacaktır. Dikkat edilmesi gerekir ki ısıtma süresi sabittir ve kızartma derecesi kontrolüne müdahale edilerek modifiye edilemez.

"Bagel" işlevi (yalnız bir tarafın kızartılması)

"Bagel" işlevi ekmek, focaccia ve muffin'lerin yalnız bir tarafının (iç kısmı), diğer taraf sıcak kalırken (dış kısmı), kızarmasını sağlar.

Focaccia ve muffin'ler kızartılmadan önce yarıya

kesilmelidirler; açma kolunu indirin (B) ve "bagel" düğmesine basın (H).

Isıtma göstergesi bu işlevin kullanımı boyunca açık kalacaktır.

Stop/cancel tuşunun kullanımı

Kızartma işlemini durdurmak için, istediğiniz an stop/cancel (I) düğmesine basın.



Dikkat! açma kolunu zorlamayın (B); daima stop/cancel (I) düğmesini kullanın.

Kırntı tablası

Kırntı tablası (E) kırntı birikimleri yangın tehlikesi oluşturabileceği için düzenli olarak temizlenmelidir. Kızartmadan sonra, ekmek kızartma makinasını soğumaya bırakın, daha sonra kırntı toplama tablasını (E) çıkartın ve boşaltın.

"ISITMA RAFI" donanımı (L) (yalnızca bazı modellerde)

Bu donanımı kruvasan ısıtmakta kullanın.

- "Isıtma rafı" donanımını say. 3'te açıklayıcı şekilde gösterildiği gibi cihaza takın.
- Kruvasanı ızgaranın üzerine yerleştirin.
- Kızartma derecesi kontrol düğmesini (D) istediğiniz ayara getirin.
- Açma kolunu (B) yerine oturana kadar aşağı indirin.
- Kruvasan yeterince ısınmazsa, bir sonraki sefer daha yüksek bir kızartma derecesi seçin.

YARILAR

- Cihazı boş çalıştırmayın (yani ekmek dilimi olmadan).
- Çok ince veya kırık ekmek dilimleri kullanmayın.
- Kızartma sırasında damlama yapabilecek gıdalar yerleştirmeyin. Temizlik işlemlerini zorlaştırabilecekleri gibi çıkmasına da sebep olabilirler. Ayrıca her kullanımdan önce kırntı tablasından olası damlamaları temizlemek çok önemlidir.
- Çok büyük gıdalar (zorlayarak) yerleştirmeyin.
- Cihazın rezistanlarına zarar verebileceğinden ötürü, ekmek çıkarmak için cihazın içine çatal ya da diğer aletler sokmayın.
- Fişi çıkarın, cihazı baş aşağı çevirin ve hafifçe silkeleyin.

TEMİZLİK - BAKIM

- Her türlü temizlik ve bakım işlemi fiş akım prizinden çıkarıldıktan sonra yapılmalıdır.
- Temizlik işlemini gerçekleştirmeden önce cihazı soğumaya bırakın.
- Cihazın dış kısmı nemli bir bez ile temizlenmelidir.

Yüze zarar verebileceğinden ötürü toz deterjanlar kullanmayın.

- **SUYA DALDIRMAYIN.**
- Her kullanımdan sonra fişi çıkarın ve cihazın alt kısmında bulunan kırntı tablasını boşaltın.
- Ekmeklerin sıkışması durumunda fişi çıkarın, ekmek kızartma makinasını baş aşağı çevirin ve hafifçe silkeleyin.
- **EKMEK KIZARTMA MAKİNASININ BAZI BÖLÜMLERİNE ÖZELLİKLE YÜKLEME AĞIZLARININ İÇİNE ASLA KESİCİ ALETLER İLE DOKUNMAYIN.**

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme gerilimi	Plakaya bakın özellikler
Çekilen güç	"