

VAŽNA UPOZORENJA

Sigurnosna upozorenja



Opasnost!

Nepoštovanje upozorenja može uzrokovati po život opasne ozljede uslijed strujnog udara.

- Uređaj je namijenjen isključivo za tostiranje kruha. Svaka druga uporaba smatra se neprikladnom i stoga opasnom. Proizvođač odbija svaku odgovornost za eventualne štete nastale neadekvatnom, nepravilnom ili neodgovornom uporabom i/ili zbog popravaka koje su izvršile neovlaštene osobe.
- Prije uključivanja uređaja u struju, provjerite sljedeće: napon mreže mora odgovarati vrijednosti navedenoj na pločici s tehničkim podacima smještenoj na donjoj strani uređaja; utičnica mora biti uzemljena. Proizvođač odbija svaku odgovornost u slučaju da se ova norma ne poštuje.
- U slučaju nepodudarnosti između utičnice i utikača na uređaju, kvalificirani stručnjak mora zamijeniti utičnicu odgovarajućom.
Savjetujemo da ne upotrebljavate adaptere, višestruke utičnice i/ili produživače.
Ako je njihova uporaba ipak nužna, koristite isključivo jednostavne ili višestruke adaptere ili produživače koji su usklađeni s važećim sigurnosnim normama, pazite da ne prekoračite razinu snage označenu na adapteru i/ili produživaču. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov ovlašteni servisni centar, kako bi se izbjegla svaka opasnost.
- Da ne bi došlo do strujnog udara, provjerite da toster, kabel za napajanje i utikač nisu mokri i NIKADA nemojte u unutrašnjost uređaja stavljati metalne predmete poput noževa ili aluminijske folije.
- Ne dirajte uređaj mokrim ili vlažnim rukama.
- Ne dodirujte uređaj ako su vam noge bose ili mokre.
- Uvijek iskopčajte utikač iz utičnice kad se uređaj ne koristi, prije čišćenja ili uklanjanja eventualnih naslaga hrane.



Oprez!

Nepoštovanje ovog upozorenja može uzrokovati ozljede ili oštećivanje uređaja.

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za uporabu u domaćinstvu. Nije predviđena uporaba u kuhinjskim prostorijama u trgovinama, uredima i drugim radnim prostorima, agroturističkim gospodarstvima, hotelima, motelima, sobama za iznajmljivanje i drugim smještajnim objektima.
- Da biste izbjegli opasnost od gušenja, plastičnu vrećicu u kojoj se nalazi proizvod držite dalje od dohvata djece.
- Uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih psihofizičkih i osjetilnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem pod uvjetom da ih se pažljivo nadzire i da im se daju upute o sigurnoj uporabi uređaja i s njom povezanim opasnostima. Nadzirite djecu, pazite da se ne igraju uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca osim ako su starija od 8 godina i ako su pod stalnim nadzorom. Uređaj i kabel za napajanje držite dalje od dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ne iskopčavajte utikač iz utičnice povlačenjem kabla za napajanje.
- Ne ostavljajte uređaj izložen atmosferskim utjecajima (kiša, sunce, led itd.).
- Ne uranjajte uređaj, kabel za napajanje ili utikač u vodu.
- Uređaj se ne smije pokretati pomoću vanjskog tajmera ili pomoću odvojenog sustava za daljinsko upravljanje.
- U slučaju oštećenja priključnog kabla ili ako kabel treba zamijeniti, obratite se isključivo servisnom centru ovlaštenom od proizvođača. Za druge pojedinosti pregledajte jamstveni list.
- Kao i kod drugih električnih uređaja, ove upute za uporabu imaju za cilj pokriti što više mogućih situacija. Ipak, pri uporabi uređaja savjetuje se oprez i razumnost,

posebice u blizini male djece.



Opasnost od opeklina!!

U slučaju nepridržavanja upozorenja, može doći do opeklina ili oparotina.

- Za vrijeme rada uređaja dijelovi oko otvora za punjenje vrlo su vrući: upravljajte uređajem dodirujući samo plastične regulatore i ručke.
- Kruh je namirnica koja se može zapaliti. Zato nemojte ovaj uređaj upotrebljavati ispod ili uz zavjese i druge zapaljive materijale.
- Nemojte pokrivati uređaj dok je uključen: mogao bi se pregrijati i zapaliti.
- Preporučuje se da toster ne upotrebljavate ispod visećih ormarića.
- Pregorene namirnice mogu se zapaliti. Stoga toster ne ostavljajte uključen bez nadzora, a u slučaju tankih ili suhih kriški kruha koje se mogu lako zapaliti podesite niži stupanj zapečenosti.
- Nikada nemojte zagrijavati punjene namirnice ili one s nadjevom (npr. pizzu): to bi moglo uzrokovati požar.
- Redovito čistite posudu za skupljanje mrvica: mrvice bi mogle uzrokovati dim ili vatru.



Napomena:

Ovaj simbol označava važne preporuke i informacije za korisnika.

- Nakon uklanjanja ambalaže provjerite je li proizvod neoštećen i u dobrom stanju. Pazite da s tostera uklonite sve naljepnice i dijelove amgalaže.
- Za uklanjanje prašine nakupljene tijekom transporta dovoljno je obrisati uređaj mekom i suhom krpom.



Materijali i dijelovi koji dolaze u dodir s hranom uskađeni su s Uredbom (EZ) 1935/2004.

OPIS

- A** Otvori za punjenje
- B** Poluga za uključivanje
- C** Indikator stupnja zapečenosti
- D** Regulator stupnja zapečenosti
- E** Posuda za skupljanje mrvica
- F** Dugme za odmrzavanje
- G** Dugme za zagrijavanje
- H** Dugme „bagel“

- I** Dugme stop/cancel
- L** Uklonjiva naprava "Stalak za zagrijavanje" (samo neki modeli)

UPORABA

- Provjerite je li poluga (**B**) podignuta i je li regulator (**D**) namješten na srednji stupanj zapečenosti.
- Ukopčajte uređaj u električnu utičnicu. Da bi se uklonio miris po novome, pri prvoj uporabi ostavite uređaj da radi bez hrane najmanje 5 minuta. Tijekom tog postupka prozračujte prostoriju.
- Umetnite kriške kruha u otvore za punjenje (**A**), zatim spustite polugu (**B**) do kraja.



Napomena: ako uređaj nije ukopčan u električnu utičnicu, poluga (**B**) neće ostati spuštena.

- Kad je tostiranje završeno, poluga se podiže, podižući i kriške kruha.
- Ako tost nije poprimio zadovoljavajuću boju, odaberite veći stupanj zapečenosti okretanjem regulatora (**D**). Ako je tost previše pečen, odaberite manji stupanj.
- Tostiranje se može prekinuti u svakom trenutku jednostavnim pritiskom na dugme stop/cancel (**I**).



Opasnost od opeklina!! za vrijeme rada tostera otvori za punjenje su vrlo vrući. Ne dirajte ih!

Funkcija "Odmrzavanje"

Možete tostirati i smrznute kriške kruha pritiskom na dugme "odmrzavanje" (**F**) odmah nakon spuštanja poluge (**B**); ciklus tostiranja će se produžiti da bi se kruh ispekao do željene boje. Žaruljica će ostati upaljena dok je funkcija odmrzavanja aktivna.

Funkcija zagrijavanja

Spustite polugu (**B**) i pritisnite dugme za zagrijavanje (**G**). Žaruljica zagrijavanja ostaje upaljena dok je ova funkcija aktivna. Vrijeme zagrijavanja je fiksno i ne može se mijenjati reguliranjem stupnja zapečenosti.

Funkcija "žemlja" (tostiranje s jedne strane)

Funkcija "žemlja" omogućava tostiranje kruha, lepinja i peciva samo s jedne strane (unutrašnje), dok druga strana (vanjska) ostaje vruća. Prije tostiranja lepinje i peciva treba izrezati na pola; spustite polugu (**B**) i pritisnite dugme "žemlja" (**H**). Žaruljica ostaje upaljena dok je ova funkcija aktivna.

Uporaba dugmeta stop/cancel

Za prekidanje postupka tostiranja, pritisnite dugme stop/

cancel (I) u bilo kojem trenutku.



Oprez! nemojte na silu podizati polugu za uključivanje (B); uvijek koristite dugme stop/cancel (I).

Posuda za skupljanje mrvica

Posudu za skupljanje mrvica (E) treba redovito prazniti jer postoji opasnost da se nakupljene mrvice zapale. Nakon tostiranja, ostavite toster da se ohladi, zatim izvadite posudu za mrvice (E) i ispraznite je.

Uklonjiva naprava "STALAK ZA ZAGRIJAVANJE" (L) (samo neki modeli)

Koristite ovu napravo za zagrijavanje kroasana.

- Pričvrstite naprava "stalak za zagrijavanje" na uređaj, kao što je prikazano na opisnoj slici na str.3.
- Postavite peciva na rešetku.
- Okrenite regulator stupanja zapečenosti (D) na željenu postavku.
- Spustite polugu (B) do kraja.
- Ako brioche nije dovoljno topla, sljedeći put odaberite viši stupanj zapečenosti.

SAVJETI

- Ne uključujte uređaj kad je prazan (bez kruha).
- Ne upotrebljavajte jako tanke ili probušene kriške kruha.
- Ne stavljajte u toster hranu koja tijekom tostiranja može kapati. Osim što otežava postupak čišćenja, postoji opasnost da se zapali.
Prije svake uporabe važno je očistiti posudu za mrvice od eventualnih kapljica.
- Nemojte na silu gurati prevelike komade.
Nemojte gurati vilice i drugi pribor u unutrašnjost tosteru da biste izvadili kruh jer može doći do oštećenja grijača.
Iskopčajte utikač iz struje, okrenite uređaj naopako i lagano ga protresite da se uklone eventualni ostaci kruha.

ČIŠĆENJE - ODRŽAVANJE

- Svaki postupak čišćenja i održavanja treba provoditi nakon što je utikač iskopčan iz električne struje.
- Prije čišćenja ostavite uređaj da se ohladi.
- Vanjski dio uređaja čisti se vlažnom krpom. Nemojte koristiti abrazivne deterdžente koji mogu ogrebat površinu.
- **NE URANJAJTE UREĐAJ U VODU.**
- Nakon svake uporabe iskopčajte utikač i ispraznite posudu za mrvice koja se nalazi na dnu uređaja.

- U slučaju da tost ostane zaglavljen u uređaju, iskopčajte utikač, okrenite uređaj i lagano protresite toster.
- **NIKADA NE DIRAJTE NIJEDAN DIO TOSTERA OŠTRIM PREDMETIMA, OSOBITO U UNUTRAŠNOSTI OTVORA ZA PUNJENJE.**

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon mreže	Vidi pločicu s tehničkim podacima
Ulazna snaga	"