

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Предупреждения по технике безопасности



Опасность!

Несоблюдение предупреждения может быть или послужить причиной поражения электрическим током, опасным для жизни.

- Прибор предназначен только для приготовления тостов из хлеба. Любой другой вид использования рассматривается как несоответствующий назначению, и потому опасный. Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, вызванный неправильным или несоответствующим использованием прибора и/или за ремонт, произведенный не уполномоченным персоналом.

- Дотого, как вставить вилку в розетку электропитания, убедитесь, что: напряжение питания в вашей сети соответствует значению, указанному на табличке с характеристиками, прикрепленной на дне прибора; розетка подключена к заземлению. Производитель не несет никакой ответственности в случае, если эта норма не соблюдается.

- В случае несоответствия типа вилки и розетки попросите квалифицированного специалиста заменить розетку на подходящую. Не рекомендуется использовать переходники, тройники и/или удлинители. Если их использование будет необходимо, применяйте только простые переходники или тройники и удлинители, соответствующие действующим нормам безопасности, обращая внимания на то, что нельзя превышать предел мощности, указанный на переходнике и/или удлинителе. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисной технической службой, что позволит избежать любого риска.

- Для того, чтобы избежать поражения электрическим током, убедитесь, что тостер, шнур электропитания и вилка сухие. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не вставляйте металлические предметы, ножи или фольгу и не вводите пальцы внутрь прибора.

- Не касайтесь прибора мокрыми или влажными руками.
- Не пользуйтесь прибором босиком или с мокрыми ногами.
- Обязательно вынимайте вилку из розетки электропитания, когда прибор не используется и до выполнения операций по уходу или очистки от застрявших крошек.



Внимание!

Несоблюдение предупреждения может быть или послужить причиной ранения или повреждения прибора.

- Этот прибор предназначен только для использования в домашнем хозяйстве. Его использование не предусмотрено в помещениях, предназначенных для приготовления пищи для персонала магазинов, офисов и других рабочих мест, для агротуризма, гостиниц, мотелей и других структур, предназначенных для приема гостей, комнат сдаваемых в наем.

- Для того, чтобы предотвратить опасность удушья, храните вне досягаемости детьми пластиковый пакет, в котором находится прибор.

- Прибор может использоваться детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими и психическими возможностями, либо людьми с недостаточными знаниями и опытом при условии внимательного наблюдения за ними и предварительного обучения методам безопасного использования прибора и ознакомления с опасностями, которые могут возникнуть. Следите за детьми, убедитесь в том, что прибор не служит им игрушкой. Операции по уходу и очистке не могут выполняться детьми, если

они младше 8 лет, при условии постоянного наблюдения за ними. Храните прибор и шнур электропитания вне досягаемости детьми младше 8 лет.

- Не вынимайте вилку из розетки электропитания, потянув за провод.
- Не оставляйте прибор под воздействием атмосферных явлений (дождь, солнце, снег и т.д.).
- Не погружайте прибор, провод электропитания или вилку в воду.
- Прибор нельзя включать через внешний таймер или через систему с отдельным дистанционным управлением.
- В случае повреждения шнура обращайтесь только в авторизированный производителем прибора сервисный центр. Дополнительную информацию вы можете получить из гарантийного талона.
- Несмотря на то, что в данной инструкции мы постарались предусмотреть все возможные случайности, как и при пользовании любым другим электрическим прибором, при использовании этого прибора необходимо соблюдать осторожность и здравый смысл, особенно в присутствии маленьких детей.



Опасность ожога!!

В случае несоблюдения – опасность ожога.

- Во время работы область, окружающая загрузочную щель нагревается до очень высокой температуры. Пользуйтесь прибором, касаясь только пластикового регулятора и ручек.
- Хлеб – это продукт, который может загореться. Поэтому не пользуйтесь прибором под занавесками или рядом с ними, а так же рядом с другими горючими материалами.

- Не накрывайте работающий прибор. Он может перегреться и загореться.
- Рекомендуется не использовать тостер непосредственно под подвесными шкафами.
- Погоревший хлеб может вспыхнуть. Не оставляйте работающий тостер без надзора и устанавливайте меньшую степень прожарки при обжарке тонких или сухих кусков хлеба, которые могут легче загореться.
- Ни в коем случае не разогревайте продуктов с наполнителями (например, пиццу). Если масло попадет внутрь прибора, оно может послужить причиной пожара.
- Регулярно очищайте поддон для крошек, они могут быть причиной появления дыма или огня.



Примечание:

Этот символ указывает на советы и информацию, важную для пользователя.

- После того, как снята упаковка убедитесь, что прибор не имеет повреждений и находится в хорошем состоянии. Убедитесь, что удалены все этикетки и снята упаковка тостера.
- Для того, чтобы удалить пыль, которая могла появиться во время перевозки, достаточно протереть прибор влажной тканью.

CE Материалы и аксессуары, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами соответствуют Регламенту ЕС 1935/2004.

ОПИСАНИЕ


- A** Загрузочная щель
- B** Рычаг включения
- C** Окошко для определения степени прожарки
- D** Ручка регулировки степени прожарки
- E** Поддон для сбора крошек
- F** Кнопка разморозки
- G** Кнопка разогрева
- H** Кнопка "bagel"
- I** Кнопка stop/cancel (стоп/сброс)
- L** Съемное устройство Warming Rack (только некоторые модели)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


- Убедитесь, что рычаг **B** поднят, и что регулятор **D** установлен на среднюю степень прожарки.
- Вставьте вилку в розетку электропитания. Для того, чтобы удалить первоначальный "запах нового прибора" включите его без продуктов не

менее чем на пять минут. Во время этой операции проветривайте комнату.

- Вставьте в загрузочную щель **A** куски хлеба и опустите рычаг **B** до упора.

 **Примечание:** если прибор не подключен к сети электропитания, рычаг **B** не остается в опущенном положении.

- После окончания жарки рычаг поднимается, выталкивая также ломти хлеба.
- Если поджаренный хлеб недостаточно подрумянился, выберите больший уровень прожарки, повернув регулятор **D**. Если хлеб пережарен, выберите меньший уровень.
- Жарка может быть прервана в любой момент простым нажатием кнопки остановки stop/cancel **I**.

 **Опасность ожога!!** во время работы загрузочные щели очень нагреваются. Не касайтесь их!

Функция "Размораживание"

Вы можете жарить замороженный хлеб, нажав кнопку размораживания **F** сразу после опускания рычага **B**, цикл жарки удлинится, чтобы добиться требуемого подрумянивания хлеба. Световой индикатор останется включенным до тех пор, пока используется функция размораживания.

Функция нагрева

Опустите рычаг включения **B** и нажмите кнопку нагрева **G**. Индикаторная лампа нагрева останется включенной во время использования этой функции. Учтите, что время нагрева фиксировано и не может быть изменено при помощи контроля степени прожаривания.


Функция "bagel" (рогалик, жарка только одной стороны)

Функция "bagel" позволяет жарить хлеб, лепешки и сдобы только с одной, внутренней стороны, а другая сторона (внешняя) остается нагретой.

До жарки лепешек и сдоб их необходимо разрезать пополам; опустите рычаг включения **B** и нажмите кнопку "рогалик" **H**. Красная индикаторная лампа останется включенной во время использования этой функции.

Использование кнопки stop/cancel

Для того, чтобы прервать процесс жарки, в любой момент нажмите кнопку stop/cancel **I**.

 **Внимание!** не нажимайте с усилием на рычаг включения **B**; используйте только кнопку stop/cancel **I**.

Поддон для сбора крошек

Поддон для сбора крошек **E** должен регулярно очищаться, так как большое количество крошек может быть потенциальной причиной возгорания. После жарки охладите тостер, затем извлеките поддон для сбора крошек **E** и вытряхните его.

Устройство WARMING RACK (L) (только некоторые модели)

Это устройство используется для разогрева булочек.

- Установите устройство "warming rack" на прибор, как показано на рисунке на стр. 3.
- Выложите булочки на решетку.
- Установите рукоятку регулирования степени поджаривания (**D**) в желаемое положение.
- Опустите рычаг включения (**B**) до его блокировки.
- Если булочки недостаточно теплые, в следующий раз выберите более высокую степень поджаривания.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не включайте прибор вхолостую (без ломтей хлеба).
- Не используйте слишком тонкие или ломанные ломти хлеба.
- Не используйте продуктов, которые могут потечь во время готовки. Помимо необходимости последующей очистки это может послужить причиной пожара.
Кроме этого, до использования тостера поддон для сбора крошек необходимо очистить от упавших капель.
- Не вставляйте (с силой) слишком больших кусков продуктов.
- Для извлечения хлеба не вставляйте вилку или других приборов в тостер, так как вы можете повредить нагревательные элементы прибора. Для того, чтобы удалить застрявшие продукты извлеките вилку, переверните прибор и слегка им потрясите.

ЧИСТКА И УХОД

- До выполнения ухода любого вида выключите прибор, охладите его извлеките вилку из розетки электропитания.
- До выполнения ухода дайте прибору остыть. Внешняя часть прибора должна быть очищена при помощи влажной ткани. Не используйте абразивных моющих средств, которые могут испортить поверхность.
- **НЕ ПОГРУЖАЙТЕ В ВОДУ.**
- После каждого использования вынимайте вилку и очищайте поддон для сбора крошек, который

- находится внизу прибора.
- В случае, если поджаренный хлеб застрянет, извлеките вилку, переверните и слегка потрясите тостер.
- **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КАСАЙТЕСЬ НИКАКИХ ЧАСТЕЙ ТОСТЕРА ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ, В ОСОБЕННОСТИ, ВНУТРИ ЗАГРУЗОЧНОЙ ЩЕЛИ.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение электропитания	См. табличку с характеристиками
Потребляемая мощность	"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	см. маркировку на корпусе устройства
Модель:	"
Напряжение:	"
Частота:	"
Мощность:	"

Сделано в Китае для:

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортер и ответственный за претензии потребителей на территории Таможенного Союза:

ООО «Делонги»

127055 Россия, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 27, стр. 3

Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на корпусе изделия (Сер. № ASSCC, где А – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4)

EAC