

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Apparaten får endast användas till det föremål som den har tillverkats till. All annan slags användning räknas som olämplig och därigenom farlig. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som beror på olämpligt, felaktigt eller ansvarslost bruk och/eller för reparationer som utförts på apparaten av oauktoriserad servicepersonal.
- Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Sen käyttö on kielletty:
 - kauppojen tai toimistojen henkilökunnan kahviloissa tai muissa työtiloissa
 - maatilamatkailuun käytetyissä tiloissa
 - hotelleissa, motelleissa tai muissa tämän tyyppisissä tiloissa
 - tilapäisissä majoitusiloissa
- Se till så att apparaten är komplett och i oskadat skick när du har packat upp den ur kartongen.
- Plastpåsen som apparaten har varit inpackad i måste hållas utanför barns räckvidd, eftersom den kan orsaka kvävningsolyckor.
- För att avlägsna det damm som samlas på apparaten kan du enkelt torka av den med en mjuk trasa.
- Före du ansluter apparaten till vägguttaget skall du kontrollera följande:
 - att strömstyrkan i uttaget stämmer överens med det som anges på märkplattan som är fäst på apparaten.
 - att vägguttaget är ordentligt jordat; tillverkaren framtager sig allt ansvar om denna regel förbigås.
 - Om stickkontakten inte passar i uttaget måste den bytas ut av en kvalificerad tekniker. Användning av adapter, grenkontakter och/eller förlängningsladd rekommenderas inte. Om du ändå måste använda sådan utrustning, rekommenderar vi att du använder enkla eller dubbla adapter eller en förlängningsladd som stämmer överens med säkerhetsstandarderna. Överstiga inte voltgränsen för adaptern eller förlängningsladden.
- Stoppa aldrig ned fingrarna i brödöppningarna (G) när apparaten är ansluten till ett vägguttag, speciellt inte när den dessutom är påslagen.
- Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten), käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Lapset saavat käyttää laitetta ainoastaan aikuisen valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.
- Lät aldrig apparaten användas i närheten av barn eller av barn utan vuxen handledning.
- Brödrostens metallsidor och områdena runt brödöppningarna (G) blir väldigt varma under

användning; rör endast vid handtag eller detaljer av plast när apparaten är i bruk.

- Bröd är ett livsmedel som kan börja brinna om det hettas upp för mycket. Använd inte den här apparaten under eller i närheten av gardiner eller annat lättantändligt material.
- Täck inte över apparaten när den är i bruk.
- Använd inte apparaten om du är barfota eller med våta fötter.
- Drag ut kontakten ur vägguttaget när du inte använder apparaten.
- Lämna inte apparaten påslagen när den inte används eftersom den kan utgöra en risk för olyckstillbud.
- Drag inte ut kontakten ur vägguttaget genom att dra i sladden; håll i själva kontakten.
- Lät inte apparaten utsättas för väder och vind (regn, direkt solljus, frost m.m.)
- Drag alltid ut kontakten ur vägguttaget före du rengör den eller utför något som helst annat på den. Sänk aldrig ned apparaten, kontakten eller sladden i vatten.
- Om apparaten går sönder eller får något slags funktionsfel skall du slå av den och dra ut kontakten. Försök inte reparera den själv. Anna vahingoittuneen virtajohdon vaihto valmistajan, valtuutetun teknisen huoltopalvelun, jotta välttyt mahdollisilta onnettomuuksilta.
- Laitetta ei saa käynnistää tai sammuttaa ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjainjärjestelmän avulla.
- OBS! Brödrosten får endast användas för normalt hushållsbruk.

Den här apparaten överensstämmer med de direktiv 89/336/CCE som rör elektromagnetisk kompatibilitet.

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja välineet vastaavat EY asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

TÄRKEITÄ OHJEITA TUOTTEEN HÄVITTÄMISEEN EUROOPAN UNIONIN DIREKTIIVIN 2002/96 MUKAISESTI.



Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä. Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja vältty virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveystarveiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja. Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

LAITTEEN KUVAUS

- A) Leivän paahdinurat
- B) Käynnistysvipu
- C) Paahntamisvoimakkuuden osoitin
- D) Leivän paahntamisvoimakkuuden säätönuppi
- E) Murujen keruualusta
- F) "Sulatus" painike ja merkkivalo
- G) "Lämmityksen" painike ja merkkivalo
- H) "Bagel"- painike ja merkkivalo (paahnto yhdeltä puolelta)
- I) Pysäytys/peruutuspainike

SÄÄTIEMEN KÄYTTÖ

- Varmista, että vipu (B) on ylhäällä ja että nuppi (D) on asetettu haluttuun leivän paahntamisvoimakkuuden asentoon.
- Kytke paahntin pistorasiaan. Voit poistaa paahntimen ensimmäisen käytön yhteydessä ilmenevän epämiellyttävän "uuden" hajun käyttämällä paahntinta vähintään 5 minuutin ajan tyhjillään. Tuuleta huone tämän toimenpiteen aikana.
- Aseta leipäviipaleet paahntinuriin (A) ja laske vipu (B) alas aina loppuun saakka. Huom: Vipu (B) lukkiutuu paikoilleen ainoastaan silloin, kun paahntin on kytketty sähköverkkoon.
- Leivän paahntamisen jälkeen vipu nousee hitaasti ylös ja nostaa näin leipäviipaleet.
- Mikäli leipä ei ole paahntunut mielestäsi tarpeeksi, valitse korkeampi paahntamisvoimakkuus kääntämällä nuppia (D). Valitse päinvastaisessa tapauksessa taas alhaisempi paahntamisvoimakkuus.
- Voit keskeyttää leivän paahntamisen milloin tahansa yksinkertaisesti painamalla pysäytys/peruutuspainiketta (I). **Huomio:** Leivän paahntinurat ovat erittäin kuumia käytön aikana. Älä koske niihin!

"Sulatus" toiminto

Voit paahntaa myös pakastettuja leivänviipaleita painamalla "sulatus" painiketta (F) heti vivun (B) laskemisen jälkeen. Näin paahntamisajaksi pitenee, jolloin leipä paahntuu haluamallasi tavalla. Merkkivalo palaa aina siihen saakka, kunnes "sulatus" toiminto on käytössä.

Lämmitystoiminto

Laske käynnistysvipua (B) ja paina lämmityksen painiketta (G). Lämmityksen merkkivalo palaa tämän toiminnon käytön aikana. Muista, että lämmitysaika on kiinteä ja ettei voi muuttaa sitä paahntamisvoimakkuuden säätöön tarkoitetulla säätimellä.

"Bagel"- toiminto (paahnto yhdeltä puolelta)

"Bagel"- toiminnon avulla voit paahntaa leipää, teekakkuja, pullia jne. ainoastaan yhdeltä puolelta (sisäpuolelta), jolloin toinen puoli (ulkopuoli) pysyy kuumana. Leikkaa teekakut ja pullat kahtia ennen paahntamisen aloittamista. Laske käynnistysvipua (B) ja paina "bagel"-painiketta (H). Merkkivalo palaa tämän toiminnon aikana.

Pysäytys/peruutuspainikkeen käyttö

Voit keskeyttää paahntamisen milloin tahansa painamalla pysäytys/peruutuspainiketta (I).
Huomio: Älä pakoiita käynnistysvipua (B) ylös. Käytä aina pysäytys/peruutuspainiketta (I).

Murujen keruualusta

Murujen keruualusta (E) on tyhjennettävä säännöllisesti, sillä sille kerääntyneet leivänmurut voivat syttyä palaamaan. Anna paahntimen jäähtyä paahnton jälkeen, irrota murujen keruualusta (E) paikoiltaan ja tyhjennä se.

OHJEITA

- Älä käytä paahntinta tyhjillään (siis ilman leipää).
- Älä aseta liian ohuita tai murenneita leipiä paahntimeen.
- Älä aseta paahntimeen elintarvikkeita, jotka voivat sulaa ja valua paahntamisen aikana. Tällaiset elintarvikkeet vaikeuttavat paahntimen puhdistusta ja voivat aiheuttaa tulipaloja. Puhdistusta murujen keruualustalle mahdollisesti tippuneet murut tai sulaneet ainekset aina ennen jokaista käyttöä.
- Älä aseta (työnä) paahntimeen liian suuria leivän paloja.
- Älä aseta haarukkaa tai muita välineitä paahntimen sisään mahdollisesti juuttuneen leivänpalan poiston yhteydessä, sillä ne saattavat vahingoittaa paahntimen vastuksia.
Irrota tässä tapauksessa pistoke pistorasiasta, käännä paahntin ylösalaisin ja ravistele sitä kevyesti, kunnes leipä irtoaa.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista.
- Anna paahntimen jäähtyä ennen puhdistuksen aloittamista.
- Puhdistusta paahntimen ulkopuoli kostealla pyyhkeellä. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa paahntimen pintaa.
- **ÄLÄ UPOTA PAAHDINTA VETEEN.**
- Irrota pistoke käytön jälkeen pistorasiasta ja tyhjennä paahntimen alaosaan sijoitettu murujen keruualusta jokaisen käyttökerran jälkeen. OK
- Irrota pistoke pistorasiasta, käännä paahntin ylösalaisin ja ravistele sitä kevyesti, mikäli paahntoleipä jää kiinni paahntimen sisään.
- **ÄLÄ KOSKETA MITÄÄN PAAHTIMEN OSAA JA ENNEN KAIKKEA LEIVÄN PAAHDINURIEN SISÄOSIA TERÄVILLÄ VÄLINEILLÄ.**

TEKNISET TIEDOT:

TEHO: CTO4003 1800W, CTO2003 900W;
JÄNNITE: 220-240V;
MITAT (KXLXS MM:NA):
CTO4003 310x330x210,
CTO2003 190x330x210;
NETTOPAINO: CTO4003 3,2KG
CTO2003 1,9KG.