

VIKTIGA FÖRESKRIFTER

- Apparaten skall endast användas för de ändamål den uttryckligen är tillverkad för. Allt annat bruk är att betrakta som olämpligt och riskfyllt. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för eventuella skador som beror på ett olämpligt, felaktigt och ansvarslost bruk och/eller på reparationer som utförts av icke kvalificerad fackman.
- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk. Den ska inte användas:
 - i personalkök i affärer, på kontor eller andra arbetsplatser
 - på bondgårdshotell
 - på hotell och motell
 - vid rumsuthyrning
- Kontrollera att produkten är oskadad när emballaget har avlägsnats. Använd inte apparaten om tivel skulle förekomma utan rådfråga kvalificerad fackman. Torka av apparaten med en mjuk trasa för att avlägsna eventuellt damm som kan ha samlats på apparaten.
- Kontrollera innan ni sätter stickkontakten i vägguttaget att:
 - Nätspänningen motsvarar det värde som finns angivet på märkplåten som sitter på apparatens undersida.
- Denna apparat bör inte användas av obehöriga personer eller barn utan tillsyn.
- Låt inte barn leka med apparaten.
- Väggtaget är utrustat med ett fungerande jorduttag: tillverkaren fransäger sig allt ansvar om denna föreskrift inte respekteras.
- Om apparatens kontakt och uttaget inte passar, skall kontakten bytas ut av kvalificerad fackman. Bruket av adapters, förgreningsskott och/eller skarvsladdar avrådes. Om bruket av sådana skulle visa sig vara oundvikligt, skall man endast använda enkla adapters eller förgreningsskott och skarvsladdar som uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter och kontrollera att den maximala effektstyrka som finns angiven på adaptern och/eller skarvsladden inte överskrids.
- Den plastpåse som apparaten är förpackad i får inte lämnas åtkomlig för barn eftersom kan utgöra en potentiell livsfara
- Stick aldrig in händerna i rostöppningarna (H) när kontakten sitter i eluttaget och i synnerhet när apparaten är i drift.
- Låt inte personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap (däribland barn) använda apparaten utan noggrann övervakning och ledning av en person som ansvarar för deras säkerhet. Se till att barn inte leker med apparaten.

- Vidrör aldrig apparaten med våta eller fuktiga händer.
- Yttersidorna i metall och området runt rostöppningarna (H) värms upp under användning: vidrör därför endast vreden och plasthandtagen under bruket av apparaten.
- Bröd är ett livsmedel som kan fatta eld. Använd därför inte apparaten under eller intill gardiner eller andra lättantändbara material.
- Täck aldrig över apparaten när den är i drift.
- Använd aldrig apparaten om du är barfota eller är våt om fötterna.
- Dra ur kontakten ur uttaget när apparaten inte används.
- Låt inte apparaten stå på i onödan då den kan utgöra en potentiell fara.
- Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden.
- Utsätt inte apparaten för klimatiska påfrestningar (regn, sol, kyla etc.).
- Bryt alltid strömmen genom att dra ur kontakten före alla typer av underhålls- och rengöringsingrepp. Sänk aldrig ner apparaten, sladden eller kontakten i vatten.
- Stäng av apparaten utan att försöka reparera den om ett fel och/eller en funktionsstörning skulle uppstå. Vänd er endast till en serviceverkstad som auktoriserats vid eventuella reparationer och byten av elsladden. Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad.
- Denna instruktionsmanual skall sparas för framtida konsultationer.
- Driv inte apparaten med en extern timer eller separat fjärrkontroll.
- Spotřebič nesmiete zapínat' prostredníctvom vonkajšieho časomeru, ani pomocou samostatného ovládacieho systému.

Denna apparat uppfyller Direktiv 89/336/CEE gällande elektromagnetisk kompatibilitet.

De material och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i EG-förordning 1935/2004.

Viktig information för en korrekt bortskaffning av produkten i överensstämmelse med Europadirektiv 2002/96/EG.



Vid slutet av produktens livslängd, får den inte skaffas bort som tätortsavfall. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallsorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service.

Att skaffa bort en hushållsmaskin undviker möjliga negativa konsekvenser för miljön och hälsan som härstammar från en olämplig bortskaffning och tillåter en återvinning av materialen som den består av för att spara betydande energi och tillgångar. Som påminnelse om att hushållsmaskiner måste skaffas bort separat, har produkten markerats med en sop-

BESKRIVNING AV APPARATEN

- A) Rostöppningar
- B) Startspak
- C) Visare för rostningsgrad
- D) Reglage för rostningsgrad
- E) Smulbricka
- F) Uppтинingsknapp med signallampa
- G) Uppvärmningsknapp med signallampa
- H) "Bagel"-knapp med signallampa (rostning på en sida)
- I) Stop/cancel-knapp

ATT ANVÄNDA KOMMANDONA

- Kontrollera att spaken (B) står i det övre läget och att reglaget (D) är inställt på medelhård rostning.
- Sätt i stickproppen i eluttaget. Låt brödrosten gå utan bröd i minst 5 minuter för att få bort den lukt som kan uppstå i nya apparater vid första igångsättningen. Vädra rummet under denna tid.
- Lägg i brödsnivorna i rostöppningarna (A) och tryck ner spaken (B) till det lägsta läget. OBS: spaken (B) stannar inte kvar i det nedre läget om inte brödrosten är strömförsörd. När brödet är färdigrostat återgår spaken till det övre läget och brödsnivorna skjuts upp.
- Öka rostningsgraden genom att vrida på vredet (D) om brödet inte är tillräckligt rostat. Minska rostningsgraden om det är för hårt rostat.
- Du kan när som helst avbryta rostningen genom att trycka på stop/cancel-knappen (F). OBS: rostöppningarna blir mycket varma när brödrosten används. Rör dem inte!

Uppтining

Du kan rosta djupfryst bröd genom att trycka på uppтинingsknappen (F) omedelbart efter det att du har tryckt ned spaken (B). Rostningstiden förlängs då så att du uppnår önskad rostningsgrad. Signallampan lyser så länge du använder uppтинingsfunktionen.

Uppvärmning

Tryck ner startspaken (B) och tryck på uppvärmningsknappen (G). Uppvärmningslampan lyser när du använder denna funktion. Observera att uppvärmningstiden är fast och inte kan ändras genom att du ändrar rostningsgraden.

"Bagel"-funktionen (rostning på en sida)

Med "bagel"-funktionen kan du rosta bagels, bröd och muffins på bara ena sidan (den inre) medan den andra (den yttre) blir varm. Dela dem på mitten innan rostningen. För ned startspaken (B) och tryck på knappen "bagel" (H). Signallampan lyser när du använder denna funktion.

Stop/cancel-knappen

Tryck på knappen stop/cancel (I) när som helst för att avbryta rostningen.

OBS: tvinga inte startspaken (B) utan använd alltid stop/cancel-knappen (I).

Smulbrickan

Töm smulbrickan (E) med jämna mellanrum eftersom ansamlade smulor kan medföra brandfara. Låt brödrosten svalna efter rostningen, dra ut smulbrickan (E) och töm den.

TIPS

- Använd inte brödrosten tom (det vill säga utan brödsnivor).
- Använd inte mycket tunna eller trasiga brödsnivor.
- Stoppa inte i livsmedel som riskerar att dropa under rostningen. De försvarar inte bara rengöringen, utan kan också orsaka brand. Det är viktigt att avlägsna eventuella matrester från smulbrickan före varje användning.
- Tryck aldrig i för stora matvaror (med våld). Stoppa aldrig i gafflar eller andra köksredskap i brödrosten för att ta ur brödet, då sådana kan skada apparatens motstånd. Dra istället ur stickproppen, vänd upp och ner på brödrosten och skaka den lätt för att få loss bröd som har fastnat.

RENGÖRING - UNDERHÅLL

- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av rengöring eller underhåll.
- Låt brödrosten svalna innan du rengör den.
- Använd en fuktig trasa för att rengöra brödrostens utsida. Använd inte rengöringsmedel med slipverkan som kan skada ytan.
- **DOPPA DEN INTE I VATTEN.**
- Dra ut stickproppen och töm smulbrickan undertill på brödrosten efter varje användning.
- Dra ut stickproppen, vänd upp och ner på brödrosten och skaka den lätt om en brödsnivå skulle fastna.
- **VIDRÖR ALDRIG BRÖDROSTEN MED VASSA FÖREMÅL, I SYNNERHET INTE INSIDAN AV ROSTÖPPNINGARNA.**

TEKNISKA DATA:

EFFEKT: CTO4003 1 800 W, CTO2003 900 W

SPÄNNING: 220-240 V

MÅTT (L x B x H I MM):

CTO4003 310 x 330 x 210,

CTO2003 190 x 330 x 210

NETTOVIKT: CTO4003 3,2 KG

CTO2003 1,9 KG