

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση για την οποία έχει σχεδιαστεί. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν από ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση, και/ή από επισκευές που εκτελέστηκαν από ανεπίσημο προσωπικό.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε:
 - χώρους εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλους χώρους εργασίας
 - αγροτουριστικές μονάδες
 - ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλες παρόμοιες υποδομές
 - ανοικιαζόμενα δωμάτια
- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ακεραία και δεν έχει υποστεί ζημιές. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην τη χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Η πλαστική σακούλα της συσκευασίας του προϊόντος θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά γιατί αποτελεί πιθανή εστία κινδύνου. Για να απομακρύνετε τη σκόνη που ενδεχομένως έχει συσσωρευτεί, αρκεί να ξεσκονίσετε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί.
- Πριν συνδέσετε το φως της συσκευής στην πρίζα του ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι:
 - η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην ταμπέλα της συσκευής, η οποία είναι τοποθετημένη στο κάτω μέρος της συσκευής.
 - η πρίζα του ρεύματος είναι κατάλληλα γειωμένη: **ο κατασκευαστικός οίκος αποποιείται κάθε ευθύνης που προέρχεται από την μη-τήρηση του κανονισμού αυτού.**
- Σε περίπτωση που η πρίζα δεν ταιριάζει με το φως της συσκευής, καλέστε έναν ηλεκτρολόγο για να αντικαταστήσει την πρίζα με μια άλλη του κατάλληλου τύπου. Δεν συνιστάται η χρήση αντάπτορα, πολύπριζου και/ή προέκτασης καλωδίου. Όταν η χρήση των παραπάνω είναι απολύτως απαραίτητη, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε απλό ή πολλαπλό αντάπτορα και προσεχτάσεις που συμφωνούν με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, φροντίζοντας να μην υπερβείτε το όριο της μέγιστης ισχύος που αναγράφεται επάνω στον αντάπτορα και/ή την προέκταση.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο και κυρίως όταν βρίσκεται σε λειτουργία, μη βάζετε τα χέρια σας μέσα στα στόμια εισαγωγής της συσκευής **(Α)**.
- Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (ακόμα και παιδιά) με μειωμένες ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά ή

βρεγμένα χέρια.

- Κατά τη διάρκεια λειτουργίας, τα μεταλλικά τοιχώματα της συσκευής καθώς και η περιοχή γύρω από τα στόμια εισαγωγής **(Α)** είναι ζεστά: κατά το χειρισμό λοιπόν της συσκευής φροντίστε να ακουμπάτε μόνον τους διακόπτες και τα πλαστικά χερούλια.
- **Το ψωμί είναι τρόφιμο που μπορεί να πάρει φωτιά.** Συνεπώς, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή κάτω ή δίπλα σε κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Μη σκεπάζετε τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια.
- Βγάλτε το φως από την πρίζα του ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Μην αφήνετε άσκοπα αναμμένη τη συσκευή γιατί αποτελεί πιθανή εστία κινδύνου.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής για να βγάλετε το φως από την πρίζα του ρεύματος.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιος, παγωνιά, κλπ).
- Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο τραβώντας το φως από την πρίζα. Μη βυθίζετε σε νερό τη συσκευή, το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φως.
- Σε περίπτωση βλάβης και/ή ελαττωματικής λειτουργίας, σβήστε τη συσκευή και μην προσπαθήσετε να την ανοίξετε για να την επισκευάσετε. Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο σε περίπτωση ζημιάς στο φως ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, απευθυνθείτε για την αντικατάστασή τους στο Σέρβις.
- Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή μέσω ενός ξεχωριστού συστήματος ελέγχου εξ' αποστάσεως.
- Φυλάξτε με προσοχή τις οδηγίες αυτές για να τις συμβουλευέστε σε περίπτωση που τις χρειαστείτε στο μέλλον.

Η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με την οδηγία 89/336/EOK περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφούνται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004.

Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ

 Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A) Υποδοχές ψωμιού
- B) Μοχλός on/off
- C) Ένδειξη βαθμού φρυγανίσματος
- D) Διακόπτης ρύθμισης βαθμού φρυγανίσματος
- E) Δίσκος για ψίχουλα
- F) Πλήκτρο και ενδεικτική λυχνία "Ξεπαγώματος"
- G) Πλήκτρο και ενδεικτική λυχνία "Ζεστάματος"
- H) Πλήκτρο και ενδεικτική λυχνία "bagel" (φρυγάνισμα σε μία πλευρά)
- I) Πλήκτρο stop/cancel

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

- Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός (B) είναι ανασηκωμένος και ότι ο διακόπτης (D) είναι ρυθμισμένος για μεσαίο βαθμό φρυγανίσματος.
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος. Για να εξαλείψετε την οσμή "καινούργιου" την πρώτη φορά, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει χωρίς τρόφιμα τουλάχιστον επί 5 λεπτά. Αερίζετε το δωμάτιο κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας.
- Τοποθετήστε τις φέτες του ψωμιού στις υποδοχές (A), στη συνέχεια κατεβάστε το μοχλό (B) τέρμα κάτω. Σημείωση: εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, ο μοχλός (B) δεν παραμένει κατεβασμένος. Όταν τελειώσει το φρυγάνισμα, ο μοχλός ανεβαίνει ανασηκώνοντας και τις φέτες του ψωμιού.
- Αν το ψωμί δεν έχει ροδίσει αρκετά, επιλέξτε υψηλότερο βαθμό φρυγανίσματος γυρνώντας το διακόπτη (D). Αν αντίθετα το ψωμί έχει ψηθεί υπερβολικά, επιλέξτε χαμηλότερο βαθμό φρυγανίσματος. Το φρυγάνισμα μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή πιέζοντας απλώς το πλήκτρο stop/cancel (I). Προσοχή: κατά τη διάρκεια της λειτουργίας οι υποδοχές για το ψωμί αναπτύσσουν υψηλή θερμοκρασία. Μην αγγίζετε!

Λειτουργία "Ξεπαγώματος"

Μπορείτε να φρυγανίσετε φέτες κατεψυγμένου ψωμιού πιέζοντας το πλήκτρο "Ξεπαγώματος" (F) αφού κατεβάσετε το μοχλό (B). Ο κύκλος ψησίματος παρατείνεται για να επιτευχθεί ο επιθυμητός βαθμός φρυγανίσματος. Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη όσο χρησιμοποιείται η λειτουργία ξεπαγώματος.

Λειτουργία ζεστάματος

Κατεβάστε το μοχλό on/off (B) και πιέστε το πλήκτρο ζεστάματος (G). Η ενδεικτική λυχνία ζεστάματος παραμένει αναμμένη όσο χρησιμοποιείται αυτή η λειτουργία. Σημειώστε ότι ο χρόνος ζεστάματος είναι σταθερός και δεν μπορεί να μεταβληθεί αλλάζοντας το βαθμό φρυγανίσματος.

Λειτουργία "bagel" (φρυγάνισμα σε μία πλευρά)

Η λειτουργία "bagel" σας επιτρέπει να φρυγανίσετε ψωμί, πίτες και muffin σε μία μόνο πλευρά (την εσωτερική), ενώ η άλλη πλευρά (η εξωτερική) παραμένει ζεστή. Οι πίτες και τα muffin πρέπει να κοπούν στη μέση πριν αρχίσετε

το φρυγάνισμα. Κατεβάστε το μοχλό on/off (B) και πιέστε το πλήκτρο "bagel" (H). Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη όσο χρησιμοποιείται αυτή η λειτουργία.

Χρήση του πλήκτρου stop/cancel

Για να διακόψετε το φρυγάνισμα, πιέστε ανά πάσα στιγμή το πλήκτρο stop/cancel (I). Προειδοποίηση: μη ζορίζετε το μοχλό on/off (B), χρησιμοποιείτε πάντα το πλήκτρο stop/cancel (I).

Δίσκος για ψίχουλα

Πρέπει να αδειάζετε τακτικά το δίσκο για ψίχουλα (E) επειδή η συσσώρευση ψίχουλων μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει πυρκαγιά. Μετά το φρυγάνισμα, αφήστε τη φρυγανιέρα να κρυώσει και στη συνέχεια βγάλτε και αδειάστε το δίσκο για ψίχουλα (E).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί άδεια (χωρίς φέτες ψωμί).
- Μη χρησιμοποιείτε πολύ λεπτές ή σπασμένες φέτες ψωμιού.
- Μη βάζετε τρόφιμα που μπορούν να στάξουν κατά το ψήσιμο. Εκτός από τη δυσκολία καθαρισμού, μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Είναι επίσης σημαντικό να καθαρίζετε το δίσκο για τα ψίχουλα από τυχόν υπολείμματα πριν από κάθε χρήση.
- Μην πιέζετε πολύ μεγάλα τρόφιμα στις υποδοχές. Μη βάζετε πιρουνία ή άλλα εργαλεία στη φρυγανιέρα για να βγάλετε το ψωμί, γιατί μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις αντιστάσεις της συσκευής. Αποσυνδέστε το φιν, γυρίστε ανάποδα τη συσκευή και ανακινήστε την ελαφρά για να πέσουν τυχόν υπολείμματα τροφίμων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να εκτελείται μετά την αποσύνδεση του φιν από την πρίζα του ρεύματος.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν ξεκινήσετε το καθαρισμό.
- Η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται με ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά που μπορούν να καταστρέψουν την επιφάνεια.
- **ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ.**
- Μετά από κάθε χρήση, αποσυνδέστε το φιν και αδειάστε το δίσκο για τα ψίχουλα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Σε περίπτωση που μπλοκάρουν οι φέτες, αποσυνδέστε το φιν, γυρίστε ανάποδα τη φρυγανιέρα και ανακινήστε την ελαφρά.
- **ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ ΜΕ ΔΙΧΜΗΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΙΔΙΩΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΩΝ.**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΙΣΧΥΣ: CTO4003 1800W, CTO2003 900W;

ΤΑΣΗ: 220-240V;

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΧΥΧΒ ΣΕ ΜΜ):

CTO4003 310x330x210,

CTO2003 190x330x210;

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: CTO4003 3,2Kg.

CTO2003 1,9Kg.