

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че избрахте продукт De'Longhi. Моля, отделете няколко минути, за да прочетете тези инструкции за употреба, което ще ви помогне да предотвратите опасни ситуации или повреди на уреда.

Символи, използвани в това ръководство

Важните предупреждения са обозначени със символите, изброени по-долу. Важно е да се следват инструкциите.

При неспазването на предупрежденията може да възникне риск от токов удар, сериозни наранявания, изгаряния, пожар или повреда на уреда.



Опасност!

Неспазването на инструкциите може да бъде причина за електрически удар с риск за живота.



Внимание!

Неспазването може да бъде или е причина за наранявания или щети на уреда.



Опасност от изгаряния!!

При неспазване на инструкциите, има възможност от опарвания или изгаряния.



Забележка:

Този символ показва важна информация и препоръки за потребителя.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Уредът трябва да се използва единствено за препичане на хляб. Всяка различна употреба ще бъде считана за неправилна и следователно опасна. Производителят не може да носи отговорност за всички щети, причинени от неподходящо, неправилно и безотговорно използване и/или ремонти, извършени от неквалифициран персонал.



Опасност!

- Преди да включите щепсела в контакта, проверете дали:
 - напрежението на мрежата отговаря на стойността, посочена на табелката с данни, разположена под уреда.
 - контактът трябва да бъде оборудван с достатъчно заземяване: производителят не поема никаква отговорност за щети, произтичащи от неспазването на тази норма.
- В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, с помощта на квалифициран персонал, заменете контакта с друг от подходящ вид. Не се

препоръчва използването на адаптери, разклонители и/или удължители. Ако е необходима тяхната употреба, използвайте единствено обикновени адаптери или разклонители и удължители, които са в съответствие с настоящите стандарти за безопасност, като се внимава да не се надвишава границата на електрозахранване, указана върху адаптера и/или удължителя.

- Когато уредът е свързан към електрическата мрежа и особено, когато тя функционира, не поставяйте ръцете си в отворите за зареждане (A).
- Не докосвайте уреда с мокри или влажни ръце.
- Не използвайте уреда с боси или мокри крака.
- Не оставяйте уреда включен без да е необходимо, тъй като той е потенциален източник на опасност.
- Не изваждайте щепсела от контакта чрез издърпване на захранващия кабел.



Внимание!

- Този уред е предназначен единствено за домашна употреба. Не е предназначен да се употреба в: помещения оборудвани като кухни за обслужващ персонал в магазини, офиси и други работни учреждения, хижи, хотели, мотели и други места за настаняване, стаи под наем.
- Найлонова торбичка, съдържаща продукта не трябва да се оставя в обсега на деца, тъй като е източник на потенциална опасност.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години възраст и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, при условие че те са наблюдавани отблизо и са инструктирани за безопасната употреба на уреда и са наясно с рисковете, свързани с него. Децата не трябва да играят с уреда. Почистяване и поддръжка от страна на потребителя не трябва да се извършва от деца, освен ако те не са на възраст над 8 години и не се контролирани. Пазете уреда и кабела далеч от достъпа на деца под 8-годишна възраст.

- Изключете щепсела от контакта, когато уреда не се използва.
- Не оставяйте уреда изложен на атмосферни влияния (дъжд, слънце, студ и т.н.).
- Преди извършването на каквато и да е операция по почистване или поддръжка, изключете уреда от електрическата мрежа като го изключите щепсела. Не потапяйте уреда, хранящия кабел или щепсела във вода.
- Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или неговия сервизен отдел, за да се избегне всякакъв риск.
- Уредът не трябва да се управлява посредством външен таймер или с отделна система за дистанционно управление.



Опасност от изгаряния!!

- По време на функциониране, металните стени и отворите около зоните за зареждане (А) са горещи: работете с уреда, като използвате единствено бутоните и пластмасовите дръжки.
- Хлябът е хранителен продукт, който може да се възпламени. Следователно, не използвайте този уред под или близо до пердетата или други запалими материали.
- Не покривайте уреда по време на употреба.



Забележка:

- След разпаковане се уверете в цялостта на продукта. В случай на съмнения, не използвайте уреда и се обърнете единствено към квалифициран персонал. За да отстраните праха, който може да се натрупа, просто отстранете праха от уреда с мека кърпа.



- Този уред отговаря на изискванията на Директива 2004/108/СЕ относно електромагнитната съвместимост.
- Материалите и предметите, предназначени за употреба с хранителни продукти, отговарят на изискванията на Европейски регламент 1935/2004.

Извървяне на уреда



Съгласно Европейска директива 2002/96/ЕС, не извървяйте уреда заедно с домакинските отпадъци, а го предайте в официален център за разделно събиране.

ОПИСАНИЕ (стр. 3)

- A) Отвори за зареждане
- B) Лост за включване
- C) Визуализация на степента на препичане
- D) Копче за регулиране на степента на препичане
- E) Тавичка за събиране на трохи
- F) Бутон и индикатор за "размразяване"
- G) Бутон и индикатор за "затопляне"
- H) Бутон и индикатор за "поничка" (препичане от една страна)
- I) Бутон стоп/отмяна
- L) Откачащо се устройство "Затопляне на храна"

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМАНДИТЕ

- Уверете се, че лостът (В) е вдигнат и копчето (D) е настроено на средна степен на изпичане.
- Включете уреда в електрическия контакт. За да премахнете миризмата на "ново" при първата употреба, използвайте уреда без хранителен продукт в продължение на най-малко 5 минути. Проветрявайте помещението по време на тази операция.
- Поставете филийките хляб в отворите за зареждане (А) и след това спуснете лоста (В) докрай.



Забележка: ако уредът не е свързан към контакта, лостът (В) не остава в снижена позиция.

- Когато препичането е завършено, лостът се покачва, като едновременно с това покачва и филийките хляб.
- Ако тостът не е достатъчно златист, изберете по-висока степен на печене, завъртайки копчето (D). Ако тостът е твърде златист, изберете по-ниска степен.
- Печенето може да бъде прекъснато по всяко време чрез натискане на бутон стоп/отмяна (I).



Опасност от изгаряния!! по време на функциониране, отворите за зареждане стават много горещи. Не докосвайте.

Функция "Размразяване"

Можете да препичате замразени филийки хляб с натискане на бутон размразяване (F), веднага след като сте натиснали надолу лоста (В); цикълът на печене ще бъде удължен, до

достигане на желаното препичане.

Светлинният индикатор ще остане да свети, докато функцията за размразяване е в употреба.

Функция затопляне

Спуснете лоста за включване (B) и натиснете бутон за загряване (G). Светлинният индикатор ще остане да свети, по време на употреба на тази функция.

Имайте предвид, че времето за нагриване е определено и то не може да се променя, като се оказва въздействие върху контрола на степента на изпичане.

Функция "поничка" (препичане от едната страна)

Функцията "поничка" позволява препичането на хляб, кифлички и мъфин само от едната страна (вътрешната), докато от другата страна (външната един) остава топла. Преди да бъдат препечени кифлички и мъфин, те трябва да бъдат разрязани наполовина; спуснете лоста за включване (B) и натиснете бутона "поничка" (H). Светлинният индикатор "поничка" ще остане да свети, докато тази функция е в употреба.

Използване на бутона стоп/отмяна

За да спрете процеса на изпичане, натиснете бутон стоп/отмяна (I) по всяко време.



Внимание! не насилвайте лоста за включване (B); винаги използвайте бутона стоп/отмяна (I).

Тавичка за трохи

Тавичката за трохи (E) трябва да се изпразва редовно, тъй като натрупването на трохи може да бъде потенциална опасност от пожар. След печене, оставете тостера да се охлади, след това извадете тавичката за трохи (E) и я изпразнете.

Устройство "ЗАТОПЛЯНЕ НА ХРАНА" (L)

Използвайте това устройство, за затопляне на кроасани.

- Закачете устройството за "затопляне на храна" към уреда, както е показано на описателната фигура на стр. 3.
- Поставете кроасана върху решетката.
- Завъртете копчето за настройка на степента на препичане (D) на желаната степен.
- Спуснете лоста (B), докато се застопори.
- Ако кроасана не е достатъчно топъл, следващия път изберете по-висока степен на препичане.

СЪВЕТИ

- Не работете с празен уред (т.е. без филийки хляб).
- Не използвайте много тънки филийки хляб или начупени.
- Не поставяйте храни, които могат да капят по време на печене. Освен, че ще усложнят операциите за почистване, може да бъдат причина за пожари. Освен това е важно да се почисти тавичката за трохи от евентуални капки преди всяка употреба.
- Не поставяйте (насилвайки) твърде големи хранителни продукти. Не пъхайте вилици или други прибори в тостера, за да извадите хляба, тъй като това може да повреди реотаните на уреда. Изключете щепсела, обърнете уреда и го разклатете леко за да отстраните евентуални залепнали хранителни остатъци.

ПОЧИСТВАНЕ - ПОДДРЪЖКА

- Всяка операция по почистване и поддръжка трябва да се извършва след като е бил изключен щепсела от контакта.
- Оставете уреда да изстине преди да пристъпите към почистване.
- Външната страна на уреда трябва да се почиства с влажна кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати, тъй като те могат да повредят повърхността.
- НЕ ПОПАЙЯТЕ ВЪВ ВОДА.
- След всяка употреба, изключете щепсела и изпразнете тавичката за трохи, намираща се от долната страна на устройството.
- В случай, че в тостера заседнат филийки хляб, изключете щепсела, обърнете и леко разклатете тостера.
- НИКОГА НЕ ДОКОСВАЙТЕ ЧАСТИ ОТ ТОСТЕРА С ОСТРИ ПРИБОРИ, ОСОБЕНО ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ОТВОРИТЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ.