

INTRODUKTION

Tak fordi du har valgt et produkt fra De'Longhi. Vi inviterer dig til at bruge et par minutter på at læse denne brugsanvisning, for at hjælpe dig med at undgå farlige situationer eller skader.

Symboler, som er brugt i denne brugsanvisning

Vigtige advarsler er angivet med symbolerne nedenfor. Det er vigtigt at respektere advarslerne.

Ved manglende overholdelse af advarslerne kan der opstå risiko for elektrisk stød, alvorlige personskader, forbrændinger, brand eller beskadigelse af enheden.



Fare!

Manglende observation kan være eller er årsag til livstruende skade fra elektrisk stød.



Vær opmærksom!

Manglende observation kan være eller er årsag til personskade eller skader på apparatet



Fare for forbrændinger!!

I tilfælde af manglende overholdelse, er der mulighed for forbrændinger.



Bemærk:

Dette symbol angiver vigtige oplysninger og anbefalinger til brugeren.

VIGTIGE ADVARSLER

Apparatet må udelukkende anvendes til at riste brød. Enhver anden brug betragtes som uhensigtsmæssig og derfor farlig. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af overdreven, ukorrekte og uansvarlige og / eller reparationer udført af ukvalificeret personale.



Fare!

- Før du sætter stikket i stikkontakten, kontrollér at
- netspændingen svarer til den, der er angivet på typeskiltet, som er placeret under apparatet.
- strømløbet er udstyret med tilstrækkelig jord forbindelse: Producenten fralægger sig ethvert ansvar som følge af manglende overholdelse af denne regel.
- I tilfælde af uforenelighed mellem stikket og apparatet, skal stikket udskiftes med et mere passende af kvalificeret personale. Det frarådes at anvende adaptere, flerdobbelte stikdåser og/eller forlængerledninger. Hvis det bliver nødvendigt, bruges simple eller flere adaptere og udvidelser, der overholder de gældende sikkerhedsstandarder, pas

på ikke at overskride strøm grænse på adaptoren og / eller udvidelse.

- Når enheden er tilsluttet forsyningsnettet, og især når det er i funktion, må man ikke indsætte sine hænder ind i opladningen (A).
- Rør ikke ved apparatet med våde eller fugtige hænder.
- Brug ikke apparatet med bare eller våde fødder.
- Efterlad ikke apparatet tændt, fordi det udgør en potentiel fare.
- Fjern ikke stikket ved at trække i ledningen.



Vær opmærksom!

- Dette apparat er udelukkende beregnet til hjemmebrug. Det er ikke beregnet til at blive brugt i: køkkener i værkstedsrum til personale i forretninger, kontorer og andre arbejdsmiljøer, sommerhuse, hoteller, moteller og andre botilbud, udlejnings værelser.
- Plastikposen som indeholder produktet må ikke opbevares i nærheden af børn, idet det udgør en potentiel fare.
- Denne enhed kan bruges af børn i alderen fra 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, forudsat at de overvåges nøje og instrueres om sikker brug af enheden og er klar over de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af brugeren bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år, og er under opsyn. Hold apparatet og ledningen væk fra børn under 8 år.
- Træk stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug.
- Udsæt ikke apparatet for vejrliget (regn, sol, frost, osv.).
- Før enhver form for rengøring eller vedligeholdelse, skal apparatet kobles fra det elektriske forsyningsnetværk ved at trække stikket ud. Dyp ikke apparatet, ledningen eller stikket i vand.
- Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal dette udskiftes af konstruktøren eller dennes tekniske serviceassistent, for at undgå faresituationer.

- Apparatet skal ikke fungere ved hjælp af en ekstern timer eller et fjernt kommandosystem.



Fare for forbrændinger!!

- Under drift opvarmes metalvæggene og de omkringliggende områder i belastningsudmundingen (A): Brug kun knapper og plast håndtag til at operere.
- Brødet er en fødevarer, der kan antændes. Derfor skal du ikke bruge apparatet under eller i nærheden af gardiner eller andre brændbare materialer.
- Apparatet må ikke dækkes, når det er i brug.



Bemærk:

- Efter at have fjernet emballagen, kontrolleres integriteten af produktet. Hvis du er i tvivl, skal du ikke bruge apparatet, men udelukkende kontakte kvalificeret personale. For at fjerne støv, der kan have akkumuleret, skal du blot støve af med en blød klud.



- Dette apparat opfylder direktivet 2004/108/EC om elektromagnetisk kompatibilitet.
- Materialer og genstande, der er bestemt til kontakt med fødevarer, overholder kravene i forordning 1935/2004.

Bortskaffelse af apparatet



I henhold til direktiv 2002/96/EF, må man ikke smide apparatet med husholdningsaffaldet, men skal afleveres det til en genbrugsstation og autoriseret genbrug.

BESKRIVELSE (side 3)

- A) Indkapslinger
- B) Håndtagsafbryder
- C) Fremviser af ristningsgrad
- D) Håndtag til regulering af ristningsgrad
- E) krummeskuffe
- F) Knap og lys »optøning«
- G) Knap og lys »opvarmning«
- H) Knap og lys »bagel« (ristning på én side)
- I) Knap stop/afbryd
- L) Aftagelig enhed "Warming Rack"

BRUG AF KOMMANDOERNE

- Sørg for, at håndtaget (B) er hævet og at knoppen (D) er

indstillet til ristning på mellemgrad.

- Tilslut apparatet til stikkontakten. For at fjerne lugten af »ny« ved første ibrugtagning, er det en god ide at tænde apparatet uden madvarer i 5 minutter. Udluft rummet under denne operation.
- Placer brødskiverne i ristningsrillerne (A), og sænk håndtaget (B), indtil den stopper.



Bemærk: hvis apparatet ikke er forbundet til stik kontakten, kan håndtaget (B) ikke sænkes.

- Når ristningen er færdig, popper håndtaget automatisk op med brødskiverne.
- Hvis brødet ikke er ristet tilstrækkeligt, vælges en højere ristningsgrad ved at dreje på håndtaget (D). Hvis brødet derimod er ristet for meget, vælges en lavere ristningsgrad.
- Ristningen kan afbrydes på et hvilket som helst tidspunkt ved et simpelt tryk på stop/afbryd knappen (I).



Fare for forbrændinger!! under brug bliver ristningsrillerne meget varme. Må ikke berøres.

»Optønings« funktionen

Du kan riste frosne brødskiver ved at trykke på knappen optøning (F) umiddelbart efter at have trykket håndtaget ned (B); tilberedningscyklussen vil blive længere, for at opnå den ønskede ristegrad.

Indikatorlampen vil forblive tændt, så længe optøningsfunktionen er i brug.

Opvarmnings funktion

Sænk håndtaget (B), og tryk på tasten opvarmning (G). Opvarmningslyset forbliver tændt, når du bruger denne funktion.

Bemærk, at opvarmningstiden er fast og ikke kan ændres ved at intervenere i kontrollen af ristningsgraden.

Funktion »bagel« (ristning på én side)

Funktionen "bagel" giver ristning af brød, scones og boller på kun den ene side (den indre), mens den anden side (ekstern) forbliver varmt. Før ristning skal scones og boller skæres i halve; sænk tændhåndtaget (B) og tryk på "bagel" (H). Opvarmningslyset bagel forbliver tændt, når du bruger denne funktion.

Brug af knappen stop/annullere

For at stoppe ristningen, skal du trykke på stop / annullere knappen (I) på ethvert tidspunkt.



Vær opmærksom! tving ikke tændhåndtaget (B); brug altid knappen stop/annuller (I).

- RØR ALDRIG NOGEN DEL AF BRØDRISTER MED SKARPE REDSKABER, ISÆR IKKE I RISTERILLERNE.

Krummeskuffe

Krummebakken (E) skal tømmes regelmæssigt, da ophobning af krummer kan være en potentiel brandfare. Efter ristning skal brødristeren afkøle, hvorefter krummebakken trækkes ud (E) og tømmes.

Enheden »WARMING RACK« (L)

Brug denne funktion til at opvarme croissanter.

- Sæt enheden »warming rack« til apparatet, som det ses på figuren på side 3.
- Læg croissanten på grillen.
- Drej knappen til styring af ristningsgrad (D) til den ønskede indstilling.
- Sænk tændhåndtaget (B) indtil det sætter sig fast.
- Hvis croissanten er ikke varm nok, vælger du en højere ristningsgrad næste gang.

RÅD

- Tænd ikke apparatet, når det er tomt (eller uden brødsriver).
- Brug ikke tynde brødsriver, eller brødsriver, der er itu.
- Må ikke indeholde fødevarer, der kan dryppe under tilberedningen.
Ud over at gøre rengøringen sværere, kan det medføre ulykker. Derudover er det vigtigt at rengøre krummeskuffen for eventuelle dråber før hver brug.
- Indfør ikke (med magt) for store fødevarer. Indsæt ikke gaffler eller andre redskaber i brødristeren for at fjerne brød, da det kan beskadige varme apparatet.
Tag stikket ud, vend apparatet på hovedet og ryst det forsigtigt for at fjerne eventuelle madrester, der sidder fast.

RENGØRING - VEDLIGEHOLD

- Enhver rengøring og vedligeholdelse skal ske efter at stikket er trukket ud af stikkontakten.
- Lad apparatet køle af, før det rengøres.
- Apparatets eksterne del skal rengøres med en fugtig klud. Brug ikke slibende rengøringsmidler som kan ødelægge overfladen.
- MÅ IKKE NEDSÆNKES I VAND.
- Efter hver brug tages stikket ud af stikkontakten og krummebakken, som er placeret i bunden af apparatet, tømmes.
- I tilfælde af at en skive brød skulle sidde fast, trækkes stikket ud, brødristeren vendes og rystes forsigtigt.