

## INTRODUCCIÓN

Le damos las gracias por haber elegido un producto De'Longhi. Le rogamos dedicar unos minutos a leer estas instrucciones para el uso, que le resultarán útiles para evitar situaciones de peligro o causar daños al aparato.

### Símbolos utilizados en estas instrucciones

Los símbolos que aparecen a continuación indican advertencias importantes. Respetar las advertencias es importante. Si las advertencias no se respetan, podría haber riesgo de descargas eléctricas, lesiones graves, quemaduras, incendios o de causar daños al aparato.



**¡Peligro!**

El incumplimiento puede ser la causa de lesiones provocadas por descargas eléctricas con peligro para la vida.



**¡Atención!**

El incumplimiento puede ser o es la causa de lesiones o de desperfectos al aparato.



**¡Peligro de quemaduras!**

En caso de incumplimiento, posibles ustiones o quemaduras.



**Nota:**

Este símbolo indica recomendaciones e información importantes para el usuario.

## ADVERTENCIAS IMPORTANTES

El aparato tendrá que estar destinado, exclusivamente, para el uso para el cual ha sido fabricado. Cualquier otro uso se tiene que considerar incorrecto y, por lo tanto, peligroso. El fabricante declina toda responsabilidad por eventuales daños ocasionados por uso incorrecto, erróneo e irresponsable y/o reparaciones efectuadas por personal no especializado.



**¡Peligro!**

- Antes de enchufarlo, controlar que:
  - la tensión de alimentación corresponda al valor indicado en la chapa datos, colocada debajo del aparato.
  - la toma corriente tenga una suficiente descarga a tierra: el fabricante declina toda responsabilidad en el caso que esta norma no se cumpla.
- En caso de incompatibilidad entre toma y enchufe del aparato, hacer cambiar la toma con otra de tipo adecuado, por personal cualificado. No se aconseja el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o prolongaciones. En el caso que sea necesario, usar exclusivamente adaptadores simples o múltiples y prolongaciones

conformes con las normas de seguridad vigentes, poniendo atención a que el límite de potencia marcado en el adaptador y/o prolongación no sea superior.

- Cuando el aparato está conectado a la red de alimentación y, sobre todo, cuando está en funcionamiento, no introducir las manos en las bocas de carga (A);
- No tocar el aparato con las manos mojadas o húmedas;
- No usar el aparato cuando se está descalzo o con los pies mojados;
- No dejar el aparato inútilmente encendido, porque potencialmente es una fuente de peligro;
- No desenchufarlo tirando el cable de alimentación;



**¡Atención!**

- Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. No se contempla su uso en: entornos utilizados como cocina para el personal de tiendas, oficinas y otras áreas de trabajo, casas rurales, hoteles, moteles y otras estructuras de hospedaje, particulares que alquilan habitaciones.
- La bolsa de plástico que envuelve el producto no se debe dejar al alcance de los niños, ya que podría ser una potencial fuente de peligro.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia o conocimiento, siempre y cuando sean supervisados o instruidos en cuanto al uso seguro del aparato y a los posibles peligros. Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños menores de 8 años y sin supervisión. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Desenchufarlo cuando no se usa;
- No dejar que el aparato esté expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, hielo, etc.);
- Antes de realizar cualquier operación de limpieza o

mantenimiento, desenchufar el aparato. No sumergir el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua;

- En el caso de avería y/o mal funcionamiento, apagar el aparato sin tratar de arreglarlo. Si el cable de alimentación está estropeado, el fabricante o su servicio de asistencia técnica, deberá sustituirlo para eliminar cualquier riesgo.
- No haga funcionar el aparato con un timer externo o con un sistema de mando a distancia separado.



**¡Peligro de quemaduras!**

- Durante el funcionamiento, las paredes metálicas y las zonas de alrededor de las bocas de carga (A), están calientes: tocar sólo las manoplas y manijas de plástico.
- El pan es un alimento que puede incendiarse. No usar el aparato debajo de cortinados u otros materiales combustibles;
- No tapar el aparato mientras se usa;



**Nota:**

- Después de haber quitado el embalaje, asegurarse de la integridad del producto. En caso de dudas, no usar el aparato, dirigirse exclusivamente a personal cualificado.
- Para quitar el polvo, que podría haberse acumulado, es suficiente usar un paño suave.



- Este aparato es conforme con la directiva 2004/108/CE sobre la compatibilidad electromagnética.
- Los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos cumplen las disposiciones del Reglamento Europeo 1935/2004.

## DESCRIPCIÓN DEL APARATO (pág. 3)

- A) Ranuras
- B) Palanca de encendido
- C) Indicador del grado de tostado
- D) Mando de regulación grado de tostado
- E) Bandeja recogemigas

- F) Botón e indicador luminoso “descongelación”
- G) Botón e indicador luminoso “calentamiento”
- H) Botón e indicador luminoso “bagel” (tostado por un Lado)
- I) Botón de stop/cancel
- L) Dispositivo “Warming Rack” extraíble

## USO DE LOS MANDOS

- Controle que la palanca (B) esté levantada y que el mando (D) esté situado en la posición de tostado medio.
- Enchufe el aparato a la corriente.  
Para eliminar el olor a “nuevo” durante el primer uso, haga funcionar el aparato sin alimentos 5 minutos por lo menos.  
Ventile la habitación durante esta operación.
- Ponga las rebanadas de pan en las ranuras (A) y baje la palanca (B) completamente.



**Nota:** si el aparato no está enchufado a la corriente, la palanca (B) no permanecerá bajada.

- Cuando acaba el tostado, la palanca sube y con ella también las rebanadas de pan.
- Si el pan no está lo suficientemente dorado, seleccione un grado mayor de tostado, girando el mando (D). Por el contrario, si está demasiado dorado, seleccione un grado inferior.
- El tostado se puede interrumpir en cualquier momento, simplemente presionando el botón de stop/cancel (I).



**¡Peligro de quemaduras!** durante el funcionamiento, las ranuras se ponen muy calientes. ¡No las toque!

## Función de descongelación

Puede tostar rebanadas de pan congelado, presionando el botón “descongelación” (F), inmediatamente después de haber bajado la palanca (B); el ciclo de cocción se prolongará para alcanzar el dorado elegido.

El indicador luminoso permanecerá encendido durante la función de descongelación.

## Función de calentamiento

Baje la palanca de encendido (B) y pulse el botón de calentamiento (G). El indicador luminoso de calentamiento permanecerá encendido durante el uso de esta función. Destacamos que el tiempo de calentamiento es fijo y que no puede modificarse mediante el mando de regulación del grado de tostado.

### **Función "bagel" (tostado por un lado)**

La función "bagel" le permite tostar pan, bollos y muffin por un lado únicamente (el de dentro) mientras que el otro lado (el de fuera) se mantiene caliente. Corte los bollos y los muffins por la mitad antes de tostarlos; baje la palanca (B) de encendido y presione el botón "bagel" (H).

El indicador luminoso permanecerá encendido durante el uso de esta función.

### **Uso del botón de stop/cancel**

Para interrumpir el tostado, presione el botón de stop/cancel (I) cuando quiera.



**¡Atención!** no fuerce la palanca de encendido (B); use siempre el botón de stop/cancel (I).

### **Bandeja recogemigas**

Vacíe regularmente la bandeja recogemigas (E) ya que la acumulación de migas puede constituir un peligro potencial de incendio. Después del tostado, deje enfriar el tostador y, a continuación, extraiga la bandeja recogemigas (E) y vacíela.

### **Dispositivo "WARMING RACK" (L)**

Use este dispositivo para calentar bollos de leche:

- Fijar el dispositivo "Warming Rack" extraíble como puede verse en la figura de la pág. 3.
- Apoye el bollo de leche sobre la rejilla.
- Gire la manecilla de control del grado de tostado (D) hasta llegar al grado deseado
- Empuje a fondo la palanca de encendido (B) hasta que se bloquee.
- Si el bollo de leche no está lo suficientemente caliente, la próxima vez seleccione un grado mayor de tostado.

### **CONSEJOS**

- No haga funcionar el aparato vacío (o sea sin rebanadas de pan).
- No use rebanadas de pan muy finas o rotas.
- No introduzca alimentos que puedan gotear durante la cocción.  
Pues, además de dificultar la limpieza, pueden ser causa de incendios.  
También es importante limpiar los goteos de la bandeja recogemigas antes de cada uso.
- No introduzca (forzando) alimentos demasiado grandes. No introduzca tenedores u otros utensilios en el interior del tostador para sacar el pan, ya que podrían estropear las resistencias del aparato.  
Desenchufe el aparato, vuélquelo y sacúdalo

ligeramente para quitar los eventuales alimentos atrapados.

### **LIMPIEZA - MANTENIMIENTO**

- Desenchufe el aparato de la corriente antes de realizar cualquier operación de limpieza y mantenimiento.
- Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
- Limpie las partes externas del aparato con un paño húmedo. No use detergentes abrasivos que podrían estropear la superficie.
- NO LO SUMERJA EN EL AGUA.
- Después de cada uso, desenchufe el aparato de la corriente y vacíe la bandeja recogemigas, situada en el fondo del aparato.
- Si ha quedado alguna tostada atrapada, desenchufe el aparato de la corriente, vuélquelo y sacúdalo ligeramente.
- NO TOQUE NUNCA NINGUNA PARTE DEL TOSTADOR CON UTENSILIOS CORTANTES, ESPECIALMENTE EL INTERIOR DE LAS RANURAS.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Tensión de alimentación	Véase la placa de datos
Potencia consumida	"