

INTRODUÇÃO

Obrigado por ter escolhido um produto De'Longhi.

Convidamo-lo a dedicar alguns minutos à leitura destas instruções de utilização, úteis para evitar situações de perigo ou danos no aparelho.

Símbolos utilizados nestas instruções

As advertências importantes são assinaladas pelos símbolos listados de seguida. É importante respeitar as advertências.

Em caso de inobservância das advertências poderá verificar-se o risco de choques elétricos, lesões graves, queimaduras, incêndios ou danos no aparelho.



Perigo!

A inobservância pode ser causa de lesões, por choques elétricos, com risco de vida.



Atenção!

A inobservância pode ser ou é causa de lesões ou danos no aparelho.



Perigo de queimaduras!

Em caso de inobservância, possíveis abrasões ou queimaduras.



Nota:

Este símbolo evidencia conselhos e informações importantes para o utilizador.

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

O aparelho destina-se exclusivamente a torrar pão. Todo outro uso deve ser considerado impróprio e perigoso. O fabricante não poderá ser considerado responsável por eventuais danos derivados do uso impróprio, incorrecto e irresponsável e/ou por reparações feitas por pessoa não qualificada.



Perigo!

- Antes de ligar a ficha na tomada de corrente, verificar que:
 - a tensão de rede corresponda ao valor indicado na placa de dados, que foi aplicada sob o aparelho;
 - a tomada de corrente tenha uma ligação à terra suficiente; o fabricante declina toda e qualquer responsabilidade que derive da não observância desta norma.
- Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, mandar substituir a tomada por uma que seja do tipo apropriado. Tal substituição deve ser feita por pessoal qualificado. Não é aconselhável o uso de adaptadores, tomadas múltiplas e/ou extensões. Se o uso de tais dispositivos for necessário, utilizar somente adaptadores simples ou múltiplos e extensões em conformidade com

as normas de segurança vigentes. Prestar atenção em não superar o limite de potência marcado no adaptador e/ou extensão.

- Quando o aparelho estiver ligado com a rede de alimentação e principalmente quando estiver a funcionar, não introduzir as mãos nas aberturas (A).
- Não tocar o aparelho com as mãos molhadas ou húmidas.
- O utente não deve utilizar o aparelho se estiver descalço ou com os pés molhados.
- Nunca deixar o aparelho inutilmente ligado, pois é uma fonte potencial de perigo.
- Não desligar a ficha da tomada puxando pelo cabo de alimentação.



Atenção!

- Este aparelho destina-se apenas a um uso doméstico. Não está prevista a sua utilização em: Espaços utilizados como cozinhas para o pessoal de lojas, escritórios e outros locais de trabalho, Turismo rural, Hotéis, motéis e outras estruturas de alojamento, Quartos para alugar.
- O saquinho de plástico do produto não deve ser deixado ao alcance das crianças, pois é um perigo em potencial.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento do produto. É necessário supervisionar e instruir as pessoas sobre o uso seguro da aparelhagem para compreender os riscos durante a utilização. As crianças não devem brincar com a aparelhagem. A limpeza e a manutenção de uso não devem ser feitas por crianças, exceto se maiores de 8 anos e supervisionadas por um adulto. Manter a aparelhagem e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
- Desligar a ficha da tomada de corrente quando o aparelho não estiver a ser utilizado.
- Nunca deixar o aparelho exposto aos agentes atmosféricos (chuva, sol, gelo, etc.).

- Antes de limpar ou fazer a manutenção, desligar o aparelho da rede de alimentação eléctrica. Para isto, desligar a ficha. Não imergir o aparelho, o cabo de alimentação ou a ficha em água.
- Em caso de avaria e/ou de funcionamento irregular, desligar o aparelho sem tentar repará-lo.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica, de modo a evitar qualquer risco.
- O aparelho não deve ser posto a funcionar através de um temporizador externo ou com um sistema de comando à distância separado.



Perigo de queimaduras!

- Durante o funcionamento, as paredes metálicas e as zonas próximas das aberturas (A) aquecem-se: tocar somente os botões e as pegas de plástico ao utilizar o aparelho.
- O pão é um alimento que se pode incendiar. Nunca usar este aparelho ao lado ou embaixo de cortinas ou outros materiais combustíveis.
- Nunca cobrir o aparelho quando estiver a ser utilizado.



Nota:

- Após ter retirado o aparelho da embalagem, certificar-se que o mesmo não tenha sofrido danos. Em caso de dúvida, não utilizá-lo e recorrer exclusivamente a pessoal qualificado.
- Para retirar a poeira acumulada, basta passar um pano macio no aparelho.



- Este aparelho está em conformidade com a directiva 2004/108/CE relativa à compatibilidade electromagnética.
- Os materiais e os objectos destinados ao contacto com produtos alimentares estão em conformidade com as disposições do Regulamento Europeu 1935/2004.

Eliminação do aparelho



Nos termos da directiva Europeia 2002/96/EC, não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos; deposite-o num centro de recolha selectiva oficial.

DESCRIÇÃO DO APARELHO (pag. 3)

- A) Cavidades
- B) Alavanca de ligação
- C) Indicador do grau de torragem
- D) Botão de regulação do grau de torragem
- E) Tabuleiro de recolha de migalhas
- F) Botão e luz piloto de “descongelação”
- G) Botão e luz piloto de “aquecimento”
- H) Botão e luz piloto “bagel” (tostar um lado)
- I) Botão stop/cancel
- L) Dispositivo “Warming Rack” amovível

UTILIZAÇÃO DOS COMANDOS

- Certifique-se de que a alavanca (B) está levantada e de que o botão (D) está regulado para o grau de torragem média.
- Ligue o aparelho à tomada de alimentação. Para eliminar o cheiro a “novo”, ligue o aparelho, aquando da primeira utilização, sem quaisquer alimentos durante pelo menos 5 minutos. Areje a divisão durante esta operação.
- Introduza as fatias de pão nas cavidades (A) e, de seguida, baixe a alavanca (B) até ao fim do curso.



Nota: se o aparelho não estiver ligado à tomada, a alavanca (B) não se mantém baixada.

- Quando a torragem termina, a alavanca sobe, fazendo subir igualmente as fatias de pão.
- Se a torrada não estiver suficientemente tostada, seleccione um grau de torragem mais elevado, rodando o botão (D). Se a torrada estiver demasiado tostada, seleccione um grau inferior.
- A torragem pode ser interrompida a qualquer momento premindo, simplesmente, o botão stop/cancel (I).



Perigo de queimaduras! As cavidades ficam muito quentes durante o funcionamento. Não toque!

Função de “descongelação”

Podê torrar fatias de pão congeladas premindo o botão de “descongelação” (F) logo depois de baixar a alavanca (B); o ciclo de cozedura será prolongado para atingir o grau de torragem desejado. A luz piloto mantém-se acesa enquanto a função de descongelação estiver a ser utilizada.

Função de aquecimento

Baixe a alavanca de ligação (B) e prima a tecla de aquecimento (G). A luz piloto de aquecimento mantém-se acesa durante o uso desta função. De referir que o tempo de aquecimento é fixo e não pode ser modificado intervindo no controlo do grau de torragem.

Função “bagel” (tostar um lado)

A função “bagel” permite torrar pão, focaccia e queques só de um lado (de dentro), deixando o outro lado (de fora) quente. Antes de tostar a focaccia e os queques, corte-os ao meio; baixe a alavanca de ligação (B) e prima o botão “bagel” (H). A luz piloto “bagel” mantém-se acesa durante o uso desta função.

Uso da tecla stop/cancel

Para interromper o procedimento de torragem, prima o botão stop/cancel (I) a qualquer momento.



Atenção! não force a alavanca de ligação (B); use sempre o botão stop/cancel (I).

Tabuleiro de recolha de migalhas

O tabuleiro de recolha de migalhas (E) deverá ser regularmente esvaziado, pois a acumulação de migalhas pode constituir um potencial risco de incêndio. Após a utilização, deixe arrefecer a torradeira e, de seguida, extraia o tabuleiro de recolha de migalhas (E) e esvazie-o.

Dispositivo “WARMING RACK” (L)

Utilizar este dispositivo para aquecer croissants.

- Fixar o dispositivo “Warming Rack” amovível ao aparelho como ilustrado na figura da pág. 3.
- Apoiar o croissant na grelha.
- Girar o manípulo de controlo do grau de torragem (D) para a regulação desejada.
- Abaixar a alavanca de ligação (B) até que fique presa.
- Se o croissant não ficar suficientemente quente, na próxima vez seleccionar um grau de torragem superior.

CONSELHOS

- Não utilize o aparelho vazio (ou seja, sem fatias de pão).
- Não utilize fatias de pão muito finas ou partidas.
- Não coloque alimentos que possam gotejar durante a torragem. Além de dificultar a limpeza, podem originar incêndios.
Antes da utilização é igualmente importante limpar quaisquer salpicos do tabuleiro de recolha de migalhas.
- Não introduza (forçando) alimentos demasiado grandes.
Não introduza garfos ou outros utensílios dentro da

torradeira para retirar o pão, dado que tal pode danificar as resistências do aparelho. Retire a ficha da tomada, vire o aparelho ao contrário e sacuda-o delicadamente para remover eventuais alimentos que estejam presos.

LIMPEZA - MANUTENÇÃO

- Qualquer operação de limpeza e manutenção deve ser efectuada depois de se retirar a ficha da tomada.
- Aguarde que o aparelho arrefeça antes de proceder à limpeza.
- A parte externa do aparelho deve ser limpa com um pano húmido. Não utilize detergentes abrasivos, pois estes podem danificar a superfície.
- NÃO MERGULHE EM ÁGUA.
- Após cada utilização, retire a ficha da tomada e esvazie o tabuleiro de recolha de migalhas situado na base do aparelho.
- Se as torradas ficarem presas na torradeira, retire a ficha da tomada, vire o aparelho ao contrário e sacuda-o delicadamente.
- NUNCA TOQUE EM NENHUMA PARTE DA TORRADEIRA COM UTENSÍLIOS CORTANTES, SOBRETUDO NO INTERIOR DAS CAVIDADES.