

## INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru că ați ales un produs De'Longhi. Vă rugăm să acordați câteva minute lecturii acestor instrucțiuni de utilizare, utile pentru a evita situațiile de pericol sau avarierea aparatului.

### Simboluri utilizate în aceste instrucțiuni

Avertizările importante sunt marcate cu simbolurile prezentate în continuare. Este important să respectați avertizările.

În cazul nerespectării avertizărilor, poate interveni riscul de electrocutare, leziuni grave, arsuri, incendiu sau avariere a aparatului.



**Pericol!**

Nerespectarea avertizărilor poate duce la leziuni provocate de electrocutări, punând în pericol viața utilizatorului.



**Atenție!**

Nerespectarea avertizărilor poate duce defectarea aparatului.



**Pericol de arsuri!**

În caz de nerespectare, posibile arsuri sau răni.



**Notă:**

Acest simbol evidențiază sfaturi și informații importante pentru utilizator.

## AVERTIZĂRI IMPORTANTE

Aparatul trebuie folosit exclusiv pentru a prăji pâinea. Orice altă utilizare este considerată improprie și prin urmare periculoasă. Producătorul nu va fi răspunzător pentru eventualele daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare, eronată sau iresponsabilă și/sau din reparații efectuate de către personal necalificat.



**Pericol!**

- Înainte de a introduce ștecărul în priza de curent, verificați dacă:
  - tensiunea de rețea corespunde valorii indicate pe plăcuța cu date, aflată pe partea inferioară a aparatului.
  - priza de curent este prevăzută cu împământare eficientă: producătorul nu își asumă nici o răspundere în cazul nerespectării acestei norme.
- În cazul în care priza nu este compatibilă cu ștecherul aparatului, înlocuiți priza cu alta de tip corespunzător, apelând la personal calificat. Nu se recomandă utilizarea de adaptoare, prize multiple și/sau prelungitoare. Dacă utilizarea acestora este totuși necesară, folosiți numai adaptoare simple sau multiple și prelungitoare conforme

cu normativele de siguranță în vigoare și fiți atenți să nu depășiți limita de putere marcată pe adaptor și/sau pe prelungitor.

- Când aparatul este conectat la rețeaua de alimentare și mai ales atunci când este în funcțiune, nu introduceți mâinile în fantele de alimentare (A).
- Nu atingeți aparatul cu mâinile ude sau umede.
- Nu utilizați aparatul când sunteți cu picioarele goale sau ude.
- Nu lăsați aparatul pornit atunci când nu este necesar, deoarece reprezintă o posibilă sursă de pericol.
- Nu trageți cablul de alimentare pentru a scoate ștecărul din priză.



**Atenție!**

- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu trebuie utilizat în: bucătării amenajate pentru personalul din magazine, birouri și alte zone de lucru, unități de agroturism, hoteluri, moteluri și alte structuri de cazare, pensiuni.
- Nu lăsați la îndemână copiii pungă de plastic în care se află produsul, deoarece reprezintă o posibilă sursă de pericol.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta mai mare de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiența sau cunoștințele necesare, numai sub supraveghere sau numai după ce acestea au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și după ce au luat la cunoștință pericolele pe care le implică utilizarea acestuia. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina clientului nu pot fi efectuate de către copii, decât dacă aceștia au depășit vârsta de 8 ani și sunt atent supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani.
- Scoateți ștecherul din priza de curent, atunci când nu utilizați aparatul.
- Nu lăsați aparatul expus la agenții atmosferici (ploaie,

soare, ger etc.).

- Înainte de a efectua orice operațiune de curățare și întreținere, deconectați aparatul de la rețeaua electrică, scoțându-l din priză. Nu introduceți aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă.
- În situația în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie schimbat de producător sau de centrul de asistență tehnică al acestuia, eliminând astfel toate riscurile.
- Aparatul nu trebuie pus în funcțiune cu ajutorul unui timer extern sau cu un sistem de comandă la distanță separat.



### **Pericol de arsuri!!**

- În timpul funcționării, pereții metalici și zonele din jurul fantelor de alimentare (A) sunt fierbinți: acționați aparatul atingând doar butoanele și mânerul din plastic.
- Pâinea este un aliment care poate lua foc. Așadar, nu folosiți aparatul dedesubtul sau în apropierea perdelelor sau a altor materiale combustibile.
- Nu acoperiți aparatul în timp ce este în funcțiune.



### **Notă:**

- După ce ați scos ambalajul, verificați integritatea produsului. Dacă aveți neclarități, nu utilizați aparatul și contactați numai personal calificat.
- Pentru a îndepărta praful care se poate depune pe aparat, este suficient să ștergeți aparatul cu o lavetă moale.



- Acest aparat este conform directivei 2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetică.
- Materialele și obiectele destinate contactului cu produsele alimentare sunt conforme cu prevederile regulamentului European 1935/2004.

### **Eliminarea aparatului**



Conform Directivei Europene 2002/96/EC, aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predat unui centru autorizat de colectare separată a deșeurilor.

### **DESCRIERE (pag. 3)**

- A) Fante de alimentare
- B) Maneta pornire
- C) Afișaj grad de prăjire
- D) Buton reglare grad de prăjire
- E) Tavă de colectare firmituri
- F) Buton și indicator luminos "decongelare"
- G) Buton și indicator luminos "încălzire"
- H) Buton și indicator luminos "chiflă" (prăjire pe o singură parte)
- I) Buton stop/cancel
- L) Dispozitiv "Warming Rack" detașabil

### **UTILIZAREA COMENZILOR**

- Asigurați-vă că maneta (B) este ridicată și că butonul (D) este setat pentru gradul de prăjire medie.
- Conectați aparatul la priza de curent. Pentru a înlătura mirosul de "nou", la prima funcționare, lăsați aparatul să funcționeze fără alimente, timp de cel puțin 5 minute. Aerisiți încăperea după această operațiune.
- Introduceți feliile de pâine în fantele de alimentare (A), apoi coborâți maneta (B) până la capăt.



**Notă:** dacă aparatul nu este conectat la priza de curent, maneta (B) nu va rămâne coborâtă.

- La finalizarea procesului de prăjire, maneta revine în partea de sus, o dată cu ea ridicându-se și feliile de pâine.
- Dacă pâinea nu este suficient de rumenită, selectați un grad mai ridicat de prăjire, rotind butonul (D). Dacă, dimpotrivă, pâinea este prea rumenită, selectați un grad inferior.
- Puteți întrerupe în orice moment procesul de prăjire, prin simpla apăsare a tastei stop/cancel (I).



**Pericol de arsuri!!** în timpul funcționării, fantele de alimentare devin foarte fierbinți. Nu le atingeți.

### **Funcția "Decongelare"**

Puteți prăji felii de pâine congelate, apăsând tasta defrost (F) imediat după ce ați coborât maneta (B); ciclul de preparare va fi prelungit pentru a atinge nivelul de rumenire dorit. Indicatorul luminos va rămâne aprins cât timp funcția defrost va fi activată.

### **Funcția încălzire**

Coborâți maneta de pornire (B) și apăsați tasta de încălzire (G). Indicatorul luminos va rămâne aprins pe durata de utilizare a acestei funcții.

A se nota faptul că durata de încălzire este fixă și nu poate fi modificată intervenind pe butonul de reglare a gradului de prăjire.

### **Funcția "chiflă" (prăjire pe o singură parte)**

Funcția "chiflă" vă permite să prăjiți pâine, foccaccine și muffins pe o singură parte (cea internă), în timp ce partea opusă (cea externă) rămâne caldă. Înainte de a fi prăjite, foccaccinele și muffins trebuie tăiate în două; coborâți maneta de pornire (B) și apăsați butonul "chiflă" (H). Indicatorul luminos chiflă va rămâne aprins pe durata de utilizare a acestei funcții.

### **Utilizarea tastei stop/cancel**

Pentru a întrerupe procesul de prăjire, apăsați în orice moment butonul stop/cancel (I).



**Atenție!** nu forțați maneta de pornire (B); folosiți întotdeauna butonul stop/cancel (I).

### **Tava de colectare firmituri**

Tava de colectare firmituri (E) trebuie golită periodic, deoarece acumularea de firmituri reprezintă un posibil pericol de incendiu. După utilizare, lăsați prăjitorul de pâine să se răcească, apoi scoateți tava de colectare firmituri (E) și goliți-o.

### **Dispozitivul "WARMING RACK" (L)**

Utilizați acest dispozitiv pentru încălzirea brișelor.

- Fixați dispozitivul "warming rack" pe aparat, conform descrierii din figura de la pag. 3.
- Așezați brișele pe grătar.
- Rotiți butonul de reglare a gradului de prăjire (D) pe nivelul dorit.
- Coborâți maneta de pornire (B) până la blocarea acesteia.
- Dacă brișa nu este suficient de caldă, data viitoare selectați un nivel superior de prăjire.

### **INDICAȚII**

- Nu lăsați aparatul să funcționeze în gol (fără felii de pâine).
- Nu utilizați felii de pâine foarte subțiri sau rupte.
- Nu introduceți alimente care se pot scurge în timpul preparării. Acestea, pe lângă faptul că vor impune curățarea aparatului, pot cauza și declanșarea incendiilor. De asemenea, înainte de fiecare utilizare, este important să curățați tava de colectare firmituri de eventualele scurgeri.
- Nu introduceți (în mod forțat) alimente prea mari. Nu introduceți furculițe sau alte ustensile în interiorul prăjitorului, pentru a scoate feliile de pâine, deoarece pot deteriora rezistențele aparatului. Scoateți ștecherul

din priză, răsturnați aparatul și scuturați-l ușor pentru a îndepărta eventualele alimente blocate în interiorul său.

### **CURĂȚARE - ÎNȚREȚINERE**

- Orice operațiune de curățare și întreținere trebuie efectuată numai după ce ați scos ștecherul din priză de curent.
- Lăsați aparatul să se răcească, înainte de a efectua operațiunile de curățare.
- Partea exterioară a aparatului trebuie curățată cu o lavetă umedă. Nu folosiți detergenți abrazivi care ar putea deteriora suprafața.
- NU INTRODUCEȚI ÎN APĂ.
- După fiecare utilizare, scoateți ștecherul din priză și goliți tava de colectare firmituri, aflată la baza aparatului.
- În cazul în care feliile rămân blocate în aparat, scoateți din priză, răsturnați toasterul și scuturați-l ușor.
- NU ATINGEȚI NICIODATĂ PĂRȚILE TOASTERULUI CU USTENSILE ASCUȚITE ȘI MAI ALES NU INTRODUCEȚI ACESTE USTENSILE ÎN FANTELE DE ALIMENTARE.