

POPIS

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok spoločnosti De'Longhi. Pozývame vás k prečítaniu tohto návodu na použitie, ktorý vám pomôže vyhnúť sa nebezpečným situáciám, alebo poškodeniu.

Symboly použité v tomto návode

Dôležité upozornenia sú označené symbolmi uvedenými nižšie. Je dôležité riadiť sa pokynmi.

Pri nedodržaní varovania môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, vážnemu poraneniu, popáleniu, požiaru alebo poškodeniu zariadenia.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvu ohrozenia života.



Pozor!

Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok zranenie alebo poškodenie zariadenia.



Nebezpečenstvo popálenia!

V prípade nedodržania je možné popálenie alebo obarenie.



Poznámka:

Tento symbol označuje dôležité informácie a odporúčania pre používateľov.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Spotrebič musí byť použitý výhradne pre opekánie chleba. Akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné a teda nebezpečné. Výrobca nemôže byť zodpovedný za škody spôsobené nesprávnym a nezodpovedným použitím a / alebo opravami vykonanými nekvalifikovaným personálom.



Nebezpečenstvo!

- Pred zasunutím zástrčky do zásuvky, skontrolujte, či:
- napätie v sieti zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku, ktorý sa nachádza pod prístrojom.
- je výstup vybavený dostatočným uzemnením: výrobca neprijíma žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z nedodržania tohto pravidla.
- V prípade nezlučiteľnosti medzi zástrčkou a zariadením, nechajte kvalifikovaný personál vymeniť zásuvku za inú vhodnejšiu. Nie je vhodné používať adaptéry, rozdvójky a / alebo predlžovacie káble. Ak bude potrebné ich použitie, používajte iba jednoduché alebo viacnásobné adaptéry alebo predlžovacie káble, ktoré sú v súlade s platnými bezpečnostnými normami, dávajte pozor, aby ste neprekročili uvedené obmedzenie výkonu na adaptéri a /

alebo predlžovacom kábli.

- Ak je zariadenie pripojené k sieti, a najmä ak je v prevádzke, nestrkajte ruky do nakladacieho otvoru (A).
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrymi alebo vlhkými rukami.
- Nepoužívajte prístroj s bosými alebo mokrymi nohami.
- Nenechávajte prístroj zapnutý, pretože je potenciálne nebezpečný.
- Nevytahujte zástrčku ťahom za napájací kábel.



Pozor!

- Tento spotrebič je určený iba pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie v priestoroch používaných ako kuchyňa pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných oblastiach, chalupách, hoteloch, motelloch a ďalších ubytovacích zariadeniach, izbách na prenájom.
- Plastový sáčok obsahujúci produkt nesmie byť ponechaný v dosahu detí, ako potenciálny zdroj nebezpečenstva.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo bez patričných skúseností a znalostí, za predpokladu, že sú pod prísny dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní jednotky a sú si vedomí rizík. Deti by nemali hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú vo veku nad 8 rokov a pod dohľadom. Udržujte prístroj a kábel mimo dosahu detí do 8 rokov veku.
- Ak prístroj nie je používaný odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Nenechávajte spotrebič vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnko, mráz, atď).
- Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky. Neponárajte prístroj, prírodný kábel alebo zástrčku do vody.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo jeho servisným technikom, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Spotrebič sa nesmie prevádzkovať prostredníctvom externého časovača

alebo samostatného diaľkového ovládania.



Nebezpečenstvo popálenia!

- Počas prevádzky sú kovové steny a okolité oblasti nakladacieho otvoru (A): ovládajte zariadenie iba pomocou gombíkov a plastovej rukoväte.
- Chlieb je jedlo, ktoré sa môže vznietiť. Potom nepoužívajte tento prístroj pod alebo v blízkosti záclon alebo iných horľavých materiálov.
- Nezakrývajte prístroj, keď je v prevádzke.



Poznámka:

- Po odstránení obalu skontrolujte neporušenosť výrobku. Ak máte pochybnosti, nepoužívajte spotrebič a obráťte sa iba na kvalifikovaný personál.
Ak chcete odstrániť prach, ktorý sa nahromadil, jednoducho prach odstráňte mäkkou handričkou.



- Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilitate.
- Materiály a predmety určené na styk s potravinami spĺňajú požiadavky nariadenia 1935/2004.

Likvidácia



Podľa smernice 2002/96/ES, nevyhadzujte prístroj do bežného domového odpadu, ale ho odovzdajte na recykláciu do autorizovaného centra.

POPIS (str. 3)

- A Nakladacie otvory
- B) Páka spínača
- C Prehliadač stupňa praženia
- D Regulačný gombík stupňa praženia
- E Tacka na omrvinky
- F) Tlačidlo a kontrolka rozmrazovania
- G) Tlačidlo a kontrolka "vyhrievania"
- H) Tlačidlo a kontrolka "Bagel" (opečené na jednej strane)
- I) Tlačidlo zastav/zruš
- L) Odnímateľné zariadenie "Warming Rack"

POUŽITIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

- Uistite sa, že sa páka (B) zvyšuje a gombík (D) je nastavený na priemernú mieru praženia.
- Pripojte zariadenie k elektrickej zásuvke.

Ak chcete odstrániť zápach "novoty" pri prvom uvedení do prevádzky, spustíte spotrebič bez jedla aspoň po dobu 5 minút. Vyvetrajte miestnosť počas tejto operácie.

- Umiestnite plátky chleba do nakladacieho otvoru (A) a potom znížte páku (B), kým sa nezastaví.



Poznámka: ak je prístroj pripojený k elektrickej zásuvke, páka (B) nie je znížená.

- Keď je pečenie dokončené, páka sa vráti aj vystúpi aj plátok chleba.
- Ak toast nie je dosť hnedastý, otočením gombíka (D) vyberte vyšší stupeň praženia. Ak je toast príliš hnedastý, zvolte nižší stupeň.
- Praženie možno kedykoľvek prerušiť jednoduchým stlačením tlačidla zastaviť / zrušiť (I)



Nebezpečenstvo popálenia!! počas prevádzky sú nakladacie otvory veľmi horúce.

Nedotýkajte sa.

Funkcia "Rozmrazovanie"

Môžete opekať zmrazené plátky chleba stlačením tlačidla odmrazovanie (F) ihneď po znížení páčky (B). Cyklus varenia sa predĺži na dosiahnutie požadovaného zhnednutia.

Kontrolka zostane svietiť tak dlho, kým je funkcia odmrazovania v prevádzke.

Funkcia ohrievanie

Znížte páku spustenia zariadenia (B) a stlačte tlačidlo ohrievania (G). Kontrolka vyhrievania zostane svietiť pri použití tejto funkcie.

Všimnite si, že doba ohrevu je pevná a nemožno ju zmeniť kontrolkou stupňa praženia.

Funkcia "Bagel" (opečené na jednej strane)

Funkcia "bagel" umožňuje opekánie chleba, koláčikov a vdolkov iba na jednej strane (vnútornej), zatiaľ čo druhá strana (vonkajšia) ostáva teplá. Pred tým, než začnete opekať musia byť koláčky a vdolky rozrežate na polovicu, znížte páku (B) a stlačte tlačidlo "bagel" (H). Svetelná kontrolka bagel zostane svietiť pri použití tejto funkcie.

Použitie tlačidla zastaviť / zrušiť

Ak chcete zastaviť proces opekáania, stlačte kedykoľvek tlačidlo zastaviť / zrušiť (I).



Pozor! Netlačte na páku (B) vždy použite tlačidlo zastaviť / zrušiť (I).

Tácka na omrvinky

Tácka na omrvinky (E) by mala byť pravidelne vyprázdňovaná keďže hromadenie omrviniiek môže vytvoriť potenciálne nebezpečenstvo požiaru. Po pražení nechajte hriankovač vychladnúť, vyťahnite tácku na omrvinky (E) a vyprázdňte ju.

Zariadenie "Warming Rack" (L)

Pomocou tohto zariadenia zohrejete croissanty.

- Pripevnite zariadenie "warming rack " k jednotke tak, ako je znázornené na popisnom obrázku na str. 3.
- Umiestnite buchty na gril.
- Otočte ovládacím gombíkom stupňa pečenie (D) do požadovanej polohy.
- Znížte páku spustenia zariadenia (B) kým sa nezablokuje.
- Ak brišky nie sú dosť horúce, nabudúce vyberte vyšší stupeň praženia.

RADY

- Nepoužívajte zariadenie na prázdno (tj bez plátku chleba).
- Nepoužívajte veľmi tenké plátky chleba alebo zlomený chlieb.
- Nevkladajte potraviny, ktoré môžu počas varenia odkvapkávať. Okrem toho, že čistenie môže byť obtiažne, môže dôjsť k požiaru. Je tiež dôležité, aby ste očistili tácku od omrviniiek a akýchkoľvek kvapiek pred každým použitím.
- Nevkladajte (nasilu) príliš veľké potraviny. Pri odstránení chleba nevkladajte do hriankovača vidličky alebo iné kuchynské náčinie, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu vyhrievacieho zariadenia. Vyťahnite zástrčku, umiestnite prístroj a ľahko potrepťe aby sa odstránili prilepené potraviny.

ČISTENIE - ÚDRŽBA

- Všetko čistenie a údržba by sa mali uskutočniť po odpojení zástrčky zo zásuvky.
- Nechajte prístroj pred čistením vychladnúť.
- Vonkajšie časti zariadení by mali byť čistené vlhkou handričkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť povrch.
- NEPONÁRAJTE DO VODY.
- Po každom použití vyťahnite zástrčku a vyprázdniť tácku na omrvinky umiestnenú na spodnej strane prístroja.
- V prípade ak toast uviazne, vyťahnite zástrčku, otočte a jemne pretrepťe hriankovač.
- NIKDY SA NEDOTÝKAJTE ŽIADNEJ ČASTI HRIANKOVAČA S OSTRÝMI NÁSTROJMI, A TO NAJMÄ PLNIACICH OTVOROV.