

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

- Η συσκευή πρέπει να προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία έχει μελετηθεί. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση και/ή σε επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε: χώρους εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλους χώρους εργασίας, αγροτουριστικές μονάδες, ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλες παρόμοιες υποδομές, ενοικιαζόμενα δωμάτια
- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ανέπαφο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Για να καθαρίσετε τη σκόνη που μπορεί να συγκεντρωθεί, αρκεί να εξοκονίσετε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί.
- Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα του ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι:
  - η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών, κάτω από τη συσκευή.
  - η πρίζα του ρεύματος διαθέτει αποτελεσματική γείωση: **ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν τηρηθεί αυτός ο κανόνας.**
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου. Συνιστάται να αποφεύετε τη χρήση αντάππορα, πολύπριζων και προεκτάσεων. Εάν η χρήση τους είναι αναγκαία, χρησιμοποιείτε μόνον απλούς ή πολλαπλούς αντάππορες και προεκτάσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, χωρίς να υπερβείτε το όριο ισχύος που αναγράφεται στον αντάππορα ή την προέκταση.
- Η πλαστική σακούλα που περιέχει τη συσκευή δεν πρέπει να δίνεται σε παιδιά επειδή είναι πιθανή εστία κινδύνου.
- Μη βάζετε τα χέρια σας στις υποδοχές για το ψωμί όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και προπαντός όταν λειτουργεί (A).
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, με την προϋπόθεση να παρακολουθούνται προσεκτικά και να εκπαιδεύονται σχετικά με την ασφαλή χρήση

της συσκευής έχοντας επίγνωση των σχετικών κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από πλευράς του χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά αν δεν είναι πάνω από την ηλικία των 8 ετών και αν δεν επιτηρούνται. Να φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από τα παιδιά κάτω από την ηλικία των 8 ετών.

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Κατά τη λειτουργία, τα μεταλλικά τοιχώματα και η περιοχή γύρω από τις υποδοχές για το ψωμί (A) θερμαίνονται: χρησιμοποιήστε τη συσκευή αγγίζοντας μόνο τους διακόπτες και τις πλαστικές χειρολαβές.
- **Το ψωμί μπορεί να πάρει φωτιά.** Κατά συνέπεια μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω ή δίπλα σε κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Μη σκεπάζετε τη συσκευή όταν την χρησιμοποιείτε.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια.
- Αποσυνδέετε το φις από την πρίζα του ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα αναμμένη γιατί αποτελεί εστία πιθανού κινδύνου.
- Μην αποσυνδέετε το φις από την πρίζα τραβώντας το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο, παγετό κλπ.).
- Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης, απομονώστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο τροφοδοσίας αποσυνδέοντας το φις.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις σε νερό.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το εξουσιοδοτημένο Σέρβις έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος.
- Φυλάξτε σε ασφαλές σημείο τις παρούσες οδηγίες για μελλοντικές χρήσεις.

Η συσκευή συμμορφούται με την Οδηγία 2004/108/EK για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφούνται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004.

**Διάθεση της συσκευής**

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK, η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής.

## ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

- Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός **(B)** είναι ανασηκωμένος και ότι ο διακόπτης **(D)** είναι ρυθμισμένος για μεσαίο βαθμό φρυγανίσματος.
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος. Για να εξαλείψετε την οσμή "καινούργιου" την πρώτη φορά, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει χωρίς τρόφιμα τουλάχιστον επί 5 λεπτά. Αερίζετε το δωμάτιο κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας.
- Τοποθετήστε τις φέτες του ψωμιού στις υποδοχές **(A)**, στη συνέχεια κατεβάστε το μοχλό **(B)** τέρμα κάτω.

Σημείωση: εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, ο μοχλός **(B)** δεν παραμένει κατεβασμένος.

- Όταν τελειώσει το φρυγάνισμα, ο μοχλός ανεβαίνει ανασηκώνοντας και τις φέτες του ψωμιού.
- Αν το ψωμί δεν έχει ροδίσει αρκετά, επιλέξτε υψηλότερο βαθμό φρυγανίσματος γυρνώντας το διακόπτη **(D)**. Αν αντίθετα το ψωμί έχει ψηθεί υπερβολικά, επιλέξτε χαμηλότερο βαθμό φρυγανίσματος. Το φρυγάνισμα μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή πιέζοντας απλώς το πλήκτρο stop/cancel **(I)**.

**Προσοχή:** κατά τη διάρκεια της λειτουργίας οι υποδοχές για το ψωμί αναπτύσσουν υψηλή θερμοκρασία. Μην αγγίζετε!

### Λειτουργία "Ξεπαγώματος"

Μπορείτε να φρυγανίσετε φέτες κατεψυγμένου ψωμιού πιέζοντας το πλήκτρο "Ξεπαγώματος" **(F)** αφού κατεβάσετε το μοχλό **(B)**. Ο κύκλος ψησίματος παρατείνεται για να επιτευχθεί ο επιθυμητός βαθμός φρυγανίσματος. Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη όσο χρησιμοποιείται η λειτουργία ξεπαγώματος.

### Λειτουργία ζεστάματος

Κατεβάστε το μοχλό on/off **(B)** και πιέστε το πλήκτρο ζεστάματος **(G)**. Η ενδεικτική λυχνία ζεστάματος παραμένει αναμμένη όσο χρησιμοποιείται αυτή η λειτουργία. Σημειώστε ότι ο χρόνος ζεστάματος είναι σταθερός και δεν μπορεί να μεταβληθεί αλλάζοντας το βαθμό φρυγανίσματος.

### Λειτουργία "bagel" (φρυγάνισμα σε μία πλευρά)

Η λειτουργία "bagel" σας επιτρέπει να φρυγανίσετε ψωμί, πίτες και muffin σε μία μόνο πλευρά (την εσωτερική), ενώ η άλλη πλευρά (η εξωτερική) παραμένει ζεστή. Οι πίτες και τα muffin πρέπει να κοπούν στη μέση πριν αρχίσετε το φρυγάνισμα. Κατεβάστε το μοχλό on/off **(B)** και πιέστε το πλήκτρο "bagel" **(H)**. Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη όσο χρησιμοποιείται αυτή η λειτουργία.

### Χρήση του πλήκτρου stop/cancel

Για να διακόψετε το φρυγάνισμα, πιέστε ανά πάσα στιγμή το πλήκτρο stop/cancel **(I)**. Προειδοποίηση: μη ζορίζετε το μοχλό on/off **(B)**, χρησιμοποιείτε πάντα το πλήκτρο stop/cancel **(I)**.

## Δίσκος για ψίχουλα

Πρέπει να αδειάζετε τακτικά το δίσκο για ψίχουλα **(E)** επειδή η συσσώρευση ψίχουλων μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει πυρκαγιά. Μετά το φρυγάνισμα, αφήστε τη φρυγανιέρα να κρυώσει και στη συνέχεια βγάλτε και αδειάστε το δίσκο για ψίχουλα **(E)**.

## Σύστημα "WARMING RACK" (L)

Χρησιμοποιήστε αυτό το σύστημα για να ζεστανετε τα κρουασάν.

- Στερεώστε το σύστημα "warming rack" της συσκευής, όπως δείχνει η εικόνα στη σελ. 3.
- Τοποθετήστε τα κρουασάν στη σχάρα.
- Γυρίστε το διακόπτη του βαθμού φρυγανίσματος **(D)** στην επιθυμητή ρύθμιση.
- Κατεβάστε το μοχλό on/off **(B)** μέχρι να ασφαλίσει.
- Αν τα κρουασάν δεν ζεσταθούν αρκετά, επιλέξτε την επόμενη φορά υψηλότερο βαθμό φρυγανίσματος.

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί άδεια (χωρίς φέτες ψωμί).
- Μη χρησιμοποιείτε πολύ λεπτές ή σπασμένες φέτες ψωμιού.
- Μη βάζετε τρόφιμα που μπορούν να στάξουν κατά το ψήσιμο. Εκτός από τη δυσκολία καθαρισμού, μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Είναι επίσης σημαντικό να καθαρίζετε το δίσκο για τα ψίχουλα από τυχόν υπολείμματα πριν από κάθε χρήση.
- Μην πιέζετε πολύ μεγάλα τρόφιμα στις υποδοχές. Μη βάζετε πιρούνια ή άλλα εργαλεία στη φρυγανιέρα για να βγάλετε το ψωμί, γιατί μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις αντιστάσεις της συσκευής. Αποσυνδέστε το φιν, γυρίστε ανάποδα τη συσκευή και ανακινήστε την ελαφρά για να πέσουν τυχόν υπολείμματα τροφίμων.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να εκτελείται μετά την αποσύνδεση του φιν από την πρίζα του ρεύματος.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν ξεκινήσετε το καθαρισμό.
- Η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται με ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά που μπορούν να καταστρέψουν την επιφάνεια.
- **ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ.**
- Μετά από κάθε χρήση, αποσυνδέετε το φιν και αδειάζετε το δίσκο για τα ψίχουλα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Σε περίπτωση που μπλοκάρουν οι φέτες, αποσυνδέστε το φιν, γυρίστε ανάποδα τη φρυγανιέρα και ανακινήστε την ελαφρά.
- **ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΙΔΙΩΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΩΝ.**



De'Longhi Appliances  
via Seitz, 47  
31100 Treviso Italia