

BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy De'Longhi terméket választott. Kérjük, szánnanak néhány percet jelen használati utasítások elolvasására, melyek hasznosak a veszélyes helyzetek vagy a készülék sérülésének megelőzéséhez.

Jelen útmutatóban használt szimbólumok

A fontos figyelmeztetéseket az alább felsorolt szimbólumok jelölik. Fontos a figyelmeztetések betartása.

A figyelmeztetések be nem tartása áramütés, súlyos sérülések, égési sérülések, tűzveszély vagy a készülékben okozott károk kockázatát vonhatja maga után.



Veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütéshez vezethet.



Figyelem!

Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet vagy károkat okozhat a készülékben.



Égési sérülések veszélye!

Az utasítások be nem tartása esetén égés veszély áll fenn.



Megjegyzés:

Ez a szimbólum a felhasználó számára fontos tanácsot és információt jelöl.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék kizárólag kenyérpírtásra használható. Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen veszélyesnek minősül. Gyártót nem terheli felelősség a nem rendeltetésszerű, hibás vagy felelőtlen használatból és/vagy nem szakképzett személyek által végzett javításból eredő esetleges károkat.



Veszély!

- A villásdugó dugaljba történő behelyezése előtt ellenőrizze, hogy:
 - a hálózati feszültség megfelel a gép hátulján elhelyezett táblán feltüntetett értéknek.
 - az elektromos csatlakozó legyen megfelelően földelve: gyártó elhárít minden felelősséget az előírás betartásának elmulasztásából eredő károkat.
- Ha az aljzat és a csatlakozó nem illeken össze, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra. Nem javasoljuk adapterek, többszörös elosztók és/vagy hosszabbítók használatát. Amennyiben a használat szükségessé teszi, kizárólag egyszerű vagy többszörös adaptereket és a hatályos biztonsági előírásoknak

megfelelő hosszabbítókot használjon, ügyeljen arra, hogy ne lépje túl az adapteren és/vagy hosszabbítón feltüntetett teljesítmény határértéket.

- Amikor a készülék a táphálózatra van csatlakoztatva és főleg üzemelés közben, ne tegye kezét a betöltő nyílásokba (A).
- Ne érintse meg a készüléket vizes vagy nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket mezítláb vagy nedves lábbal.
- Ne hagyja a készüléket feleslegesen bekapcsolva, mert potenciális veszélyforrást jelent.
- A villásdugót ne a tápvezeték megrántásával húzza ki az aljzattól.



Figyelem!

- A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. Nem használható: üzletek, irodák és más munkahelyek személyzete részére konyhának kialakított helyiségekben, falusi szálláshelyeken, szállodákban, motelekben és egyéb vendégfogadó helyeken, magán szálláshelyeken.
- A termék csomagolásánál alkalmazott műanyagtasakot ne hagyja gyermekek által elérhető helyen, mert potenciális veszélyforrás lehet.
- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek is használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal. Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A felhasználó által végzett tisztítási és karbantartási műveleteket tilos gyerekekkel végeztetni, hacsak 8 évesnél nem idősebbek és nem állnak felügyelet alatt. Tartsa a készüléket és a kábelt 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol.
- Húzza ki a villásdugót az aljzattól, amikor a készüléket nem használja.
- A készüléket ne tegye ki az időjárási viszontagságoknak

(eső, nap, fagy stb.).

- Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet elvégzése előtt válassza le a készüléket a hálózati tápról a villásdugó kihúzásával. Tilos a készüléket, a tápvezeteket vagy a villásdugót vízbe mártani.
- Ha a tápvezeték sérült, az ta gyártóval vagy annak szakszervizével ki kell cseréltetni a kockázatok megelőzése érdekében.
- A készüléket nem szabad külső időzítő órával (timer) vagy különálló távirányító rendszerrel működtetni.



Égési sérülések veszélye!!

- Működés közben a fémr falak és a betöltő nyílások (A) körüli terület felmelegszik: kizárólag a műanyag gombokat és fogantyúkat használja.
- A kenyér gyúlékony. Éppen ezért a készüléket ne üzemeltesse függőny, vagy más gyúlékony anyag közelében.
- Működés közben ne takarja e a készüléket.



Megj.:

- A csomagolás eltávolítását követően győződjön meg a termék épségéről. Ha kételye támad, ne használja a készüléket, forduljon szakemberhez.
- A készülékről puha rongy segítségével távolítsa el az esetlegesen ráakadott port.



- Ez a készülék megfelel az Elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelvnek.
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltaknak.

A készülék ártalmatlanítása



A 2002/96/EK irányelvnek megfelelően a készülék nem helyezhető háztartási hulladékba. A készülék hasznos élettartama végén vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőhelyre.

LEÍRÁS (old. 3)

- A) Betöltő nyílások
- B) Kapcsolókar
- C) Pírtási fok kijelző
- D) Pírtási fok szabályozó gomb
- E) Morzsatálca
- F) "Kiolvasztó" gomb és lámpa
- G) "Újramelegítő" gomb és lámpa
- H) "Bagel" (egyoldali pírtás) gomb és lámpa
- I) Stop/törés gomb
- L) Eltávolítható "Melegítő rács" berendezés

KEZELŐGOMBOK HASZNÁLATA

- Győződjön meg arról, hogy a kart (B) felemelte és a fogantyút (D) közepes pírtási fokozatra állította.
- Csatlakoztassa a készüléket a táphálózatra. Első bekapcsoláskor az "új" szag eltávolítása érdekében a készüléket legalább 5 percig működtesse üresen. A művelet során szellőztesse a helyiséget.
- Helyezze a kenyérszeleteket a betöltő nyílásokba (A), majd ütközésig nyomja le a kart (B)



Megj.: ha a készülék nincs a táphálózatra csatlakoztatva, a kar (B) nem akad be.

- Amikor a pírtás befejeződött, a kar felemelkedik és felemelkednek a kenyérszeletek is.
- Ha a kenyér nem pírtult meg eléggé, a gomb (D) elforgatásával állítson be egy erősebb pírtási fokozatot. Ha a kenyér túlságosan megpírtult, válasszon gyengébb pírtási fokozatot.
- A pírtás bármikor megszakítható a stop/cancel (I) gomb megnyomásával.



Égés veszély!! működés közben a betöltő nyílások nagyon felhevülnek. Ne érintse meg őket.

"Kiolvasztás" funkció

A defrost (F) gomb megnyomásával fagyasztott kenyérszeleteket pírtíthat, miután lehúzta a kart (B); a sütési ciklus hosszabb lesz a kívánt pírtási fokozat elérése érdekében.

A jelzőlámpa a kiovasztó funkció közben égve marad.

Újramelegítő funkció

Engedje le a kapcsolókart (B) és nyomja meg az újramelegítő gombot (G).

Az újramelegítő funkció használata közben a jelzőlámpa égve marad.

Ne feledje, hogy a melegítési idő gyárilag rögzített és nem lehet megváltoztatni a pirítás erősségszabályozó gombbal.

"Bagel" (egyoldali pirítás) funkció

A "bagel" funkció lehetővé teszi, hogy a pitének, lepénynek, kenyérnek stb. csak az egyik oldala (a belső) piruljon meg, a másik (külső) csak átmelegszik. A lepényt és muffinokat pirítás előtt vágja félbe, majd húzza le a kapcsolókart (B) és nyomja meg a "bagel" gombot (H). A bagel funkció használata közben a jelzőlámpa égve marad.

Stop/cancel gomb használata

A pirítás félbeszakításához bármikor megnyomhatja a stop/cancel (I) gombot.



Figyelem! ne erőltesse a kapcsolókart (B); mindig a stop/cancel (I) gombot használja.

Morzsatálca

A morzsatálcát (E) rendszeresen üríteni kellene, mivel az összegyűlt morzsa potenciális tűzveszély forrása lehet. Pirítást követően hagyja a kenyérpírtót kihűlni, majd húzza ki a morzsatálcát (E) és ürítse ki.

"MELEGÍTŐ RÁCS" berendezés (L)

Ezt a berendezést briósok melegítéséhez használja.

- Rögzítse a "melegítő rácsot" a készülékhez a 3. oldalon látható ábrán jelölt módon 3.
- Helyezze a brióst a rácsra.
- Forgassa a pirítási fokszabályozó gombot (D) a kívánt fokozatra.
- Engedje le a kapcsolókart (B), míg be nem akad.
- Ha a briós nem elég meleg, a következő alkalommal válasszon magasabb pirítási fokozatot.

TANÁCSOK

- Sose üzemeltesse a készüléket üresen (vagyis kenyérszeletek nélkül).
- Ne pirítson nagyon vékony, vagy eltört kenyérszeleteket.
- Ne tegyen be olyan ételt, amely a pirítás ill. melegítés alatt csöpöghet. Ez nemcsak nehézzé tenné a készülék tisztítását, hanem tüzet is okozhat. Emellett fontos minden használat előtt megtisztítani a morzsatálcát az esetleg rácsöpögött ételtől.
- Ne tegyen (erőltessen) a pirítónyílásokba túl nagy ételdarabokat.
Ne próbálja meg a kenyeret villával, vagy más eszköz segítségével kivenni a készülékből, mert a fűtőszálak megrongálódhatnak. Húzza ki a villásdugót, fordítsa a

fejére a készüléket és finoman rázza meg, hogy el tudja távolítani a beszorult ételdarabokat.

TISZTÍTÁS - KARBANTARTÁS

- Bármilyen tisztítási és karbantartási műveletet csak azután lehet végezni, ha a villásdugót kihúzza a hálózati csatlakozóaljzathozól.
- Hagyja lehűlni a készüléket a tisztítás megkezdése előtt.
- A készülék külsejét egy nedves ruhával kell megtisztítani. Ne használjon dörzshatású tisztítószerkeket, mert károsíthatják a kenyérpírtó felületét.
- NE MERÍTSE VÍZBE.
- Minden használat után húzza ki a villásdugót és ürítse ki a készülék alján található morzsatálcát.
- Ha a pirító beszorulna a készülékbe, húzza ki a villásdugót, majd fordítsa a fejére a készüléket és óvatosan rázza meg.
- SOSE ÉRJEN VÁGÓSZERSZÁMMAL A KENYÉRPÍRTÓ SEMMILYEN RÉSZÉHEZ, KÜLÖNÖSEN A BETÖLTŐ NYÍLÁSOK BELSEJÉBE.