


الوصل بالتيار الكهربائي

- A في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضاً على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع علبه الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إفتعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر؛ لا تركيبوا أية علبه وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال إستعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصبوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك بإستعمال صاهر أمبنا عيار 13 أمبير الى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم إستعمال المأخذ الى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية. إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبيّن على قاعدة المأخذ.
- B في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للمأخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار التاريض  أو الأخضر أو الأخضر والأصفر.

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.

كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.



تحذير: ينبغي تأريض جهازكم:

هام جدا

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:

السلك الأخضر والأصفر: تأريض

السلك الأزرق: محايد (بارد)

السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامي)

المسجلة على لوحة البيانات التي توجد أسفل الجهاز.

أنه تم تأريض مصدر التيار الكهربائي بشكل كاف: جهة التصنيع غير مسؤولة عن أي أضرار قد تنتج عن عدم مراعاة هذه القاعدة.

في حالة عدم التوافق بين مأخذ التيار الكهربائي من ناحية و قابس الجهاز من ناحية أخرى، قم باستبدال مأخذ التيار بأخر مناسب على يد فني كفاء. يُنصح باستعمال محولات، مأخذ كهربائية متعددة و/أو وصلات كهربائية.

و لكن في حالة الضرورة لاستخدام مثل هذه الأدوات، استخدم فقط و حصرياً محولات بسيطة أو متعددة و كذلك وصلات متطابقة مع قواعد الأمان السارية المفعول و لكن يجب الحذر من تخطي حدود الطاقة المُصرح بها على المحولات و/أو الوصلات.

عند توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي و أثناء استعماله لا تضع يديك في فتحات التعتبة (A). لا تلمس الجهاز بأيدي مُبتلة أو رطبة.

لا تلمس الجهاز و أنت حافي القدمين أو و قدملك مبلتين.

لا تشغل الجهاز بدون داعي لأنه يمثل خطراً كبيراً على حياتك. لا تفصل القابس من التيار الكهربائي بنزع كابل التغذية.

⚠️ يرجى الانتباه!

صُمم هذا الجهاز لأغراض الاستعمال المنزلي فقط. لا يسمح باستعماله في الأغراض التالية: الأماكن المُخصصة للطهي للعاملين في المتاجر، المكاتب وغيرها من أماكن العمل مثل مراكز السياحة الريفية الفنادق، الموتيلات ومؤسسات الضيافة، الغرف المؤجرة في الموتيلات و الفنادق.

لا ينبغي ترك الكيس البلاستيكي الذي يحتوي على المنتج في متناول أيدي الأطفال لما يمثله هذا من خطورة على حياتهم.

يمكن السماح للأطفال الذين بلغ عمرهم 8 سنوات فما فوق و للأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات العقلية أو الحسية أو البدنية أو من تعوزهم الخبرة والمعرفة باستعمال هذا الجهاز، بشرط الإشراف عليهم و إطلاعهم على تعليمات الأمان و تحذيرهم من مخاطر استعمال الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. لا يجب ترك الأطفال يعشون بالجهاز. عملية التنظيف و الصيانة التي يجب أن يقوم

نود أن نشكركم على اقتنائكم أحد منتجات شركة De'Longhi. ندعوكم للإطلاع على كتيب الإرشادات هذا باهتمام بالغ، لأن هذه الإرشادات مفيدة للغاية من أجل تجنب تعرض حياتكم للخطر أو تعرض جهازكم للتلف.

الرموز المستخدمة في هذا الكتيب

لقد تمت الإشارة إلى التحذيرات الهامة بالرموز المذكورة أدناه. من الأهمية بمكان مراعاة هذه التنبيهات.

قد يؤدي عدم مراعاة هذه التنبيهات إلى خطر التعرض لصدمات كهربائية، أو لحروق خطيرة، أو اشتعال الحريق أو تلف جهازكم.

⚡ خطر!

عدم مراعاة هذه التحذيرات قد يؤدي إلى الإصابة بالحروق الناتجة عن التعرض للصدمات الكهربائية الأمر الذي قد يعرض حياتك للخطر.

⚠️ يرجى الانتباه!

إن عدم مراعاة هذه التحذيرات قد يؤدي إلى الإصابة بالحروق أو قد يؤدي إلى إتلاف الجهاز.

⚠️ خطر التعرض للحروق!!

قد يؤدي عدم مراعاة هذه التحذيرات إلى الإصابة بالحروق أو اللسع.

ⓘ ملاحظة:

يُشير هذا الرمز إلى نصائح ومعلومات هامة للمستخدم.

تنبيهات هامة

يجب تخصيص هذا الجهاز فقط لأغراض تحميل الخبز. و لذلك أي استخدام آخر يعتبر استخدام خاطئ وبالتالي يمثل خطورة على حياتكم. جهة التصنيع غير مسؤولة عن أية أضرار محتملة قد تنتج عن الاستخدام الخاطئ أو غير المسئول و/ أو عن إجراء عمليات صيانة من قبل فنيين غير مُعتمدين.

⚡ خطر!

قبل توصيل القابس بالتيار الكهربائي تحقق من الآتي:

• جهد التيار الكهربائي يتطابق مع القيمة

مع المنتجات الغذائية مطابقة بشكل تام مع متطلبات اللوائح الأوروبية رقم 2004/1935

التخلص من الجهاز وفقاً لنصوص اللائحة الأوروبية رقم EC\96\2002 لا ينبغي مطلقاً التخلص من الجهاز عن طريق إلقاءه في سلة النفايات المنزلية و لكن يلزم تسليمه إلى أحد مراكز تجميع النفايات الرسمية.

وصف الجهاز (صفحة رقم 3)

- (A) فتحات إدخال الخبز
(B) رافعة التشغيل
(C) مؤشر عرض درجة حرارة تحميص الخبز
(D) المقبض الخاص بضبط درجة التحميص
(E) صينية تجميع كسرات الخبز
(F) زر و لمبة مؤشر إزالة الثلج
(G) زر و لمبة مؤشر «التسخين»
(H) زر و لمبة «bagel» (تحميص الجوانب)
(I) زر الإيقاف \ إلغاء الأمر
(L) جهاز التحذير «Warning Rack» الذي يمكن فكه

استعمال الأوامر

- تأكد من أن رافعة (B) مرفوعة و من أن المقبض (D) مثبت على درجة التحميص المتوسطة.
- قم بتوصيل قابس الجهاز بمصدر التيار الكهربائي. للتخلص من رائحة «الآلة الجديدة» التي تحدث عند أول استعمال، شغل الجهاز لمدة 5 دقائق و لكن بدون وضع أية أطعمة بداخله. قم بتهوئة المكان أثناء عملية التشغيل هذه.
- أدخل قطع الخبز في فتحات التحميل (A)، ثم اخفض رافعة (B) حتى آخر مدى لها.



ملاحظة: في حالة عدم توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، لن تبقى الرافعة (B) في الوضع المنخفض.

عند اكتمال عملية تحميص الخبز، تصعد الرافعة من جديد مما يؤدي إلى إخراج قطع الخبز من الفتحات.

إذا كانت درجة التحميص غير كافية، قم باختيار درجة تحميص أعلى عن طريق تدوير المقبض (D). على العكس، إذا كانت درجة التحميص أكثر من اللازم، اختر درجة التحميص الأقل.

يمكنك إيقاف عملية التحميص في أي لحظة

بها المستخدم لا يجب أبداً أن تتم على أيدي الأطفال إلا إذا كانوا فوق سن ال 8 سنوات و تحت اشراف ذويهم. يجب حفظ كل من الجهاز و كابل التغذية الكهربائي بعيداً عن متناول أيدي الأطفال الذين هم دون ال 8 سنوات.

- افصل قابس الجهاز من مصدر التيار الكهربائي بعد الانتهاء من استعمال الجهاز.
- لا تترك الجهاز معرضاً لعوامل الطقس (مثل المطر، الشمس، الجليد، وما شابه).

- قبل الشروع في أي عملية تنظيف أو صيانة، ينبغي أولاً فصل الجهاز من التيار الكهربائي و نزع القابس تماماً. لا تغمر الجهاز، و لا كابل التغذية و لا القابس في الماء.

- في حالة تعرض كابل التغذية للتلف، يجب استبداله من الشركة المنتجة نفسها أو من أحد مراكز الخدمة الفنية المعتمدين من قبلها، و ذلك تجنباً للتعرض للأخطار.

- يُمنع منعاً باتاً تشغيل هذا الجهاز بواسطة عداد خارجي أو عن طريق نظام التشغيل عن بُعد.



خطر التعرض للحروق!!

- أثناء استعمال الجهاز، تكون الحوائط المعدنية و المناطق المحيطة بفوهات التحميل (A) ساخنة للغاية: عند استعمال الجهاز يجب استخدام المقابض البلاستيكية فقط.

- الخبز عبارة عن طعام قابل للاحتراق. و لذلك يجب عدم استعمال هذا الجهاز تحت الستائر أو بالقرب منها أو من أي مواد أخرى قابلة للاشتعال.

- لا يجب تغطية الجهاز أثناء الاستعمال.



ملاحظة:

- بعد التخلص من مواد التعبئة و التغليف، تأكد من سلامة المنتج. وفي حالة الشك في سلامة الجهاز، لا تستخدمه بل توجه به إلى الفني المعتمد فقط.


- للتخلص من الأثرية التي ربما قد تجمعت أثناء عملية النقل، يكفي تنظيف الجهاز باستعمال قطعة قماش ناعمة و جافة.



- يتطابق هذا الجهاز مع اللائحة الأوروبية رقم 2004/108/CE و الخاصة بالتوافق الكهرومغناطيسي.

- كافة المواد و الأدوات التي لها احتكاك مباشر

بالضغط على زر stop/cancel (I).

 تكون فتحات التعبئة ساخنة جداً أثناء تشغيل الجهاز. لا تلمسها.

وظيفة «إزالة الثلج»

يمكن تحميم شرائح الخبز المجمدة بالضغط على زر (F) عقب تخفيض الرفاعة (B)، عندئذ تستغرق دائرة التحميم مزيداً من الوقت بغرض الحصول على عملية التسوية المطلوبة.

سيبقى المؤشر الضوئي مضاءً حتى يتم تفعيل وظيفة تحميم شرائح الخبز المجمدة.

وظيفة التسخين


اخفض رافعة التشغيل (B) واضغط على زر التسخين (G). سيبقى مؤشر التسخين مضاءً أثناء تشغيل هذه الوظيفة. عند ملاحظة أن وقت التسخين ثابت وغير قابل للتعديل يمكنك عندئذ التحكم في درجة حرارة التحميم.

وظيفة "bagel" (تحميم الجوانب)

تمتلك وظيفة "bagel" من تحميم شرائح الخبز، الكعك، الفطائر على جانب واحد (الجانب الداخلي)، بينما يبقى الجانب الآخر (الجانب الخارجي) ساخناً. يجب قطع الكعك و الفطائر إلى نصفين قبل تحميمهم، كما يجب تخفيض رافعة التشغيل (B) و الضغط على زر "bagel" (H). سيبقى المؤشر الضوئي الخاص بوظيفة bagel مضاءً أثناء تشغيل هذه الوظيفة.

استعمل زر الإيقاف / الإلغاء stop/cancel

لإيقاف عملية تحميم الخبز، اضغط على زر الإيقاف / الإلغاء stop/cancel (I) في أي لحظة.

 يُرجى الانتباه! لا تستخدم القوة في استعمال رافعة التشغيل (B)؛ استخدم دائماً زر stop/cancel (I).

صينية تجميع كسرات الخبز

يُنصح بتفريغ صينية تجميع كسرات الخبز (E) بشكل منتظم لأن تراكم كسرات الخبز يؤدي إلى اشتعال الحريق بشكل قوي. بعد انتهاء عملية تحميم الخبز، اترك الماكينة حتى تبرد ثم انزع صينية تجميع كسرات الخبز (E) و أفرغها.

جهاز التنبية "WARMING RACK" (L)

استخدم هذا الجهاز في تسخين قطع الكرواسان. ثبت جهاز التنبية "warming rack" على الماكينة، كما هو موضح في الشكل الوارد في صفحة رقم 3.

ضع قطع الكرواسان على الشبكة.
قم بتدوير المقبض الخاص بضبط درجة التحميم (D) على الدرجة المطلوبة.

اخفض رافعة التشغيل (B) حتى يتم تشغيلها. في حالة عدم تسخين قطعة الكرواسان بشكل كافٍ، اختر في المرة القادمة درجة تحميم أعلى.

نصائح

لا تشغيل الجهاز على الفارغ (أو بدون شرائح الخبز).
لا تستعمل شرائح الخبز الرقيقة للغاية أو المكسورة.

لا تضع الأطعمة التي قد تقوم بالتنقيط أثناء الطهي. فبالإضافة إلى أنها تصعب من عمليات التنظيف، فإنها قد تسبب الاشتعال. علاوةً على ذلك، فمن الأهمية بمكان تنظيف صينية تجميع الكسرات من أي تنقيط محتمل قبل أي تنظيف للجهاز.

لا تدخل (بالقوة) أية أطعمة كبيرة الحجم. لا تدخل الشوك أو غيرها من الأواني في محمصة الخبز لاستخراج الخبز، لأن ذلك قد يتلف مقاومة الجهاز. أفضل قابس الجهاز، اقلب الجهاز رأساً على عقب ثم قم بوجهه بلطف للتخلص من بقايا الأطعمة العالقة.

التنظيف - الصيانة

ينبغي القيام بأي عملية تنظيف و صيانة فقط بعد فصل قابس الجهاز من مصدر التيار الكهربائي.

اترك الجهاز ليبرد قبل الشروع في عملية التنظيف. يجب تنظيف الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة قماش ناعمة. لا تستخدم أي منظفات من شأنها أن تلتف سطح الجهاز.

لا تغمر الجهاز في المياه.
افصل القابس و أفرغ حاوية تجميع كسرات الخبز الموجودة في قاع الجهاز بعد كل استخدام. في حالة تحميم شرائح الخبز قد تكون هناك بعض البقايا العالقة، أفضل القابس و اقلب الجهاز و رجه بلطف.

لا تجعل أي أدوات حادة تلامس محمصة الخبز، خاصة داخل فتحات وضع الخبز.