

GİRİŞ

De'Longhi ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Tehlikeli ve cihazın zarar görebileceği durumların önüne geçmekte faydalı olan bu kullanma talimatlarını okumak için sizi birkaç dakikanızı ayırmaya davet ediyoruz.

Bu talimatlarda kullanılan işaretler

Önemli uyarılar aşağıda sıralanan işaretlerle bildirilir. Uyarılara uygun hareket etmek önemlidir.

Uyarılara uygun hareket edilmemesi halinde elektrik çarpması, ağır yaralanmalar, yangınlar, yangın ile cihazın zarar gördüğü durumlar meydana gelebilir.



Tehlike!

Uygun hareket edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



Dikkat!

Uygun hareket edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Yanma tehlikesi!!

Uygun hareket edilmemesi halinde haslanmalara ve yangınlara sebep olabilir.



Not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

ÖNEMLİ UYARILAR

Bu cihaz yalnızca ekmek kızartmak için tasarlanmıştır. Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Cihazın uygunsuz, hatalı ve sorumsuz şekilde kullanılmasından ve/veya ehil olmayan kişilerce yapılan onarımlardan kaynaklanan muhtemel hasarlarda imalatçı sorumlu tutulamaz.



Tehlike!

- Fişi prize takmadan önce aşağıdakileri kontrol edin:
- şebeke gerilimi, cihazın alt kısmında yer alan bilgi plakasında belirtilen değerlere uygun olmalıdır.
- priz yeterli düzeyde bir toprak bağlantısıyla donatılmış olmalıdır: imalatçı firma bu kurala uyulmamasından kaynaklanan hiçbir sorumluluğu kabul etmez.
- Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tipte değiştirilmesini sağlayın. Adaptör, çoklu priz ve/veya uzatma kullanılması tavsiye edilmez. Bunları kullanmanız gerekiyorsa, adaptörün ve/veya uzatmanın üzerinde işaretli güç sınırlamasını aşmamaya özen göstererek, yalnızca yürürlükteki güvenlikle ilgili kurallara uygun, basit adaptörleri veya

çoklu prizleri ve uzatmaları kullanın.

- Cihaz elektrik şebekesine bağlı olduğunda ve özellikle çalışır haldeyken ellerinizi kesinlikle ekmek yerleştirme açıklıklarından (A) içeri sokmayın.
- Islak veya nemli ellerle cihaza dokunmayın.
- Cihazı ayaklarınız çıplak veya ıslak haldeyken kullanmayın.
- Potansiyel bir tehlike kaynağı olduğundan, cihazı gereksiz yere açık bırakmayın.
- Fişi prizden çekerken elektrik kablosundan tutarak çekmeyin.



Dikkat!

- Bu cihaz yalnızca evde kullanılmak içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar.
- Ürünün içinde bulunduğu plastik torba tehlikelere yol açabileceğinden, çocukların ulaşabileceği bir yerde bırakılmamalıdır.
- Bu cihaz 8 yaşın üzerinde çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyimi ve bilgisi olmayan kişilerce yalnızca dikkatli gözetim altında ve cihazın güvenli şekilde kullanımı ile cihazla ilgili riskler hakkında bilgi verildikten sonra kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri gözetim altında olmaları ve 8 yaşından büyük olmaları haricinde çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Kullanılmadığı zaman cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı hava şartlarına (yağmur, güneş, don, vb.) maruz bırakmayın.
- Herhangi bir temizlik veya bakım işlemi yapmadan önce cihazın fişini çekerek elektrik şebekesiyle olan bağlantısını kesin. Cihazı, güç kablosunu ve fişini suya daldırmayın.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse, bu kablo üretici ya da teknik bakım servisi

tarafından, her türlü risk önlenecek şekilde değiştirilmelidir.

- Cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi vasıtası ile çalıştırılmamalıdır.



Yanma tehlikesi!!

- Cihaz çalışırken metal parçalar ile ekmek yerleştirme açıklıklarının (A) çevresindeki bölgeler ısınır: cihazı yalnızca düğmelerine ve plastik tutamaklarına dokunarak çalıştırın.
- Ekmek tutuşabilen bir gıda maddesidir. Bu nedenle cihazı perdelerin veya diğer yanıcı malzemelerin altında veya yakınında kullanmayın.
- Kullanılırken cihazın üzerini örtmeyin.



Not:

- Ambalajını çıkardıktan sonra ürünün sağlam olduğundan emin olun. Şüpheye düşerseniz, cihazı kullanmayın ve yalnızca uzman bir personele başvurun. Birikmiş tozları gidermek için cihazın tozunun nemli bir bezle alınması yeterlidir.



- Bu cihaz, elektromanyetik uygunlukla ilgili 2004/108/CE sayılı Direktife uygundur.
- Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve malzemeler, Avrupa Birliği'nin 1935/2004 sayılı yönetmeliğinde öngörülen tavsiyelerle uygundur.

AÇIKLAMA (say. 3)

- A) Ekmek yerleştirme açıklıkları
- B) Açma kolu
- C) Kızartma derecesi göstergesi
- D) Kızartma derecesi ayarlama düğmesi
- E) Kırıntı toplama tepsi
- F) "Buz çözme" düğmesi ve ikaz ışığı
- F) "Isıtma" düğmesi ve ikaz ışığı
- H) "Bagel" (tek taraflı kızartma) düğmesi ve ikaz ışığı
- I) Durdurma/iptal düğmesi
- L) Çıkarılabilir "Isıtma Rafı" donanımı

KUMANDALARIN KULLANILMASI

- (B) kollunun yukarıda ve (D) düğmesinin orta kızartma derecesine ayarlı olduğundan emin olun.

- Cihazın fişini prize takın. İlk çalıştırma sırasında "yeni ürün" kokusunu gidermek için cihazı içinde gıda maddesi olmadan en az 5 dakika çalıştırın. Bu işlem sırasında ortamı havalandırın.
- Ekmek dilimlerini, ekmek yerleştirme açıklıklarından (A) içeri yerleştirin, ardından (B) kolunu gidebildiği kadar aşağı indirin.



Not: cihazın fişi prize takılı değilse, (B) kolu aşağı konumda kalmaz.

- Kızartma işlemi tamamlandıktan sonra, kol yukarı çıkarak ekmek dilimlerini de yukarı kaldırır.
- Ekmek dilimleri yeterince kızarmamışsa, (D) düğmesini çevirerek daha yüksek bir kızartma derecesi seçin. Ekmek dilimleri çok fazla kızarmışsa, daha düşük bir derece seçin.
- Durdurma/iptal tuşuna (I) basarak kızartma işlemini dilediğiniz zaman kolayca durdurabilirsiniz.



Yanma tehlikesi!! Cihaz çalışırken ekmek yerleştirme açıklıkları çok ısınabilir. Dokunmayın.

"Buz Çözme" fonksiyonu

Dondurulmuş ekmek dilimlerinin buzunu, buz çözme tuşuna (F) basıp hemen ardından (B) kolunu aşağı indirerek çözebilirsiniz; pişirme işlemi istenilen kızartma seviyesini elde etmek için daha uzun olacaktır.

İkaz ışığı buz çözme fonksiyonu kullanımda olduğu sürece yanar.

Isıtma fonksiyonu

Açma kolunu (B) aşağı indirin ve ısıtma tuşuna (G) basın. Isıtma ikaz ışığı bu fonksiyon kullanıldığı sürece yanar. Isıtma süresinin sabit olduğunu ve kızartma derecesi kontrolünü kullanarak değiştiremeyeceğini unutmayın.

"Bagel" (tek taraflı kızartma) fonksiyonu

"Bagel" fonksiyonu ekmek, çörek ve keklerin yalnızca bir tarafının (iç tarafının) kızartılmasına, diğer tarafının (dış tarafının) sıcak tutulmasına olanak tanır. Çörek ve kekleri kızartmadan önce bunların ortadan ikiye kesilmesi gerekir; açma kolunu (B) indirin ve "bagel" düğmesine (H) basın. Bagel ikaz ışığı bu fonksiyon kullanıldığı sürece yanar.

Durdurma/iptal tuşunun kullanımı

Kızartma işlemini durdurmak için dilediğiniz zaman durdurma/iptal düğmesine (I) basın.



Dikkat! Açma kolunu (B) zorlamayın; daima durdurma/iptal düğmesini (I) kullanın.

Kırıntı toplama tepsisi

Biriken kırıntılara yangın tehlikesi doğurabileceğinden, kırıntı toplama tepsisinin (E) düzenli aralıklarla boşaltılması gerekir. Kızartma işleminden sonra ekmek kızartma makinesinin soğumasını bekleyin, ardından kırıntı toplama tepsisini (E) çıkarın ve boşaltın.

“ISITMA RAFI” donanımı (L)

Bu donanımı kruvasan ısıtmakta kullanın.

- “Isıtma rafı” donanımını say. 3'te açıklayıcı şekilde gösterildiği gibi cihaza takın.
- Kruvasanı ızgaranın üzerine yerleştirin.
- Kızartma derecesi kontrol düğmesini (D) istediğiniz ayara getirin.
- Açma kolunu (B) yerine oturana kadar aşağı indirin.
- Kruvasan yeterince ısınmazsa, bir sonraki sefer daha yüksek bir kızartma derecesi seçin.

TAVSİYELER

- Cihazı boşken (veya içinde ekmek dilimleri olmadan) çalıştırmayın.
- Çok ince veya parçalanmış ekmek dilimlerini kullanmayın.
- Pişirme sırasında suları damlayabilecek gıda maddelerini içine koymayın. Bu uygulama temizlik işlemlerini zorlaştırmanın dışında, yangınlara neden olabilir. Ayrıca, her kullanım öncesinde kırıntı toplama tepsisindeki damlamış olabilecek sıvıların temizlenmesi önemlidir.
- Çok büyük gıda maddelerini (zorlayarak) yerleştirmeyin. Cihazın rezistanslarına zarar verebileceğinden, ekmekleri çıkarmak için ekmek kızartma makinesinin içine çatal veya diğer aletleri sokmayın. Sıkışmış olabilecek gıda maddelerini çıkarmak için fişi prizden çekin, cihazı baş aşağı çevirin ve hafifçe sallayın.

TEMİZLİK - BAKIM

- Her türlü temizlik ve bakım işlemi cihazın fişi prizden çekildikten sonra yapılmalıdır.
- Temizlik yapmaya başlamadan önce cihazın soğumasını bekleyin.
- Cihazın dış kısmı nemli bir bezle temizlenmelidir. Yüzeyle zarar verebilecek aşındırıcı deterjanları kullanmayın.
- SUYA DALDIRMAYIN.
- Her kullanımdan sonra fişi prizden çekin ve cihazın altında bulunan kırıntı toplama tepsisini boşaltın.
- Kızarmış ekmeklerin sıkışması halinde, fişi prizden çekin,

cihazı baş aşağı çevirin ve hafifçe sallayın.

- EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİN HİÇBİR KISMINA, ÖZELİKLE DE EKMEK YERLEŞTİRME AÇIKLIKLARININ İÇİNE KESİCİ ALETLERLE DOKUNMAYIN.