

## UVOD

Hvala, ker ste izbrali izdelek De'Longhi. Vabimo vas, da namenite nekaj minut branju teh navodil za uporabo, saj se lahko tako izognete nevarnim okoliščinam ali škodi na aparatu.

### Oznake, ki se uporabljajo v teh navodilih

Pomembna opozorila so označena s sledečimi simboli. Pomembno je, da spoštujete opozorila.

V primeru neupoštevanja navodil, se lahko pojavi tveganje za električni udar, hude poškodbe, opekline, požar ali škodo na aparatu.



#### **Nevarnost!**

Njihovo neupoštevanje ima lahko za posledico poškodbe zaradi električnega udara z možnostjo smrtnega izida.



#### **Opozorilo!**

Neupoštevanje je lahko ali je vzrok za poškodbe ali škode na aparatu.



#### **Nevarnost opeklin!!**

V primeru neupoštevanja lahko pride do opeklin ali oparin.



#### **Opomba:**

Ta simbol označuje nasvete in informacije, pomembne za uporabnika.

## POMEMBNA OPOZORILA

Aparat je namenjen izključno za opečen kruh. Vsaka drugačna uporaba se smatra kot neprimerna in nevarna. Proizvajalec ni odgovoren za morebitno škodo posledično neprimerne, napačne uporabe in/ali popravila s strani nekvalificiranega osebja.




#### **Nevarnost:!**

- Preden vstavite vtič v električno vtičnico preverite da:
- napetost omrežja odgovarja vrednosti navedeni na tablici podatkov, ki se nahaja na dnu aparata.
- je električna vtičnica opremljena s primerno ozemljitvijo: proizvodna hiša zavrača vsako odgovornost, ki izhaja iz neupoštevanja teh pravil.
- če vtičnica ni združljiva z vtičem aparata, naj jo usposobljeno osebje zamenja s primerno vrsto. Uporaba razdelilcev in/ali podaljškov ni priporočljiva. Če bi bila njihova uporaba potrebna, uporabljajte izključno enostavne ali večmestne razdelilce ali podaljške, ki odgovarjajo veljavnim zakonom o varnosti ter pri tem pazite, da ne prekoračite moč, ki je označena na razdelilcu in/ali podaljšku.
- Ko je aparat povezan na električno omrežje, predvsem pa ko je prižgan, ne vstavljajte roke v reže (A).

- Aparata se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Aparata ne uporabljajte, če ste bos ali imate mokre noge.
- Aparata ne puščajte prižganega brez potrebe, ker je lahko vir nevarnosti.
- Ne izvlecite vtičnice tako, da potegnete za napajalni kabel.



#### **Opozorilo!**

- Ta aparat je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu. Ni predvidena uporaba v: prostorih za kuhanje hrane za osebje trgovin, pisarn in drugih delovnih mest, v agriturizmih, hotelih, motelih in drugih sprejemnih strukturah, v sobah v najem.
  - Vrečke, v katero je bil aparat pakiran ne puščajte na dosegu otrok, saj je možen vir nevarnosti.
  - Aparat lahko uporabljajo otroci, ki niso mlajši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi zmogljivostmi ali brez potrebnih izkušenj samo, če so pod nadzorom ali po tem, ko so dobile navodila o varni uporabi aparata in so razumeli nevarnosti povezane z njegovo uporabo. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenje in vzdrževanje uporabnika ne smejo izvajati otroci, razen v primeru, da imajo več kot 8 let in so neprestano pod nadzorom. Aparat in napajalni kabel naj bo daleč od dosega otrok mlajših od 8 let.
  - Ko aparata ne uporabljate, izvlecite vtič iz vtičnice.
  - Aparata ne puščajte izpostavljenega vremenskim vplivom (dež, sonce, mraz, itd.).
  - Preden vršite katero koli čiščenje ali vzdrževanje izklopite aparat iz električnega omrežja tako, da izvlecete vtič. Aparata, napajalnega kabla ali vtiča ne potaplajte v vodo.
  - Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati le proizvajalec ali servisna služba, da bi preprečili kakršno koli tveganje.
  - Aparata ne smete uporabljati z zunanjim časovnikom ali z daljinskim upravljalcem.
-  **Nevarnost opeklin!!**
- Med delovanjem so kovinski deli in bližnji

deli rež (A) vroče: ko delate z aparatom se dotikajte samo ročk ali ročajev iz plastike.

- Kruh je živilo, ki se lahko vžge. Zato ne uporabljajte ta aparat pod ali blizu zaves ali drugim vnetljivih materialov.
- Med uporabo ne pokrivajte aparata.



#### **Opomba:**

- Ko ste aparat odstranili iz embalaže se prepričajte, da ni poškodovan. Če v to dvomite, ne uporabljajte aparata ter se obrnite izključno na kvalificirano osebo.
- Da bi odstranili nabran prah je dovolj, da očistite aparat z mehko krpo.



- Ta aparat odgovarja direktivi 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti.
- Materiali in predmeti, namenjeni stiku z živili, so skladni z določbami Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004.

#### **Odstranjevanje aparata**



V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/ES ne odstranjujte aparata skupaj z gospodinjstvi odpadki temveč ga odnesite na zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov.

#### **OPIS (str. 3)**

- A) Reže za vnos hrane
- B) Ročica za prižig
- C) Prikaz stopnje peke
- D) Ročka za nastavljanje stopnje peke
- E) Pladenj za zbiranje drobtin
- F) Gumb in kontrolna lučka "odmrzovanje"
- G) Gumb in kontrolna lučka "ogrevanje"
- H) Gumb in kontrolna lučka "bagel" (peka na samo eni strani)
- I) Tipka stop/briši
- L) Naprava "Grelna Rešetka", ki jo lahko odstranimo

#### **UPORABA NADZOROV**

- Pazite, da je ročica (B) dvignjena in da je ročka (D) nastavljena na srednjo močno peko.
- Aparat povežite na električno vtičnico.  
Da bi odstranili vonj po "novem" pri prvem prižigu pustite, naj dela brez hrane za vsaj 5 minut. Med tem postopkom zračite prostor.
- Režine kruha vstavite v režo (A), nato potisnite na ročico za prižig (B) do konca.



**Opomba:** če aparat ni povezan na električno omrežje, ročica za prižig (B) ne bo ostala v spuščnem položaju.

- Ko je pečenje končano, se ročica za prižig dvigne in dvigne tudi režine kruha.
- Če opečem kruh ni dovolj spečen, izberite višjo stopnjo peke tako, da obrnete ročico (D). Če pa je opečem kruh preveč spečen, izberite nižjo stopnjo peke.
- Pečenje lahko v vsakem trenutku prekinemo enostavno tako, da pritisnemo na tipko stop/briši (I).



**Nevarnost opeklin!!** med delovanjem so reže za vstavljanje hrane zelo vroče.

Ne dotikajte se jih.

#### **Funkcija "odmrzovanje"**

Lahko opečete tudi zmrznjene režine kruha tako, da pritisnete na gumb odmrzovanje (F) takoj za tem, ko ste spustili ročico za prižig (B); trajanje peke se bo podaljšalo, da bi dosegli želeno stopnjo peke. Kontrolna lučka bo ostala prižgana dokler bo funkcija odmrzovanja v uporabi.

#### **Funkcija segrevanje**

Spustite ročico za prižig (B) in pritisnite na tipko segrevanje (G). Kontrolna lučka bo ostala prižgana med uporabo te funkcije. Pazite, saj je čas segrevanja nespremenljiv in ga ne moremo spreminiti zato, da bi prilagodili stopnjo peke.

#### **Funkcija "bagel" (peka na eni strani)**

Funkcija "bagel" omogoča peko kruha, focaccia kruha in muffin samo na eni strani (notranji), medtem ko druga stran (zunanja) ostane topla. Preden opečete focaccio in muffine, jih je potrebno prerezati na polovico; spustite ročico za prižig (B) in pritisnite na tipko "bagel" (H). Kontrolna lučka bagel bo ostala prižgana med uporabo te funkcije.

#### **Uporaba tipke stop/briši**

Da bi prekinili peko, pritisnite na tipko stop/briši v katerem koli trenutku.



**Opozorilo!** ne silite ročico za prižig (B); vedno uporabljajte tipko stop/briši (I).

#### **Pladenj za zbiranje drobtin**

Pladenj za zbiranje drobtin je potrebno redno čistiti, ker se nabrane drobtine lahko vnamejo. Po peki pustite, da se aparata ohladi, nato odstranite pladenj za zbiranje drobtin (E) in ga izpraznite.

## **Naprava " REŠETKA ZA SEGREVANJE" (L)**

To napravo lahko uporabljate za segrevanje rogljičev.

- Rešeto za segrevanje nastavite na aparat kot prikazano na sliki na str. 3.
- Rogljič položite na rešetko.
- Ročko za nastavljanje stopnje peke (D) obrnite na željeno višino.
- Spustite ročico za prižig (B) dokler se ne zatakne.
- Če rogljič ni dovolj topel, naslednjič izberite višjo stopnjo peke.

## **NASVETI**

---

- Ne pustite, da aparat dela prazen (brez rezin kruha).
- Ne uporabljajte pretankih ali polomljenih rezin kruha.
- Ne vstavljajte živil, ki lahko med kuhanjem kapljajo. Poleg tega, da postane čiščenje težko, lahko privedejo do požara. Poleg tega je pomembno, da se očisti pladenj za zbiranje drobtin od morebitnega kapljanja pred vsako uporabo.
- Ne vstavljajte (s pritiskanjem) prevelika živila. Ne vstavljajte vilic ali drugačnega pribora v režo, da bi izvlekli kruh, ker lahko poškodujete grelce aparata. Izvlecite vtič, obrnite narobe aparat in ga rahlo stresite, da bi odstranili morebitno preostalo hrano.

## **ČIŠČENJE - VZDRŽEVANJE**

---

- Kateri koli postopek čiščenja in vzdrževanja je potrebno izvesti po tem, ko ste izvlekli vtič iz vtičnice.
- Pustite, da se aparat ohladi preden začnete s čiščenjem.
- Zunanje dele aparata očistite z vlažno krpo. Ne uporabljajte grobih detergentov, ki lahko poškodujejo površino.
- **NE POTAPLJAJTE V VODO.**
- Po vsaki uporabi izvlecite vtič in spraznite pladenj za zbiranje drobtin, ki se nahaja na dnu aparata.
- Če ostanejo opečeni kruhki v reži, izvlecite vtič, aparat obrnite narobe in ga rahlo stresite.
- **NIKOLI SE NE DOTIKAJTE NOTRANJIH DELOV APARATA Z OSTRIMI PREDMETI, ŠE POSEBEJ REŽ ZA VSTAVLJANJE HRANE.**