

JOHDANTO

Kiitos, että valitsit De'Longhi-tuotteen. Kehotamme sinua tutustumaan näihin käyttöohjeisiin vaaratilanteiden ja laitteen vaurioitumisen ehkäisemiseksi.

Ohjeissa käytetyt symbolit

Tärkeät varoitukset on merkitty alla luetelluin symbolein. Varoitusten noudattaminen on tärkeää.

Jos varoituksia ei noudateta, vaarana on sähköiskut, vakavat loukkaantumiset, palovammat, tulipalot tai laitteen vahingoittuminen.



Vaara!

Vaara-symbolin laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Varoitus!

Varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Palovammojen vaara!

Jos ohjeiden mukaan ei toimita, vaarana on palovammat.



Huom.:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

TÄRKEÄT VAROITUKSET

Laitetta voidaan käyttää vain leivän paahtoon. Mikä tahansa muu käyttö on väärinkäyttöä ja näin ollen vaarallista. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, joihin on syynä virheellinen, soveltumaton ja vastuuton käyttö ja/tai valtuuttamattoman henkilökunnan tekemät korjaukset.



Vaara!

- Tarkista seuraavat seikat ennen pistokkeen laittamista pistorasiaan:
- verkkojännite vastaa laitteen alapuolella olevassa tyyppikilvessä ilmoitettua arvoa.
- pistorasiassa on asianmukainen maadoitus: valmistaja ei ole vastuussa, mikäli tätä määrystä ei noudateta.
- Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen. Adaptereiden, moniosaisten pistorasioiden ja/tai jatkojohtojen käyttöä ei suositella. Jos niiden käyttö on kuitenkin välttämätöntä, käytä ainoastaan yksinkertaisia tai moniosaisia adaptereita ja jatkojohtoja, jotka ovat voimassaolevan lainsäädännön mukaisia. Ole tarkkana, että adapteriin ja/tai jatkojohtoon merkitty tehoraaja ei ylity.

- Kun laite on liitetty sähkövirtaan, ja erityisesti silloin, kun laite on toiminnassa, älä laita käsiä paahtaukkoihin (A).
- Älä koske laitteeseen märin tai kostein käsin.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on paljaat tai märät jalat.
- Älä jätä laitetta turhaan päälle, sillä se on mahdollisesti vaarallinen.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta virtajohtosta vetämällä.



Varoitus!

- Tämä paahtin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa paikoissa: liikkeen henkilökunnan keittiötilat, toimistot ja muut työtilat, maatilamatkailupaikat, hotellit, B&B:t, motellit ja muut majoituspaikat.
- Tuotteen muovipussia ei saa jättää lasten ulottuville, sillä se voi olla vaarallinen.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten ja sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai joiden aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, ellei näiden henkilöiden turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö ole opastanut näitä laitteen käytössä ja kertonut laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Lasten ei tule leikkiä laitteella. Lapset eivät voi puhdistaa laitetta tai huoltaa sitä, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja valvonnan alaisina. Pidä laite ja virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Irrota pistoke pistorasiasta silloin, kun laitetta ei käytetä.
- Älä altista laitetta sääolosuhteille (sade, aurinko, jää jne.).
- Kytke laite irti sähkövirrasta irrottamalla pistoke ennen mitään puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä. Älä upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai tämän teknisen huoltopalvelun täytyy vaihtaa se riskien välttämiseksi.
- Laitetta ei tule käyttää ulkoisen ajastimen välityksellä tai erillisellä kauko-ohjauksjärjestelmällä.



Palovammojen vaara!

- Käytön aikana paahtoaukkojen (A) metalliset seinämät ja ympärillä olevat alueet ovat kuumia: käytä laitetta koskettamalla vain nuppeja ja muovisia kahvoja.
- Leipä on elintarvike, joka voi syttyä tuleen. Älä käytä tätä laitetta verhojen tai muiden paloherkkien materiaalien läheisyydessä.
- Älä peitä laitetta käytön aikana.



Huom.:

- Tarkista tuotteen eheys pakkauksen purkamisen jälkeen. Jos et ole varma eheydestä, älä käytä laitetta ja käänny ainoastaan pätevän henkilökunnan puoleen. Laitteen pyyhkiminen kostealla liinalla riittää pölyjen poistamiseksi.



- Tämä laite on yhdenmukainen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetun direktiivin 2004/108/EY kanssa.
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

Paahtimen hävittäminen



Euroopan yhteisön direktiivin 2002/96/EY nojalla, älä hävitä laitetta kotitalousjätteiden mukana vaan toimita se viralliseen jätteiden keräyspisteeseen.

KUVAUS(sivu 3)

- A) Paahtoaukot
- B) Käynnistysvipu
- C) Paahtoasteen osoitin
- D) Paahtoasteen säätönuppi
- E) Muruastia
- F) Sulatuksen painike ja merkkivalo
- G) Lämmityksen painike ja merkkivalo
- H) Bagel-paahdon (yhden puolen paahdon) painike ja merkkivalo
- I) Stop/cancel-painike
- L) Irrotettava "Warming Rack"-teline

SÄÄDINTEN KÄYTTÖ

- Varmista, että vipu (B) on ylhäällä ja että säätönuppi (D)

on asetettu keskimmaiseen paahtoasteeseen.

- Liitä laite pistorasiaan. Laita tyhjä leivänpaahdin päälle vähintään 5 minuutin ajaksi poistaaksesi uusille tuotteille tyyppillisen hajun. Tuuletta huone tämän toimenpiteen aikana.
- Laita leipäviipalet paahtoaukkoihin (A) ja paina sitten vipu alas (B) loppuun asti.



Huom.: jos laitetta ei ole yhdistetty pistorasiaan, vipu (B) ei pysy alhaalla.

- Paahdon päätteeksi vipu nousee, ja samoin leipäviipalet.
- Jos paahtoleipä ei ole väriltään tarpeeksi kullankeltainen, valitse suurempi paahtoaste vääntämällä nuppia (D). Jos paahtoleipä on liian tumma, valitse alhaisempi paahtoaste.
- Paahto voidaan keskeyttää milloin tahansa yksinkertaisesti stop/cancel-näppäintä painamalla (I).



Palovammojen vaara! käytön aikana paahtoaukot kuumenevat rajusti. Älä koske niihin.

Sulatustoiminto

Voit paahtaa pakastettuja leipäviipaletta painamalla defrost-näppäintä (E) heti sen jälkeen, kun olet painanut vivun (B) pohjaan; kypsensohjelma kestää kauemmin halutun kullankeltaisen värin saavuttamiseksi.

Merkkivalo pysyy päällä niin kauan kuin defrost-toiminto on käytössä.

Lämmitystoiminto

Paina käynnistysvipu (B) alas ja paina lämmitysnäppäintä (G). Lämmityksen merkkivalo palaa tämän toiminnon aikana. Ota huomioon, että lämmitys aika on ennaltamäärittä, eikä sitä voida muuttaa paahtoastetta muuttamalla.

Bagel-toiminto (yhden puolen paahto)

Bagel-toiminnon avulla leipää, foccaine-leipiä ja muffineita voidaan paahtaa vain yhdeltä puolelta (sisäpuolelta), kun taas toinen puoli (ulkopuolella oleva) pysyy lämpimänä. Ennen paahtamista foccaine-leivät ja muffinit täytyy halkaista kahtia; paina käynnistysvipu (B) alas ja paina bagel-painiketta (H). Bagel-merkkivalo palaa tämän toiminnon aikana.

Stop/cancel-näppäimen käyttö

Voit keskeyttää paahdon milloin tahansa painamalla stop/cancel-painiketta (I).



Varoitus! älä väännä väkisin käynnistysvipua (B); käytä aina stop/cancel-painiketta (I).

Muruastia

Muruastia (E) täytyy tyhjentää säännöllisesti, sillä kerääntyneet murut saattavat aiheuttaa palovaaran. Anna leivänpaahtimen jäähtyä paahdon jälkeen, ota sitten muruastia (E) pois ja tyhjennä se.

”WARMING RACK” -teline (L)

Käytä tätä laitetta voisarvien lämmittämiseen.

- Kiinnitä ”warming rack” -teline paahtimeen sivulla 3 olevan kuvan mukaan.
- Laita voisarvi ritilälle.
- Väännä paahtoasteen säätönuppi (D) haluamaasi kohtaan.
- Paina käynnistysvipu alas (B), kunnes se pysähtyy.
- Jos voisarvi ei ole riittävän kuuma, valitse suurempi paahtoaste seuraavalla kerralla.

NEUVOJA

- Älä käytä paahdinta tyhjänä (eli ilman leipäviipaleita).
- Älä käytä hyvin ohuita tai rikkoontuneita leipäviipaleita.
- Älä laita sisälle ruokia, joista saattaa valua nestettä paahdon aikana. Kyseiset ruoat vaikeuttavat puhdistustoimenpiteitä ja saattavat johtaa tulipaloihin. Lisäksi muruastia on tärkeä puhdistaa mahdollisista pisaroista ennen jokaista käyttökertaa.
- Älä laita paahtimeen sisään liian suuria ruoka-aineita (väkisin). Älä ota leipää paahtimesta ulos haarukalla tai muilla välineillä, sillä nämä saattavat vahingoittaa laitteen vastuksia. Irrota pistoke, käännä laite ylösalaisin ja ravistele sitä kevyesti poistaaksesi sisälle juuttuneet ruoat.

PUHDISTUS - HUOLTO

- Pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta ennen kaikkia puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä.
- Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.
- Laitteen ulkopuoli täytyy puhdistaa kostealla liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, jotka saattavat vaurioittaa pintaa.
- ÄLÄ UPOTA VETEEN.
- Irrota joka käytön jälkeen pistoke ja tyhjennä laitteen pohjalla oleva muruastia.
- Jos paahtoleivät juuttuvat, irrota pistoke, käännä leivänpaahtin ylösalaisin ja ravistele sitä kevyesti.
- ÄLÄ KOSKETA MITÄÄN LEIVÄNPAAHTIMEN OSIA TERÄVILLÄ VÄLINEILLÄ, TÄMÄ KOSKEE ERITYISESTI PAAHTOAUKOKOJEN SISÄPUOLTA.