

INLEIDING

Dank u voor uw keuze van een De'Longhi product.

Wij nodigen u uit om enkele minuten aan het lezen van deze gebruiksaanwijzingen te besteden, om gevaarsituaties of schade aan het apparaat te voorkomen.

In deze handleiding gebruikte symbolen

De belangrijke waarschuwingen gaan van onderstaande symbolen vergezeld. Het is belangrijk om de waarschuwingen in acht te nemen. Veronachtzaming van de waarschuwingen kan leiden tot het risico op elektrische schokken, ernstig letsel, brandwonden, brand of schade aan het apparaat.



Gevaar!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsels door elektrische schokken met gevaar voor het leven.



Opgelet!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van letsel of schade aan het apparaat.



Gevaar voor brandwonden!!

Bij veronachtzaming mogelijke verbranding of brandwonden.



Opmerking:

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het roosteren van brood. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk beschouwd te worden en derhalve als gevaarlijk. De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd en onverantwoordelijk gebruik en/of door reparaties uitgevoerd door niet vakbekwaam personeel.



Gevaar!

- Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact te steken, of:
 - de netspanning overeenkomt met de waarde aangegeven op het kenmerkenplaatje dat zich aan de onderkant van het apparaat bevindt.
 - het stopcontact voorzien is van een aardleiding: de fabrikant stelt zich niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet in acht nemen van deze norm.
- Indien de stekker niet in het stopcontact past, het stopcontact door een vakman laten vervangen door een stopcontact van het juiste soort. Het gebruik van aanpasstekkers, meervoudige stopcontacten en/of

verlengsnoeren wordt afgeraden. Indien het gebruik hiervan noodzakelijk geacht wordt, uitsluitend enkelvoudige of meervoudige aanpasstekkers of verlengsnoeren gebruiken die overeenkomstig zijn met de van kracht zijnde veiligheidsnormen, waarbij erop gelet moet worden dat de vermogenslimiet aangegeven op de aanpasstekker en/of het verlengsnoer niet overschreden wordt.

- Wanneer het apparaat aangesloten is op het elektriciteitsnet, en in het bijzonder wanneer het apparaat aanstaat, nooit de handen te steken in de broodsleuven (A).
- Het apparaat niet aanraken met natte of vochtige handen.
- Het apparaat niet gebruiken op blote of natte voeten.
- Het apparaat niet onnodig aan laten staan, omdat dit een bron van gevaar zou kunnen opleveren.
- De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken.



Opgelet!

- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bedoeld. Gebruik in de volgende ruimten/situaties is niet voorzien: ruimten ingericht als keuken voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkzones, vakantieboerderijen, hotels, motels en andere logiesgelegenheden, kamerverhuurders.
- De plastic zak waarin het produkt verpakt is, dient niet binnen het bereik van kinderen achtergelaten te worden, omdat dit een bron van gevaar zou kunnen opleveren.
- Deze toepassing kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door mindervaliden of personen zonder ervaring of kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen hoe de toepassing veilig te gebruiken en de risico's die hiermee verbonden zijn begrijpen. Kinderen mogen niet met de toepassing spelen. Schoonmaak en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Hou de toepassing en het koord buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- De stekker uit het stopcontact halen wanneer het apparaat

niet gebruikt wordt.

- Het apparaat niet blootstellen aan atmosferische krachten (regen, zon, vrieskou, etc.)
- Voordat men overgaat tot het schoonmaken of het uitvoeren van onderhoud, altijd eerst de stekker uit het stopcontact halen. Het apparaat, het elektriciteitsnoer of de stekker niet in water dompelen.
- In geval van storing en/of slecht functioneren, het apparaat afzetten zonder te proberen het zelf te repareren. Wanneer het stroomsnoer beschadigd is, wordt het vervangen door de fabrikant of zijn technische dienst, teneinde elk risico te vermijden.
- Het apparaat mag niet werken door middel van een externe timer of een apart systeem voor afstandsbediening.



Gevaar voor brandwonden!!

- Tijdens het gebruik worden de metalen wanden en de zone rondom de broodsleuven (A) warm: het apparaat bedienen door uitsluitend de plastic knoppen en handvaten aan te raken.
- Brood is een voedingswaar dat vlam kan vatten. Daarom dient dit apparaat niet gebruikt te worden in de buurt van gordijnen of van ander brandbaar materiaal.
- Het apparaat niet bedekken tijdens het functioneren.



Opmerking:

- Nadat de verpakking verwijderd is, dient men te controleren of het apparaat in goede staat verkeerd. In geval van twijfel, moet het apparaat niet gebruikt te worden en dient men zich te wenden tot vakbekwaam personeel.
- Voor het verwijderen van eventuele stof dat zich gevormd zou kunnen hebben, is het voldoende het apparaat af te nemen met een zachte doek.



- Dit apparaat is conform de eg-richtlijn 2004/108/eg inzake de elektromagnetische compatibiliteit.
- De materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen zijn conform de

voorschriften van de Europese verordening 1935/2004.

Verwerking van het apparaat



Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (pag. 3)

- A) Broodsleuven
- B) Hendel voor inschakeling
- C) Indicator roostergraad
- D) Regelknop roostergraad
- E) Kruiemelopvanglade
- F) Drukknop en controlelampje "defrost"
- G) Drukknop en controlelampje "reheat"
- H) Drukknop en controlelampje "bagel" (roosteren aan één zijde)
- I) Drukknop "stop/cancel"
- L) Uitneembaar element "Warming Rack"

GEBRUIK VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN

- Controleer of de hendel (B) omhoog staat en of de draaiknop (D) op een gemiddelde roostergraad is ingesteld.
- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact. Om de "nieuwgeur" die bij het eerste gebruik vrijkomt te verwijderen, dient u het apparaat minstens 5 minuten zonder etenswaren te laten werken. Lucht het vertrek tijdens deze handeling.
- Doe de sneden brood in de broodsleuven (A) en druk vervolgens de hendel (B) helemaal omlaag.



Opmerking: als het apparaat niet op een stopcontact is aangesloten, kan de hendel (B) niet in de onderste stand geblokkeerd worden.

- Nadat het roosteren beëindigd is, zal de hendel naar boven komen, waarbij ook de sneden brood omhoog komen.
- Als het brood niet voldoende geroosterd is, dient men een hogere roostergraad te kiezen door aan de knop (D) te draaien. Als het brood echter te veel geroosterd is, dient men een lagere roostergraad te kiezen.
- Het roosteren kan op elk moment onderbroken worden door op de drukknoop "stop/cancel" (I) te drukken.



Gevaar voor brandwonden!! tijdens de werking worden de broodsleuven zeer heet. Niet aanraken!

Functie “defrost”

U kunt diepgevroren sneden brood roosteren door op de drukknop “defrost” (F) te drukken zodra u de hendel (B) omlaag hebt gedrukt. De bereidingscyclus zal verlengd worden om de gewenste roostergraad te bereiken. Het controlelampje blijft branden zolang de defrost-functie in gebruik is.

Functie verwarming

Duw de hendel (B) naar beneden en druk op de knop “reheat” (G). Het controlelampje blijft branden zolang deze functie in gebruik is. De verwarmingstijd is steeds dezelfde en kan niet veranderd worden met de regelknop van de roostergraad.

Functie “bagel” (roosteren aan één zijde)

De functie “bagel” dient voor het roosteren van allerlei soorten brood, focaccia’s en muffins aan één zijde (de binnenzijde), terwijl de andere zijde (de buitenzijde) warm blijft. Voordat de focaccia’s en muffins geroosterd worden, moeten ze door de helft gesneden worden: duw de inschakelhendel (B) naar beneden en druk op de knop “bagel” (H). Het controlelampje “bagel” blijft branden zolang deze functie in gebruik is.

Gebruik van de drukknop “stop/cancel”

Op elk moment kan op de drukknop “stop/cancel” (I) gedrukt worden om het roosteren te onderbreken.



Opgelet! forceer de inschakelhendel (B) niet; gebruik altijd de drukknop “stop/cancel” (I).

Kruimelopvanglade

De kruimelopvanglade (E) moet regelmatig geleegd worden omdat een ophoping van kruimels een potentiële bron van brandgevaar kan opleveren. Laat het broodrooster na het roosteren afkoelen, neem de kruimelopvanglade (E) uit en leeg deze.

Element “WARMING RACK” (L)

Gebruik dit element om brioches te roosteren.

- Bevestig het element “Warming Rack” , zoals geïllustreerd op p. 3.
- Plaats de brioche op het roostertje.
- Draai de regelknop van de roostergraad (D) op de gewenste stand.
- Duw de bedieningshendel (B) naar beneden tot deze zich blokkeert.
- Als de brioche niet voldoende geroosterd is, selecteert u de volgende keer een hogere roostergraad.

TIPS

- Het apparaat niet leeg laten werken (d.w.z. zonder sneden brood).
- Geen heel dunne of gebroken sneden brood gebruiken.
- Geen etenswaren in het broodrooster doen die tijdens het verwarmen kunnen lekken. Afgezien van de moeilijkheden die dit veroorzaakt voor het schoonmaken, kan dit ook brandgevaar opleveren. Het is bovendien belangrijk vóór elk gebruik eventuele gelekte etenswaren uit de kruimelopvanglade te verwijderen.
- Geen te grote stukken in het broodrooster duwen (forceren). Geen vorken of andere voorwerpen in het broodrooster steken om het brood eruit te halen, omdat hierdoor de weerstanden beschadigd kunnen worden. De stekker uit het stopcontact halen, het apparaat omkeren en zachtjes schudden om eventuele etensresten te verwijderen.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Elke reinigings- of onderhoudsbeurt dient te geschieden nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- Het apparaat laten afkoelen voordat men met reinigen begint.
- De buitenkant van het apparaat moet gereinigd worden met een vochtige doek. Geen schurende reinigingsproducten gebruiken die de buitenkant kunnen beschadigen.
- **DOMPEL HET APPARAAT NIET ONDER IN WATER.**
- Na elk gebruik de stekker uit het stopcontact halen en de kruimelopvanglade die zich aan de onderkant van het apparaat bevindt, leegmaken.
- Indien een geroosterde boterham vast blijft zitten in de sleuf, de stekker uit het stopcontact halen, het apparaat omkeren en zachtjes schudden.
- **DE ONDERDELEN VAN HET BROODROOSTER, EN MET NAME DE BINNENKANT VAN DE BROODSLEUVEN, NOOIT MET SCHERPE VOORWERPEN AANRAKEN.**