

INNLEDNING

Takk for at du valgte et produkt fra De'Longhi. Vi anbefaler at du avsetter noen minutter til å gå igjennom disse bruksinstruksjonene, de kan være nyttige for å unngå farlige situasjoner og skader på apparatet.

Symboler som anvendes i disse instruksjonene

De viktige advarslene er merket med symboler som er gjengitt under. Det er viktig at advarslene respekteres. Manglende etterfølgelse av advarslene kan medføre risiko for elektriske støt, alvorlige personskader og brannskader, antenner og skader på apparatet.



Fare!

Manglende overholdelse av advarslene kan føre til elektriske støt med påfølgende livsfare.



Vær oppmerksom!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til personskader og skader på apparatet.



Fare for brannskader

Manglende etterfølgelse av advarslene kan føre til brann- og svimerker.



Merk:

Dette symbolet anvendes i forbindelse med anbefalinger og informasjon som er viktig for brukeren.

VIKTIGE ADVARSLER

Apparatet skal kun anvendes til risiting av brød. All annen bruk må anses som uegnet og derfor farlig. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår som følge av ukorrekt, feilaktig eller uansvarlig bruk, samt ved anvendelse av ukvalifisert personell.



Fare!

- Før strømkontakten settes i må det påses at:
- nettspenningen samsvarer med verdien som er gjengitt på maskinskiltet på apparatets underside.
- stikkkontakten er hordet: Produsenten fraskriver seg etthvert ansvar for skader som oppstår grunnet manglende etterfølgelse av denne normen.
- Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hverandre må støpslet byttes ut med et nytt støpsel. Dette må gjøres av kvalifiserte fagfolk. Det anbefales ikke å bruke adaptere, multikontakter og/eller skjøteledninger. Hvis situasjonen likevel skulle kreve dette anbefales det anvende enkle adapter, multiadapter og skjøteledninger som sam-

svarer med gjeldende sikkerhetsnormer, og ikke overskride effekten som er gjengitt på selve adapteren og/eller skjøteledningen.

- Når apparatet er kobles til strømforsyningen, og særlig hvis apparatet er i drift, må man aldri føre inn hendene i de to risteåpningene (A).
- Man må ikke berøre apparatet med våte eller fuktige hender.
- Man må ikke berøre apparatet med våte eller fuktige føtter.
- Ikke la apparatet være slått på når det ikke er i bruk, det kan være en potensiell fare.
- Ikke koble fra strømmen ved å rykke i selve ledningen.



Vær oppmerksom!

- Denne kaffemaskinen er kun beregnet til hjemmebruk. Den er ikke beregnet på bruk i: rom som brukes som kjøkken for ansatte i butikker, kontorer og andre arbeidsområder, samt hoteller, restauranter, moteller og andre overnattingssteder med romutleie.
- Plastikkposen som produktet ble levert i skal av sikkerhets-hensyn oppbevares utilgjengelig for barn.
- Apparatet kan anvendes av barn over 8 år og av personer med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, samt personer uten erfaring eller nødvendig kunnskap om produktet, gitt at disse holdes under oppsyn og instrueres i sikker bruk av produktet, samt viser forståelse for de farene bruken av produktet medfører. Barn kan ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold som utføres av brukeren kan ikke gjøres av barn, gitt at disse ikke er eldre enn 8 år og under konstant oppsyn fra voksne. Oppbevar apparatet og ledningen på et sted som er utilgjengelig for barn under 8 år.
- Trekk ut kontakten når apparatet ikke er i bruk.
- Ikke utsett apparatet for atmosfærisk og termisk stress (regn, sol, frost osv.)
- Før det iverksettes rengjøring og vedlikehold må apparatet kobles fra strømforsyningen ved å trekke ut ledningen. Ikke legg apparatet, ledningen eller kontakten i vann.
- Hvis strømledningen er skadet må den

byttes ut av produsenten eller teknisk assistanse, slik at alle tenkelige risikoer kan unngås.

- Apparatet må ikke anvendes sammen med en ekstern timer eller med et separat fjernstyrt styresystem.



Fare for brannskader

- Under driften vil metallveggene og området rundt de øvre åpningene (A) være varme: bruk apparatet kun ved hjelp av håndtakene og knappene i plastikk.
- Brødbakst kan være antennelig. Ikke anvend dette apparatet i nærheten av gardiner eller andre antennelige materialer.
- Ikke dekk til apparatet når det er i bruk.



Merk:

- Kontroller produktet når det tas ut av emballasjen. I tvilstilfeller må ikke apparatet tas i bruk. Kontakt heller en kvalifisert tekniker.
- For å fjerne støv som hopper seg opp i apparatet er det tilgjengelig å tørke av støvet med en myk klut.



- Dette apparatet samsvarer med direktiv 2004/108/CE om elektromagnetisk kompatibilitet.
- Materialer og gjenstander ment for kontakt med matprodukter er i samsvar med EU-forskrift 1935/2004.

BESKRIVELSE (s. 3)

- A) Risteåpning
- B) Startspak
- C) Viser for ristegrad
- D) Knott for regulering av ristegrad
- E) Smuleskuff
- F) Knapp og indikatorlys "opptining"
- G) Knapp og indikatorlys "oppvarming"
- H) Knapp og indikatorlys "bagel" (risting av én side)
- I) Knapp stopp/avbryt
- L) Avtagbar varmerist

BRUK AV KOMMANDOER

- Se til at håndtaket (B) er i øvre posisjon og at knotten (D) er satt på medium ristegrad.
 - Koble apparatet til strømforsyningen.
- La apparatet stå på i fem minutter uten at det legges i brød,

slik vil "nyluktet" elimineres umiddelbart. Hold rommet godt ventilert under denne operasjonen.

- Legg i brød i risteåpningen (A) og trekk håndtaket (B) helt ned.



Merk: hvis apparatet ikke er tilkoblet strøm vil håndtaket (B) slippe opp.

- Når brødet er ferdig ristet vil håndtaket slippe opp slik at brødet enkelt kan fjernes fra risteren.
- Hvis brødet ikke er gyldent nok anbefales det å velge en høyere ristegrad ved å vri på knotten (D). Hvis brødet begynner å bli brent anbefales det å anvende en lavere ristegrad.
- Brødristingen kan avbrytes når som helst ved å trykke på tasten stopp/avbryt (I).



Fare for brannskader!! under driften vil risteåpningene være meget varme.

Ikke rør disse.

Opptiningsfunksjon

Man kan riste fryste brød ved å anvende opptiningsknappen (F) etter at håndtaket (B) er blitt trukket ned. Ristesyklusen vil da forlenges for å nå den ønskede ristegraden. Indikatorlyset vil forbli påslått så lenge opptiningsfunksjonen (defrost) er i bruk.

Oppvarmingsfunksjon

Trekk ned håndtaket (B) og trykk på oppvarmingsknappen (G). Indikatorlyset vil forbli påslått når denne funksjonen anvendes. Vær oppmerksom på at oppvarmingstiden er forhåndsinnstilt og kan ikke endres ved å stille inn ristegraden på brødsristeren.

Funksjon "bagel" (risting av én side)

Ristefunksjonen "bagel" lar deg riste brød, focaccia og muffins på en enkelt side (innvendig side), mens den ytre siden forblir varm. Før de ristes må focaccia og muffins deles i to. Trekk i spaken (B) og trykk på knappen "bagel" (H). Indikatorlyset for "bagel" vil lyse når denne funksjonen anvendes.

Bruk av tasten stopp/avbryt

For å avbryte operasjonen anvendes knappen stopp/avbryt (I).



OBS! ikke tving ned startspaken (B). Bruk alltid knappen stopp/avbryt (I).

Smuleskuff

Smuleskuffen (E) må tømmes regelmessig, opphopning av

brødsmler kan medføre fare for antenner. Etter endt operasjon må brødristeren avkjøles, trekk ut smuleskuffen (E) og tøm den.

Varmerist (L)

Bruk denne risten for å varme opp horn og liknende.

- Fest varmeristen på selve apparatet som gjengitt i figuren på side 3.
- Legg hornet på risten.
- Vri knotten for innstilling av ristegrad (D) til ønsket nivå.
- Trekk ned startspaken (B) inntil denne blokkeres.
- Hvis hornet ikke er gyllent nok anbefales det å velge en høyere ristegrad.

ANBEFALINGER

- Ikke bruk apparatet på tomgang (uten brød i risteren).
- Ikke bruk brødskvier som er veldig tynne eller oppsmuldrerde.
- Ikke bruk matvarer som kan dryppe under tilberedelsen. Dette vil vanskeliggjøre rengjøringen og kan medføre fare for antenner. Det er i tillegg viktig å rengjøre smuleskuffen slik at eventuell fuktighet kan fjernes før bruk.
- Ikke tving inn matvarer som er for store. Ikke før inn gaffler eller andre gjenstander i brødristeren for å trekke ut brød, dette kan føre til at apparatet skades. Koble fra strømmen, snu apparatet på hodet og rist ut eventuelle matrester.

RENGJØRING - VEDLIKEHOLD

- Enhver rengjøring og vedlikeholdsoperasjon skal kun utføres etter at strømledningen er blitt frakoblet.
- La apparatet kjøles ned før det utføres rengjøring.
- Den utvendige delen av apparatet skal rengjøres med en fuktig klut. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler som kan ødelegge overflaten.
- IKKE LEGG APPARATET I VANN.
- Etter hver bruk må ledningen kobles fra og smuleskuffen nederst på apparatet tømmes.
- Hvis brødsnivene fester seg til veggene må strømmen kobles fra før man snur maskinen på hodet og rister ut skivene.
- IKKE BERØR BRØDRISTEREN MED KUTTEREDSKAPER, DETTE GJELDER SÆRLIG FOR RISTEÅPNINGENE.