

## INLEDNING

Tack för att du valt en De'Longhi produkt. Vi inbjuder dig att ta en stund att läsa dessa bruksanvisningar, för att hjälpa dig att undvika farliga situationer och skador på apparaten.

### Symboler som används i denna bruksanvisning

Viktiga varningar indikeras med symbolerna som anges nedan. Det är viktigt att följa instruktionerna.

Underlåtenhet att följa varningarna kan medföra risk för elektriska stötar, allvarliga skador, brännskador, brand eller skador på enheten.



#### **Fara!**

Underlåtenhet att iaktta dessa anvisningar, kan orsaka skador genom elektriska stötar med fara för livet som följd.



#### **Varning!**

Underlåtenhet att iaktta denna varning, kan vara eller är orsak till personskador eller skador på apparaten.



#### **Fara för brännskador!!**

I händelse av bristande efterlevnad, risk för brännskador eller skällning.



#### **Obs:**

Denna symbol anger råd och informationer som är viktiga för användaren.

## VIKTIGA MEDDELANDEN

Apparaten får endast användas för att rosta bröd. All annan användning ska anses vara felaktig och således farlig. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador som orsakas av felaktig eller oansvarig användning, och / eller reparationer som utförs av okvalificerad personal.



#### **Fara!**

- Innan du för in kontakten i uttaget, kontrollera att:
  - nätspänningen motsvarar den som anges på märkplåten som sitter under apparaten.
  - strömuttaget är försett med en tillräcklig jordning: Tillverkaren fransäger sig allt ansvar till följd av underlåtenhet att följa denna regel.
- I händelse av inkompatibilitet mellan uttaget och apparatens kontakt, låt byta ut uttaget med ett annat av lämplig typ, av kvalificerad personal. Det är olämpligt att använda adaptrar, grenuttag och / eller förlängningar. Om användningen av dessa skulle vara nödvändig, använd endast enkla eller multipla adaptrar och förlängningssladdar som uppfyller gällande säkerhetskrav,

med uppmärksamhet att inte överskrida den strömgräns som anges på adaptern och / eller förlängningssladden.

- När enheten är ansluten till elnätet, och speciellt när den är i funktion för inte in händerna i matningsöppningarna (A).
- Rör inte apparaten med våta eller fuktiga händer.
- Använd inte apparaten med bara eller våta fötter.
- Lämna inte apparaten påslagen i onödan eftersom den utgör en potentiell fara.
- Dra inte ut kontakten genom att dra i strömsladden.



#### **Varning!**

- Denna maskin är avsedd uteslutande för hushållsbruk. Den är inte avsedd för användning i lokaler som används som personalkök i butiker, kontor eller andra arbetsplatser, lantgårds semesteranläggningar, motel eller andra hotellverksamheter eller rumsuthyrning.
- Plastpåsen som innehåller produkten får inte lämnas inom räckhåll för barn eftersom den utgör en potentiell källa till fara.
- Denna enhet kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, förutsatt att de är nogga övervakade och instrueras om säker användning av apparaten samt är medvetna om riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll av användaren bör inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 och övervakas. Håll apparaten och sladden borta från barn under 8 år.
- Dra ut kontakten ur vägguttaget när apparaten inte används.
- Lämna inte apparaten utsatt för atmosfärisisk påverkan (regn, sol, frost, etc.)..
- Innan du utför något rengörings- eller underhållsarbete, koppla bort apparaten från elnätet genom att dra ut kontakten. Sänk inte ner apparaten, strömsladden eller kontakten i vatten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en servicerepresentant för att förhindra alla risker.

- Apparaten får inte startas genom en extern timer eller med ett separat fjärrkontrollsystem.



### **Fara för brännskador!!**

- Under driften är metallväggarna och områdena omkring matningsöppningarna (A) varma: använd endast vreden och plasthandtagen för att manövrera apparaten.
- Bröd är ett livsmedel som kan fatta eld. Använd således inte denna apparat under eller i närheten av gardiner och andra brännbara material.
- Täck inte över apparaten medan den används.



### **Obs...:**

- Efter avlägsnandet av förpackningen, försäkra dig om produktens integritet. Vid tveksamhet, använd inte apparaten och kontakta uteslutande kvalificerad personal. För att ta bort damm som kan ha ansamlats, damma bara av enheten med en mjuk trasa.



- Denna apparat uppfyller kraven i direktivet 2004/108/EG beträffande elektromagnetisk kompatibilitet.
- Materialen och föremålen som är avsedda för kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i Europa direktivet 1935/2004.

### **Bortskaffande av maskinen**



I enlighet med Europa direktivet 2002/96/EC, får apparaten inte bortskaffas med vanligt hushållsavfall, utan ska överlämnas till en auktoriserad central för separat avfallshandling.

### **BESKRIVNING (sid. 3)**

- A) Matningsöppningar
- B) Startspak
- C) Visare rostningsgrad
- D) Vred för justering av rostningsgrad
- E) Smulbricka
- F) Knapp och signallampa "upptining"
- G) Knapp och signallampa "uppvärmning"
- H) knapp och signallampa "bagel" (rostat på ena sidan)
- I) knapp stopp / avbryt
- L) Anordning flyttbart "Uppvärmningsgaller"

### **ANVÄNDNING AV MANÖVERDONEN**

- Se till att spaken (B) är höjd och vredet (D) är inställt på den genomsnittliga graden av rostning.
- Anslut utrustningen till eluttaget. För att ta bort lukten av "nytt" vid den första användningen, låt fungera utan mat i minst 5 minuter. Ventilera rummet under denna proceduren.
- Placera brödsnivåerna i matningsöppningen (A), och sänk sedan spaken (B) så långt det går.



**Obs...:** om maskinen inte är ansluten till vägguttaget, förblir inte spaken (B) nedsänkt.

- När rostningen är klar, går spaken tillbaka upp och för med sig brödsnivåerna upp.
- Om det rostade brödet inte är tillräckligt guldbrunnt, väljer du en högre grad av rostning genom att vrida ratten (D). Om brödet däremot är alltför för guldbrunnt, väljer du en lägre grad.
- Rostningen kan avbrytas när som helst genom att trycka på knappen för stopp / avbryt (I).



**Fara för brännskador!!** under funktionen blir matningsöppningarna mycket varma. Vidrör inte.

### **Funktion "Upptining"**

Du kan rosta skivor av fryst bröd genom att trycka på knappen för upptining (F) omedelbart efter att ha sänkt spaken (B), tillagningscykeln kommer att förlängas för att erhålla önskad rostning. Indikatorlampan förblir tänd så länge upptiningsfunktionen används.

### **Funktion uppvärmning**

Sänk spaken (B) och tryck på knappen för uppvärmning (G). Signallampan för uppvärmning förblir på när du använder denna funktion.

Lägg märke till att uppvärmningstiden är fast och kan inte ändras genom att ingripa på kontrollen av graden av rostning.

### **Funktion "bagel" (rostat på ena sidan)**

Funktionen "bagel" tillåter rostningen av bröd, scones och muffins på bara ena sida (den inre), medan den andra sidan (den externa ena) förblir varm. Innan de rostas, måste scones och muffins delas, sänk spaken (B) och tryck på knappen "bagel" (H). Indikatorlampan bagel, kommer att förbli tänd när du använder den här funktionen.

## Användning av knappen Stopp / Avbryt

För att stoppa rostningen trycker du på stopp / avbryt (I) när som helst.



**Varning!** tvinga inte startspaken (B) använd alltid knappen stopp/ avbryt (I).

## Smulbricka

Smulbrickan (E) ska tömmas regelbundet, eftersom ansamling av smulor kan vara en potentiell brandrisk. Efter rostning, låt brödrosten svalna, dra sedan ut smulbrickan (E) och töm den.

## Funktion "UPPVÄRMNINGSGALLER" (L)

Använd den här anordningen för att värma brioches.

- Fäst "uppvärmningsgallret" på apparaten, som visas på den beskrivande bilden sid. 3.
- Placera briochen på gallret.
- Vrid kontrollratten för grad av rostning (D) till önskad inställning.
- Sänk spaken (B) tills den läses.
- Om briochen är inte varm nog, välj nästa gång en högre grad av rostning.

## TIPS

- Använd inte apparaten tom (dvs. utan brödsvisor).
- Använd inte mycket tunna eller trasiga brödsvisor.
- Placera inte livsmedel som kan droppa under tillagningen. Förutom att göra rengöringen svår, kan detta orsaka bränder. Det är också viktigt att rengöra smulbrickan från eventuella droppar före varje användning.
- Sätt inte i (genom att trycka på) livsmedel av för stora dimensioner. För inte in gafflar eller andra redskap i brödrosten för att ta bort brödet, eftersom det kan skada apparatens motstånd. Dra ut kontakten, vänd apparaten upp och ned och skaka lätt för att avlägsna eventuella livsmedel som fastnat.

## UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- Alla ingrepp för rengöring och underhåll ska göras efter att ha kopplat bort kontakten från vägguttaget.
- Låt apparaten svalna före rengöring.
- Apparatus utsida ska rengöras med en fuktig trasa. Använd inte slipande rengöringsmedel eftersom de kan skada ytan.
- SÄNK INTE NER I VATTEN.
- Efter varje användning, ta bort pluggen och töm smulbrickan som sitter på undersidan av apparaten.
- Om de rostade brödskivorna skulle fastna, dra ut kontakten, vänd brödrosten upp och ned och skaka den lätt.

- RÖR ALDRIG NÅGON DEL AV BRÖDROSTEN MED VASSA VERKTYG, SPECIELLT INUTI MATNINGÖPPNINGARNA.