

ESITTELY

Kiitämme De'Longhi tuotteen valinnasta.

Lue käyttöohjeet erittäin huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa, jotta välttyt vaaratilanteilta ja laitteen vahingoittumiselta.

Tässä käyttöoppaassa käytetyt symbolit

Tärkeät varoitukset on merkitty seuraavassa esitetyillä symboleilla. Noudata varoituksia erittäin huolellisesti.

Varoitusten laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskuja, vakavia tapaturmia, palovammoja, tulipaloja tai laitteen vahingoittumisen.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Palovammojen vaara!!

Varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.



Huom:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

TÄRKEITÄ VAROITUKSIA

Turvaohjeita



Vaara!

- Laite on tarkoitettu ainoastaan leivän paahattamiseen. Kaikki muu käyttö katsotaan virheelliseksi ja täten vaaralliseksi. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen huolimattomasta

tai virheellisestä käytöstä ja/tai ammattitaidottomien henkilöiden suorittamista korjauksista.

- Tarkista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että: verkkojännite vastaa paahattimen alapuolelle sijoitetussa arvokyltissä ilmoitettua arvoa; pistorasia on maadoitettu. Valmistaja ei vastaa mistään tämän säännöksen laiminlyömisestä aiheutuneista vahingoista tai onnettomuuksista.
- Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen. Emme suosittele jatko- tai haaroituspistorasioiden ja/tai jatkojohtojen käyttöä. Mikäli kuitenkin jostain syystä joudut käyttämään niitä, käytä ainoastaan voimassa olevien turvallisuussäännösten mukaisia yksi- tai monisovittimia tai jatkojohtoja. Varmista, ettei ylitä sovitimmelle ja/tai jatkojohdolle merkittyjä tehorojoja. Laitteen vahingoittuneen sähköjohtojen, saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistaja tai sen valtuuttamat huoltoliikkeet. Näin välttyt turhilta riskeiltä.
- Sähköiskujen vaara! Varmista, etteivät leivänpaahdin, sähköjohto tai pistoke joudu kosketuksiin veden kanssa ja älä KOSKAAN työnnä käsiäsi tai metallisia esineitä (kuten veitsiä tai alumiinifoliota) laitteen sisälle.
- Älä käsittele leivänpaahdinta kosteilla tai märillä käsillä.
- Älä koske laitteeseen silloin, kun olet avoaloin tai kun jalkasi ovat märät.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina silloin kun et käytä sitä, ennen puhdistuksen aloittamista tai sen sisään mahdollisesti kiinni jääneiden elintarvikkeiden poistamista.



Huomio!

- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi: kauppojen tai toimistojen henkilökunnan kahvitiloissa tai muissa työtiloissa,

maatilamatkailun käytetyissä tiloissa, hotelleissa, motelleissa tai muissa tämän tyyppisissä tiloissa tai tilapäisissä majoitustiloissa.

- Pidä laitteen pakkauksen käytetty muovipussi kaukana lasten ulottuvilta, sillä pieni lapsi voi tukehtua siihen.
- Laitetta saavat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset sekä psyykkisiltä tai fyysisiltä kyvyiltään rajoitteiset tai muutoin laitteen käyttöön tottumattomat tai kokemattomat henkilöt silloin, kun käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa ja opastuksessa siten, että sitä voidaan käyttää turvallisesti. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Laitteen puhdistuksen ja huollon saavat suorittaa ainoastaan aikuiset tai yli 8-vuotiaat lapset aikuisen tarkassa valvonnassa. Pidä laite ja sähköjohto kaukana alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta sähköjohdosta vetämällä.
- Älä jätä leivänpaahdinta alttiiksi ilmaston vaihteluille (sade, auringonpaiste, jäätyminen jne.).
- Älä upota laitetta, sähköjohtoa tai pistoketta veteen.
- Laitetta ei saa käynnistää

tai sammuttaa ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjainjärjestelmän avulla.

- **Vahingonitteen** sähköjohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet. Lisätietoja löydät takuutodistuksesta.
- Käyttöoppaassa on pyritty kattamaan kaikki laitteen käytössä tarvittavat yleisohjeet. Käytä leivänpaahdinta, kuten kaikkia sähkökäyttöisiä laitteita, varovasti ja noudata tervettä järkeä ennen kaikkea silloin, kun laitteen lähellä on pieniä lapsia.



Palovammojen vaara!!

- Leivän paahdinurien ympärillä olevat alueet kuumenevat erittäin paljon käytön aikana: käytä laitetta ainoastaan muovinuppien ja -kahvojen avulla.
- Muista, että leipä voi syttyä palamaan. Älä käytä paahdinta verhojen tai muiden helposti syttyvien materiaalien alapuolella tai läheisyydessä.
- Älä peitä laitetta käytön aikana: se voi kuumua liikaa ja syttyä palamaan.
- Älä käytä leivänpaahdinta suoraan hyllyjen tai kaappien alapuolella.
- Elintarvikkeet voivat syttyä palamaan paahdamisen yhteydessä. Älä poistu leivänpaahdinten luota sen käytön aikana ja aseta alhaisempi paahdinaste ohuille tai kuiville leipäpaloille, jotka voisivat palaa nopeammin.
- Älä koskaan lämmitä täytettyjä elintarvikkeita (esim. pizza): valuessaan täyte voi mennä laitteen sisälle ja

aiheuttaa tulipaloja.

- Puhdista murujen keruuaustia säännöllisin väliajoin: leivänmurut voivat muodostaa savua tai aiheuttaa tulipaloja.



Huom:

- Tarkista laitteen pakkaksesta poistamisen jälkeen, että se sisältää kaikki osat ja on moitteettomassa kunnossa. Varmista, että poistat kaikki tarrat ja pakkausmateriaalin leivänpaahtimesta.
- Voit poistaa laitteen pinnalle kuljetuksen yhteydessä kerääntyneen pölyn yksinkertaisesti pehmeällä ja kuivalla pyyhkeellä.



Tämä laite vastaa seuraavien EU- direktiivien vaatimuksia:

- Tämä laite vastaa sähkömagneettista yhteensopivuutta käsittelevän EU- direktiivin 2004/108 vaatimuksia
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit vastaavat EU- säännöksen nro. 1935/2004.5 vaatimuksia.

Laitteen hävitys



Euroopan unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

KUVAUS

- A Leivän paahdinurat
- B Käynnistysvipu
- C Paahtamisen tarkkailuikkuna
- D Leivän paahtamisvoimakkuuden säätönuppi
- E Murujen keruualusta
- F ”Defrost”- painike
- G ”Lämmityksen” painike
- H ”Bagel”- painike
- I Pysäytys/peruutuspainike
- L Merkkivalot (*)

(*) joissakin malleissa merkkivalo näkyy vain vastaavan painikkeen painamisen jälkeen.

KÄYTTÖ

Ennen käyttöä

- Kierra ylimääräinen sähköjohto laitteen alla sijaitsevien

johdonpidikkeen koukkujen ympärille.

- Kaikkien lämpöä kehittävien laitteiden tapaan myös leivänpaahtimen ensimmäisen käytön yhteydessä huoneeseen voi levitä palaneen tai ”uuden” hajua. Tämä on täysin normaalia ja ei ole merkinä toimintahäiriöstä.
- Voit poistaa ensimmäisen käytön yhteydessä syntyvän ”uuden” hajun kytkemällä paahtimen päälle normaalille paahtoasteelle, mutta ilman leipää. Varmista, että huoneen ilmanvaihto on riittävä.

Käyttö

- Varmista, että käynnistysviput (B) ovat lepoasenossa. Käännä leivän paahtamisvoimakkuuden säätönuppi (D) haluamaasi asentoon.
- Kytke paahdin pistorasiaan.
- Aseta leipäviipalet paahdinuriin (A) ja laske vipu (B) kokonaan alas.



Huom: Vipu (B) ei pysy alhaalla, mikäli laitetta ei ole kytketty pistorasiaan.

- Vipu palaa lepoasentoon leivän paahtamisen jälkeen, jolloin myös leipäviipalet nousevat samalla.
- Mikäli leipä ei ole paahtunut mielestäsi tarpeeksi, valitse korkeampi paahtamisvoimakkuus kääntämällä nuppia (D).
- Voit keskeyttää leivän paahtamisen milloin tahansa painamalla pysäytys/peruutuspainiketta (I). Älä yritä keskeyttää paahtamista nostamalla vipua (B) väkisin.



Palovammojen vaara!! Leivän paahdinurat ovat erittäin kuumia käytön aikana. Älä koske niihin.

”Sulatus” toiminto

Voit paahtaa myös pakastettuja leivänviipaletta painamalla defrost- painiketta (F) heti vivun (B) laskemisen jälkeen. Näin paahtamisajaksi pitenee, jolloin leipä paahtuu haluamallasi tavalla. Merkkivalo palaa aina siihen saakka, kunnes defrost-toiminto on käytössä.

Lämmitystoiminto

Voit lämmittää jo paahdetun leivän laskemalla käynnistysvipua (B) ja painamalla ”lämmityksen” painiketta (G). Muista, että lämmitysaika on kiinteä ja siihen ei voida vaikuttaa paahtamisasteen voimakkuuden säätönupilla. Voit keskeyttää lämmityksen milloin tahansa painamalla pysäytys/peruutuspainiketta (I).

Merkkivalopalaa ainsiihensaakka, kunneslämmitystoiminto on käytössä.

”Bagel”- toiminto

”Bagel”- toiminnon avulla voit paahata leipää, teekakkuja, pullia jne. ainoastaan yhdeltä puolelta (sisäpuolelta), jolloin toinen puoli (ulkopuoli) pysyy kuumana.

Leikkaa teekakut ja pullat kahtia ennen paahdon aloittamista. Laske käynnistysvipua (B) ja paina ”bagel”- painiketta (H).

Merkkivalo palaa tämän toiminnon aikana.

Ohjeita

- Valitse alhainen paistoaste, mikäli haluat leivästä vaaleaa, paistat vain yhden viipaleen tai leipä on kuivaa.
- Mikäli paahdat vain yhden viipaleen, sen puolet paahduttavat eri tummuuksiksi: tämä on täysin normaalia.
- Kuiva/vanhempi leipä paahduttuu tuoretta leipää nopeammin ja ohuet viipaleet paahduttavat paksuja viipaleita nopeammin. Aseta leivän paahdusvoimakkuus näissä tapauksissa tavallista tasoa pienemmälle.
- Varmista myös että leipäviipaleet ovat saman paksuisia ja suuruisia sekä yhtä tuoreita.
- Tasaisen paahdon takaamiseksi suosittelemme, että odotat vähintään 30 sekuntia ennen uuden paahduttamisen aloittamista, siten että lämmöntarkkailu pääsee nollautumaan. Vaihtoehtoisesti voit valita alhaisemman paahdusasteen seuraavien paahduttajien yhteydessä.

Varoituksia

- Älä koskaan käytä paahdinta tyhjiillään (siltoin kun sen sisällä ei ole leipää), paitsi ensimmäisen käytön yhteydessä.
- Älä aseta liian ohuita tai murenneita leipiä paahdittimeen.
- Älä aseta paahdittimeen elintarvikkeita, jotka voivat sulaa ja valua paahduttamisen aikana. Tällaiset elintarvikkeet vaikeuttavat paahdittimen puhdistusta ja voivat aiheuttaa tulipaloja.
- Puhdista muren keruustasia säännöllisin väliajoin: leivänmurut voivat muodostaa savua tai aiheuttaa tulipaloja.
- Älä aseta (työnnä) liian suuria leipäviipaleita paahditturiin.
- Älä työnnä haarukoita tai muita välineitä laitteen sisälle leivän poistamiseksi. Voit vahingoittaa paahdinta tai saada sähköiskun.

- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna paahdittimen jäähtyä, mikäli leipä jää sen sisälle. Käännä paahdinta tämän jälkeen ympäri ja ravistele sitä varovasti.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Irrota pistoke pistorasiasta ja anna paahdittimen jäähtyä ennen sen puhdistuksen aloittamista.

- Puhdista ulkopinta pehmeällä pyyhkeellä.
- Älä käytä hankaavia pesuaineita, jotka saattaisivat vahingoittaa pintaa.
- Käytä puhdistukseen vain vettä
- ÄLÄ UPOTA PAAHDINTA VETEEN.
- Irrota pistoke käytön jälkeen pistorasiasta ja tyhjennä paahdittimen alaosan sijoitettu muren keruualusta jokaisen käyttökerran jälkeen.



Vaara! ÄLÄ KOSKETA MITÄÄN PAAHTIMEN OSAA JA ENNEN KAIKKEA LEIVÄN PAAHDINTURIEEN SISÄOSIA TERÄVILLÄ VÄLINEILLÄ. SÄHKÖISKUJEN VAARA.