

KUVAUS

- A Toimintojen valitsin
- B Lämmönsäädin
- C Merkkivalo
- D Kumoonkaatumisen katkaisin
- E Suodattimen suojaritilä
- F Suodatin

KÄYTTÖ

Asennus

Laitetta voidaan käyttää minkä tahansa tyyppisellä tasaisella pinnalla. Älä ylikuormita sähköpiiriä käyttämällä samaa pistorasiasia useille eri laitteille.

Sähkökytkentä

Tarkista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että huoneiston verkkojännite vastaa laitteen arvokyltissä arvolla V osoitettua jännitettä ja että pistorasia ja sähkölaitteisto on mitoitettu laitteen vaatimalle kuormitukselle.

Toiminta ja käyttö

1. Tarkista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että valitsin (A) on asennossa "0".
2. Aseta pistoke pistorasiaan.
3. Käynnistä laite asettamalla lämmönsäädin (B) maksimiasentoon ja toiminnon valitsin (A) yhteen seuraavista asennoista: ✖/1/2/3.

Voit valita seuraavat toiminnot:

- Kesäkäyttö (vain tuuletus): käännä toiminnon valitsimen nuppia myötäpäivään asentoon ✖ (merkkivalo syttyy).
- Toiminta minimiteholla: käännä toiminnon valitsin asentoon "1".
- Toiminta normaali teholla: käännä toiminnon valitsin asentoon "2".
- Toiminta maksimiteholla: käännä toiminnon valitsin asentoon "3".
- Sammutus: käännä toiminnon valitsin asentoon "0" ja lämmönsäädin asentoon ✖. Irrota pistoke tämän jälkeen pistorasiasta.

Lämmönsäätimen säätö

Kun huoneilma on saavuttanut toivomasi lämpötilan, käännä lämmönsäädintä (B) vastapäivään, kunnes kuulet naksahduksen. Lämmönsäädin säätää ja säilyttää näin asetetun lämpötilan automaattisesti tässä arvossa.

Jäätymisen esto

Aseta lämmönsäätimen nuppi minimiasentoon ✖ ja toiminnan valitsin (A) asentoon "3", jolloin laite säilyttää huoneiston lämpötilan noin 5°C asteessa, jolloin välttyä jäätymiseltä jo erittäin pienellä virrankulutuksella.

HUOLTO

- Irrota pistoke pistorasiasta ennen minkään puhdistustoimenpiteen aloittamista.
- Puhdista ilman syöttö- ja poistoritilät säännöllisesti pölynimurilla laitteen käyttökauden aikana.
- Irrota laitteen takana oleva ritilä (E) suodattimen puhdistamiseksi vetämällä sitä ulospäin. Poista ympäristön ilman epäpuhtaudet keräävä pölysuodatin (F) paikaltaan, puhalla sitä kevyesti ja aseta se takaisin laitteeseen.
- Älä puhdista laitetta koskaan hankaavilla jauheilla tai liuottimilla.

TEKNISET TIEDOT

Verkkojännite
Ottoteho

Katso arvokylttiä
"