

## UVOD

Zahvaljujemo što ste izabrali proizvod tvrtke De'Longhi. Odvojite nekoliko minuta i pročitate ove upute za uporabu. Na taj ćete način izbjeći opasne situacije i oštećivanje uređaja.

## UPOZORENJA

- Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu tuša, kade, umivaonika, bazena itd.
- Uvijek koristite uređaj u uspravnom položaju.
- Nemojte koristiti uređaj za sušenje rublja. Ne stavljajte ništa na rešetke za ulaz i izlaz zraka (zbog opasnosti od pregrijavanja).
- Uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (ili djeca) smanjenih psihofizičkih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem, ako ih pažljivo ne nadziru i daju im upute osobe zadužene za njihovu sigurnost. Nadzirite djecu, pazite da se ne igraju uređajem.
- Uređaj treba biti najmanje 50 cm udaljen od namještaja i drugih predmeta.
- Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini zidova, namještaja, zavjesa itd.
- Ne savjetuje se uporaba produžnih kablova. Ako je neophodan, slijedite upute priložene uz produžni kabel, pazite da ne prekoračite razinu snage označene na kablu.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirani stručnjak, kako bi se izbjegla svaka opasnost.
- Uređaj se ne smije postaviti izravno ispod fiksne utičnice.
- Nemojte upotrebljavati ovaj uređaj u prostorijama površine manje od 4m<sup>2</sup>.
- Prije premještanja uređaja provjerite je li isključen i je li utikač iskopčan iz utičnice. Zatim namotajte kabel oko postolja. Ne čuvajte u prašnjavim prostorijama.
- Temperatura prostorije mora biti između 0 i 30°C.
- Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
- Da biste izbjegli opasnosti vezane uz slučajno aktiviranje sigurnosnog uređaja, uređaj ne smijete napajati pomoću vanjskog uređaja za uključivanje/isključivanje kao što je tajmer, ni spajati na mrežu koja se redovito uključuje i isključuje iz napajanja električnom energijom.



**VAŽNO:** Da bi se izbjeglo pregrijavanje, ni u kojem slučaju nemojte pokrivati uređaj tijekom rada, jer bi moglo doći do opasnog povećanja temperature.

## Sigurnosne funkcije

- **Sigurnosni uređaj:** uređaj je opremljen sigurnosnim uređajem koji će isključiti rad grijalice u slučaju pregrijavanja (npr. kod otežanog protoka zraka kroz rešetke za ulaz i izlaz zraka, sporog ili zaustavljenog rada motora). Kako biste ponovo pokrenuli rad uređaja, isključite ga iz napajanja na nekoliko minuta, otklonite uzrok pregrijavanja i ponovno uključite uređaj u struju.
- **Sigurnosni uređaj protiv prevrtanja:** sigurnosni uređaj protiv prevrtanja (D) prekida rad kad se uređaj prevrne ili je postavljen u neodgovarajući položaj čime je ugrožena sigurnost. Nakon što ste ga ponovno postavili u uspravni položaj, uređaj će automatski početi s radom.

## OPIS

(vidi sl. 1)

- A** Dugme za odabir funkcija
- B** Termostat
- C** Kontrolna lampica
- D** Prekidač protiv prevrtanja
- E** Zaštitna rešetka filtra
- F** Filtar

## UPORABA

### Instalacija

Uređaj se može koristiti na svakoj horizontalnoj površini.

Da ne biste preopteretili strujni krug, nemojte koristiti istu utičnicu za drugu uređaje.

### Priključivanje na električnu mrežu

- Prije nego ukopčate uređaj u napajanje, pažljivo provjerite odgovara li napon vaše mreže vrijednosti u V označenoj na uređaju, te jesu li utičnica i linija napajanja dimenzionirane za predviđeno opterećenje uređaja.
- OVAJ UREĐAJ U SKLADU JE S DIREKTIVOM 2004/108/EZ KOJA REGULIRA ELEKTROMAGNETSKU KOMPATIBILNOST.

### Rad uređaja i uporaba

1. Prije nego ukopčate utikač u električnu utičnicu provjerite je li dugme (**A**) u položaju „0“.
2. Ukopčajte utikač u utičnicu.
3. Uključite uređaj tako da postavite dugme termostata (**B**) u položaj Max, a dugme za odabir funkcija (**A**) u jedan od sljedećih položaja: **☼/1/2/3**.

### Raspoložive funkcije:

- Ljetni način rada (samo ventilator): okrenite dugme za odabir funkcija u smjeru kazaljke na satu u položaj **☼** (uključit će se kontrolna lampica).
- Grijanje najmanjom snagom (Min): okrenite dugme za odabir funkcija u položaj „1“.
- Grijanje srednjom snagom (Med): okrenite dugme za odabir funkcija u položaj „2“.
- Grijanje najvećom snagom (Max): okrenite dugme za odabir funkcija u položaj „3“.
- Isključivanje uređaja: okrenite dugme za odabir funkcija u položaj „0“ i dugme termostata u položaj **☼**, zatim iskopčajte utikač iz utičnice.

### Podešavanje termostata

Kad je u prostoriji postignuta željena temperatura, polako okrenite termostat (**B**) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne čujete „klik“. Tako podešenu temperaturu termostat će automatski regulirati i održavati.

### Funkcija protiv smrzavanja

Funkcija protiv smrzavanja **☼**, a dugme za odabir funkcija (**A**) u položaj „3“. Tako će uređaj održavati temperaturu prostora na oko 5°C sprječavajući smrzavanje uz minimalnu potrošnju energije.

## ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uvijek izvucite utikač iz struje.
- U sezoni korištenja uređaja redovito usisavačem za prašinu čistite rešetke za ulaz i izlaz zraka.
- Za čišćenje filtra uklonite stražnju rešetku (**E**) tako da je povučete prema van (sl. 1). Izvadite filtara za prašinu (**F**) u kojem se nalaze nečistoće iz usisanog zraka, lagano ga propušite i vratite na mjesto.
- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti abrazivne deterdžente ni otopine.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon mreže  
Ulazna snaga

Vidi pločicu s tehničkim podacima  
“