

FIGYELMEZTETÉSEK



Veszély!

Betartásának elmulasztása életveszélyes áramütést okozhat.

- A készüléket ne helyezze közvetlenül egy fali csatlakozóaljzat alá.
- Ne használja a készüléket zuhanyzók, fürdőkádak, mosdókagylók, úszómedencék, stb. közvetlen közelében.
- Ha a hálózati csatlakozókábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, a műszaki segélyszolgálatnak vagy egy hasonló szakképzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie.



Figyelem!

Betartásának elmulasztása sérüléseket vagy a készülék károsodását okozza vagy okozhatja.

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek használhatják, ha valaki gondosan felügyel rájuk, megtanította őket a készülék biztonságos használatára, és felvilágosította őket a használattal járó veszélyekről. Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne használhassák játékszerként a készüléket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha valaki felügyel rájuk.
- A 3 éves kor alatti gyermekeket a készüléktől távol kell tartani, kivéve ha valaki állandóan felügyel rájuk.
- A készüléket 3 és 8 éves kor közötti gyermekek számára csak a készülék be-/kikapcsolása engedélyezett abban az esetben, ha a készülék

megfelelő működési pozícióban van elhelyezve vagy telepítve, valamint valaki felügyel rájuk, és fel vannak világosítva a készülék biztonságos használatáról és a használattal járó veszélyekről.

A 3 és 8 éves kor közötti gyermekek nem dughatják be a villásdugót, nem szabályozhatják és tisztíthatják a készüléket, és azon nem végezhetnek karbantartást.


FIGYELEM! A készülék egyes részei felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Külön figyelmet kell fordítani gyermekek vagy sérülékeny személyek jelenléte esetén.

- **FONTOS!** A biztonsági szerkezet véletlenszerű lenullázásával összefüggő veszélyek elkerülése érdekében a készüléket nem szabad egy külső bekapcsoló/kikapcsoló szerkezettel, pl. időzítő órával (timer) működtetni, és nem szabad olyan áramkörre csatlakoztatni, amelyet az energiaszolgáltató rendszeresen ki- v. bekapcsolhat.
- Ne használja a készüléket olyan kis méretű szobában, melyben a szobát önállóan elhagyni nem képes személyek tartózkodnak, hacsak nem állnak állandó felügyelet alatt.



Égési sérülések veszélye!!

Betartásának elmulasztása enyhébb és súlyosabb égési sérüléseket okozhat.

- **FONTOS!** A készülék t ú l m e l e g e d é s é n e k  megakadályozására sose fedje le a készüléket működés közben, mert az veszélyes hőmérsékletemelkedést

okozhat.



Megjegyzés:

Ez a jelzés fontos tanácsokat vagy információkat nyújt a felhasználó részére.

- A készüléket kizárólag csak függőleges helyzetbe állítva üzemeltesse.
- A készülékkel nem tanácsos hosszabbítókat használni.

Ha ezekre mégis szükség lenne, akkor pontosan tartsa be a hosszabbítóhoz mellékelt útmutató előírásait, és ne lépje túl a hosszabbítón feltüntetett teljesítményt.

- A készülék és a bútorok, vagy más tárgyak között hagyjon legalább 50 cm-es távolságot.
- Ne használja a készüléket 4m²-nél kisebb alapterületű helyiségekben.
- Mielőtt eltenné a készüléket ellenőrizze, hogy teljesen ki van-e kapcsolva és a villásdugó ki van-e húzva a csatlakozóaljzatból. Ne tartsa poros környezetben.
- Ne támasszon semmit a készülék tetejére.
- A készüléket ne használja ruhaszárításra. Ne zárja el a levegő be- és kivezető rácsokat (túlhevülés veszélye).
- Ne üzemeltesse a készüléket falak, bútorok, függönyök, stb. közelében.

Biztonsági funkciók

- **Biztonsági szerkezet:** A készülék véletlen túlhevülése (pl. a levegő be- és kivezető rácsok elzárása, a motor elakadása vagy lassú forgása) esetén egy biztonsági szerkezet megszakítja a termoventilátor működését.

Az ismételt beüzemeléshez egy pár percre húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzatból, szüntesse meg a túlhevülés okát, majd tegye vissza a csatlakozóaljzatba a villásdugót.

Ha a készülék továbbra sem működik, forduljon a legközelebbi De'Longhi márkaszervizhez.

- **Felborulás elleni védőszerkezet:** Ha a készülék felborulna vagy úgy van elhelyezve, ami veszélyezteti a biztonságos üzemelést, egy felborulás elleni védőszerkezet (D) megszakítja a készülék működését. A vízszintes helyzetbe történő visszahelyezés után a készülék automatikusan újraindul.

A készülék ártalmatlanítása és hulladékkezelés



A leselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

LEÍRÁS

(lásd 1.old.)

- A Funkcióválasztó
- B Termosztát
- C Ellenőrző lámpa
- D Felborulás elleni kapcsoló
- E Szűrő védőrács
- F Szűrő

HASZNÁLAT

Beállítás

A készülék bármilyen vízszintes felületre támasztva használható. Ne terhelje túl az elektromos hálózatot azzal, hogy ugyanabba a csatlakozóaljzatba más készülékeket is kapcsol.

Elektromos bekötés

- Mielőtt a készülék villásdugóját az elektromos csatlakozóaljzatba illesztené ellenőrizze, hogy a háztartási villamos hálózat feszültsége megegyezik-e a készülék adattábláján jelzett értékkel.
- EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL AZ ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFÉRHETŐSÉGRE VONATKOZÓ 2004/108/EK IRÁNYELVNEK.

Üzemelés és használat

1. Ellenőrizze, hogy a funkcióválasztó (A) a "0" állásban legyen mielőtt a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatban illesztené.
2. Illesze a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatba.
3. Kapcsolja be a készüléket úgy, hogy a termosztátot (B) a Max állásba, a funkcióválasztó gombot (A) pedig az alábbi pozíciók egyikébe teszi: ✱/1/2/3.

A rendelkezésre álló funkciók a következők:

- Nyári üzemelés (csak ventiláció): Forgassa el a funkcióválasztó gombot a ✱ állásba (az ellenőrző lámpa felgyullad).
- Üzemelés minimum (Min.) teljesítményen: a funkcióválasztó gombot forgassa el az "1" állásba.
- Üzemelés közepes (Med.) teljesítményen: a funkcióválasztó gombot forgassa el a "2" állásba.
- Üzemelés maximum (Max.) teljesítményen: a funkcióválasztó gombot forgassa el a "3" állásba.
- A készülék kikapcsolása: forgassa el a funkcióválasztó gombot a "0" állásba, a termosztátot pedig a ✱ állásba, és húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatból.

A termosztát szabályozása

Amikor a környezet elérte a kívánt hőmérsékletet, az óramutató járásával ellentétes irányban, lassan forgassa el a termosztátot (B) addig, amíg egy "kattanás" nem hallatszik.

A termosztát az így beállított hőmérsékletet ezután automatikusan szabályozza és állandó szinten tartja.

Fagyógátló funkció

* minimum állásban lévő termosztát gombbal és "3" állásban lévő funkcióválasztó gombbal (A) a készülék kb. 5°C-on tartja a szoba hőmérsékletét és minimális energiafogyasztás mellett meggátolja a fagyást.

KARBANTARTÁS

- Mielőtt bármilyen tisztítási műveletbe kezdene mindig húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozóljzatból.
- Fűtési idényben egy porszívó segítségével rendszeresen tisztítsa a levegő be- és kivezető rácsokat.
- A szűrő tisztításához kifelé húzva vegye le a hátsó rácsot (E) (1. ábra).
Vegye ki a porszűrőt (F), amely a környezetből beszívott levegőt megtisztítja a szennyeződésektől, és enyhén fújja ki, majd tegye vissza a készülékbe.
- A készülék tisztításához sose használjon dörzshatású, por alakú tisztítószereket vagy oldószereket.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség

Lásd műszaki adattábla

Felvett teljesítmény

"