

## OPOZORILA



### **Nevarno!**

Neupoštevanje je lahko vzrok za smrtno nevarne poškodbe z električnim tokom.

- Aparat ne sme biti nameščen v neposredni bližini električne vtičnice.
- Aparat ne uporabljajte v neposredni bližini prhe, kopalne kadi, umivalnikov, bazena, ipd.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba oziroma vsekakor oseba s podobno kvalifikacijo, da se tako izognete vsem nevarnostim.



### **Pozor!**

Neupoštevanje je lahko vzrok za poškodbe in škodo na aparatu.

- Aparat lahko uporabljajo otroci, ki niso mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma sposobnostmi, če so pod nadzorom in se jih pouči o varnem načinu uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih to predstavlja. Preprečite, da bi se otroci igrali z aparatom. Otroci ne smejo opravljati čiščenja in vzdrževanja aparata, razen če so pod nadzorom.
- Otroci, mlajši od 3 let se aparatu ne smejo približati, razen, če so stalno pod nadzorom.
- Otroci starosti od 3 do 8 let smejo samo vklopiti in izklopiti aparat, vendar mora biti slednji nameščen ali montiran v običajnem delovnem položaju in so otroci budno nadzorovani in poučeni o načinu varne uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih aparat predstavlja. Otroci starosti od 3 do 8 let ne smejo priključiti vtiča, nastavljanje in čiščenje aparata ali slednjega vzdrževati. **POZOR:**


**Nekateri deli aparata lahko postanejo zelo vroči in povzročijo opekline. Če so prisotni otroci in ranljive osebe, morate biti še posebno pozorni.**

- **POMEMBNO:** Za preprečitev nevarnosti, povezanih z nenamerno sprožitvijo varnostne naprave, se ta aparat ne sme napajati v povezavi z zunanjo napravo za vklop in izklop, kot je to časovnik, niti ne sme biti priklopljen v sistem, ki ga pogosto vklaplja in izklaplja dobavitelj električne energije.
- Aparata ne uporabljajte v manjših prostorih, kjer se nahajajo osebe, ki niso sposobne samostojno zapustiti prostor razen če niso pod neprestanim nadzorom.



### **Nevarnost opeklin!!**

V primeru neupoštevanja je prisotna nevarnost opeklin.

- **POMEMBNO:** Aparat med delovanjem v nobenem primeru ne prekrivajte, kajti to bi povzročilo nevarno zvišanje temperature in s tem pregrevanje aparata. 



### **Opomba:**

Ta simbol opozarja na pomembne nasvete in informacije za uporabnika.

- Aparat uporabljajte izključno v vertikalnem položaju.
- Uporaba podaljškov ni priporočljiva. Če se temu ni mogoče izogniti, jih priključite v skladu z navodili, priloženimi samemu podaljšku in preverite, da ne preokrajšate dovoljene obremenitve, navedene na podaljšku.
- V razdalji 50 cm pred aparatom ne sme biti pohištva ali drugih predmetov.
- Aparata ne uporabljajte v prostoru, katerega površina je manjša od 4m<sup>2</sup>.
- Preden aparat odložite preverite, da je popolnoma izklopljen in da je vtičič izklopljen iz vtičnice. Ne odlagajte v prašno okolje.

- Na aparat ničesar ne postavljajte.
- Aparat se ne sme uporabljati za sušenje perila. Vstopno in izstopno rešetko ne smete pokriti (nevarnost pregrevanja).
- Aparat ne uporabljajte v bližini sten, pohištva, zaves itd.

### Varnostni ukrepi

- **Varnostna naprava:** aparat je opremljen z varnostno napravo, ki prekine delovanje ventilatorskega grelnika v primeru neobičajnega pregrevanja (na primer zaradi pokrite vstopne in izstopne rešetke za zrak, motor ne deluje ali se vrti upočasnjeno). Za ponovni vklop aparata je treba za nekaj minut izvleči vtikač iz električne vtičnice, odpraviti vzrok pregrevanja, nato pa vtikač ponovno priklopiti v vtičnico. Če aparat še vedno ne deluje, se obrnite na najbližji servisni center De'Longhi.
- **Varnostna naprava proti prevrnitvi:** varnostna naprava proti prevrnitvi (D) prekine delovanje v primeru prevrnitve aparata oziroma v primeru, da je ta postavljen na neprimeren način, ki bi lahko ogrozil varnost delovanja. Ko aparat zopet postavite v pokončen položaj, se bo samodejno znova zagnal.

### Odstranitev aparata



Aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, ampak ga morate izročiti pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

### OPIS

(glejte sliko 1).

- A** Gumb za izbiro delovanja
- B** Termostat
- C** Kontrolna lučka
- D** Stikalo proti prevrnitvi
- E** Zaščitna rešetka filtra
- F** Filter

### UPORABA

#### Namestititev

Aparat lahko uporabljate na katerikoli podlagi, če je ta vodoravna. Ne preobremenite električno omrežje in ne uporabljajte iste vtičnice še za druge aparate.

#### Električni priklop

- Preden vtikač vstavite v električno vtičnico, natančno preverite, da omrežna napetost v vašem gospodinjstvu ustreza vrednosti, izraženi v V in označeni na aparatu, ter da sta električna vtičnica in napajalni vod dovolj zmogljiva za obremenitev aparata.
- TA APARAT JE SKLADEN Z DIREKTIVO 2004/108/ES O

### ELEKTROMAGNETNI ZDRUŽLJIVOSTI.

### Delovanje in uporaba

1. Preden vtikač priklopite v omrežno vtičnico preverite, da je izbirno stikalo (A) v položaju "0".
2. Vtiakač vstavite v omrežno vtičnico.
3. Aparat vklopite tako, da gumb termostata (B) obrnete na maksimalno vrednost in izbirni gumb (A) v enega izmed naslednjih položajev: ✪ /1/2/3.

### Razpoložljive funkcije so:

- Delovanje v poletnem času (samo ventilator): izbirni gumb obrnite v desno na položaj ✪ (lučka se vklopi).
- Ogrevanje z najmanjšo močjo: izbirni gumb obrnite v položaj "1".
- Ogrevanje s srednjo močjo: izbirni gumb obrnite v položaj "2".
- Ogrevanje z največjo močjo: izbirni gumb obrnite v položaj "3".
- Izklop aparata: izbirni gumb obrnite v položaj "0" in termostat v položaj ✪, nato vtiakač izklopite iz omrežne vtičnice.

### Nastavitev termostata

Ko je v prostoru dosežena zelena temperatura, počasi obrnite gumb termostata (B) v levo, dokler ne zaslišite "klik".

S tako nastavitvijo bo termostat samodejno reguliral in ohranjal stalno temperaturo.

### Funkcija proti zmrzovanju

Z gumbom termostata v položaju najmanjše moči ✪ in izbirnim stikalom delovanja (A) v položaju "3", bo aparat vzdrževal temperaturo v prostoru pri približno 5°C, s tem se prepreči zmrzovanje z minimalno porabo energije.

### VZDRŽEVANJE

- Pred vsakim čiščenjem vedno izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.
- Med sezono uporabe aparata redno čistite rešetki za vstop in izstop zraka, uporabite sesalnik.
- Za čiščenje filtra odstranite zadnjo rešetko (E) tako, da jo povlečete navzven (slika 1). Odstranite filter za prah (F), ki zadržuje nečistoče iz okolja vsesanega zraka, rahlo ga preprijajte in nato ponovno namestite v aparat.
- Za čiščenje aparata ne uporabljajte grobe praške ali topila.

### TEHNIČNE LASTNOSTI

Napajalna napetost	Glejte tablico z lastnostmi
Priključna moč	"