

UYARILAR



Tehlike!

Uygun hareket edilmemesi halinde hayatı tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara neden olabilir.

- Bu cihaz bağlı olduğu elektrik prizinin hemen altına yerleştirilmemelidir.
- Cihazı duş, banyo küveti, lavabo, havuz gibi yerlerin yakınlarında kullanmayın.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse, değişiminin üretici ya da teknik bakım servisi veya eşdeğer uzmanlıkta herhangi bir teknisyen tarafından her türlü riskin önüne geçecek şekilde yapılması gerekir.



Dikkat!

Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına neden olabilir.

- Bu cihaz, dikkatle gözetim altında tutulmaları ve cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ve olası risklerle ilgili bilgilendirilmeleri kaydıyla, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve kısıtlı fiziksel, algısal veya zihinsel kapasiteye sahip veya yetersiz deneyim ve bilgiye sahip kişiler tarafından da kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olun. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri gözetim altında çalışmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Sürekli gözetim altında tutulmadıkları sürece cihazı 3 yaşın altındaki çocukların erişemeyecekleri yerlerde tutun.
- Cihazın alışılmış çalıştırma konumunda bulunması veya kurulu olması ve çocuğun cihazın nasıl güvenli şekilde kullanılabileceği ile neden olabileceği tehlikeler hakkında eğitilmiş ve dikkatli bir gözetim altında bulunması koşuluyla, 3 ilâ 8 yaş arasındaki çocukların yalnızca cihazı açmasına/kapatmasına izin verilir.

Yapılmalarına izin verilmez.


DİKKAT: Cihazın bazı kısımları çok ısınabilir ve yanıklara yol açabilir. Çocuklar ve savunmasız kişiler varken özellikle dikkat edilmesi gerekir.

- **ÖNEMLİ:** Güvenlik donanımının kazara yeniden kurulmasıyla ilişkili riskleri önlemek amacıyla bu cihazın güç bağlantısının zaman ayarlı fiş gibi harici açma/kapama donanımıyla yapılmaması ve normal olarak enerji kaynağından açılan ve kapanan bir devreye bağlanmaması gerekir.
- Bu cihazı, sürekli gözetim altında olan haller dışında, içinde odayı kendi başlarına terk edemeyecek kişilerin bulunduğu küçük alana sahip odalarda kullanmayın.



Yanma tehlikesi!!

Uygun hareket edilmemesi halinde yanıklara neden olabilir.

- **ÖNEMLİ:** Aşırı ısınma durumlarını önlemek için  çalışırken hiçbir şekilde cihazın üzerini örtmeyin; bu durum sıcaklığın artmasına neden olabilir.



Not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

- Cihazı daima ve yalnızca dikey konumda kullanın.
- Uzun süre kullanılması tavsiye edilmez. Kullanılması gerekiyorsa, uzun süre kullanımla ilgili talimatları dikkatle izleyin, üzerinde işaretli bulunan güç sınırları aşmamaya özen gösterin.
- Cihazın 50 cm önünde mobilya veya başka nesnelere bulunmamalıdır.
- Bu cihazı taban alanı 4m²'nin altında olan bir odada kullanmayın.
- Cihazı yerine kaldırmadan önce tamamen kapanıp kapanmadığını ve fişini prizden çekilip çekilmediğini kontrol

edin. Tozlu ortamlarda bulundurmamın.

- Cihazın üzerine hiçbir şey koymamın.
- Cihazı neversim takımlarını kurutmak için kullanmamın. Hava giriş ve çıkış ızgaralarını tıkamamın (aşırı ısınma tehlikesi).
- Cihazı duvarların, mobilyaların, çadırların, vb. kapattığı yerlerde kullanmamın.

Güvenlik fonksiyonları

- **Güvenlik donanımları:** Bu cihaz, kazara aşırı ısınması (örneğin, hava giriş ve çıkış ızgaralarının örtülmesi, motorun dönmemesi veya yavaş dönmesi gibi) durumunda fanlı ısıtıcının çalışmasını durduran bir güvenlik donanımıyla donatılmıştır. Bu fonksiyonun sıfırlanması için fişin birkaç dakikalığına prizden çekilmesi, aşırı ısınmaya neden olan durumun giderilmesi ve ardından fişin yeniden prize takılması gerekir. Sorun devam ederse, cihazı kullanmamın ve sorunu kontrol ettirmek için teknik servis merkezine başvurur.
- **Devrilmeye karşı güvenlik donanımı:** Devrilmeye karşı güvenlik donanımı (D), cihazın devrilmesi veya güvenliğini azaltacak kadar uygunsuz şekilde yerleştirilmesi halinde cihazın çalışmasını durdurur. Yeniden dikey konuma getirildiğinde cihaz otomatik olarak çalışmaya başlar.

TANIMLAMA

(bkz. Şek. 1)

- A Fonksiyon seçim düğmesi
- B Termostat
- C İkaz lambası
- D Devrilmeye karşı şalter
- E Filtre koruma ızgarası
- F Filtre

KULLANIM

Kurulum

Bu cihaz, yatay olması koşuluyla her türlü yüzey üzerinde kullanılabilir. Elektrik prizini başka cihazlara güç sağlamak için kullanmaktan kaçınarak aşırı yüklemeyin.

Elektrik bağlantısı

- Fişi elektrik prizine bağlamadan önce evinizdeki elektrik şebekesinin değerlerinin cihazın üzerinde gösterilen V değerlerine ve elektrik prizi ile besleme hattının cihazın yüküne uygun olduğundan emin olun.
- BU CİHAZ, ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK HAKKINDAKİ 2004/108/CE SAYILI YÖNETMELİĞE UYGUNDUR.

Çalıştırma ve kullanma

1. Fişi elektrik prize takmadan önce seçim düğmesinin (A) "0" konumunda olduğundan emin olun.
2. Fişi elektrik prize takın.
3. Termostatı (B) Max konumuna ve çalıştırma seçim düğmesini (A) aşağıdaki konulardan birine getirerek cihazı açın: ✱/1/2/3

Aşağıdaki fonksiyonlar mevcuttur:

- Yaz fonksiyonu (yalnızca fan): fonksiyon seçim düğmesini ✱ saat yönünde çevirin. (İkaz lambası yanar).
- En düşük güçte çalıştırma: Fonksiyon seçim düğmesini "1" konumuna çevirin.
- Orta güçte çalıştırma: Fonksiyon seçim düğmesini "2" konumuna çevirin.
- En yüksek çalıştırma: Fonksiyon seçim düğmesini "3" konumuna çevirin.
- Cihazı kapatmak için: fonksiyon seçim düğmesini "0" konumuna ve termostatı ✱ çevirip, ardından fişi elektrik prizinden çekin.

Termostat ayarı

Ortam istenilen sıcaklığa ulaştığında, termostatı "tık" sesi duyanaya kadar yavaşça saat yönünün tersine çevirin (B). Böylece sabitlediğiniz sıcaklık otomatik olarak ayarlanmış olur ve termostat tarafından sabit tutulur.

Donma önleme fonksiyonu

Termostat düğmesi en düşük konumda ✱ ve fonksiyon seçim düğmesi (A) "3" konumundayken, cihaz ortamı yaklaşık 5°C sıcaklıkta tutarak, en düşük enerji harcamasıyla donmayı önler.

BAKIM

- Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce fişi elektrik prizinden çekin.
- Cihazın kullanıldığı mevsim boyunca bir elektrikli süpürge kullanılarak hava giriş ve çıkış ızgaralarını düzenli olarak temizleyin.
- Filtrenin temizliğini yapmak için, dışarı doğru çekerek arka ızgarayı (E) çıkarın (Şek. 1). Ortamdaki havada bulunan kirleri toplayan toz önleyici filtreyi (F) çıkarın, hafifçe hava üfleyin, ardından cihazın içine geri yerleştirin.
- Cihazı temizlemek için aşındırıcı tozlar veya çözücü maddeleri kesinlikle kullanmayın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme gerilimi
Çekilen güç

Plakaya bakın özellikler
"