

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ



Небезпека!

Недотримання інструкцій може стати причиною травми від ураження електричним струмом.

- Прилад не повинен розташовуватися безпосередньо під фіксованою розеткою електромережі.
- Не використовуйте цей прилад близько до душових кабін, ванн, раковин, басейнів, тощо.
- Якщо кабель живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, сервісним центром або кваліфікованим електриком, щоб уникнути всіх ризиків.



Важливо!

Недотримання вказівки може призвести до травм або пошкодження приладу.

- Пристрій може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони знаходяться під наглядом, або, якщо вони отримали інструкції з безпечного використання пристрою і зрозуміли пов'язану з цим небезпеку. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватись дітьми без нагляду.
- Діти менше 3-х років повинні перебувати поза зоною досяжності приладу, або ж перебувати під постійним наглядом.
- Діти у віці від 3-х років і менше 8 років можуть лише вмикати/вимикати прилад за умови,

що він був розташований або встановлений в передбаченому нормальному робочому положенні, а діти знаходяться під наглядом або були проінструктовані щодо використання приладу безпечним способом і зрозуміли пов'язаних з цим небезпеку. Діти у віці від 3-х до 8 років не повинні підключати, регулювати і очищати прилад або виконувати призначене для користувача обслуговування.

УВАГА - Деякі частини цього виробу можуть бути дуже гарячими і викликати опіки. Особлива увага повинна бути приділена там, де присутні діти і вразливі верстви населення.

- **УВАГА:** Для того, щоб уникнути випадкового скидання системи безпеки, цей прилад не повинен підключатися через пристрої зовнішнього увімкнення/вимкнення, такі як таймер, або підключатися до мережі, яка на регулярній основі включається та відключається постачальником енергії.
- Не використовуйте прилад в невеликих приміщеннях, коли в них знаходяться особи, які не здатні вийти з кімнати, і за якими не ведеться нагляд.



Небезпека опіків!!

Недотримання вказівки може призвести до опіків або опшпарювань.

- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Щоб уникнути перегріву, ніколи і ні за яких обставин не накривайте прилад під час



роботи, оскільки це призведе до небезпечного підвищення температури.



Будь-ласка, зверніть увагу:

Цей символ позначає рекомендації і важливу інформацію для користувача.

- Завжди використовуйте обігрівач у вертикальному положенні.
- Не рекомендується використовувати подовжувачі. Однак, якщо не можна уникнути їх використання, дотримуйтесь інструкцій до подовжувача і ніколи не перевищуйте межу потужності, що вказується на ньому.
- Обігрівач повинен бути розташований на відстані не менше 50 см від меблів або інших предметів.
- Не використовуйте прилад в кімнатах, площа яких становить менше 4м².
- Перед тим як приборати прилад, переконайтеся, що він повністю виключений і відключений від розетки. Не зберігайте в брудному середовищі.
- Нічого не кладіть на прилад.
- Не використовуйте прилад для сушіння білизни. Не блокуйте повітрязбірник і решітки виходу повітря (небезпека перегріву).
- Не використовуйте прилад поблизу стін, меблів, штор і т.д.

Функції безпеки

- **Запобіжний пристрій:** прилад оснащений запобіжним пристроєм, який відключає його у разі випадкового перегріву (наприклад, обструкції забору і виходу повітря, повільні обертання двигуна чи його несправність). Щоб перезапустити прилад, вимкніть пристрій з мережі на декілька хвилин, усуньте причину перегріву, перш ніж підключати його знову. Якщо прилад не працює, будь-ласка, зв'яжіться з Сервісною службою компанії De'Longhi.
- **Запобіжний пристрій проти перекидання:** запобіжний пристрій проти перекидання (F) вимикає прилад, якщо він падає або позиціонується неправильно, що ставить під загрозу безпеку. Коли прилад знову встановлюють у вертикальне положення, він запускається автоматично.

ОПИС

(див. мал. 1)

- A** Селектор режимів
- B** Термостат
- C** Індикатор
- D** Протиперекидний перемикач
- E** Захисна решітка фільтру
- F** Фільтр

ВИКОРИСТАННЯ

Установка


Прилад потрібно використовувати лише на горизонтальній поверхні.

Не перенавантажуйте електричну мережу. Намагайтеся не використовувати ту саму розетку для інших приладів.



Електричне підключення

- Перед підключенням до електромережі, перевірте, що напруга вашої електромережі відповідає значенню V, вказаному на приладі, і що розетка і лінія електропередачі підходять для такого навантаження.
- ПРИЛАД ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ДИРЕКТИВИ 2004/108/ЄС ПРО ЕЛЕКТРОМАГНІТНУ СУМІСНІСТЬ.

Функціонування та використання

1. Переконайтеся, що селектор (A) знаходиться в положенні "0", перед тим, як увімкнути прилад в розетку.
2. Підключить вилку у розетку.
3. Увімкніть прилад, встановивши термостат (B) в максимальне положення та селектор режимів (A) в одне з наступних положень:  1/2/3.

Доступні наступні режими:

- Літній режим (лише вентилятор): встановіть селектор в положення  (індикатор загориться).
- Робота на низькій потужності: встановіть селектор режимів у положення "1".
- Робота на середній потужності: встановіть селектор режимів у положення "2".
- Робота на високій потужності: встановіть селектор режимів у положення "3".
- Щоб вимкнути прилад: поверніть селектор режимів в положення "0", а термостат в положення , потім вимкніть прилад з розетки.

Регулювання термостата

Коли температура в кімнаті досягла необхідного

значення, повільно поверніть термостат (В) проти годинникової стрілки, поки ви не почувєте "кляцання". Термостат буде підтримувати в кімнаті обрану температуру автоматично.

Режим запобігання замерзанню

Встановивши ручку термостата на мінімум *****, а селектор режимів (А) на "3", прилад підтримуватиме температуру в кімнаті близько 5°C, запобігаючи замерзанню з мінімальним споживанням енергії.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Завжди виймайте вилку з розетки перед очищенням.
- Під час сезону, протягом якого прилад знаходиться у використанні, регулярно очищуйте решітки забору та випуску повітря за допомогою пилососа.
- Щоб очистити фільтр, зніміть задню решітку (Е), потягнувши її назовні (мал. 1). Витягніть пилозахисний фільтр (F), який затримує пил з повітря з кімнати, злегка продуйте його та встановіть в прилад.
- Для очищення приладу ніколи не використовувати розчинники чи абразивні порошки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення	Див. таблицю з даними
Споживча потужність	"