

BESKRIVELSE

- A Funktionsvælger
- B Termostat
- C Kontrollampe
- D Væltetsikringskontakt
- E Filterbeskyttelsesrist
- F Filter

ANVENDELSE

Installation

Apparatet kan bruges på en hvilken som helst støtteflade, såfremt den er vandret. Pas på ikke at overbelaste strømkredsen, og brug ikke den samme stikkontakt til flere apparater.

Tilslutning til elforsyningen

Før stikket sættes i stikkontakten, skal man nøje kontrollere, om spændingsangivelsen på apparatets typeplade svarer til den lokale netspænding, samt om stikkontakten og forsyningslinjen passer til den forventede belastning.

Funktion og betjening

1. Kontrollér, om vælgeren (A) står på "0", før stikket sættes i stikkontakten.
2. Sæt stikket i stikkontakten.
3. Tænd apparatet, og stil termostaten (B) på positionen Max og funktionsvælgeren (A) på en af følgende positioner: ✱/1/2/3.

Følgende funktioner er mulige

- Sommerfunktion (kun ventilering): Drej funktionsvælgerknappen med uret, over til positionen ✱ (signal-lampen begynder at lyse).
- Funktion ved Min. styrke: Drej funktionsvælgeren over på position "1".
- Funktion ved Med. styrke: Drej funktionsvælgeren over på position "2".
- Funktion ved Max. styrke: Drej funktionsvælgeren over på position "3".
- For at slukke apparatet: Drej funktionsvælgeren over på position "0" og termostaten over på position ✱, og tag så stikket ud af stikkontakten.

Regulering af termostaten

Når man opnår den ønskede temperatur i omgivelserne, skal man langsomt dreje termostaten (B) mod uret, indtil der høres et "klik". Den således fastsatte temperatur reguleres automatisk og opretholdes konstant af termostaten.

Frostfunktion

Når termostats knap står på minimum ✱ og funktionsvælgeren (A) på position "3", opretholder apparatet en temperatur på cirka 5°C i omgivelserne, hvorved det med et minimalt energiforbrug undgår, at temperaturen nærmer sig frysepunktet.

VEDLIGEHOLDELSE

- Før man starter enhver rengøring af apparatet skal stikket tages ud af stikkontakten.
- I løbet af apparatets anvendelsesperiode skal luftindsugnings- og udblæsningsristene renses med jævn mellemrum ved hjælp af en støvsuger.
- For at kunne rense filtret skal den bageste rist (E) tages af ved at trække den udad. Fjern støvfiltret (F), der opfanger urenhederne i luften, der opsuges fra omgivelserne, blæs det let, og sæt det så på plads i apparatet.
- Brug aldrig slibe- eller opløsningsmidler til rengøring af apparatet.

TEKNISKE EGENSKABER

Netspænding	Se specifikationsmærkatet
Effektforbrug	"