

LEÍRÁS

- A Funkcióválasztó
- B Termosztát
- C Ellenőrző lámpa
- D Felborulás elleni kapcsoló
- E Szűrő védőrács
- F Szűrő

HASZNÁLAT

Beállítás

A készülék bármilyen vízszintes felületre támasztva használható. Ne terhelje túl az elektromos hálózatot azzal, hogy ugyanabba a csatlakozóaljzatba más készülékeket is kapcsol.

Elektromos bekötés

Mielőtt a készülék villásdugóját az elektromos csatlakozóaljzatba illeszteni ellenőrizze, hogy a háztartási villamos hálózat feszültsége megegyezik-e a készülék adattábláján jelzett értékkel.

Üzemelés és használat

1. Ellenőrizze, hogy a funkcióválasztó (A) a "0" állásban legyen mielőtt a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatban illeszteni.
2. Illessze a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatba.
3. Kapcsolja be a készüléket úgy, hogy a termostátot (B) a Max állásba, a funkcióválasztó gombot (A) pedig az alábbi pozíciók egyikébe teszi: ✱/1/2/3.

A rendelkezésre álló funkciók a következők:

- Nyári üzemelés (csak ventiláció): Forgassa el a funkcióválasztó gombot a ✱ állásba (az ellenőrző lámpa felgyullad).
- Üzemelés minimum (Min.) teljesítményen: a funkcióválasztó gombot forgassa el az "1" állásba.
- Üzemelés közepes (Med.) teljesítményen: a funkcióválasztó gombot forgassa el a "2" állásba.
- Üzemelés maximum (Max.) teljesítményen: a funkcióválasztó gombot forgassa el a "3" állásba.
- A készülék kikapcsolása: forgassa el a funkcióválasztó gombot a "0" állásba, a termostátot pedig a ✱ állásba, és húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzattól.

A termostát szabályozása

Amikor a környezet elérte a kívánt hőmérsékletet, az óramutató járásával ellentétes irányban, lassan forgassa el a termostátot (B) addig, amíg egy "kattanás" nem hallatszik. A termostát az így beállított hőmérsékletet ezután automa-

tikusan szabályozza és állandó szinten tartja.

Fagyásgátló funkció

✱ minimum állásban lévő termostát gombbal és "3" állásban lévő funkcióválasztó gombbal (A) a készülék kb. 5°C-on tartja a szoba hőmérsékletét és minimális energiafogyasztás mellett meggátolja a fagyást.

KARBANTARTÁS

- Mielőtt bármilyen tisztítási műveletbe kezdene mindig húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzattól.
- Fűtési idejében egy porszívó segítségével rendszeresen tisztítsa a levegő be- és kivezető rácsokat.
- A szűrő tisztításához kifelé húzva vegye le a hátsó rácsot (E).
Vegye ki a porszűrőt (F), amely a környezetből beszívott levegőt megtisztítja a szennyeződésektől, és enyhén fújja ki, majd tegye vissza a készülékbe.
- A készülék tisztításához sose használjon dörzshatású, por alakú tisztítószereket vagy oldószereket.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	Lásd műszaki adattábla
Felvett teljesítmény	"