

СИПАТТАМА

- A Режим таңдағыш
- B Термостат
- C Индикатор шамы
- D Төңкерілуден қорғау қосқышы
- E Сүзгіні қорғау торы
- F Сүзгі

ПАЙДАЛАНУ

Орнату

Бұл құрылғыны кез келген көлденең бетте пайдалануға болады. Электр желісіне күш түсірмеңіз. Бір розеткаға басқа құрылғылардың да қосылуын болдырмаңыз.

Электр желісіне қосу

Розеткаға қосу алдында розетканың кернеуінің құрылғыда көрсетілген V (Вольт) мәніне сай екеніне және қуат сымының қажетті жүктеу шамасына сай екеніне көз жеткізіңіз.

Іске қосу және пайдалану

1. Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, таңдағыштың (A) «0» бағытында тұрғанына көз жеткізіңіз.
2. Розеткаға қосыңыз.
3. Термостатты (B) Мах бағытына қою арқылы құрылғыны іске қосып, таңдағышты (A) мына бағыттардың біріне бағыттаңыз: **☞1/2/3**.

Мына режимдер қол жетімді:

- Жаз режимі (тек желдеткіш): режим таңдағышты **☞** бағытына бұраңыз (шам жанады).
- Төменгі қуатта жұмыс істеу: режим таңдағышты «1» бағытына бұраңыз.
- Орташа қуатта жұмыс істеу: режим таңдағышты «2» бағытына бұраңыз.
- Жоғарғы қуатта жұмыс істеу: режим таңдағышты «3» бағытына бұраңыз.
- Құрылғыны ажырату үшін: режим таңдағышты «0» бағытына және термостатты **✱** бағытына бұрап, ашаны розеткадан суырыңыз.

Термостатты реттеу

Бөлме температурасы қажетті деңгейге жеткен кезде, термостатты (B) сағат тілі бағытына қарсы «сырт» еткен дыбыс шыққанша бұраңыз. Одан кейін термостат бөлме температурасын автоматты түрде таңдалған деңгейде күйде сақтайды.

Қатудың алдын алу режимі

Термостат тетігі кемінде **✱** бағытында болғанда және режим таңдағыш (A) «3» бағытында болғанда, құрылғы бөлме температурасын шамамен 5°C деңгейінде ұстап тұрады және төменгі қуат деңгейін тұтыну арқылы қатудың алдын алады.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Тазалау алдында әрқашан розеткадан суырып отырыңыз.
- Құрылғы үнемі қолданыста болатын мезгіл барысында ауа кіру тесігі мен ауа шығу торын шаңсорғышпен тұрақты түрде тазалап отырыңыз.
- Сүзгіні тазалаңыз, артқы торды (E) сыртқа қарай тартып шығарыңыз. Бөлме ауасындағы шаң жиналатын шаң сүзгісін (F) алып, жайлап үрлеңіз де, құрылғыға қайта салыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін ешқашан қырғыш ұнтақтарды немесе ерітінділерді пайдаланбаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат көзі Мәліметтер тақтасын көріңіз
Тұтынылатын қуат “

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі: өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі: “
Кернеу: “
Жилілік: “
Қуаты: “

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виa Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін

жасалған.

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауапкершілікті және импортер:

“Делонги” ЖШҚ

127055 Ресей, Мәскеу қ.

Сущёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат

Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Сақтау шарттары:

Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы бөлмелер.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

EAC