

BESCHRIJVING

- A Functieschakelaar
- B Thermostaat
- C Controlelampje
- D Kantelschakelaar
- E Beschermerfilter
- F Filter

GEBRUIK

Installatie

Het apparaat kan op elk steunvlak, mits perfect horizontaal, gebruikt worden.

Overbelast het elektrische circuit niet, door hetzelfde stopcontact niet voor andere apparaten te gebruiken.

Aansluiting op de netspanning

Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact te steken, of de netspanning overeenkomt met de op uw toestel aangegeven spanning (V) en of het stopcontact en de voedingsleiding qua afmetingen op de vereiste belasting zijn afgestemd.

Werking en gebruik

1. Controleer of de functieschakelaar (A) in de stand "0" staat alvorens de stekker in het stopcontact te steken.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Schakel het apparaat in door de thermostaat (B) in de stand Max en de functieschakelaar (A) in een van de volgende standen te zetten: ✱/1/2/3.

De beschikbare functies zijn:

- Zomerstand (alleen ventilatie): draai de functieschakelaar rechtsom in de stand ✱. (het controlelampje gaat branden).
- Werking met Min. vermogen: draai de functieschakelaar in de stand "1".
- Werking met Med. vermogen: draai de functieschakelaar in de stand "2".
- Werking met Max. vermogen: draai de functieschakelaar in de stand "3".
- Uitschakelen: draai de functieschakelaar in de stand "0" en de thermostaat in de stand ✱ en haal de stekker uit het stopcontact.

Regeling van de thermostaat

Wanneer de temperatuur in de ruimte het gewenste niveau bereikt heeft, de thermostaat (B) langzaam tegen de wijzers van de klok in draaien tot een "klik" wordt gehoord.

De op deze manier ingestelde temperatuur wordt automatisch door de thermostaat geregeld en constant gehouden.

Antivriesfunctie

Met de thermostaatknop in de minimumstand ✱ en de functieschakelaar (A) in stand "3", houdt het apparaat de omgevingstemperatuur op circa 5°C, zodat bevroering wordt voorkomen met een minimaal energieverbruik.

ONDERHOUD

- Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, dient u altijd de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Maak regelmatig de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters met een stofzuiger schoon tijdens het gebruikseizoen van het apparaat.
- Verwijder om het filter te reinigen, het achterste rooster (E) door het naar buiten te trekken. Verwijder het stoffilter (F) dat de onreinheden tegenhoudt die uit de lucht worden opgezogen, blaas het voorzichtig uit en plaats het weer in het apparaat.
- Gebruik nooit oplosmiddelen of schuimmiddelen voor de reiniging van het apparaat.

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning	Zie gegevensplaatje
Opgenomen vermogen	"