

BESKRIVELSE

- A Funksjonsvelger
- B Termostat
- C Varsellampe
- D Sikkerhetsbryter mot velting
- E Beskyttelsesrist for filteret
- F Filter

BRUK

Installasjon

Apparatet kan brukes på et hvilket som helst underlag, så lenge det er helt vannrett. Unngå overbelastning av den elektriske kretsen ved å sørge for at den samme kontakten ikke brukes til andre apparater.

Strømtilkobling

- Før støpslet settes inn i stikkkontakten må man kontrollere at Voltspenningen i strømmettet er den samme som det som er angitt som Voltverdi på apparatet, samt at kontakten og ledningen er tilpasset apparatets behov.

Funksjon og bruk

1. Kontroller at velgeren (A) er i posisjonen "0" før støpslet settes inn i kontakten.
2. Sett støpselet i stikkkontakten.
3. Slå på apparatet ved å stille termostaten (B) i posisjonen Max, og funksjonsvelgeren (A) i en av følgende posisjoner: ✱/1/2/3.

De tilgjengelige funksjonene er:

- Sommerbruk (kun viftefunksjon): vri funksjonsvelgeren med urviserne til posisjon ✱ (varsellampen vil tennes).
- Funksjon med Min. effekt: Vri funksjonsvelgeren til posisjon "1".
- Funksjon med middels effekt: Vri funksjonsvelgeren til posisjon "2".
- Funksjon med Maks. effekt: Vri funksjonsvelgeren til posisjon "3".
- For å slå av apparatet: Vri funksjonsvelgeren til posisjon "0" og termostaten i posisjon ✱, og trekk deretter støpslet ut av kontakten.

Termostatregulering

Når man har oppnådd ønsket romtemperatur vrir man langsomt termostaten (B) mot urviserne til man når posisjonen som angis med et "klikk". Temperaturen vil automatisk holdes konstant av termostaten.

Antifrys-funksjonen

Med termostatbryteren i minimumsposisjon ✱ og funksjonsvelgeren (A) i posisjon "3" opprettholder apparatet en temperatur på cirka 5°C og hindrer frysing med et minimumsforbruk av energi.

VEDLIKEHOLD

- Trekk ut støpslet fra stikkkontakten før hver rengjøringsoperasjon.
- Rengjør de to ristene for luftinntak og luftutførsel med jevne mellomrom i bruksperioden, ved bruk av støvsuger.
- For å rengjøre filteret, ta av den bakre risten (E) ved å dra den utover. Fjern støvfilteret (F) som samler opp urenheter fra luften som er blitt suget opp i rommet, blås lett på det, og sett det tilbake på apparatet.
- Bruk aldri slipe- eller løsemidler til rengjøring av apparatet.

TEKNISKE EGENSKAPER

Tilførselsspennning

Se merkeskilt

Strømbehov

"