

BESKRIVNING

- A Funktionsväljare
- B Termostat
- C Kontrollampa
- D Tippskydd
- E Skyddsgaller för filtret
- F Filter

ANVÄNDNING

Installation

Apparaten får placeras på valfritt underlag under förutsättning att detta är horisontellt. Överbelasta inte eluttaget genom att använda det till flera apparater.

Elektrisk anslutning

Kontrollera noggrant att nätspanningen motsvarar det värde i V som anges på apparaten och att eluttaget och elnätet är anpassade för belastningen i fråga innan du sätter i stickproppen.

Funktionsätt och användning

1. Kontrollera att väljaren (A) står i läge "0" innan du sätter i stickproppen i eluttaget.
2. Sätt i stickproppen i eluttaget.
3. Sätt på apparaten genom att sätta termostaten (B) i läget Max och funktionsväljaren (A) i ett av de följande lägena: **☼**/1/2/3.

Följande funktioner finns:

- Sommardrift (endast fläkt): vrid funktionsväljaren medsols till läget **☼** (kontrollampan tänds).
- Drift med minimieffekt: sätt funktionsväljaren i läge "1".
- Drift med medeleffekt: sätt funktionsväljaren i läge "2".
- Drift med maximeffekt: sätt funktionsväljaren i läge "3".
- Avstängning: sätt funktionsväljaren i läge "0" och termostaten i läge **✱**. Dra ut stickproppen ur eluttaget.

Inställning av termostaten

Vrid långsamt termostaten (B) motsols tills du hör ett klick när önskad omgivningstemperatur har uppnåtts. Termostaten kommer då automatiskt att ställa in och bibehålla den temperatur som på så sätt har fastställts.

Frostskyddsfunktion

När termostaten står i minimiläget **✱** och funktionsväljaren (A) i läge "3" bibehåller apparaten en omgivningstemperatur på cirka 5 °C och förhindrar frostbildning med en minimal energiförbrukning.

UNDERHÅLL

- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av rengöring.
- Dammsug luftintagen och -utsläppen med jämna mellanrum under den säsong då apparaten används.
- Ta loss det bakre gallret (E) genom att dra det utåt. Ta loss dammfiltrat (F) som fångar upp partiklar från omgivningsluften, blås lätt på det och sätt tillbaka det.
- Rengör inte apparaten med lösningsmedel eller produkter med slipverkan.

TEKNISKA DATA

Matspänning	Se märkplåt
Uptagen spänning	"