

ADVARSLER



- Apparatet må ikke placeres lige under en fast stikkontakt.
- Brug ikke dette apparat i umiddelbar nærhed af brusekabiner eller -nicher, badekar, håndvaske, svømmebassiner eller lignende.
- Hvis el-forsyningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af fabrikanten, et autoriseret servicecenter eller en person med tilsvarende kompetence, således at man undgår hvilken som helst risiko.



- Apparatet kan anvendes af mindst 8 år gamle børn og af personer med reducerede fysisk-psykiske-sensoriske evner eller med manglende erfaring og kendskab, så længe vedkommende overvåges og instrueres i sikker brug og de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug. Sørg for at børn ikke leger med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse skal udføres af den voksne bruger og ikke af børn, medmindre disse overvåges.
- Hold apparatet væk fra børn under 3 år, medmindre disse er under konstant overvågning.
- Børn mellem 3 og 8 år må kun tænde/slukke apparatet, hvis det er anbragt eller installeret i normal driftsposition, og børnene nøje overvåges og instrueres i sikker brug og de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug.
Børn mellem 3 og 8 år må ikke sætte ledning i stikkontakten, indstille

eller rengøre apparatet eller udføre vedligeholdelse heraf. **VIGTIGT: Visse dele af apparatet kan blive meget varme og medfører risiko for legemsskade. Man skal være særlig opmærksom, hvis der er børn eller andre personer med nedsatte funktioner i nærheden.**

- **VIGTIGT:** For at undgå farer forbundet med hændelig genopretning af sikkerhedsanordningerne, må dette apparat ikke fødes vha. en ekstern tænde-/slukkeanordning, såsom en timer, og det må heller ikke forbindes til en kreds, som energiforsyningselskabet tænder og slukker med jævne mellemrum.
- Anvend ikke apparatet i små rum, hvor der befinder sig personer, som ikke selv er i stand til at forlade rummet, med mindre de overvåges konstant.



- **VIGTIGT:** For at undgå overophedning må apparatet under ingen omstændigheder tildækkes, når det er i drift, da dette kan forårsage en farlig temperaturstigning. 



- Brug altid kun apparatet i opretstående stilling.
- Det frarådes at bruge forlængerledninger. Hvis det skulle blive nødvendigt at bruge dem, skal man nøje følge anvisningerne der følger med forlængerledningen, og passe på ikke at overskride den effektgrænse, der er angivet på forlængerledningen.
- Indenfor en afstand af 50 cm foran apparatet må der ikke være møbler eller andre genstande.
- Brug ikke dette apparatet i et rum, hvis grundareal er mindre end 4m².

- Før apparatet stilles bort, skal man kontrollere, om det er slukket og om stikket er trukket ud af stikkontakten.
Må ikke stilles i støvede omgivelser.
- Der må ikke sættes noget oven på apparatet.
- Apparatet må ikke anvendes til at tørre vasketøj. Undlad at tildække luftind- og udstømningsristene (fare for overophedning).
- Lad ikke apparatet køre, når det står op ad vægge, møbler, gardiner eller lignende.

Sikkerhedsfunktioner

- **Sikkerhedsanordning:** Apparatet er forsynet med en sikkerhedsanordning, der afbryder varmeblæserens drift i tilfælde af hændelig overophedning (på grund af f.eks. tilstopning af indsugnings- eller udblæsningsristene, motoren ikke kører eller kører for langsomt).
For at sætte apparatet i drift igen, skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade apparatet køle af i et par minutter. Fjern årsagen til overophedningen, og sæt derefter stikket i stikkontakten igen.
- **Væltetsikring:** En væltetsikring (F) afbryder apparatets funktion, hvis det vælter eller befinder sig i en forkert position, der sætter sikkerheden på spil. Apparatet går automatisk i gang igen, når det igen placeres lodret.

Bortskaffelse af apparatet



I medfør af EU-direktivet 2002/96/EF må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

INDLEDNING

Tak for at have valgt et De'Longhi produkt.

Det anbefales at bruge et par minutter på at læse disse brugsanvisninger igennem. Derved undgås alle risici og beskadigelse af apparatet.

Anvendte symboler i denne vejledning

Vigtige meddelelser signaleres af symbolerne, som er angivet i det følgende. Det er vigtigt at overholde alle advarsler.

Tilsidesættelse af disse anvisninger kan medføre risiko for elektriske stød, alvorlige personskader, forbrændinger, brand eller beskadigelse af apparatet.



Fare!
Tilsidesættelse af disse advarsler kan medføre skader som følge af elektrisk stød, og dermed livsfare.



Pas på!
Tilsidesættelse af disse advarsler kan medføre risiko for legemsskade eller skader på apparatet.



Fare for forbrændinger!!
Manglende overholdelse kan medføre risiko for legemsskade eller forbrændinger.



Bemærk:
Dette symbol fremhæver anbefalinger eller vigtige oplysninger til brugeren.

BESKRIVELSE

(se fig. 1)

- A** Funktionsvælger
- B** Termostat
- C** Vippeknop (kun visse modeller)
- D** Kontrollampe
- E** Basis
- F** Væltetsikringskontakt (kun visse modeller)
- G** Filterbeskyttelsesrist
- H** Filter

ANVENDELSE

Installation

Apparatet kan bruges på en hvilken som helst støtteflade, såfremt den er vandret.

Pas på ikke at overbelaste strømkredsen, og brug ikke den samme stikkontakt til flere apparater.

Tilslutning til elforsyningen

- Før stikket sættes i stikkontakten, skal man nøje kontrollere, om spændingsangivelsen på apparatets typeplade svarer til den lokale netspænding, samt om stikkontakten og forsyningslinjen passer til den forventede belastning.
- DETTE APPARAT OPFYLDER KRAVENE I EMC-DIREKTIVET 2004/108/EF.

Funktion og betjening

1. Kontrollér, om vælgeren (**A**) står på "0", før stikket sættes i stikkontakten.
2. Sæt stikket i stikkontakten.
3. Tænd apparatet, og stil termostaten (**B**) på positio-

nen Max og funktionsvælgeren (A) på en af følgende positioner: ✱/1/2/3.

Følgende funktioner er mulige:

- Sommerfunktion (kun ventiler): Drej funktionsvælgerknappen med uret, over til positionen ✱ (signallampen begynder at lyse).
- Funktion ved Min. styrke: Drej funktionsvælgeren over på position "1".
- Funktion ved Med. styrke: Drej funktionsvælgeren over på position "2".
- Funktion ved Max. styrke: Drej funktionsvælgeren over på position "3".
- For at slukke apparatet: Drej funktionsvælgeren over på position "0" og termostaten over på position ✱, og tag så stikket ud af stikkontakten.

Regulering af termostaten

Når man opnår den ønskede temperatur i omgivelserne, skal man langsomt dreje termostaten (B) mod uret, indtil der høres et "klik". Den således fastsatte temperatur reguleres automatisk og opretholdes konstant af termostaten.

Frostfunktion

Når termostatsens knap står på minimum ✱ og funktionsvælgeren (A) på position "3", opretholder apparatet en temperatur på cirka 5°C i omgivelserne, hvorved det med et minimalt energiforbrug undgår, at temperaturen nærmer sig frysepunktet.

Modeller med motorstyret roterende basis

Nogle modeller er forsynede med motorstyret roterende basis. Tryk på vippeknappen (C) for at sprede luftstrømmen i et større område.

Når apparatet er indstillet på denne måde, vipper det mod højre og venstre.

For at standse vippebevægelsen i den ønskede position, trykkes der på vippeknappen (C) én gang til. Modeller med motorstyret basis er forsynede med en væltesikring, der slukker apparatet, hvis det vælter (se "Væltesikring").

VEDLIGEHODELSE

- Før man starter enhver rengøring af apparatet skal stikket tages ud af stikkontakten.
- I løbet af apparatets anvendelsesperiode skal luftindsugnings- og udblæsningsristene renses med jævne mellemrum ved hjælp af en støvsuger.
- For at kunne rense filtret skal den bageste rist (G) tages af ved at trække den udad (fig. 1).

Fjern støvfiltret (H), der opfanger urenhederne i luften, der opsuges fra omgivelserne, blæs det let, og sæt det så på plads i apparatet.

- Brug aldrig slibe- eller opløsningsmidler til rengøring af apparatet.

TEKNISKE EGENSKABER

Netspænding	Se specifikationsmærkatet
Effektforbrug	"