

## BESKRIVELSE

- A Funktionsvælger
- B Termostat
- C Vippeknap (kun visse modeller)
- D Kontrollampe
- E Basis
- F Væltsikringskontakt (kun visse modeller)
- G Filterbeskyttelsesrist
- H Filter

## ANVENDELSE

### Installation

Apparatet kan bruges på en hvilken som helst støtteflade, såfremt den er vandret.

Pas på ikke at overbelaste strømkredsen, og brug ikke den samme stikkontakt til flere apparater.

### Tilslutning til elforsyningen

Før stikket sættes i stikkontakten, skal man nøje kontrollere, om spændingsangivelsen på apparatets typeplade svarer til den lokale netspænding, samt om stikkontakten og forsyningslinjen passer til den forventede belastning.

### Funktion og betjening

1. Kontrollér, om vælgeren (A) står på "0", før stikket sættes i stikkontakten.
2. Sæt stikket i stikkontakten.
3. Tænd apparatet, og stil termostaten (B) på positionen Max og funktionsvælgeren (A) på en af følgende positioner: ✱/1/2/3.

### Følgende funktioner er mulige:

- Sommerfunktion (kun ventilering): Drej funktionsvælgerknappen med uret, over til positionen ✱ (signallampen begynder at lyse).
- Funktion ved Min. styrke: Drej funktionsvælgeren over på position "1".
- Funktion ved Med. styrke: Drej funktionsvælgeren over på position "2".
- Funktion ved Max. styrke: Drej funktionsvælgeren over på position "3".
- For at slukke apparatet: Drej funktionsvælgeren over på position "0" og termostaten over på position ✱, og tag så stikket ud af stikkontakten.

### Regulering af termostaten

Når man opnår den ønskede temperatur i omgivelserne, skal man langsomt dreje termostaten (B) mod uret, indtil der høres et "klik". Den således fastsatte temperatur reguleres

automatisk og opretholdes konstant af termostaten.

### Frostfunktion

Når termostatens knap står på minimum ✱ og funktionsvælgeren (A) på position "3", opretholder apparatet en temperatur på cirka 5°C i omgivelserne, hvorved det med et minimalt energiforbrug undgår, at temperaturen nærmer sig frysepunktet.

### Modeller med motorstyret roterende basis

Nogle modeller er forsynede med motorstyret roterende basis. Tryk på vippeknappen (C) for at sprede luftstrømmen i et større område.

Når apparatet er indstillet på denne måde, vipper det mod højre og venstre.

For at standse vippebevægelsen i den ønskede position, trykkes der på vippeknappen (C) én gang til. Modeller med motorstyret basis er forsynede med en væltsikring, der slukker apparatet, hvis det vælter.

## VEDLIGEHOLDELSE

- For man starter enhver rengøring af apparatet skal stikket tages ud af stikkontakten.
- I løbet af apparatets anvendelsesperiode skal luftindsugnings- og udblæsningsristene renses med jævne mellemrum ved hjælp af en støvsuger.
- For at kunne rense filtret skal den bageste rist (G) tages af ved at trække den udad.  
Fjern støvfiltret (H), der opfanger urenhederne i luften, der opsuges fra omgivelserne, blæs det let, og sæt det så på plads i apparatet.
- Brug aldrig slibe- eller opløsningsmidler til rengøring af apparatet.

## TEKNISKE EGENSKABER

Netspænding	Se specifikationsmærkatet
Effektforbrug	"