

DESCRIPTION

- A** Sélecteur de fonctions
- B** Thermostat
- C** Bouton oscillation (uniquement sur certains modèles)
- D** Lampe témoin
- E** Base
- F** Interrupteur anti-basculement (uniquement sur certains modèles)
- G** Grille protection filtre
- H** Filtre

UTILISATION

Installation

L'appareil peut être utilisé sur n'importe quel plan d'appui pourvu qu'il soit horizontal.

Ne surchargez pas le circuit électrique et évitez d'utiliser la même prise pour d'autres appareils.

Raccordement électrique

Avant de brancher l'appareil sur la prise de courant, vérifiez que la tension de secteur correspond à celle indiquée en V sur la plaque signalétique et que l'installation électrique supporte la puissance indiquée sur cette plaque.

Fonctionnement et utilisation

1. Avant de brancher l'appareil, vérifiez que le sélecteur (**A**) est sur "0".
2. Branchez l'appareil.
3. Allumez l'appareil en mettant le thermostat (**B**) sur Max et le sélecteur fonction (**A**) sur l'une des positions suivantes : ✱ /1/2/3.

Les fonctions disponibles sont:

- Service été (ventilation seule): tournez le sélecteur de fonctions vers la droite jusqu'à la position ✱. (la lampe témoin s'allume).
- Fonctionnement à la puissance Min.: mettez le sélecteur fonctions sur "1".
- Fonctionnement à la puissance Moyenne: mettez le sélecteur de fonctions sur "2".
- Fonctionnement à la puissance Max: mettez le sélecteur de fonctions sur "3".
- Pour éteindre l'appareil: mettez le sélecteur fonctions sur "0", le thermostat sur ✱ et débranchez l'appareil.

Réglage du thermostat

Dès que la pièce a atteint la température désirée, tournez lentement le thermostat (**B**) vers la gauche jusqu'au clic.

La température ainsi fixée sera automatiquement réglée et

maintenue constante par le thermostat.

Fonction hors gel

Lorsque le thermostat est sur minimum ✱ et le sélecteur de fonctions (**A**) sur "3", l'appareil maintient la température de la pièce à environ 5 °C, pour éviter le gel tout en consommant peu d'énergie.

Modèles à base motorisée oscillante

Certains modèles sont dotés d'une base motorisée oscillante. Pour diffuser l'air dans une zone plus large, appuyez sur le bouton oscillation (**C**).

L'appareil oscillera de droite à gauche.

Pour bloquer l'oscillation dans la position désirée, appuyez de nouveau sur la touche (**C**).

Les modèles avec base motorisée sont également munis d'un dispositif anti-basculement qui éteint l'appareil en cas de chute.

ENTRETIEN

- Avant toute opération d'entretien, débranchez toujours l'appareil.
- Pendant la saison d'utilisation, nettoyez régulièrement les grilles d'entrée et de sortie d'air à l'aide d'un aspirateur.
- Pour nettoyer le filtre retirer la grille arrière (**G**) en la tirant vers l'extérieur. Retirez le filtre à poussières (**H**) qui retient les impuretés de l'air aspiré dans la pièce, soufflez le légèrement et remettez-le dans l'appareil.
- N'utilisez jamais de poudres abrasives ni de solvants pour nettoyer l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation

Voir plaque signalétique

Puissance absorbée

"