

## FIGYELMEZTETÉSEK



### Veszély!

- A készüléket ne helyezze közvetlenül egy fali csatlakozóaljzat alá.
- Ne használja a készüléket zuhanyzók, fürdőkádak, mosdókagylók, úszómedencék, stb. közvetlen közelében.
- Ha a hálózati csatlakozókábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, a műszaki segélyszolgálatnak vagy egy hasonló szakképzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie.



### Figyelem!

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek használhatják, ha valaki gondosan felügyel rájuk, megtanította őket a készülék biztonságos használatára, és felvilágosította őket a használatról. Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne használhassák játékszerként a készüléket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha valaki felügyel rájuk.
- A 3 éves kor alatti gyermekeket a készüléktől távol kell tartani, kivéve ha valaki állandóan felügyel rájuk.
- A készüléket 3 és 8 éves kor közötti gyermekek számára csak a készülék be-/kikapcsolása engedélyezett abban az esetben, ha a készülék megfelelő működési pozícióban van elhelyezve vagy telepítve, valamint valaki felügyel rájuk, és fel vannak világosítva a készülék biztonságos használatáról és


a használatról járó veszélyekről.

A 3 év és 8 éves kor közötti gyermekek nem dughatják be a villásdugót, nem szabályozhatják és tisztíthatják a készüléket, és azon nem végezhetnek karbantartást. **FIGYELEM! A készülék egyes részei felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Külön figyelmet kell fordítani gyermekek vagy sérülékeny személyek jelenléte esetén.**

- **FONTOS!** A biztonsági szerkezet véletlenszerű lenullázásával összefüggő veszélyek elkerülése érdekében a készüléket nem szabad egy külső bekapcsoló/kikapcsoló szerkezettel, pl. időzítő órával (timer) működtetni, és nem szabad olyan áramkörre csatlakoztatni, amelyet az energiaszolgáltató rendszeresen ki- v. bekapcsolhat.
- Ne használja a készüléket olyan kis méretű szobában, melyben a szobát önállóan elhagyni nem képes személyek tartózkodnak, hacsak nem állnak állandó felügyelet alatt.



### Égési sérülések veszélye!!

- **FONTOS!** A készülék t ú l m e l e g e d é s é n e k  megakadályozására sose fedje le a készüléket működés közben, mert az veszélyes hőmérsékletemelkedést okozhat.



### Megjegyzés:

- A készüléket kizárólag csak függőleges helyzetbe állítva üzemeltesse.
- A készülékkel nem tanácsos hosszabbítókat használni. Ha ezekre mégis szükség lenne, akkor pontosan tartsa be a hosszabbítóhoz mellékelte útmutató előírásait, és ne lépje túl a hosszabbítón feltüntetett teljesítményt.
- A készülék és a bútorok, vagy más tárgyak között hagyjon legalább 50 cm-es távolságot.

- Ne használja a készüléket 4m<sup>2</sup>-nél kisebb alapterületű helyiségekben.
- Mielőtt eltenné a készüléket ellenőrizze, hogy teljesen ki van-e kapcsolva és a villásdugó ki van-e húzva a csatlakozójaztából.  
Ne tartsa poros környezetben.
- Ne támasszon semmit a készülék tetejére.
- A készüléket ne használja ruhaszárításra. Ne zárja el a levegő be- és kivezető rácsokat (túlhevülés veszélye).
- Ne üzemeltesse a készüléket falak, bútorok, függönyök, stb. közelében.

## Biztonsági funkciók

- **Biztonsági szerkezet:** A készülék véletlen túlhevülése (pl. a levegő be- és kivezető rácsok elzárása, a motor elakadása vagy lassú forgása) esetén egy biztonsági szerkezet megszakítja a termoventilátor működését. Az ismételt beüzemeléshez egy pár percre húzza ki a villásdugót a csatlakozójaztából, szüntesse meg a túlhevülés okát, majd tegye vissza a csatlakozójaztba a villásdugót.
- **Felborulás elleni védőszerkezet:** Ha a készülék felborulna vagy úgy van elhelyezve, ami veszélyezteti a biztonságos üzemelést, egy felborulás elleni védőszerkezet (F) megszakítja a készülék működését. A vízszintes helyzetbe történő visszahelyezés után a készülék automatikusan újraindul.

## A készülék ártalmatlanítása



A 2002/96/EK irányelv értelmében a leselejtezett készüléket nem szabad települési hulladékként ártalmatlanítani, hanem egy kijelölt szelektív gyűjtőhelyen kell leadni.

## BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a De'Longhi termékét választotta!  
Kérjük, szánjon pár percet a használati utasítás elolvasására. Így elkerülheti a veszélyeket és a gép károsodását.

## A használati utasításban használt jelzések

A fontos tudnivalók az alábbi jelzésekkel vannak ellátva. Fontos betartani a figyelmeztetéseket. A figyelmeztetések betartásának elmulasztása áramütés, súlyos sérülések, égési sérülések, tűz vagy a gép károsodásának veszélyével járhatnak.



**Veszély!**

Betartásának elmulasztása életveszélyes áramütést okozhat.



**Figyelem!**

Betartásának elmulasztása sérüléseket vagy a készülék károsodását okozza vagy okozhatja.



**Égési sérülések veszélye!!**

Betartásának elmulasztása enyhébb és súlyosabb égési sérüléseket okozhat.



**Megjegyzés:**

Ez a jelzés fontos tanácsokat vagy információkat nyújt a felhasználó részére.

## LEÍRÁS

(lásd 1.0ld.)

- A** Funkcióválasztó
- B** Termosztát
- C** Oszcilláció nyomógomb (csak néhány modellnél)
- D** Ellenőrző lámpa
- E** Talpész
- F** Felborulás elleni kapcsoló (csak néhány modellnél)
- G** Szűrő védőrács
- H** Szűrő

## HASZNÁLAT

### Beállítás

A készülék bármilyen vízszintes felületre támasztva használható. Ne terhelje túl az elektromos hálózatot azzal, hogy ugyanabba a csatlakozójaztba más készülékeket is kapcsol.

### Elektromos bekötés

- Mielőtt a készülék villásdugóját az elektromos csatlakozójaztba illesztené ellenőrizze, hogy a háztartási villamos hálózat feszültsége megegyezik-e a készülék adattábláján jelzett értékkel.
- EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL AZ ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFERHETŐSÉGRE VONATKOZÓ 2004/108/EK IRÁNYELVNEK.

### Üzemelés és használat

1. Ellenőrizze, hogy a funkcióválasztó (A) a "0" állásban legyen mielőtt a villásdugót az elektromos csatlakozójaztban illesztené.
2. Illesze a villásdugót az elektromos csatlakozójaztba.
3. Kapcsolja be a készüléket úgy, hogy a termostátot (B) a Max állásba, a funkcióválasztó gombot (A) pedig az alábbi pozíciók egyikébe teszi: ☘ /1/2/3.

### A rendelkezésre álló funkciók a következők:

- Nyári üzemelés (csak ventiláció): Forgassa el a funkcióválasztó gombot a **☼** állásba (az ellenőrző lámpa felgyullad).
- Üzemelés minimum (Min.) teljesítményen: a funkcióválasztó gombot forgassa el az **"1"** állásba.
- Üzemelés közepes (Med.) teljesítményen: a funkcióválasztó gombot forgassa el a **"2"** állásba.
- Üzemelés maximum (Max.) teljesítményen: a funkcióválasztó gombot forgassa el a **"3"** állásba.
- A készülék kikapcsolása: forgassa el a funkcióválasztó gombot a **"0"** állásba, a termosztátot pedig a **☼** állásba, és húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozójából.

### A termosztát szabályozása

Amikor a környezet elérte a kívánt hőmérsékletet, az óramutató járásával ellentétes irányban, lassan forgassa el a termosztátot (**B**) addig, amíg egy "kattanás" nem hallatszik. A termosztát az így beállított hőmérsékletet ezután automatikusan szabályozza és állandó szinten tartja.

### Fagyásgátló funkció

**☼** minimum állásban lévő termosztát gombbal és **"3"** állásban lévő funkcióválasztó gombbal (**A**) a készülék kb. 5°C-on tartja a szoba hőmérsékletét és minimális energiafogyasztás mellett megátolja a fagyást.

### Motorizált forgó talprésszel rendelkező modellek

Egyes modellek motorizált forgó talprésszel rendelkeznek. A légáram nagyobb területen történő elosztásához nyomja meg az oszcilláció nyomógombot (**C**). Az így bekapcsolt készülék váltakozva jobbra és balra fog forogni. Az oszcilláció kívánt pozícióban történő leállításához ismét meg kell nyomni az oszcilláció nyomógombot (**C**). A motorizált talprésszel ellátott modellek egy felborulás elleni védőszerkezettel vannak ellátva, amely felborulás esetén kikapcsolja a készüléket (lásd "Felborulás elleni védőszerkezet").

### KARBANTARTÁS

- Mielőtt bármilyen tisztítási műveletbe kezdene mindig húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozójából.
- Fűtési időnyben egy porszívó segítségével rendszeresen tisztítsa a levegő be- és kivezető rácsokat.
- A szűrő tisztításához kifelé húzva vegye le a hátsó rácsot (**G**) (1. ábra).  
Vegye ki a porszűrőt (**H**), amely a környezetből beszívott levegőt megtisztítja a szennyeződésektől, és enyhén fújja ki, majd tegye vissza a készülékbe.

- A készülék tisztításához sose használjon dörzshatású, por alakú tisztítószerkeket vagy oldószerkeket.

### MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	Lásd műszaki adattábla
Felvett teljesítmény	"