

ADVERTENCIAS



- No sitúe el aparato justo debajo de un enchufe de corriente fijo.
- No utilice este aparato en las proximidades inmediatas de duchas, bañeras, lavabos, piscinas, etc.
- Si el cable de alimentación se estropea, deberá ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica o, en todo caso, por una persona con un cargo similar para evitar cualquier riesgo.



- El aparato puede ser usado por niños no menores de 8 años y por personas con capacidades psicofísicas sensoriales reducidas o con experiencia y conocimientos insuficientes, si están vigilados atentamente e instruidos para utilizar el aparato en modo seguro y si son conscientes de los peligros derivados del uso. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento del aparato no han de ser efectuadas por niños, a menos que estén vigilados.
- Los niños menores de 3 años no han de permanecer cerca del aparato a no ser que estén siempre vigilados.
- Los niños de 3 a 8 años solo pueden encender/apagar este aparato cuando está situado o instalado en la posición corriente de funcionamiento y ellos están vigilados atentamente e instruidos para utilizar el aparato en modo seguro y son conscientes de los peligros derivados del uso. Los niños de 3 a 8 años no pueden enchufar el aparato a la corriente, regularlo, limpiarlo o lle-

var a cabo las operaciones de mantenimiento.

ATENCIÓN: Algunas partes del aparato se calientan mucho y pueden provocar ustiones. Se ha de prestar una atención especial cuando hay niños o personas vulnerables en las inmediaciones.

- **IMPORTANTE:** Para evitar los riesgos relacionados con la reposición accidental del dispositivo de seguridad, no alimente este aparato con un dispositivo de encendido/apagado exterior, tal como un timer, ni lo conecte a un circuito que el proveedor de energía enciende y apaga regularmente.
- No use el aparato en habitaciones pequeñas en cuyo interior haya personas que no sean capaces de abandonarlas de manera autónoma, a menos que las mismas no sean objeto de vigilancia constante.



- **IMPORTANTE:** Para evitar recalentamientos, no cubra  nunca el aparato mientras permanece encendido pues podría causar un peligroso aumento de su temperatura.



- Use el aparato siempre y exclusivamente en posición vertical.
- Se desaconseja el uso de alargadores. Si su uso fuese necesario, siga meticulosamente las instrucciones adjuntas con el alargador y tenga cuidado de no superar el límite de potencia indicado en el alargador.
- Deje una distancia de 50 cm delante del aparato sin muebles u otros objetos.
- No use este aparato en una habitación cuya área de base sea inferior a 4m².

- Antes de guardar el aparato, controle que esté completamente apagado y desenchufado de la corriente. No guarde el aparato en entornos con polvo.
- No coloque nada sobre el aparato.
- No use el aparato para secar ropa. No obstruya las rejillas de entrada y salida del aire (peligro de recalentamiento).
- No haga funcionar el aparato junto a paredes, muebles, cortinas, etc.

Funciones de seguridad

- **Dispositivo de seguridad:** el aparato cuenta con un dispositivo de seguridad que interrumpe el funcionamiento del termoventilador en caso de recalentamiento accidental (ej.: por obstrucción de las rejillas de entrada y salida del aire, motor que no gira o que gira lentamente). Para restablecer el funcionamiento, desenchufe el aparato de la corriente durante unos minutos, elimine la causa que ha provocado el recalentamiento y enchufe de nuevo el aparato a la corriente.
- **Dispositivo de seguridad antivuelco:** el dispositivo (F) interrumpe el funcionamiento si el aparato se vuelca o está colocado incorrectamente, lo cual compromete la seguridad. Después de volver a colocar el aparato verticalmente, se reanuda el funcionamiento automáticamente.

Eliminación del aparato



En cumplimiento de la Directiva Europea 2002/96/CE, no elimine el aparato junto a los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro oficial de recogida selectiva.

INTRODUCCIÓN

Le damos las gracias por haber elegido un producto De'Longhi. Dedique unos minutos para leer estas instrucciones para el uso. De esta forma evitará correr riesgos o causar desperfectos al aparato.

Símbolos utilizados en estas instrucciones

Los símbolos que aparecen a continuación indican advertencias importantes. Respetar las advertencias es importante.

Si las advertencias no se respetan, podría haber riesgo de descargas eléctricas, lesiones graves, quemaduras, incendios o de causar daños al aparato.



¡Peligro!

El incumplimiento puede causar lesiones mortales provocadas por descargas eléctricas.



¡Atención!

El incumplimiento puede ser o es causa de lesiones o daños al aparato.



¡Peligro de quemaduras!

En caso de incumplimiento, posibles ustiones o quemaduras.



Nota:

Este símbolo indica recomendaciones e información importantes para el usuario.

DESCRIPCIÓN

(véase la fig. 1)

- A** Selector de funciones
- B** Termostato
- C** Botón de oscilación (solamente en algunos modelos)
- D** Piloto luminoso
- E** Base
- F** Interruptor antivuelco (solamente en algunos modelos)
- G** Rejilla de protección filtro
- H** Filtro

USO

Instalación

Puede utilizar el aparato sobre cualquier superficie de apoyo horizontal.

No utilice el mismo enchufe para otros aparatos para no sobrecargar el circuito eléctrico.

Conexión eléctrica

- Antes de enchufar el aparato a la corriente, compruebe meticolosamente que el voltaje de su red doméstica corresponda al valor indicado en V en el aparato y que el enchufe de corriente y la línea de alimentación estén dimensionados para la carga requerida.
- ESTE APARATO CUMPLE LA DIRECTIVA 2004/108/CE SOBRE LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.

Funcionamiento y uso

1. Compruebe que el selector (A) esté situado en la posición "0" antes de enchufar el aparato a la corriente.
2. Enchufe el aparato a la corriente.
3. Sitúe el termostato (B) en la posición Máx. y el selector de funciones (A) en una de las siguientes posiciones

para encender el aparato: ✱/1/2/3.

Las funciones disponibles son:

- Funcionamiento veraniego (solamente ventilación): gire el selector de funciones en el sentido de las agujas del reloj para situarlo en la posición ✱ (el piloto luminoso se enciende).
- Funcionamiento con potencia Mín.: gire el selector de funciones para situarlo en la posición "1".
- Funcionamiento con potencia Med.: gire el selector de funciones para situarlo en la posición "2".
- Funcionamiento con potencia Máx.: gire el selector de funciones para situarlo en la posición "3".
- Para apagar el aparato: gire el selector de funciones para situarlo en la posición "0", ponga el termostato en la posición ✱ y, a continuación, desenchufe el aparato de la corriente.

Regulación del termostato

Cuando la temperatura ambiente sea la elegida, gire lentamente el termostato (B) en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta oír un "clic".

La temperatura programada se regulará y mantendrá automáticamente con el termostato.

Función antihielo

Con el mando del termostato en la posición de mínimo ✱ y el selector de funciones (A) en la pos. "3", el aparato mantiene la temperatura ambiente alrededor de los 5 °C e impide la congelación con un mínimo gasto de energía.

Modelos con base giratoria motorizada

Algunos modelos presentan una base giratoria motorizada. Para difundir el flujo de aire en un área más grande, pulse el botón de oscilación (C). El aparato oscilará a derechas y a izquierdas. Para detener la oscilación en la posición elegida, pulse de nuevo el botón (C).

Los modelos con base motorizada tienen un dispositivo antivuelco que apaga el aparato si se vuelca (véase "Dispositivo de seguridad antivuelco").

MANTENIMIENTO

- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza, desenchufe siempre el aparato de la corriente.
- Limpie regularmente las rejillas de entrada y salida del aire durante la temporada de utilización del aparato con un aspirador.
- Tire de la rejilla trasera (G) hacia fuera (fig. 1) para quitar el filtro.

Quite el filtro antipolvo (H) que retiene las impurezas del aire aspirado del ambiente, sople ligeramente sobre éste y vuelva a colocarlo de nuevo.

- No use nunca polvos abrasivos o disolventes para limpiar el aparato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	Véase la placa de datos
Potencia consumida	"