

## МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



*Қауіпсіздік*

- Бұл құрылғыны бекітілген қабырға розеткасының дәл қасына қоймау керек.
- Бұл құрылғыны душтың, ваннаның, раковинаның, бассейннің және т.б. жанында пайдаланбаңыз.
- Егер қуат кабелі зақымданса, барлық қауіп-қатерлерді жою үшін оны өнім жасаушысы немесе рұқсаты бар техникалық қызмет орталығы ауыстыруы керек.



*Маңызды!*

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға, қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалардың құрылғымен ойнамауы керек. Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек.
- 3 жасқа толмаған балаларды үздіксіз бақылау болмаған кезде аулақ ұстаңыз.
- 3 жастан асқан және 8 жасқа толмаған балалар құрылғыны тек қалыпты жұмыс істейтін

орынға орналастырғанда немесе орнатқанда және олар бақылауда болғанда немесе құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және болуы мүмкін қауіп-қатер туралы ақпарат берілгенде ғана іске қосу/ажыратуы керек. 3 жастан асқан және 8 жасқа толмаған балалар құрылғыны розеткаға қоспайды, реттемейді, тазаламайды немесе техникалық күтім көрсетпейді.

**ЕСКЕРТУ — Осы өнімнің бөліктері өте ыстық болуы және күйіп қалуға себеп болуы мүмкін. Балалар және мүмкіндіктері шектелген адамдар бар жерде оларға өте мұқият назар аудару керек.**

- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** қауіпсіздік жүйесін  байқамай қайта орнатудан туындайтын кез келген қауіп-қатердің алдын алу үшін, бұл құрылғыны таймер сияқты сыртқы таймермен іске қосу керек немесе қуат бергіш қосып-ажыратып тұратын желіге жалғанған болуы керек.
- Бұл құрылғыны үздіксіз бақылау болғанға дейін өздері шығып кете алмайтын адамдары бар шағын бөлмелерде пайдалануға болмайды.



*Күйіп қалу қаупі бар!*

- **ЕСКЕРТУ:** Қызып кетудің

алдын алу үшін ешбір жағдайда құрылғыларды пайдалану кезінде оның бетін бүркемеңіз, себебі бұл қауіпті қызып кетуге себеп болуы мүмкін.



#### **Ескеріңіз:**

- Құрылғыны әрқашан тік бағытында пайдаланыңыз.
- Ұзартқыш сымдарды пайдалану ұсынылмайды. Дегенмен, оларды пайдаланудан бас тарту мүмкін болмаса, ұзарту сымымен берілген нұсқауларды орындаңыз және ұзартқышта белгіленген қуат шегінен ешқашан асырмаңыз.
- Қыздырғышты мүліктен немесе басқа нәрселерден кемінде 50 см алшақ орналастырыңыз.
- Бұл құрылғыны еден ауданы 4 м<sup>2</sup> кем болатын бөлмелерде пайдаланбаңыз .
- Құрылғыны сақтап қоймас бұрын, оның толық ажыратылғанына және розеткадан толығымен суырылғанына көз жеткізіңіз. Оны шаңды орталарға сақтамаңыз.
- Құрылғының үстіне ешнәрсе қоймаңыз.
- Бұл құрылғыны жуылған киімдерді кептіру үшін пайдаланбаңыз. Ауа кіру тесігі мен шығу торларын жаппаңыз (қызып кету қаупі болады).
- Бұл құрылғыны қабырғаларға, жиһазға, перделерге және т.б. жақын жерде пайдаланбаңыз.

#### **Қауіпсіздік функциялары**

- **Қауіпсіздік құрылғысы:** бұл құрылғы шамадан тыс қызған жағдайда (мысалы, ауа кіру тесігі мен шығу торларының бітелуінен, мотор жай айналғанда немесе мүлдем айналмай қалғанда) оны ажырататын қауіпсіздік құрылғысымен жабдықталған. Ондай жағдайдан кейін құрылғыны қалыпты күйге келтіру үшін, ашаны қуат розеткасынан бірнеше минутқа суырып қойыңыз, шамадан тыс қызу себебін жойыңыз да, розеткаға қайта жалғаңыз.
- **Құлау қауіпсіздігі құрылғысы:** құлау қауіпсіздігі құрылғысы (F) құрылғы құлап кеткен жағдайда немесе қауіпсіздікті төмендетуге әкеп соқтыратын жолмен дұрыс орнатылмаған жағдайда құрылғыны ажыратып тастайды. Құрылғыны тік бағытқа қайта қойғанда, ол автоматты түрде іске қосылады.

## **КІРІСПЕ**

Осы De'Longhi өнімін таңдағаныңызға рахмет. Осы нұсқауларды оқып шығуға бірнеше минут бөліңіз. Бұл барлық қауіп-қатерлер мен құрылғының зақымдануының алдын алады.

## **Осы нұсқаулықта пайдаланылған таңбалар**

Маңызды ескертулер төмендегі осы таңбалармен анықталады. Осы ескертулерді құрметтеу өте маңызды болып табылады. Осы ескертулерді ескермеу электр тогына түсуге, ауыр жарақатқа, күйіктерге, өртке немесе құрылғының жарақаттануына әкеп соқтырады.



#### **Қауіпсіз!**

Мұндай ескертуді елемей электр тогына түсу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жарақатқа себеп болуы мүмкін.



#### **Маңызды!**

Мұндай ескертуді елемей жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.



#### **Күйіп қалу қаупі бар!**

Мұндай ескертуді елемей күйіп қалуға әкеп соқтырады.



#### **Ескеріңіз:**

Бұл таңба пайдаланушыға арналған маңызды ұсыныстар мен ақпаратты білдіреді.

## **СИПАТТАМА**

(1-суретті қараңыз)

- A** Режим таңдағыш
- B** Термостат
- C** Тербелу түймесі (кейбір үлгілерде ғана)
- D** Индикатор шамы
- E** Негіз
- F** Құлаудан қорғау қосқышы (кейбір үлгілерде ғана)
- G** Сүзгіні қорғау торы
- H** Сүзгі

## **ПАЙДАЛАНУ**

### **Орнату**

Бұл құрылғыны кез келген көлденең бетте пайдалануға болады. Электр желісіне күш түсірмеңіз. Бір розеткаға басқа құрылғылардың да қосылуын болдырмаңыз.

### **Электр желісіне қосу**

- Розеткаға қосу алдында розетканың кернеуінің құрылғыда көрсетілген V (Вольт) мәніне сай

екеніне және қуат сымының қажетті жүктеу шамасына сай екеніне көз жеткізіңіз.

- ҚҰРЫЛҒЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ҮЙЛЕСІМДІЛІККЕ ҚАТЫСТЫ 2004/108/СЕ СТАНДАРТЫНА САЙ.

### Іске қосу және пайдалану

1. Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, таңдағыштың (А) «0» бағытында тұрғанына көз жеткізіңіз.
2. Розеткаға қосыңыз.
3. Термостатты (В) Мах бағытына қою арқылы құрылғыны іске қосып, таңдағышты (А) мына бағыттардың біріне бағыттаңыз: ❄️/1/2/3.

### Мына режимдер қол жетімді:

- Жаз режимі (тек желдеткіш): режим таңдағышты ❄️ бағытына бұраңыз (шам жанады).
- Төменгі қуатта жұмыс істеу: режим таңдағышты «1» бағытына бұраңыз.
- Орташа қуатта жұмыс істеу: режим таңдағышты «2» бағытына бұраңыз.
- Жоғарғы қуатта жұмыс істеу: режим таңдағышты «3» бағытына бұраңыз.
- Құрылғыны ажырату үшін: режим таңдағышты «0» бағытына және термостатты ❄️ бағытына бұрап, ашаны розеткадан суырыңыз.

### Термостатты реттеу

Бөлме температурасы қажетті деңгейге жеткен кезде, термостатты (В) сағат тілі бағытына қарсы «сырт» еткен дыбыс шыққанша бұраңыз. Одан кейін термостат бөлме температурасын автоматты түрде тандалған деңгейде күйде сақтайды.

### Қатудың алдын алу режимі

Термостат тетігі кемінде ❄️ бағытында болғанда және режим таңдағыш (А) «3» бағытында болғанда, құрылғы бөлме температурасын шамамен 5°C деңгейінде ұстап тұрады және төменгі қуат деңгейін тұтыну арқылы қатудың алдын алады.

### Моторлы айналдыру негізі бар үлгілер

Көптеген үлгілерде моторлы айналдыру негізі бар. Ауа ағынын кең аймаққа тарату үшін, тербелу түймесін (С) басыңыз. Құрылғы оңнан солға тербеледі. Құрылғыны қалаған бағытқа қаратып тоқтату үшін, тербелу түймесін (С) бассаңыз болғаны. Моторлы негізі бар үлгілерде құрылғы құлап кеткен жағдайда оны автоматты түрде өшіретін құлаудан қорғау қосқышы бар (көріңіз: 6-беттегі «Құлаудан қорғау қауіпсіздігінің құрылғысы» тақырыбын көріңіз).

## ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Тазалау алдында әрқашан розеткадан суырып отырыңыз.
- Құрылғы үнемі қолданыста болатын мезгіл барысында ауа кіру тесігі мен ауа шығу торын шаңсорғышпен тұрақты түрде тазалап отырыңыз.
- Сүзгіні тазалаңыз, артқы торды (G) сыртқа қарай тартып шығарыңыз (1-сурет). Бөлме ауасындағы шаң жиналатын шаң сүзгісін (H) алып, жайлап үрленіз де, құрылғыға қайта салыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін ешқашан қырғыш ұнтақтарды немесе ерітінділерді пайдаланбаңыз.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат көзі Мәліметтер тақтасын көріңіз  
Тұтынылатын қуат “

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі: өнімдегі таңбалауға қараңыз  
Үлгі: “  
Кернеу: “  
Жилілік: “  
Қуаты: “

### Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.  
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy  
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.  
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

### Көдендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауап көршілікті және импортер:

“Делонги” ЖШҚ  
127055 Ресей, Мәскеу қ,  
Суцёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат  
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

**EAC**