

ADVARSLER



Fare!

- Apparatet må ikke plasseres under strømførende ledninger.
- Unngå å bruke dette apparatet i umiddelbar nærhet til bad, dusj, vask eller basseng osv.
- Dersom strømledningen er skadd, må denne byttes ut av produsenten, eller av produsentens tekniske serviceavdeling, eller i det minste av en fagperson men lignende kvalifikasjoner, slik at all mulig risiko forebygges.



Advarsel!

- Apparatet kan brukes av barn på minst 8 år, og av personer med begrensede ferdigheter, enten disse er fysiske, psykiske, eller sansemessige, eller som har utilstrekkelig erfaring og kunnskap, så lenge dette skjer under tilsyn og med opplæring i sikker bruk av apparatet, samt om de farer bruken kan medføre. Sørg for at barn aldri leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn av voksne.
- Barn under 3 år må holdes borte fra apparatet, med mindre de overvåkes konstant.
- Apparatet kan slås av og på av barn mellom 3 og 8 år, så lenge det er montert i vandlig driftsposisjon og barna er under tilsyn og har fått opplæring i sikker bruk av apparatet, samt om de farer bruken kan medføre.


Barn mellom 3 og 8 år må ikke sette

inn kontakten, justere eller rengjøre apparatet, eller utføre vedlikehold på det. **VÆR OPPMERKSOM: Enkelte deler av apparatet kan bli svært varme og kan gi forbrenninger. Det er viktig å utvise stor aktsomhet når barn og andre personer som lett kan skade seg er til stede.**

- **VIKTIG:** For å unngå risiko knyttet til tilfeldig nullstilling av sikkerhetsanordningen, må dette apparatet ikke få strømtilførsel fra en ekstern bryterkrets, for eksempel en tidsbryter, og heller ikke være koblet til en krets der strømforsyningen blir slått av og på.
- Non usare l'apparecchio in stanze di piccole dimensioni al cui interno vi siano persone che non sono in grado di lasciare autonomamente la stanza, a meno che esse non siano costantemente sorvegliate.



Fare for forbrenning!

- **VIKTIG:** For å unngå overoppheting må apparatet ikke av noen årsak dekkes til under bruk, fordi dette fører til farlig temperaturøkning i apparatet. 



Merk:

- Bruk apparatet kun når det befinner seg i loddrett posisjon.
- Bruk av skjøteledninger frarådes. Dersom dette allikevel skulle være nødvendig må man følge bruksanvisningen som følger med skjøteledningen nøye, og være oppmerksom så ikke maksimum kraftuttak, som er angitt på skjøteledningen, overstiges.
- I et område på 50 cm foran apparatet må det være fritt for møbler og andre objekter.
- Ikke bruk dette apparatet i et rom som er mindre enn

4m².

- Før apparatet settes bort må du kontrollere at det er fullstendig avslått og at støpselet er trukket ut fra kontakten.
Ikke plasser apparatet på støvete steder.
- Ikke plasser noe oppå apparatet.
- Ikke bruk apparatet til å tørke tøy. Tett aldri til luftinntaket og luftavledningens rister (fare for overoppheting).
- Unngå å sette apparatet i gang i umiddelbar nærhet av vegger, møbler eller gardiner, osv.

Sikkerhetsfunksjoner

- **Sikkerhetsanordning:** Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsanordning som stanser funksjonen av vifteovnen dersom den skulle overopphetes (f.eks. dersom ristene for luftinntak eller luftuttak skulle være tilstoppet, dersom motoren ikke går rundt, eller dersom den går for sakte rundt).
For å sette vifteovnen i gang igjen må du trekke kontakten ut av veggen i noen minutter, fjerne årsaken til overopphetingen, og deretter sette inn støpslet igjen.
- **Sikkerhetsanordning mot velting:** En sikkerhetsanordning mot velting (F) vil stanse funksjonen dersom apparatet skulle falle over ende eller plasseres på en måte som er tilstrekkelig uegnet til at dette utgjør en sikkerhetsrisiko.
Etter at du har rettet apparatet opp i vertikal posisjon igjen starter det automatisk.

INTRODUKSJON

Takk for at du har valgt et produkt fra De'Longhi.
Ta deg tid til å lese denne bruksanvisningen.
På den måten unngår du å la farlige situasjoner oppstå eller å skade apparatet.

Symboler som brukes i denne bruksanvisningen

Viktige advarsler signaliseres med symbolene under. Det er viktig at du respekterer advarslene.
I tilfelle av manglende respekt for advarslene vil det kunne føre til fare for elektrisk støt, alvorlige skader, forbrenninger, brann eller skader på apparatet.



Fare!

Manglende respekt for disse advarslene kan føre til skader som følge av elektrisk støt, også livsfarlige.



Advarsel!

Manglende respekt for dette kan være eller er årsak til personskader eller skader på apparatet.



Fare for forbrenning!

Fare for forbrenning hvis advarslene ikke respekteres.



Merk:

Dette symbolet varsler om anbefalinger og informasjon som er viktig for brukeren.

BESKRIVELSE

(se fig. 1).

- A** Funksjonsvelger
- B** Termostat
- C** Svingetast (kun enkelte modeller)
- D** Varsellampe
- E** Sokkel
- F** Antiveltetryter (kun enkelte modeller)
- G** Beskyttelsesrist for filteret
- H** Filter

BRUK

Installasjon

Apparatet kan brukes på et hvilket som helst underlag, så lenge det er helt vannrett.

Unngå overbelastning av den elektriske kretsen ved å sørge for at den samme kontakten ikke brukes til andre apparater.

Strømtilkobling

- Før støpslet settes inn i stikkkontakten må man kontrollere at Voltspenningen i strømmettet er den samme som det som er angitt som Voltverdi på apparatet, samt at kontakten og ledningen er tilpasset apparatets behov.
- DETTE APPARATET ER I SAMSVAR MED DIREKTIV 2004/108/EF OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.

Funksjon og bruk

1. Kontroller at velgeren (A) er i posisjonen "0" før støpslet settes inn i kontakten.
2. Sett støpselet i stikkkontakten.
3. Slå på apparatet ved å stille termostaten (B) i posisjonen Max, og funksjonsvelgeren (A) i en av følgende posisjoner: **☞/1/2/3**.

De tilgjengelige funksjonene er:

- Sommerbruk (kun viftefunksjon): vri funksjonsvelgeren med urviserne til posisjon **☼** (varsellampen vil tennes).
- Funksjon med Min. effekt: Vri funksjonsvelgeren til posisjon "1".
- Funksjon med middels effekt: Vri funksjonsvelgeren til posisjon "2".
- Funksjon med Maks. effekt: Vri funksjonsvelgeren til posisjon "3".
- For å slå av apparatet: Vri funksjonsvelgeren til posisjon "0" og termostaten i posisjon **✱**, og trekk de-etter støpslet ut av kontakten.

Termostatregulering

Når man har oppnådd ønsket romtemperatur vrir man langsomt termostaten (**B**) mot urviserne til man når posisjonen som angis med et "klikk". Temperaturen vil automatisk holdes konstant av termostaten.

Antifrys-funksjonen

Med termostadbryteren i minimumsposisjon **✱** og funksjonsvelgeren (**A**) i posisjon "3" opprettholder apparatet en temperatur på cirka 5°C og hindrer frysing med et minimumsforbruk av energi.

Modeller med roterende motorisert sokkel

Noen modeller er utstyrt med roterende motorisert sokkel. For å fordele luftstrømmen over et større område trykker man på svingetasten (**C**). Apparatet vil når det har denne funksjonen aktivert, svinge fra høyre og venstre. For å stanse svingingen i en bestemt posisjon, trykker man inn svingetasten (**C**) på nytt. Modellene med motorisert sokkel er utstyrt med en anti-velteanordning som vil slå av apparatet dersom det faller over ende (se Sikkerhetsanordning mot velting").

VEDLIKEHOLD

- Trekk ut støpslet fra stikkkontakten før hver rengjøringsoperasjon.
- Rengjør de to ristene for luftinntak og luftutførsel med jevne mellomrom i brukperioden, ved bruk av støvsuger.
- For å rengjøre filteret, ta av den bakre risten (**G**) ved å dra den utover (fig. 1).
Fjern støvfilteret (**H**) som samler opp urenheter fra luften som er blitt suget opp i rommet, blås lett på det, og sett det tilbake på apparatet.
- Bruk aldri slipe- eller løsemidler til rengjøring av apparatet.

TEKNISKE EGENSKAPER

Tilførselsspenning

Se merkeskilt

Strømbehov

"