

BESKRIVELSE

- A** Funksjonsvelger
- B** Termostat
- C** Svingetast (kun enkelte modeller)
- D** Varsellampe
- E** Sokkel
- F** Antiveltbryter (kun enkelte modeller)
- G** Beskyttelsesarbeid for filteret
- H** Filter

BRUK

Installasjon

Apparatet kan brukes på et hvilket som helst underlag, så lenge det er helt vannrett.

Unngå overbelastning av den elektriske kretsen ved å sørge for at den samme kontakten ikke brukes til andre apparater.

Strømtilkobling

Før støpslet settes inn i stikkkontakten må man kontrollere at Voltspenningen i strømmettet er den samme som det som er angitt som Voltverdi på apparatet, samt at kontakten og ledningen er tilpasset apparatets behov.

Funksjon og bruk

1. Kontroller at velgeren (**A**) er i posisjonen "0" før støpslet settes inn i kontakten.
2. Sett støpselet i stikkkontakten.
3. Slå på apparatet ved å stille termostaten (**B**) i posisjonen Max, og funksjonsvelgeren (**A**) i en av følgende posisjoner: ✱/1/2/3.

De tilgjengelige funksjonene er:

- Sommerbruk (kun viftfunksjon): vri funksjonsvelgeren med urviserne til posisjon ✱ (varsellampen vil tennes).
- Funksjon med Min. effekt: Vri funksjonsvelgeren til posisjon "1".
- Funksjon med middels effekt: Vri funksjonsvelgeren til posisjon "2".
- Funksjon med Maks. effekt: Vri funksjonsvelgeren til posisjon "3".
- For å slå av apparatet: Vri funksjonsvelgeren til posisjon "0" og termostaten i posisjon ✱, og trekk deretter støpslet ut av kontakten.

Termostatregulering

Når man har oppnådd ønsket romtemperatur vrir man langsomt termostaten (**B**) mot urviserne til man når posisjonen som angis med et "klikk". Temperaturen vil automatisk holdes konstant av termostaten.

Antifrys-funksjonen

Med termostatbryteren i minimumsposisjon ✱ og funksjonsvelgeren (**A**) i posisjon "3" opprettholder apparatet en temperatur på cirka 5°C og hindrer frysing med et minimumsforbruk av energi.

Modeller med roterende motorisert sokkel

Noen modeller er utstyrt med roterende motorisert sokkel. For å fordele luftstrømmen over et større område trykker man på svingetasten (**C**).

Apparatet vil når det har denne funksjonen aktivert, svinge fra høyre og venstre. For å stanse svingingen i en bestemt posisjon, trykker man inn svingetasten (**C**) på nytt.

Modellene med motorisert sokkel er utstyrt med en antiveltanordning som vil slå av apparatet dersom det faller over ende.

VEDLIKEHOLD

- Trekk ut støpslet fra stikkkontakten før hver rengjøringsoperasjon.
- Rengjør de to ristene for luftinntak og luftutførsel med jevne mellomrom i bruksperioden, ved bruk av støvsuger.
- For å rengjøre filteret, ta av den bakre risten (**G**) ved å dra den utover.
Fjern støvfilteret (**H**) som samler opp urenheter fra luften som er blitt suget opp i rommet, blås lett på det, og sett det tilbake på apparatet.
- Bruk aldri slipe- eller løsemidler til rengjøring av apparatet.

TEKNISKE EGENSKAPER

Tilførselsspenning	Se merkeskilt
Strømbehov	"