

## AVERTISMENTE



- Aparatul nu trebuie să fie așezat imediat sub o priză de curent fixă.
- Nu utilizați acest aparat în imediata apropiere a dușurilor, căzilor de baie, a lavabourilor, piscinelor, etc.
- Dacă cablul de alimentare este avariata, acesta trebuie să fie înlocuit de către fabricant sau de serviciul său de asistență tehnică sau în orice caz de o persoană cu calificare similară, astfel încât să se prevină orice risc.



- Aparatul poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități psihofizice și senzoriale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu condiția de a fi supravegheate cu atenție și instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie să fie executate de copii, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați.


- Nu lăsați copiii mai mici de 3 ani în apropierea aparatului, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați constant.
- Copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani li se permite doar să pornească / oprească aparatul, cu condiția ca acesta să fie amplasat sau instalat în poziția obișnuită de funcționare, iar ei să fie atent supravegheați și instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presu-

pune acest lucru.

Copiilor cu vârsta între 3 și 8 ani li se interzice să conecteze ștecherul, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea acestuia. **ATENȚIE: Unele părți ale aparatului pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. Trebuie să se acorde o atenție deosebită în prezența copiilor sau a persoanelor vulnerabile.**

- **IMPORTANT:** Pentru a evita riscurile legate de reactivarea accidentală a dispozitivului de siguranță, acest aparat nu trebuie să fie alimentat printr-un dispozitiv de aprindere/stingere extern, cum ar fi un timer și nici să fie conectat la un circuit care este aprins și stins în mod regulat de către furnizorul de energie.
- Nu utilizați convectatorul în camere mici ocupate de persoane incapabile de a părăsi camera neasistate, decât dacă acestea sunt sub supraveghere constantă.



- **IMPORTANT:** Pentru a evita supraîncălzirile, nu acoperiți  pentru nici un motiv aparatul în timpul funcționării, deoarece aceasta ar provoca o creștere periculoasă a temperaturii.



- Utilizați aparatul întotdeauna și doar în poziție verticală.
- Nu se recomandă folosirea prelungitoarelor. În cazul în care folosirea lor este absolut necesară, urmați cu atenție instrucțiunile anexate prelungitorului, făcând atenție să nu se depășească limita de putere înscrisă pe acesta.
- Mobile sau alte obiecte nu trebuie să se găsească în fața aparatului la o distanță mai mică de 50 cm.
- Nu utilizați acest aparat într-o încăpere a cărei suprafață

să fie mai mică de 4m<sup>2</sup>.

- Înainte de a pune de o parte aparatul, controlați dacă este stins complet și dacă ștecherul este scos din priză. Nu-l depozitați în medii care conțin praf.
- Nu așezați nimic deasupra aparatului.
- Nu folosiți aparatul pentru a usca rufe. Nu astupați grilele de intrare și ieșire a aerului (pericol de supraîncălzire).
- Nu puneți aparatul să funcționeze lângă pereți mobili, perdele, etc.

## Funcțiuni de siguranță

- **Dispozitiv de siguranță:** aparatul este dotat cu un dispozitiv de siguranță care va întrerupe funcționarea termoventilatorului în cazul unei supraîncălziri accidentale (de ex. astuparea grilelor de intrare și de ieșire a aerului, motorul care nu se rotește sau se rotește încet). Pentru repunerea în funcționare, este necesar să se scoată ștecherul din priză pentru câteva minute, să se elimine cauza supraîncălzirii, iar apoi să se reintroducă ștecherul.
- **Dispozitiv de siguranță antirăsturnare:** un dispozitiv de siguranță antirăsturnare (F) va întrerupe funcționarea dacă aparatul s-a răsturnat, sau în cazul în care este într-o poziție care compromise siguranța. După ce a fost reșezat în poziția verticală, aparatul va porni în mod automat.

## Eliminarea aparatului



În conformitate cu directiva Europeană 2002/96/EC, nu eliminați aparatul împreună cu gunoiul menajer, ci predați-l la un centru specializat de reciclare.

## INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales un produs De'Longhi.

Vă rugăm să accordați câteva minute pentru a citi aceste instrucțiuni de utilizare.

Veți evita astfel de a vă expune pericolelor și de a deteriora aparatul.

## Simboluri utilizate în aceste instrucțiuni

Avertismentele importante sunt semnalate de simbolurile enumerate mai jos.

Este importantă respectarea avertismentelor. În cazul nerespectării avertismentelor s-ar putea verifica pericolul de electrocutare, răniri grave, arsuri, incendiu sau avarieri ale aparatului.



**Pericol!**

Nerespectarea poate cauza răniri ca urmare a electrocutării, punându-vă viața în pericol.



**Important!**

Nerespectarea poate fi sau este cauza rănirilor sau avarierii aparatului.



**Pericol de arsuri!!**

În cazul nerespectării, posibile arsuri sau opării.



**Notă:**

Acest simbol semnalează recomandări și informații importante pentru utilizator.

## DESCRIERE

(vezi fig. 1)

- A** Selector funcțiuni
- B** Termostat
- C** Buton oscilare (doar la anumite modele)
- D** Indicator luminos
- E** Bază
- F** Întrerupător antirăsturnare (doar la anumite modele)
- G** Grilă protecție filtru
- H** Filtru

## FOLOSIRE

### Instalarea

Aparatul poate fi utilizat pe orice tip de suprafață, cu condiția ca aceasta să fie orizontală.

Nu supraîncărcați circuitul electric evitând utilizarea aceleiași prize și pentru alte aparate.

### Conectarea electrică

- Înainte de a introduce ștecherul în priză de curent verificați cu atenție dacă voltajul rețelei dvs. domestice corespunde valorii în V indicată pe aparat și dacă priză de curent și linia de alimentare sunt dimensionate la sarcina aparatului.
- ACEST APARAT ESTE CONFORM CU DIRECTIVA 2004/108/CE PRIVIND COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ.

### Funcționarea și folosirea

1. Verificați dacă selectorul (A) este în poziția "0" înainte de a introduce ștecherul în priză de curent.
2. Introduceți ștecherul în priză de curent.
3. Aprindeți aparatul poziționând termostatul (B) în poziția Max și selectorul funcțiuni (A) într-una din

următoarele poziții: ✱/1/2/3.

### Funcțiunile disponibile sunt:

- Serviciu de vară (doar ventilare): roțiți în sensul acelor de ceasornic selectorul de funcțiuni pe poziția ✱ (indicatorul se va aprinde).
- Funcționarea la puterea Min.: roțiți selectorul funcțiuni în poziția "1".
- Funcționarea la puterea Med.: roțiți selectorul funcțiuni în poziția "2".
- Funcționarea la puterea Max.: roțiți selectorul funcțiuni în poziția "3".
- Pentru a stinge aparatul: roțiți selectorul funcțiuni în poziția "0" și termostatul în poziția ✱ apoi scoateți ștecherul din priza de curent.

### Reglarea termostatului

Când mediul ambiant a atins temperatura dorită, roțiți încet termostatul (B) în sens invers acelor de ceasornic până la auzirea unui "click". Temperatura astfel fixată va fi reglată în mod automat și menținută constantă de termostat.

### Funcțiunea antiîngheț

Cu butonul termostatului în poziția minimă ✱ și selectorul funcțiuni (A) în poz. "3" aparatul va menține mediul la o temperatură de circa 5°C împiedicând congelarea, cu un consum minim de energie.

### Modele cu bază rotativă motorizată

Anumite modele sunt dotate cu bază rotativă motorizată. Pentru a difuza fluxul de aer într-un spațiu mai mare apăsați pe întrerupătorul de oscilare (C). Aparatul astfel activat va oscila la dreapta și la stânga. Pentru a opri oscilarea în poziția dorită, este suficient să apăsați din nou pe butonul de oscilare (C). Modelele cu bază motorizată sunt dotate cu un dispozitiv antirăsturnare care stinge aparatul în cazul căderii sale (vezi "Dispozitiv de siguranță antirăsturnare").

### ÎNȚREȚINEREA

- Înainte de orice operație de curățire trebuie scos mereu ștecherul din priza de curent.
- În timpul perioadei de utilizare a aparatului, curățați în mod regulat grilele de intrare și ieșire a aerului cu ajutorul unui aspirator.
- Pentru a curăța filtrul, scoateți grila posterioară (G) trăgând-o către exterior (fig. 1). Scoateți filtrul antipraf (H) care reține impuritățile aerului aspirat din mediu, suflați-l ușor, apoi reșezați-l în

aparat.

- Nu folosiți niciodată prafuri abrazive sau solvenți pentru curățarea aparatului.

### CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiunea de alimentare	Vezi plăcuța cu caracteristici
Puterea absorbită	"