

POPIS

- A** Volič funkcií
- B** Termostat
- C** Tlačidlo otáčania (iba na niektorých modeloch)
- D** Svetelná kontrolka
- E** Základňa
- F** Spínač proti prevrhnutiu (iba na niektorých modeloch)
- G** Ochranná mriežka filtra
- H** Filter

POUŽITIE

Inštalácia

Spotrebič možno používať na akomkoľvek povrchu, stačí, že je vodorovný.

Nepreťažujte elektrický obvod, nepoužívajte tú istú zásuvku pre viac spotrebičov.

Elektrické zapojenie

Predtým, ako zasuniete zástrčku do elektrickej zásuvky, skontrolujte, či sa napätie elektrickej siete v domácnosti zhoduje s hodnotou napätia vo V uvedeného na spotrebiči a či elektrická zásuvka a elektrický obvod sú vhodné na požadované zaťaženie.

Prevádzka a použitie

1. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky elektrickej siete skontrolujte, či je volič (A) v polohe „0“.
2. Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
3. Spotrebič zapnite prepnutím termostatu (B) do polohy Max voliča funkcií (A) do jednej z nasledujúcich polôh: **✱/1/2/3**.

K dispozícii sú funkcie:

- Letná prevádzka (iba ventilácia): otočte gombík voliča funkcií v smere otáčania hodinových ručičiek do polohy **✱** (rozsvieti sa svetelná kontrolka).
- Prevádzka s minimálnym výkonom: otočte volič funkcií do polohy „1“.
- Prevádzka pri strednom výkone: otočte volič funkcií do polohy „2“.
- Prevádzka pri maximálnom výkone: otočte volič funkcií do polohy „3“.
- Vypnutie spotrebiča: otočte volič funkcií do polohy „0“ a termostat do polohy **✱**, potom vyťahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.

Regulácia termostatu

Po dosiahnutí želanej teploty v miestnosti pomaly otáčajte termostat (B) smerom vľavo, až kým nezačujete „kliknutie“.

Takto určená teplota bude automaticky regulovaná a konštantne udržiavaná termostatom.

Mrazuvzdorná funkcia

S ovládačom termostatu v polohe minima **✱** a voličom funkcií (A) v polohe „3“ spotrebič bude udržiavať v prostredí teplotu približne 5 °C, čím zabráni zamrznutiu s minimálnou spotrebou energie.

Modely s otočnou základňou s motorovým pohonom

Niektoré modely majú točiaci podstavec na motor.

Na dosiahnutie šírenia prúdu vzduchu na väčšiu plochu stlačte tlačidlo otáčania (C).

Takto aktivovaný spotrebič sa bude otáčať vpravo a vľavo.

Aby ste otáčanie zastavili v želanej polohe, stačí opäť stlačiť tlačidlo otáčania (C). Modely so základňou s motorovým pohonom sú vybavené zariadením proti prevrhnutiu, ktoré v prípade pádu spotrebič vypne.

ÚDRŽBA

- Pred akýmkoľvek čistením vždy vyťahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- Počas sezóny používania spotrebiča pravidelne čistite mriežky vstupu a výstupu vzduchu pomocou vysávača.
- Pri čistení filtra vyberte zadnú mriežku (G) jej potiahnutím smerom von.
Vyberte filter proti prachu (H), ktorý zachytáva nečistoty zo vzduchu nasávaného z prostredia, opatrne ho povysávajte a namontujte späť do spotrebiča.
- Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte abrazívne prášky ani rozpúšťadlá.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	Pozrite výrobný štítok s technickými údajmi
Príkion	“