

OPIS

- A** Gumb za izbiro delovanja
- B** Termostat
- C** Gumb za osciliranje (samo nekateri modeli)
- D** Kontrolna lučka
- E** Podstavek
- F** Stikalo proti prevrnitvi (samo nekateri modeli)
- G** Zaščitna rešetka filtra
- H** Filter

UPORABA

Namestitve

Aparat lahko uporabljate na katerikoli podlagi, če je ta vodovodna. Ne preobremenite električno omrežje in ne uporabljajte iste vtičnice še za druge aparate.

Električni priklop

Preden vtičak vstavite v električno vtičnico, natančno preverite, da omrežna napetost v vašem gospodinjstvu ustreza vrednosti, izraženi v V in označeni na aparatu, ter da sta električna vtičnica in napajalni vod dovolj zmogljiva za obremenitev aparata.

Delovanje in uporaba

1. Preden vtičak priklopite v omrežno vtičnico preverite, da je izbirno stikalo (**A**) v položaju "0".
2. Vtičak vstavite v omrežno vtičnico.
3. Aparat vklopite tako, da gumb termostata (**B**) obrnete na maksimalno vrednost in izbirni gumb (**A**) v enega izmed naslednjih položajev: **☼**/1/2/3.

Razpoložljive funkcije so:

- Delovanje v poletnem času (samo ventilator): izbirni gumb obrnite v desno na položaj **☼** (lučka se vklopi).
- Ogrevanje z najmanjšo močjo: izbirni gumb obrnite v položaj "1".
- Ogrevanje s srednjo močjo: izbirni gumb obrnite v položaj "2".
- Ogrevanje z največjo močjo: izbirni gumb obrnite v položaj "3".
- Izklop aparata: izbirni gumb obrnite v položaj "0" in termostat v položaj **☼**, nato vtičak izklopite iz omrežne vtičnice.

Nastavitev termostata

Ko je v prostoru dosežena zelena temperatura, počasi obrnite gumb termostata (**B**) v levo, dokler ne zaslišite "klik". S tako nastavitvijo bo termostat samodejno reguliral in ohranjal stalno temperaturo.

Funkcija proti zmrzovanju

Z gumbom termostata v položaju najmanjše moči **☼** in izbirnim stikalom delovanja (**A**) v položaju "3", bo aparat vzdrževal temperaturo v prostoru pri približno 5°C, s tem se prepreči zmrzovanje z minimalno porabo energije.

Modeli z motoriziranim vrtljivim podstavkom

Nekateri modeli so opremljeni z motoriziranim vrtljivim podstavkom. Za razširjanje zračnega toka v širše območje pritisnite gumb za osciliranje (**C**).

Tako aktiviran aparat prične oscilirati v desno in levo. Za prekinitev osciliranja v zelenem položaju ponovno pritisnite gumb za osciliranje (**C**).

Modeli z motoriziranim podstavkom so opremljeni z napravo proti prevrnitvi, ki v primeru padca aparat izklopi.

VZDRŽEVANJE

- Pred vsakim čiščenjem vedno izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.
- Med sezono uporabe aparata redno čistite rešetki za vstop in izstop zraka, uporabite sesalnik.
- Za čiščenje filtra odstranite zadnjo rešetko (**G**) tako, da jo povlečete navzven. Odstranite filter za prah (**H**), ki zadržuje nečistoče iz okolja vsesanega zraka, rahlo ga preprihajte in nato ponovno namestite v aparat.
- Za čiščenje aparata ne uporabljajte grobe praške ali topila.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Napajalna napetost

Glejte tablico z lastnostmi

Priključna moč

"