

BESKRIVNING

- A Funktionsväljare
- B Termostat
- C Oscillationsknapp (endast på vissa modeller)
- D Kontrollampa
- E Underrede
- F Tippskydd (endast på vissa modeller)
- G Skyddsgaller för filtret
- H Filter

ANVÄNDNING


Installation

Apparaten får placeras på valfritt underlag under förutsättning att detta är horisontellt. Överbelasta inte eluttaget genom att använda det till flera apparater.



Elektrisk anslutning

Kontrollera noggrant att nätspänningen motsvarar det värde i V som anges på apparaten och att eluttaget och elnätet är anpassade för belastningen i fråga innan du sätter i stickproppen.

Funktions sätt och användning

1. Kontrollera att väljaren (A) står i läge "0" innan du sätter i stickproppen i eluttaget.
2. Sätt i stickproppen i eluttaget.
3. Sätt på apparaten genom att sätta termostaten (B) i läget Max och funktionsväljaren (A) i ett av de följande lägena:  /1/2/3.

Följande funktioner finns:

- Somnardrift (endast fläkt): vrid funktionsväljaren medsols till läget  (kontrolllampan tänds).
- Drift med minimeffekt: sätt funktionsväljaren i läge "1".
- Drift med medeleffekt: sätt funktionsväljaren i läge "2".
- Drift med maximeffekt: sätt funktionsväljaren i läge "3".
- Avstängning: sätt funktionsväljaren i läge "0" och termostaten i läge . Dra ut stickproppen ur eluttaget.

Inställning av termostaten

Vrid långsamt termostaten (B) motsols tills du hör ett klick när önskad omgivningstemperatur har uppnåtts.

Termostaten kommer då automatiskt att ställa in och bibehålla den temperatur som på så sätt har fastställts.

Frostskyddsfunktion

När termostaten står i minimiläget  och funktionsväljaren (A) i läge "3" bibehåller apparaten en omgivningstemperatur

på cirka 5 °C och förhindrar frostbildning med en minimal energiförbrukning.

Modeller med motoriserat roterande underrede

Vissa modeller har motoriserade roterande underreden. Tryck på oscillationsknappen (C) för att sprida luftströmmen över ett större område. Fläkten förflyttar sig då från höger till vänster och tillbaka igen. Tryck på knappen (C) igen för att stoppa den i önskat läge. Modellerna med motoriserade underreden har ett tippskydd som stänger av apparaten om den faller.

UNDERHÅLL

- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av rengöring.
- Dammsug luftintagen och -utsläppen med jämna mellanrum under den säsong då apparaten används.
- Ta loss det bakre gallret (G) genom att dra det utåt. Ta loss dammfiltret (H) som fångar upp partiklar från omgivningsluften, blås lätt på det och sätt tillbaka det.
- Rengör inte apparaten med lösningsmedel eller produkter med slipverkan.

TEKNISKA DATA

Matarspänning	Se märkplåt
Uptagen spänning	"