

TANIMLAMA

(bkz. Şek. 1)

- A** ON/STAND-BY Düğmesi
- B** Ayar düğmeleri +/-
- C** MODE düğmesi (çalışma modu seçimi için)
- D** "ECO plus" fonksiyon düğmesi
- E** Zamanlayıcı düğmesi
- F** Salınım düğmesi
- G** Uzaktan kumanda alıcısı
- H** Uzaktan kumanda
- I** İkaz lambası
- J** Hava giriş izgarası
- K** Filtre

KULLANIM

Kurulum

Bu cihaz, yatay olması koşuluyla her türlü yüzey üzerinde kullanılabilir. Elektrik prizini başka cihazlara güç sağlamak için kullanmaktan kaçınarak aşırı yüklemeyin.

Elektrik bağlantısı

- Fişi elektrik prizine takmadan önce, şebeke geriliminin bilgi plakasında belirtilen değere ve fiş ile elektrik şebekesinin kullanılan yüke uygun olduğundan emin olun.
- BU CİHAZ, RADYO GİRİŞİMİ HAKKINDAKİ 2004/108/CEE SAYILI YÖNETMELİĞE UYGUNDUR.

Çalıştırma ve kullanma

- Fişi elektrik prizine takın.
- Cihaz sesli sinyal verir, ikaz lambası (I) yanar ve cihazın güç aldığı süre boyunca yanık kalır.
- Cihaz hazırda bekleme moduna geçer. Göstergede yanıp sönen bir nokta görüntülenirse, bu durum devrilmeye karşı donanımın etkin olduğunu bildirir. Şu paragrafa bakın: "Güvenlik fonksiyonları"
- Cihazı açmak için ON/STAND-BY (A) tuşuna basın. Cihaz, daha önce yapılan ayarlara göre ortamı ısıtmaya başlar.
- Aşağıdaki çalışma modlarından birini seçmek için MODE (C) düğmesine basın:
- **Havalandırma** ✳
Bu modda yalnızca fan çalışır, bu nedenle cihaz ortamı ısıtmaz.
- **Donma önleme** ✳
Bu modda cihaz ortam sıcaklığını 7°C değerinde tutarak donmayı önler.
- **Isıtma**
Bu modda + ve - ayar düğmelerine (B) basarak istediğiniz sıcaklığı seçebilirsiniz:

- Silent+ ısıtma

Cihaz en düşük güçte çalışarak, enerji tüketimini ve çalışma sesi seviyesini otomatik olarak azaltır. Bu modda, daha fazla sessizlik sağlamak amacıyla kumanda sesleri diğer modlara kıyasla daha düşük sesle çalışırlar.

- Isıtma

Cihaz orta güçte çalışır.

- Isıtma

Cihaz ortamı hızlı bir şekilde ısıtmak için en yüksek güçte çalışır.

- Cihazı kapatmak için, ON/STAND-BY düğmesine (A) basın. Göstergede yaklaşık 6 saniye boyunca toplam değer görüntülenebilir.




Not: Gösterge sıcaklık değerini °C veya °F biriminde görüntüler. Sıcaklık görüntüleme birimini değiştirmek için cihazın + tuşunu birkaç saniye basılı tutup, ardından bırakın.

"ECO plus" fonksiyonu

"ECO plus" fonksiyonu yalnızca 1, 2 ve 3. Isıtma modlarında kullanılabilir. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için "ECO plus" düğmesine (D) basın.




Bu fonksiyon etkin olduğunda cihaz, bir yandan en iyi konforu sunarken diğer yandan enerji tüketimini azaltmak için en uygun güç seviyesini otomatik olarak ayarlar. , "ECO plus" fonksiyonu etkin olduğunda cihaz görüntülenenden daha düşük bir ısıtma gücü seviyesine otomatik olarak geçebilir. Bu durum, bir saat içinde birden çok kez meydana gelebilir.

Salınım düğmesi

Cihazın daha geniş bir alana hava üflemesini istiyorsanız, salınım düğmesine (F)  basın. Cihaz sağa ve sola salınarak dönmeye başlar. Salınımı dilediğiniz konumda durdurmak için salınım düğmesine (F) yeniden basmanız yeterlidir.

24 saatlik dijital zamanlayıcı

Bu fonksiyon herhangi bir çalışma modunda devreye sokulabilir.

Gecikmeli başlatma: Cihaz hazırda bekleme (STAND-BY) modundayken zamanlayıcı düğmesine  (E) basın. Göstergede  simgesi ile cihazın açılmasına kalan süre görüntülenir. Zamanlayıcıyı ayarlamak için, + ve - ayar düğmelerini (B) kullanıp, ardından programın kabul edilmesi için birkaç saniye bekleyin. Göstergede hazırda bekleme modu için yeniden ikaz lambası (I) ile zamanlayıcının ayarlandığını belirten  simgesi görüntülenir. Programlanan saate gelindiğinde, cihaz bir önceki çalıştırmada kullanılan ayarlarla açılır.

Gecikmeli kapatma: Cihaz açık durumdayken zamanlayıcı düğmesine  (E) basın. Göstergede  simgesi ile cihazın

kapanmasına kalan süre görüntülenir.

Zamanlayıcıyı ayarlamak için, + ve - ayar düğmelerini (B) kullanıp, ardından programın kabul edilmesi için birkaç saniye bekleyin.

Göstergede yeniden geçerli ayarlar ile zamanlayıcının ayarlandığını belirten ⌚ simgesi görüntülenir. Programlanan saate ulaşıldığında, cihaz otomatik olarak kapanır.

Zamanlayıcıyı devre dışı bırakarak normal çalışma moduna dönmek için, zamanlayıcı düğmesine (E) iki kez basın. Zamanlayıcı simgesi ⌚ göstergede kaybolur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme gerilimi
Çekilen güç

Bilgi plakasına bakın
"

UZAKTAN KUMANDANIN KULLANILMASI

Uzaktan kumanda fonksiyonları, cihazın kontrol panelindekilerle aynıdır.

Fonksiyonların açıklamaları için önceki sayfada bulunan "Çalıştırma ve Kullanım" bölümüne bakın.

Pillerin takılması ve değiştirilmesi

- Uzaktan kumanda bir adet CR2032 lityum pil ile donatılmıştır. Cihazı çalıştırmak için pillerin üzerini örten koruma şeridini çekerek çıkarın.
- Pilleri değiştirmek için, pil yuvası kapağını çevirerek çıkarın. Kutularının doğru yönde olmasına dikkat ederek pili değiştirin (bkz. Şekil 1).
- Kapağı yeniden kapatıp, 🔒 konumuna çevirin.
- Tüklenen piller çıkarılmalı ve çevre açısından zararlı olduklarından yürürlükteki yasalar uyarınca bertaraf edilmelidir.



Şek. 2

BAKIM

- Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce fişi elektrik prizinden çekin.
- Cihazın kullanıldığı mevsim boyunca bir elektrikli süpürge kullanarak hava giriş ve çıkış ızgaralarını düzenli olarak temizleyin.
- Filtrenin temizliğini yapmak için, dışarı doğru çekerek arka ızgarayı çıkarın. Ortamdaki havada bulunan kirleri toplayan toz önleyici filtreyi çıkarın, hafifçe hava üfleyin, ardından cihazın içine geri yerleştirin.
- Cihazı temizlemek için aşındırıcı tozlar veya çözücü maddeleri kesinlikle kullanmayın.

SORUNLARIN GİDERİLMESİ

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Cihazda PF görüntüleniyor ve sesli sinyal duyuluyor	Sıcaklık sensörü doğru çalışmıyor	Teknik Servisle bağlantı kurun
Cihaz açılmıyor	Fişin elektrik prizine doğru şekilde takılı olduğundan emin olun Otomatik açılma devrede Ortam sıcaklığı ayarlanan değere ulaşmış	Fişi takın Ayarlanan sürenin dolmasını bekleyin veya otomatik açılma özelliğini devre dışı bırakmak için (E) düğmesine iki kez basıp, ardından (A) düğmesine basın Sıcaklığı arttırmak için "+" düğmesini kullanın
Cihaz aniden kapanıyor	Fişin elektrik prizine doğru şekilde takılı olduğundan emin olun Ayarlanan sıcaklığa ulaşılmış veya zamanlayıcıda ayarlanan süre dolmuş	Fişi takın
Göstergede bir nokta yanıp sönüyor ve cihaz kapalı	Devrilme önleme şalteri devreye girmiş	Cihazın düz bir zeminde dik konumda olduğundan emin olun. Cihaz çalışmadığında, Teknik Servisle bağlantı kurun
Göstergede "Ht" ibaresi yanıp söner şekilde görüntüleniyor	İç sıcaklık çok yüksek. Hava giriş veya çıkış ızgaraları tıkanmış	Cihazın kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi duvarlar veya diğer eşyalarla arasında olması gereken asgari mesafe korunarak doğru şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin, doğru yerleştirilmemişse, cihazı düzeltin Engeli kaldırın Fişi prizden çekin ve cihazı soğumaya bırakın. Birkaç dakika sonra cihazın bağlantısını yeniden yapın. Cihaz çalışmıyorsa, lütfen Teknik Servisle bağlantı kurun