

Olvassa el a mellékelt biztonsági utasításokat, mielőtt használatba venné az eszközt.

1. LEÍRÁS

1.1 A készülék leírása (A)

- A1. Terelőlemez
- A2. Emelő markolat
- A3. Környezeti érzékelő levegőbeszívó
- A4. Kerek
- A5. Vízsint ellenőrző ablak
- A6. Kondenzvízgyűjtő tartály
- A7. Epa filter
- A8. Ezüstionos porszűrő
- A9. Szűrőtartó rács
- A10. Gumi dugó a kondenzvíz elvezetőhöz
- A11. Dugó a kondenzvíz elvezetőhöz
- A12. Kondenzvíz elvezető cső

1.2 Kezelőfelület leírása (B)

- B1. ON/STAND-BY gomb
- B2. Szellőző gomb
- B3. Páramentesítő gomb
- B4. Wi-Fi gomb
- B5. Terelőlemez funkció gomb
- B6. Szárítás gomb
- B7. Időzítő gomb

1.3 A kijelző (C)leírása

- C1. Tartály tele riasztás
- C2. EPA filter jelenlétét jelző ikon
- C3. Ventiláló mód aktív
- C4. % Relatív páratartalom
- C5. Wi-Fi szimbólum
- C6. App ellenőrző szimbólum
- C7. Szárítási mód aktív
- C8. Órák
- C9. Páramentesítő üzemmód aktív
- C10. Alacsony hőmérséklet riasztás
- C11. Távidőzítő szimbólum
- C12. Helyi időzítő szimbólum

2. TÖLTSE LE AZ APP-OT!




Ez a készülék a "De'Longhi Aria Dry" alkalmazással is használható, amelyet az Apple Store®-ból lehet letölteni. Az összes funkció eléréséhez egy helyi hálózat szükséges (Home WLAN) internet eléréssel. Továbbá, ellenőrizze, hogy az internet elérést semmi sem akadályozza: Firewall Proxy, hitelesítések, stb.

3. KONDEZVÍZ ELVEZETÉS

A kondenzvíz elvezetése kétféle módon történhet:

3.1 Elvezetés a tartályba

A kondenzvíz elvezetése közvetlenül a tartályba történik (A6). Amikor a tartály tele van, a készülék leáll és a vezérlőpulton (C) megjelenik a tartály riasztás  (C1). Az alábbiak szerint járjon el:

1. Vegye ki a tartályt (1. ábr.) és ürítse a mosdába vagy a kádba.
2. Tegye vissza az üres tartályt, ügyeljen arra, hogy helyesen tegye vissza a fogantyút (2. ábr.).


3.2 Folyamatos külső elvezetés


Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, de nem lehet a tartályt rendszeresen üríteni, célszerű a folyamatos elvezetés funkciót használni.

Az alábbiak szerint járjon el:


1. Vegye le a kondenzvíz elvezető kupakot (A11) a szívófejről, az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva, majd vegye le a gumi kupakot (A10) a nyílásról (3. ábr.) (Ügyeljen az esetleges vízvívárgásokra!)
2. Helyezze a kondenzvíz elvezető csövet (A12) a nyílásra (4. ábr.).
- 3) Győződjön meg arról, hogy a tömlő ne legyen a nyílásnál magasabban (5. ábr.), ellenkező esetben a víz a készülék tartályába folyik.
Győződjön meg arról is, hogy a tömlő ne hajoljon meg.

4. MÓD KIVÁLASZTÁSA


Csatlakoztassa a készüléket a hálózati csatlakozóaljzatba. Első használatkor a kijelzőn megjelenik a  szimbólum, és ezzel egy időben hangjelzés hallatszik, mely jelzi, hogy a készülék készenléti állapotban van.

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a gombot (B1)  Akészülék az előre beállított üzemmódban működik és a terelőlemez (A1) előre meghatározott pozícióban nyílik ki (6. ábr.)
2. Áramkimaradás esetén, a tápfeszültség visszaállításakor a készülék az előzőleg beállított üzemmódban fog működni.

Megj.:

Ha a szimbólum  (C1) megjelenik a kijelzőn, ki kell üríteni vagy helyesen vissza kell tenni a tartályt (A6) (lásd a "3.1 Tartályba ürítés" paragrafust).






Légszűrés

A behelyezett EPA (A7) szűrővel a készülék, a beállított üzemmódon kívül, a levegőt is szűri a helyiségben. Ebben az esetben a kijelző megjeleníti a szimbólumot  (C2).

A szűrő legfeljebb 9 hónapos használatra tervezték, napi 8 óra használat, közepes munkaterhelés mellett.

A szűrés hatékonyság fenntartása érdekében lásd: "5.3 Az EPA szűrő visszahelyezése" paragrafust.

4.1 Páramentesítő üzemmód

1. Nyomja meg a gombot  (B3). A szimbólum  (C9) villog a kijelzőn (7. ábr.).
2. A kijelzőn megjelenik a korábban beállított relatív páratartalom szintje. Amikor a  szimbólum villog, a gomb ismételt megnyomásával módosíthatja a beállítást  5 különböző relatív páratartalom beállítás áll rendelkezésre: 30%-tól (száraz környezet) 70%-ig (nedves környezet). A környezeti feltételektől függően a termék minimálisan beállítható értékét nem biztos, hogy eléri. Ezekben az esetekben célszerű felmelegíteni a páratlantítani kívánt szobát.
3. Amikor a szimbólum  nem villog tovább, a kijelzőn megjelenik a környezet relatív százalékos páratartalma. A készülék néhány másodpercet vehet igénybe a helyiség páratartalom értékének kijelzése érdekében.
4. Amikor a helyiség eléri a beállított páratartalom szintet, a készülék abbahagyja páramentesítést és nagyon alacsony szellőzési sebességen működik.





4.2 Szárító üzemmód

1. Nyomja meg a gombot  (B6). A kijelzőn megjelenik a szimbólum  (C7) (8. ábr.).


Megj.:

A készülék automatikusan a maximális páramentesítési teljesítményen működik. Különösen páradús helyiségekhez vagy a fehérenemű gyorsabb szárításához javasolt.

4.3 Ventiláló mód

1. Nyomja meg a gombot  (B2). A kijelzőn megjelenik a szimbólum  (C3) és a választott sebesség (9. ábr.).
2. Amikor a szimbólum  villog, módosítani lehet a szellőzési sebességet többször megnyomva a gombot  . A kijelzőn megjelenik a kiválasztott sebesség száma (1 ⇒ ALACSONY; 2 ⇒ KÖZEPES; 3 ⇒ MAGAS).



4.4 Swing funkció

1. Nyomja meg a gombot (B5)  . A terelőlemez (A1) fel- és lefele mozog, egyenletesen eloszlatva a légáramot a helyiségben (10. ábra).
2. Ahhoz, hogy a terelőlemez a kívánt pozícióba állítsa, ismét nyomja meg ugyanazt a gombot.





4.5 Időzítő funkció

Az időzítőt a készülék indításának vagy kikapcsolásának késleltetésére lehet használni. Ezzel elkerülhető a felesleges villamosenergia fogyasztás a készüléket csak akkor működtetve, amikor arra tényleg szükség van.





Az időzítő funkció programozható mind a kezelőpanelről, mind az app-ról.

- Ha a kezelőpanelről van programozva: a kijelzőn megjelenik a szimbólum  (C12) (11. ábr.).
- Ha az app-ról van programozva: a kijelzőn megjelenik a szimbólum  (C11) (12. ábr.). Az időzítő app-on keresztül való beállításához kövesse az app utasításait.




A késleltetett bekapcsolás programozása

1. Amikor a készülék készenléti állapotban van (— —), nyomja meg a gombot  (B7): a kijelzőn megjelenik a szimbólum  és a kiválasztott órákra vonatkozó szám (11. ábr.);
2. Állítsa be a kívánt órák számát a gomb többszöri megnyomásával  . 1, 2, 4, 6, 8, 12 órát lehet választani.
3. Néhány másodperc után a készülék visszatér a készenléti állapotba és a kijelzőn a szimbólum  égvé marad.
4. A beprogramozott idő elteltével a készülék bekapcsol az előzőleg beállított üzemmódban.



A késleltetett kikapcsolás programozása

1. Miközben a készülék üzemel, nyomja meg a gombot (B7)  : a kijelzőn megjelenik a szimbólum  és a választott órákra vonatkozó szám (11. ábr.);
2. Állítsa be a kívánt órák számát a gomb többszöri megnyomásával  . 1, 2, 4, 6, 8, 12 órát lehet választani.
3. Néhány másodperc elteltével a kijelző visszatér az aktuális üzemmódba és a szimbólum  égvé marad.
4. Amikor a beállított idő eltelik, a készülék automatikusan kikapcsol.

Megj.:


- Az időzítő beállítása után az indításhoz vagy a kikapcsoláshoz fennmaradó idő ellenőrzése érdekében nyomja meg egyszer a gombot  .
- Az időzítő programozásának törléséhez nyomja meg kétszer a gombot  . A szimbólum  kikapcsol a kijelzőn.

4.6 Wi-Fi funkció

A készülék Wi-Fi funkcióval rendelkezik. A be- és kikapcsoláshoz tartsa nyomva a gombot (B4)  néhány másodpercig, amíg a készülék kétszer sípol. Ha a Wi-Fi funkció aktív, a kijelző a Wi-Fi szimbólumot (C5)  mutatja a következőképpen:

-  **FIX HOZZÁFÉRÉS**
azt jelenti, hogy a Wi-Fi funkciók aktívak és a "Home WLAN" -ra csatlakozott
-  **LASSÚ FÉNYJELZÉS**
azt jelenti, hogy a készülék keresi a "Home WLAN"-t
-  **GYORS FÉNYJELZÉS**
azt jelenti, hogy a "Home WLAN" nem található vagy nincs beállítva.
-  **„APP VEZÉRLŐ” IKON**
Amikor a kijelzőn megjelenik az APP VEZÉRLŐ ikon, az azt jelenti, hogy az utolsó végrehajtott parancs az app-on keresztül történt.

Ha meg kell változtatni a tárolt "Home WLAN" beállítást, az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a gombot kb. 20 másodpercig  amíg hosszú hangjelzést nem hall;
2. Az app használatával adja meg az új "Home WLAN" beállításokat a készülékben.

5. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítási műveletek elvégzése előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból (13. ábr.).
- Ne merítse a készüléket vízbe.

5.1 A készülék külső felületének tisztítása


- Soha ne öntsön vizet közvetlenül a készülékre (14. ábr.).
- Soha ne használjon kőolajat, alkoholt vagy oldószereket.
- Ne fújjon rovarirtószert vagy hasonló szereket, mivel azok deformálhatják a műanyagot.
- Puha ruhával tisztítsa meg a készülék felületét, és ne használjon olyan súrolószivacsokat, amelyek megkarcolhatják a felületeket (15. ábr.).

5.2 Az ezüst ionos porszűrő tisztítása


A tisztítás gyakorisága a használat gyakoriságától függ: mindennapos használat esetén javasoljuk a szűrő hetente történő tisztítását.

- Vegye ki a szűrőtartó rácsot (A9) a készülékből (16. ábr.).
- Vegye ki a porszűrőt (fig. 17).
- Porszívóval távolítsa el a port a szűrőből (18. ábr.).
- Ha a porszűrő nagyon koszos, alaposan öblítse le meleg vízzel. A víz hőmérséklete ne haladja meg a 40 °C-t.
- Hagyja teljesen megszáradni, majd helyezze vissza.


5.3 EPA szűrő cseréje

A készülék automatikusan emlékezteti Önt, ha szükséges az EPA szűrő (A7) cseréje. Egy előre meghatározott számú üzemórát követően a kijelzőn megjelenik a villogó szimbólum  (C2), jelezve, hogy szükség van a szűrő cseréjére.

Mindig eredeti De'Longhi szűrőket használjon.

- Vegye ki a szűrőtartó rácsot (A9) (16. ábr.).
- Távolítsa el az elhasznált szűrőt (19. ábr.), és cserélje ki egy újra.
- Helyezze vissza a szűrőtartó rácsot (az (A8) porszűrővel behelyezve).
- Állítsa vissza a szűrőjelzést úgy, hogy a  (B2) gombot legalább 10 másodpercig lenyomva tartja, amíg egy hosszú sípszó nem hallatszik.

Megj.:

a szimbólum  csak útmutatóként szolgál, és lehet, hogy az EPA szűrő gyakoribb cseréje szorul a levegő minőségétől függően.







Hosszú ideig tartó állás esetén

- Válassza le a készüléket a csatlakozóaljzatról és ürítse ki a tartályt (A6).
- Tisztítsa meg a porszűrőt (A8) és helyezze be újra.
- Takarja le a készüléket egy műanyag zacskóval, hogy megóvja a portól.

6. MŰSZAKI JELLEMZŐK

Táp feszültség	Lásd az adattáblát
Energiafogyasztás	"
Maximális felvett teljesítmény	"
Olvasztó eszköz	Igen
Higroszkóp	Igen
Ventilátor sebesség	3
Légszűrő	Igen
Üzemi határértékek:	
Hőmérséklet	2°C - 30°C
Relatív páratartalom	30 - 90%

7. A KIJELEZŐ MEGJELENŐ RIASZTÁSOK

RIASZTÁS	OK	MEGOLDÁS
	A tartály (A6) nincs a helyén vagy nincs megfelelően behelyezve	A tartályt megfelelően vissza kell tenni (lásd a "3.1 Tartályba ürítés" c. bekezdést")
	A tartály tele van	Ki kell üríteni a tartályt (lásd a "3.1 Tartályba ürítés" c. bekezdést")
	A környezeti hőmérséklet túl alacsony (lásd az üzemi határértékeket a „6. Műszaki jellemzők” fejezetben)	Lehetőség szerint növelje a hőmérsékletet
	A helyiségben lévő páratartalom túl alacsony vagy túl magas ahhoz, hogy helyesen meghatározható legyen (lásd a „6. Műszaki jellemzők” fejezetet)	Helyezze a készüléket egy másik helyiségbe, ahol a páratartalom és a hőmérséklet az üzemi határértékek belül van: ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a márkaszervizt.
	Az egyik szonda hibás	Hívja a márkaszervizt
	A Wi-Fi kezelőfelület nem működik megfelelően	Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugót a fali csatlakozóból. Várjon néhány percet, majd helyezze vissza a dugót: ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a márkaszervizhez.
	Az előre meghatározott munkaórák száma után a  (C2) szimbólum villog a kijelzőn, jelezve, hogy az EPA szűrőt (A7) ki kell cserélni.	Cserélje ki az EPA szűrőt (lásd az „5.3 EPA szűrő cseréje” paragrafust). Ha az EPA-szűrőt az utóbbi időben cserélték le, állítsa alaphelyzetbe a riasztást (lásd az „5.3 EPA szűrő cseréje” paragrafust).

8. PROBLÉMA MEGOLDÁS

Az alábbiakban a lehetséges működési rendellenességek jegyzéke olvasható.

Ha a problémát nem lehet a javasolt megoldásokkal megoldani, forduljon a márkaszervizhez.

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék páramentesítő üzemmódban működik, de a páratartalom nem csökken	A szűrő eltömődött	Tisztítsa meg a porszűrőt (lásd „5.2 Porszűrő tisztítása” paragrafust) és ellenőrizze, hogy cserére szorul-e az EPA szűrő (lásd „5.3 EPA szűrő cseréje” paragrafust).
	A helyiség hőmérséklete vagy páratartalma túl alacsony	Bizonyos körülmények között a készülék nem páramentesít: ellenőrizze a készülék üzemi határértékeit (lásd a "6. Műszaki Jellemzők" fejezetet). Néhány esetben célszerű a páramentesítést kívánt helyiséget fűteni.
	A beállított relatív páratartalom szintje túl magas	Állítson be alacsonyabb nedvességtartalom értéket (lásd a "4.1 Páramentesítő üzemmód" című fejezetet).