

Beschreibung des Geräts

- A Wähler
- B Position Dampf
- C Position Aufheizen
- D Position Kaffeeausgabe/Heißwasser
- E Anzeigeleuchte Einschaltung
- F Anzeigeleuchte OK Espresso/Kaffee oder Dampf
- G Hauptschalter (geht bei Selbstausschaltung automatisch in Position 0)
- H Wähler Dampf
- I Wassertank
- L Kaffee-Stopfer
- M Netzkabel
- N Tassenrost
- O Messlöffel
- P Brühkopf
- Q Siebhalterbecher
- R Sieb für 2 Kaffees
- S Sieb für 1 Kaffee
- T Aufschäumdüse
- U Abgaberohr für Dampf oder Heißwasser

Grundlegende Sicherheitshinweise



Gefahr von Stromschlägen!

Da das Gerät mit elektrischem Strom arbeitet, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es Stromschläge erzeugt. Halten Sie sich daher bitte an die folgenden Sicherheitshinweise:

- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder Füßen.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Soll der Stecker aus der Steckdose gezogen werden, fassen Sie direkt am Stecker an. Ziehen Sie niemals am Kabel, denn es könnte beschädigt werden.
- Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Versuchen Sie bei Defekten am Gerät nicht, diese zu reparieren. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst.
- Lassen Sie bei Schäden an Stecker oder am Net-

zkabel diese ausschließlich durch den Technischen Kundendienst von De'Longhi austauschen, um jeder Gefahr vorzubeugen.

- Tauchen Sie die Maschine bei der Reinigung niemals in Wasser: Sie ist ein Elektrogerät.
- Schalten Sie vor allen Arbeiten zur Reinigung der äußeren Bauteile die Maschine ab, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie die Maschine abkühlen.



Achtung:

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Styropor) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Achtung:

Das Gerät darf nicht durch Personen (auch Kinder) mit eingeschränkten psychischen, körperlichen, sensorischen Fähigkeiten oder ungenügender Erfahrung und Sachkenntnis benutzt werden, es sei denn, diese werden sorgfältig durch einen für ihre Sicherheit Verantwortlichen beaufsichtigt und unterrichtet. Kinder beaufsichtigen und sicherstellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



Verbrennungsgefahr!

Dieses Gerät erzeugt Heißwasser, sodass sich beim Maschinenbetrieb Wasserdampf bilden kann.

Vermeiden Sie Berührungen mit heißen Wasserspritzern oder Dampf. Berühren Sie während des Betriebs des Geräts nicht die Tassenwärmplatte, diese ist heiß.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist für die Kaffeezubereitung und zum Erwärmen von Getränken ausgelegt. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Der Gebrauch ist nicht vorgesehen:

- in Räumen, die als Küchen für das Personal von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen eingerichtet sind
- in landwirtschaftlichen touristischen Einrichtungen
- in Hotels, Motels und anderen Übernachtungseinrichtungen
- bei Zimmervermietungen

Jeder andere Gebrauch gilt als unsachgemäß und kann daher gefährlich sein. Der Hersteller haftet nicht für Schäden infolge unsachgemäßen Gebrauchs des Geräts.

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen und Schäden am Gerät führen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden infolge der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung.

Merke:

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Sollte das Gerät an andere Personen weitergegeben werden, ist ihnen auch diese Bedienungsanleitung zu übergeben.

Merke: Bei der ersten Inbetriebnahme

Vor dem ersten Gebrauch müssen die Leitungen im Inneren des Gerätes gereinigt werden. Dafür wird das Gerät, wie für die Kaffeezubereitung, in Betrieb genommen. Dieser Vorgang sollte solange dauern, bis der Wasserbehälter wenigstens zweimal geleert wurde.



Achtung: Die Maschine sollte ungefähr alle 200 Kaffeezubereitungen entkalkt werden.



Achtung: Waschen Sie kein Zubehör in der Spülmaschine.

Kontrolle nach Transport

Überzeugen Sie sich nach dem Auspacken, dass das Gerät unversehrt ist und keine Zubehörteile fehlen. Verwenden Sie das Gerät nicht bei sichtbaren Beschädigungen. Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von De'Longhi.

Selbstausschaltung

Wird das Gerät 30 Minuten nicht benutzt, wird es automatisch abgeschaltet (siehe S. 9).

Technische Daten

Netzspannung:	220-240 V~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	1100 W
Abmessungen LxHxT:	195x285x240 (330) mm
Kessel:	A Edelstahl
Druck:	15 bar
Fassungsvermögen Wassertank:	1 L
Länge des Netzkabel:	1,2 m
Gewicht:	3,3 kg

 Das Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und nachfolgende Änderungen;
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG und nachfolgende Änderungen;
- Die Materialien und Gegenstände, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind, erfüllen die Bestimmungen der europäischen Verordnung 1935/2004.

Entsorgung



Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgen, sondern bei einer offiziellen Sammelstelle.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Das Gerät schaltet sich aus	Die Selbstausschaltung wurde ausgelöst	Das Gerät schaltet sich automatisch aus, nachdem es 30 Minuten nicht benutzt wurde
	Bei der Einschaltung des Gerätes befindet sich der Wähler nicht in Position –W–	Wähler auf –W– drehen und Gerät wieder einschalten
Es fließt kein Espresso mehr aus	Kein Wasser im Tank	Füllen Sie den Wassertank auf
	Die Kaffee-Auslauföffnungen des Siebhalters sind verstopft	Reinigen Sie die Öffnungen der Ausgüsse des Siebhalters
	Der Brühkopf ist verstopft	Führen Sie eine Reinigung, wie im Abschnitt „Reinigung des Brühkopfs“ beschrieben, durch
Der Espresso tropft aus dem Rand des Siebhalters statt aus den Öffnungen	Der Siebhalter ist falsch eingesetzt	Rasten Sie den Siebhalter ordnungsgemäß ein und drehen Sie ihn kräftig bis zum Anschlag
	Die Dichtung des Espresso-Kessels ist verhärtet	Lassen Sie die Dichtung des Espresso-Kessels in einem Kundendienst-Zentrum austauschen
	Die Öffnungen der Ausgüsse des Siebhalters sind verstopft	Reinigen Sie die Öffnungen der Ausgüsse.
Der Espresso ist kalt	Die Anzeigeleuchte OK leuchtet nicht, wenn Sie die Espresso-Ausgabetaste drücken	Warten Sie bis die Anzeigeleuchte OK aufleuchtet
	Das Vorheizen wurde nicht ausgeführt	Das Vorheizen wie beschrieben ausführen, siehe entsprechenden Abschnitt
	Die Tassen wurden nicht vorgewärmt	Die Tassen mit heißem Wasser vorwärmen
Starkes Pumpengeräusch	Der Wassertank ist leer	Tank füllen
	Der Tank ist schlecht eingesetzt, das Bodenventil ist nicht geöffnet	Drücken Sie den Tank leicht fest, so dass sich das Bodenventil öffnet
Der Espresso-Schaum ist zu hell (er läuft schnell aus dem Ausguss)	Der gemahlene Kaffee wurde zu wenig gepresst	Den gemahlene Kaffee stärker pressen
	Die Menge des gemahlene Kaffees ist zu gering	Die Kaffeepulvermenge erhöhen
	Der Kaffee ist zu grob gemahlen	Nur gemahlene Kaffeepulver für Espressomaschinen verwenden
	Die Sorte des gemahlene Kaffees ist nicht geeignet	Die Kaffeepulversorte wechseln
Der Espresso-Schaum ist zu dunkel (der Espresso läuft langsam aus dem Ausguss)	Der gemahlene Kaffee wurde zu stark gepresst	Den Kaffee weniger pressen
	Die Menge des gemahlene Kaffees ist zu gering	Die Kaffeepulvermenge verringern
	Der Brühkopf ist verstopft	Führen Sie eine Reinigung, wie im Abschnitt „Reinigung des Brühkopfs“ beschrieben, durch
	Das Sieb ist verstopft	Führen Sie eine Reinigung, wie im Abschnitt „Reinigung des Brühkopfs“ beschrieben, durch
	Der Kaffee ist zu fein gemahlen	Nur gemahlene Kaffeepulver für Espressomaschinen verwenden
	Der Kaffee ist zu fein gemahlen oder feucht	Nur gemahlene Kaffeepulver für Espressomaschinen verwenden, das nicht zu feucht sein darf
	Die Sorte des gemahlene Kaffees ist nicht geeignet	Die Kaffeepulversorte wechseln
Beim Zubereiten von Cappuccino bildet sich kein Milchschaum	Die Milch ist nicht kalt genug	Immer kühl-schrankkalte Milch verwenden
	Die Aufschäumdüse ist verschmutzt	Poren der Aufschäumdüse sorgfältig reinigen, besonders die, die in der Abbildung dargestellt sind.