

МАЗМҰНЫ

1. НЕГІЗГІ ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУЛЕР	172
2. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	173
2.1 Осы нұсқаулықта пайдаланылған таңбалар	173
2.2 Пайдалану мақсаты	173
2.3 Пайдалану нұсқаулығы	174
3. КІРІСПЕ.....	174
3.1 Жақшадағы әріптер.....	174
3.2 Ақаулықтарды жою және жөндеу 174	
4. СИПАТТАМА	174
4.1 Құрылғының сипаттамасы	174
4.2 Керек-жарақтар сипаттамасы	175
5. ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН.....	175
5.1 Құрылғыны тексеру	175
5.2 Құрылғыны орнату.....	175
5.3 Құрылғыны жалғау	175
5.4 Құрылғы параметрлерін орнату...	175
6. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ.....	176
7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ	176
8. МӘЗІР ПАРАМЕТРЛЕРІ	176
8.1 Rinsing (Шаю).....	177
8.2 Language (Тіл)	177
8.3 Күтім көрсету.....	177
8.4 Сусындардың бағдарламасын жасау	177
8.5 Менің сусындарым бағдарламасын жасау	178
8.6 Жалпы	178
8.7 Статистика	179
9. КОФЕ ЖАСАУ	179
9.1 Кофе тартқышты реттеу	179
9.2 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер	180
9.3 Кофе дәндерінен қолданып автоматты рецепттерді жасау	180
9.4 Уақытша өзгертін кофе дәмі.	181
9.5 Тартылған кофеден кофе жасау...	181
10. КАППУЧИНО ЖӘНЕ ЫСТЫҚ СҮТ (КӨПІРШІКСІЗ) ЖАСАУ	182
10.1 Ыстық сүт жасау (көпіршіксіз)	182
10.2 Каппучино жасағышты пайдаланып болған соң тазалау	182
11. “my MENU” БАҒДАРЛАМАЛАУ ЖӘНЕ ТАҢДАУ	183
12. ЫСТЫҚ СУ ҚҰЮ	183
13. ТАЗАЛАУ	184
13.1 Құрылғыны тазалау	184
13.2 Құрылғының ішкі айналымын тазалау	184
13.3 Тартылған кофе ыдысын тазалау	184
13.4 Тамшы науасын және су жиналу науасын тазалау	184
13.5 Кофе құрылғысын ішін тазалау....	185
13.6 Су ыдысын тазалау	185
13.7 Кофе шүмектерін тазалау	185
13.8 Тартылған кофе воронкасын тазалау	185
13.9 Демдеу торын тазалау	185
14. ҚАҚ ТАЗАЛАУ.....	186
15. СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ОРНАТУ	187
15.1 Су қаттылығын өлшеу.....	187
15.2 Су қаттылығын орнату.....	187
16. СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ	188
16.1 Сүзгіні орнату	188
16.2 Сүзгіні ауыстыру.....	188
16.3 Сүзгіні шығару	189
17. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР.....	189
18. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ ..	189
19. КӨРСЕТИЛЕТІН ХАБАРЛАР	190
20. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ	192

1. НЕГІЗГІ ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУЛЕР

- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға (балаларды қоса) немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілмейінше және олар бақыланбайынша пайдалануға болмайды.
- Құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін балаларды қадағалау қажет.
- Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек.
- Құрылғыны ешқашан суға батыру арқылы тазаламаңыз.
- Бұл тек үйде пайдалануға арналған құрылғы. Дүкендердегі, офистердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлер тамақтанатын орындарда; фермаларда; қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа қонақ күту орталарындағы клиенттерге; төсек және таңғы ас беретін орталарда.
- Егер ашалы қосқыш немесе сым зақымданса, барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін оны тек тұтынушыларды қолдау қызметтері ауыстыруы керек.

ТЕК ЕУРОПАЛЫҚ НАРЫҚҚА АРНАЛҒАН:

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балалар 8 жастан аспаса және бақылауда болмаса орындамауы керек. Құрылғыны және қуат сымын 8 жастан аспаған балалардан аулақ ұстаңыз.
- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану

туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады.

- Балалардың құрылғымен ойнамауы керек.
- Құрылғы қараусыз қалатын кезде және оны құрастыру, оның бөлшектерін шешу немесе тазалау алдында оны әрқашан розеткадан ажыратып жүріңіз.



Осы таңбамен белгіленген беттер пайдалану барысында ыстық болады (бұл таңба тек кейбір үлгілерде ғана бар).

2. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

2.1 Осы нұсқаулықта пайдаланылған таңбалар

Маңызды ескертулер осы таңбалармен анықталады. Осы ескертулерді құрметтеу өте маңызды болып табылады.



Қауіпті!

Мұндай ескертуді елемей электр тогына түсу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жарақатқа себеп болуы мүмкін.



Маңызды!

Мұндай ескертуді елемей жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.



Күйіп қалу қаупі бар!

Мұндай ескертуді елемей күйіп қалуға әкеп соқтырады.



Ескеріңіз:

Бұл таңба пайдаланушыға арналған маңызды кеңесті немесе ақпаратты білдіреді.



Қауіпті!

Бұл – электрлік құрылғы, сондықтан ол электр тогына түсуге себеп болуы мүмкін.

Сондықтан, осы қауіпсіздік туралы ескертулерді ұстануыңыз керек:

- Құрылғыны ылғал қолдарыңызбен немесе аяқтарыңызбен түртпеңіз.
- Сымды ешқашан ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Розетканың құрылғыны қажет кезде ажыратуға болатындай оңай қол жеткізетін жерде орналасқанына көз жеткізіңіз.

- Тек ашалы қосқыштан ұстап ажыратыңыз. Ешқашан сымнан ұстап тартпаңыз, себебі оны зақымдауыңыз мүмкін.
- Құрылғыны толық ажырату үшін, оны розеткадан ажыратуыңыз керек.
- Егер құрылғы ақаулы болса, оны жөндеуге тырыспаңыз. Оны өшіру үшін розеткадан ажыратыңыз және тұтынушыны қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.
- Құрылғыны тазаламас бұрын, оны әрқашан розеткадан суырыңыз да, суытып қойыңыз.



Маңызды:

Барлық орам (пластик қалталар, полистирен көбігі) материалдарын балалардан аулақ ұстаңыз.



Күйіп қалу қаупі бар!

Бұл құрылғы ыстық су шығарады және пайдалану барысында ол бу қалыптасуы мүмкін.

Су шашырандыларынан немесе ыстық будан абай болыңыз.

Құрылғы қолданып жатқан кезде, кесе текшесі өте ыстық болуы мүмкін.

2.2 Пайдалану мақсаты

Бұл құрылғы кофе және ыстық сусындар дайындауға арналған.

Кез келген басқа қолданыс дұрыс емес және қауіпті болып есептеледі. Өнім жасаушысы құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан туындайтын зақым үшін жауапты емес.

2.3 Пайдалану нұсқаулығы

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Мұндай пайдалану нұсқауларын елемей күйіп қалуға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

Өнім жасаушысы осы нұсқауды елемейден туындайтын зақым үшін жауапты болмайды.

i **Ескеріңіз:**

Осы нұсқауларды болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Егер құрылғы басқа адамдарға берілсе, оларды осы пайдалану нұсқаулығымен бірге беру керек.

3. КІРІСПЕ

Осы дәннен эспрессо және капучино жасау құрылғысын таңдағаныңызға рахмет.

Жаңа құрылғыңызды рахатыңызға пайдаланасыз деп үміттенеміз. Осы пайдалану нұсқаулығын оқып шығуға бірнеше минут бөліңіз. Бұл барлық қауіп-қатерлер мен құрылғының зақымдануының алдын алады.

3.1 Жақшадағы әріптер

Жақша ішіндегі әріптер 2-3-беттердегі "Құрылғы сипаттамасы" бөліміндегі шартты белгілерге сілтейді.

3.2 Ақаулықтарды жою және жөндеу

Проблемалар болған жағдайда, алдымен оларды "19. Көрсетілген хабарлар" және "20. Ақаулықтарды жою" бөлімдеріндегі кеңестерді оқып шығыңыз.


Егер проблема осылай шешілмесе және қосымша ақпарат талап етсеңіз, "Тұтынушыларды қолдау қызметі" қосымша парағында берілген нөмірге қоңырау шалу арқылы тұтынушыны қолдау қызметімен хабарласыңыз.

Егер еліңіз берілген елдер тізімінен табылмаса, кепілдікте берілген нөмірге қоңырау шалыңыз. Егер жөндеу қажет болса, De'Longhi тұтынушыны қолдау қызметтерімен ғана хабарласыңыз. Мекенжайлар құрылғымен бірге берілген кепілдік куәлігінде берілген.

4. СИПАТТАМА

4.1 Құрылғының сипаттамасы

(3-бет, А)


- A1. Дәндер ыдысының қақпағы
- A2. Тартылған кофе воронкасының қақпағы
- A3. Дәндер ыдысы
- A4. Тартылған кофе воронкасы
- A5. Тартуды реттеу дөңгелегі
- A6. Негізгі қосқыш
- A7. Демдеу торының қақпағы
- A8. Демдеу торы
- A9. Қуат сымы
- A10. Су жиналатын науа
- A11. Тартылған кофе ыдысы
- A12. Кесе науасы
- A13. Тамшы науасындағы су деңгейінің көрсеткіші
- A14. Тамшы науа торы
- A15. Тамшы науасы
- A16. Су ыдысының қақпағы
- A17. Су бағы
- A18. Су жұмсартқыш сүзгінің корпусы
- A19. Кофе шүмектері (биіктігі реттеледі)
- A20. Капучино жасағыш
- A21. Капучино жасағыштың таңдау сақинасы
- A22. Ыстық су және бу түтігінің қондырмасы
- A23.  түйме: құрылғыны іске қосады және өшіреді (күту режимі)
- A24. Кесе текшесі


Сенсорлы экранның сипаттамасы


(2-бет, B)

Тақтадағы бірнеше белгішенің қос функциялары бар. Ол сипаттамада жақшалардың ішінде көрсетілген.

- B1. Дисплей: пайдаланушыға құрылғыны пайдалану барысында нұсқаулар береді. Ағымдағы таңдау екі нүктелі сызықтың ортасында болады.
- B2. Таңдау көрсеткісі ("ESC": *сусындар бағдарламасын жасаған кезде, өзгерісті сақтамай шығу үшін*)
- B3. **OK**: таңдауды растау үшін (*"эспрессо", "ристретто" немесе "эспрессо лунго" құюдың алғашқы бірнеше секунд кезінде 2 кесе үшін басыңыз*)
- B4. Таңдау көрсеткісі ("STOP" (*Тоқтату*) - *Сусындарды құйған/бағдарламасын жасаған кезде тоқтату/бағдарламасын жасау үшін басыңыз*)


B5. /ESC: қолданба параметрлер мәзірі (Меню параметрлері бөлімінде болған кезде ол таңдалған функциядан шығуға және негізгі мәзірге қайтуға арналған "ESC" пернесі ретінде жұмыс істейді)

B6. : ыстық су


B7. : дәм таңдау


Тікелей таңдалатын сусындар:


B8. : Espresso

B9. : Кофе

B10. : Ұзын

B11. : • ДИППО+

B12.  DRINK MENU: Сусынды таңдау мәзірі (тікелей таңдалатын сусындардан басқа): Эспрессо лунго, ристретто, бу, 2 эспрессо, 2 эспрессо лунго, 2 ристретто.

B13.  my MENU: Менің сусындарым таңдау мәзірі. Параметрлер мәзірінен алдында жоспарланғаннан басқа ("8.5 Менің сусындарымның бағдарламасын жасау"), сусын құрылғыны алғаш рет қолданған кезде бағдарламаланады.

4.2 Керек-жарақтар сипаттамасы

(2-бет, С)

C1. Индикатор қағазы

C2. Тартылған кофе өлшеуіші

C3. Қақ тазартқыш

C4. Су жұмсартқыш сүзгі (кейбір үлгілерде ғана бар)

5. ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН

5.1 Құрылғыны тексеру

Орамды ашқан соң, құрылғы бөлшектерінің түгелдігін, зақымданбаған және барлық керек-жарақтардың (С) болуын тексеріңіз. Егер құрылғының зақымданғаны көрініп тұрса, оны пайдаланбаңыз. De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

5.2 Құрылғыны орнату

 **Маңызды!**

Құрылғыны орнатқан кезде, мына қауіпсіздік туралы ескертулерге назар аударуыңыз керек:

- Бұл құрылғы қызады. Құрылғыны пайдаланылатын жерге орналастырған соң, құрылғының беттері мен бүйірдегі және арттағы қабырға арасына 3 см, ал

кофе жасағыштың үстіне 15 см бос орын қалдырыңыз.

- Кофе құрылғысына кірген су оны зақымдауы мүмкін. Құрылғыны шүмектерге немесе раковиналарға жақын қоймаңыз.
- Құрылғыдағы су қатып қалса, ол зақымдануы мүмкін. Бұл құрылғыны температурасы нөлден төмен түсуі мүмкін бөлмеге орнатпаңыз.
- Сымды (A9) қыры өткір немесе беті ыстық заттарға тимейтіндей етіп жүргізіңіз (мысалы, электрлік ыстық плиталар).

5.3 Құрылғыны жалғау

 **Маңызды!**

Розетка қуаты кернеуінің құрылғы астындағы мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сәйкестігін тексеріңіз.

Құрылғыны тек жерге тиімді жолмен тұйықталған және ток қуаты кемінде 10 А болатын розеткаға қосыңыз.

Егер розетка қуаты құрылғыдағы қуатқа сай болмаса, тиісті розетка түрін білікті маманға ауыстыртыңыз.

5.4 Құрылғы параметрлерін орнату

 **Ескеріңіз:**

- Құрылғыны зауытта тексерген кезде кофе пайдаланылды, сондықтан, кофе тартқышта кофе іздері қалса, бұл – қалыпты нәрсе. Дегенмен, бұл құрылғының жаңа екеніне кепілдік беріледі.
- Судың қаттылығын мына бөліміндегі нұсқауларға жүгіне отырып, тез арада реттеңіз: "15. Су қаттылығын реттеу" бөлімінен көріңіз.

1. Құрылғыны розеткаға қосыңыз (1-сурет) және құрылғының артындағы негізгі қосқыштың (A6) іске қосылғанын тексеріңіз (1-сурет);
2. "Тіл": екі нүктелі сызықтың арасында қажетті кіші (B2) көрсетілмейінше таңдау көрсеткісін (B2) басып, одан кейін растау үшін OK (B3) түймесін басыңыз.

Одан кейін құрылғы дисплейінде көрсетілген мына нұсқауларды орындаңыз (B1):


3. "Ыдысты толтыру": су ыдысын (A17 - 2-сурет) шығарыңыз, MAX жолағына дейін таза сумен толтырып (3A суреті), құрылғыға қайта салыңыз (3B суреті);
4. Сыйымдылығы кемінде 100 мл (4-сурет) болатын ыдысты капучино жасағыш (A20) астына қойыңыз;
5. "Су айналымы бос, су айналымын толтырыңыз, ыстық су, растайсыз ба?";
6. Растау үшін **OK** түймесін басыңыз. Құрылғы капучино жасағыштан су ағызады да, автоматты түрде ажыратылады.

Кофе жасау құрылғысы енді әдеттегідей пайдалануға дайын.

 **Ескеріңіз:**

- Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде, ол қанағаттанарлық нәтижені 4-5 кесе кофе жасағаннан кейін береді.
- Кофенің рахатын одан бетер күшейту және құрылғының тиімділігін жақсарту үшін, біз келесі бөлімінде сипатталғандай, су жұмсартқыш сүзгіні (C4) "16. Су жұмсартқыш сүзгі" бөлімінде сипатталғандай етіп орнатуды ұсынамыз. Егер сіздегі үлгі сүзгімен келмесе, оны De'Longhi тұтынушыларды қолдау орталығынан талап ете аласыз.

6. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ


 **Ескеріңіз:**

Құрылғыны іске қоспас бұрын, құрылғының артындағы негізгі қосқыштың (A6) қосылғанын тексеріңіз (1-сурет).

Құрылғы іске қосылған сайын, ол кедергі жасауға болмайтын алдын ала қыздыру және шаю циклін автоматты түрде орындайды. Құрылғы тек осы цикл аяқталған соң ғана пайдалануға дайын болады.

 **Күйіп қалу қаупі бар!**

Шаю барысында кофе шүмегінен (A19) шамалы су шығады және төмендегі тамшы науасына (A15) жиналады. Су шашырандыларынан абай болыңыз.

- Құрылғыны іске қосу үшін  түймесін (A23) басыңыз (5-сурет). Дисплейде "Heating Please wait (Қыздыруда, күте тұрыңыз)" хабары көрсетіледі (B1).

Қыздырудан кейін, "Rinsing (Шаю)" хабары көрсетіледі, бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі. Ыстық су айналымының әсерінен су қайнату бөлігімен қоса құрылғының ішкі ағын түтіктері де қызады.


Құрылғы "Select your beverage" (Сусынды таңдаңыз) хабары шыққан кезде керекті температурада болады.

7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ

Құрылғы кофе жасау үшін пайдаланылғаннан кейін кез келген уақытта ол автоматты шаю процесін орындайды.


 **Күйіп қалу қаупі бар!**

Шаю барысында кофе шүмектерінен (A19) аздап ыстық су шығады және төмендегі тамшы науасына жиналады. Су шашырандыларынан абай болыңыз.

- Құрылғыны өшіру үшін  түймесін басыңыз; (A23 - 5-сурет);
- Құрылғы шаю циклін орындайды, сосын дисплейде (жабдықталған болса) "Turning off underway Please wait... (Өшірілу орындалуда...Күтіңіз)" хабары көрсетіледі де (B1), құрылғы ажыратылады (күту режимі).

 **Ескеріңіз!**

Құрылғыны біраз уақыт бойы пайдаланбайтын босаңыз, розеткадан ажыратыңыз:

- алдымен құрылғыны  түймесін (5-сурет) басу арқылы өшіріңіз;
- негізгі қосқышты басыңыз (A6) (1-сурет).

 **Маңызды!**

Құрылғы іске қосуды болған кезде негізгі қосқышты ешқашан баспаңыз.

8. МӘЗІР ПАРАМЕТРЛЕРІ

Мәзірде 6 элемент бар, кейбірі бағыныңқы топтарға бөлінген:

- **Rinsing (Шаю);**
- **Language (Тіл);**
- **Maintenance (Күтім көрсету):**
 - Descaler (Қақ тазалау),
 - Install filter (Сүзгі орнату),
 - (сүзгі орнатылған болса): Replace filter (Сүзгіні ауыстыру),

- (сүзгі орнатылған болса): Remove filter (Сүзгіні алу);
- **Prg. beverages (Сусындар бағд.);**
- **Prg. (Бағд.) My beverages (Менің сусындарым);**
- **General (Жалпы):**
 - Set temperature (Температураны орнату),
 - Water hardness (Су қаттылығы),
 - Auto-off (Автоматты түрде өшіру),
 - Energy saving (Энергияны үнемдеу),
 - Beep (Сигнал),
 - Default beverages (Әдепкі сусындар),
 - Default values (Әдепкі мәндер);
- **Statistics (Статистика).**

8.1 Rinsing (Шаю)

Бұл функцияны кофе шүмектерінен (A19) және құрылғының ішкі айналымын тазалау және қыздыру үшін пайдаланыңыз.

Сыйымдылығы кемінде 100 мл болатын ыдысты кофе шүмектерінің астына қойыңыз.



Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар.

Ыстық су құю барысында құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.

Шаю үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. "Settings" (Параметрлер) мәзіріне кіру үшін белгішесін (B5) басыңыз;
2. "Шаюды" растау үшін **OK** (B3) түймесін басыңыз;
3. Бірнеше секундтан соң, құрылғының ішкі айналымын тазалау және қыздыру үшін кофе шүмектерінен ыстық су ағады. Дайындау жалғасқан сайын прогресс жолағы көтеріледі және біртіндеп толады.
4. Тоқтату үшін "STOP" (Тоқтату) түймесін (B4) сәйкес көрсеткіні басыңыз.



Ескеріңіз!

- Егер құрылғы 3-4 күн бойы пайдаланылмаған болса, қайта іске қосылған кезде, оны пайдаланбас бұрын 2/3 рет шаюды қатаң ұсынамыз;
- Тазалап болғаннан кейін кофе тарту ыдысында (A11) судың болуы қалыпты жағдай.

8.2 Language (Тіл)

Дисплей (B1) тілін өзгерту үшін, мына әрекетті орындаңыз:

1. "Settings" (Параметрлер) мәзіріне кіру үшін белгішесін (B5) басыңыз;
2. Екі нүктелі сызықтар арасында "Language" (Тіл) көрсетілмейінше таңдау көрсеткілерін (B2 және B4) басыңыз;
3. **OK** (B3) түймесін басыңыз. Қол жетімді тілдер көрсетіледі;
4. Екі нүктелі сызықтар арасында қажетті тіл көрсетілмейінше таңдау көрсеткілерін басыңыз;
5. Растау үшін **OK** түймесін басыңыз;
6. Құрылғы "Settings" (Параметрлер) мәзіріне қайтарылады;
7. Мәзірден шығу үшін /ESC белгішесін басыңыз.

8.3 Күтім көрсету

Уақыт өткен кезде құрылғы талап ететін барлық жөндеу жұмыстарын осы жерден табуға болады:




- **Қақ тазалау:** Қақ тазалау туралы нұсқауларды "14. Қақ тазалау" бөлімінен көріңіз.
- **Сүзгіні орнату:** Сүзгіні (C4) орнату әдісі туралы нұсқауларды "16.1 Сүзгіні орнату" бөлімінен көріңіз.

Талап етілетін әрекетті таңдау үшін, мына әрекеттерді жалғастырыңыз:


1. "Settings" (Параметрлер) мәзіріне кіру үшін белгішесін (B5) басыңыз;
2. Екі нүктелі сызықтар арасында "Maintenance" (Техникалық қызмет көрсету) көрсетілмейінше таңдау көрсеткілерін (B2 және B4) басыңыз;
3. Растау үшін **OK** (B3) түймесін басыңыз;
4. Орындалатын әрекеттерді көрсету үшін таңдау көрсеткілерін басыңыз;
5. Сәйкес бөлімдерде сипатталатын әрекеттерді растау және орындау үшін **OK** түймесін басыңыз.

8.4 Сусындардың бағдарламасын жасау

Құрылғы әдепкі параметр бойынша қалыпты мөлшерлерді құю режиміне автоматты түрде орнатылады. Осы көлемдерді өзгерту және тікелей таңдалған сусындарды және DRINK MENU (B12) реттеу үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:


- "Settings" (Параметрлер) мәзіріне кіру үшін  белгішесін (B5) басыңыз;
- Екі нүктелі сызықтар арасында "Prg. beverages" (Сусындар бағ.) көрсетілмейінше таңдау көрсеткілерін (B2 және B4) басыңыз;
- Растау үшін **OK** (B3) түймесін басыңыз: құрылғы реттеуге болатын сусындар тізімдерін береді;
- Реттелетін сусындар көрсетілмейінше таңдау көрсеткісін басып, одан кейін **OK** түймесін басыңыз;
- Кофесі бар сусындар:** Дисплейде "Program aroma" (Дәм бағдарламасы) көрсетіледі: қажетті дәм таңдалмайынша таңдау көрсеткілерін басыңыз (B2 және B4) немесе  (B7) ("9.4 Уақытша өзгеретін кофе дәмі" бөлімін қараңыз), одан кейін **OK** түймесін басыңыз. Дисплейде "Program coffee" (Кофені бағдарламалау) құю барысында бірге-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі. Қажетті мөлшерге жеткен соң **OK** түймесін басыңыз; **Ыстық су:** **OK** түймесін басыңыз. Құю басталады: қажетті мөлшерге жеткен кезде **OK** түймесін басыңыз.
- "Save parameters?" (Параметрлер сақталсын ба?): параметрлерді сақтау үшін **OK** (әйтпесе /ESC- B2 не B5) түймесін басыңыз.
- "Parameters saved" (Параметрлер сақталды) (не "Parameters not saved" (Параметрлер сақталған жоқ)). Құрылғы қайтадан пайдалануға дайын.

8.5 Менің сусындарым бағдарламасын жасау

 MENU " (B13) параметріндегі сусындарды реттеу үшін "8.4 Сусындарды бағдарламалау" алдыңғы бөлімінде сипатталған процедураларды орындаңыз немесе "11. Бағдарламалау және таңдау" бөлімінде сипатталған тікелей бағдарламалауды жалғастырыңыз.

8.6 Жалпы

Құрылғының негізгі функцияларын реттеу параметрлерін осы жерден табуға болады:

- "Settings" (Параметрлер) мәзіріне кіру үшін  белгішесін (B5) басыңыз;

- Екі нүктелі сызықтар арасында "General" (Жалпы) көрсетілмейінше таңдау көрсеткілерін (B2 және B4) басыңыз;
- Таңдау көрсеткілерімен бірге қажетті элементті таңдау және растау үшін **OK** (B3) түймесін басыңыз. Одан кейін әрбір параметр үшін нұсқауларды орындаңыз.

• Температураны орнату:

Кофе жасау үшін пайдаланылатын судың температурасын өзгерту үшін, мыналарды орындаңыз:

- OK** (B3) түймесін басыңыз. Дисплейде ағымдағы мән көрсетіледі (B1) және "New" (Жаңа) мәні жыпылықтайды;
- Таңдау көрсеткілерін қолданып қалаған жаңа мәнді таңдаңыз (B2 немесе B4);
- Қажетті мән (төмен, орташа, жоғары, максималды) таңдалған кезде, **OK** түймесін басыңыз.

Дисплей алдыңғы экранға қайтарылады.

• Су қаттылығы:

Су қаттылығын анықтау және орнату туралы нұсқауларды "15. Су қаттылығын реттеу" бөлімінен көріңіз.

• Автоматты өшіру (күту):

Авто өшіру уақытын құрылғы 15 не 30 минуттан немесе 1, 2 немесе 3 сағаттан кейін өшірілетін етіп өзгертуге болады

- OK** түймесін басыңыз. Дисплейде ағымдағы мән көрсетіледі (B1) және "New" (Жаңа) мәні жыпылықтайды;
- Таңдау көрсеткілерін қолданып қалаған жаңа мәнді таңдаңыз (B2 немесе B4);
- Қажетті уақыт таңдалған кезде, **OK** түймесін басыңыз.

Дисплей алдыңғы экранға қайтарылады.

• Қуат үнемдеу:

Бұл функцияны қуат үнемдеу мүмкіндігін қосу немесе өшіру үшін пайдаланыңыз. Бұл функция іске қосылған кезде, Еуропалық ережелерге сай қуат тұтыну мөлшері азаяды.

"Energy Saving" (Қуат үнемдеу) мүмкіндігін ажырату немесе іске қосу үшін, мыналарды орындаңыз:

- OK** түймесін басыңыз. Ағымдағы күй ("Enabled" (Қосылған) немесе "Disabled" (Ажыратылған)) және орындалатын әрекет ("Disable?" (Ажыратылсын ба?) не "Enable?"

(Қосылсын ба?) көрсетіледі. Растау үшін **OK** түймесін басыңыз;

5. Функцияны ажырату немесе іске қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.

Дисплей алдыңғы экранға қайтарылады.

i **Ескеріңіз!**

- функция қосылған кезде дисплейде **"ECO"** белгісі көрсетіледі.
- Қуат үнемдеу режимінде болған кезде, бірінші кофе, капучино немесе сүт негізіндегі кофе құйылғанша бірнеше секунд өтеді, себебі құрылғы қайта қызуы керек.

• **Сигнал:**

Бұл функцияны сигналды қосу немесе өшіру үшін пайдаланыңыз. Мына әрекетті орындаңыз:


4. **OK** түймесін басыңыз. Ағымдағы күй ("Enabled" (Қосылған) немесе "Disabled" (Ажыратылған)) және орындалатын әрекет ("Disable?" (Ажыратылсын ба?) не "Enable?" (Қосылсын ба?)) көрсетіледі. Растау үшін **OK** түймесін басыңыз;
5. Функцияны ажырату немесе іске қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.

Дисплей алдыңғы экранға қайтарылады.

• **Әдепкі сусындар:**

Барлық сусындар немесе алдында бағдарламасы жасалған жеке сусындар үшін әдепкі мәндерді ысыру мақсатында осы функцияны пайдаланыңыз. Сусынды таңдап, мына әрекеттерді орындаңыз:

4. Дәмі мен мөлшер параметрлерін әдепкі мәндеріне қалпына келтіру үшін "All" (Барлығы) параметрін таңдаңыз немесе қажетті сусынды таңдап, **OK** түймесін басыңыз;
5. "Reset?" (Қалпына келтірілсін бе?): әдепкі мәндерді қалпына келтіру үшін **OK** түймесін басыңыз.
6. "Reset complete" (Қалпына келтіру аяқталды): құрылғы қалпына келтіруді растап, алдыңғы экранға оралады.


Басқа сусынды қалпына келтіру үшін, 4-пункттен бастап қайталаңыз да, /ESC (B5) түймесін басыңыз.

• **Әдепкі мәндер:**

Барлық құрылғы мен сусын параметрлерін қалпына келтіру үшін осы функцияны




қолданыңыз (құрылғы қолданылған кезде алғаш рет таңдалған күйде қалатын тілден басқа). Элементті таңдап, мына әрекеттерді орындаңыз:

4. "Reset?" (Қалпына келтірілсін бе?); **OK** түймесін басыңыз;
5. "Reset complete" (Қалпына келтіру аяқталды): құрылғы қалпына келтіруді растап, алдыңғы экранға оралады.

Шығу үшін /ESC (B5) түймесін басыңыз.

8.7 Статистика

Бұл құрылғыға қатысты статистиканы көрсетеді. Статистикаларды көрсету үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. "Settings" (Параметрлер) мәзіріне кіру үшін  белгішесін (B5) басыңыз;
2. Екі нүктелі сызықтар арасында "Statistics" (Статистика) көрсетілмейінше таңдау көрсеткілерін (B2 және B4) басыңыз.
3. **OK** (B3) түймесін басыңыз: құрылғыда статистикалар көрсетіледі, элементтерді айналдыру үшін таңдау көрсеткілерін пайдаланыңыз;
4. Сосын шығу үшін /ESC (B5) басыңыз. Мәзірлер экранына оралу үшін, /ESC түймесін басыңыз.

9. КОФЕ ЖАСАУ

9.1 Кофе тартқышты реттеу

Кофе тартқыш әдепкі параметр бойынша кофені дұрыс дайындайтындай етіп орнатылады және оны реттеудің қажеті жоқ. Дегенмен, алғашқы бірнеше кесе кофені жасағаннан кейін кофенің өте әлсіз және кілегейлі емес екендігі немесе оның өте жай құйылатыны байқалса (тамшылап тұрса), оны кофе тартуды реттеу дөңгелегін (A5) (б-сурет) реттеу арқылы түзетуге болады.

i **Ескеріңіз:**

Тартуды реттеу дөңгелегін тек кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде ғана бұрау керек.

Егер кофе өте баяу құйылса немесе мүлдем құйылмаса, дөңгелекті сағат тілі бағытымен 7 санына қарай бір рет "сырт" еткізіп бұраңыз.

Толық кілегейлі кофе жасау үшін, сағат тілі бағытына қарсы 1 санына қарай




бір рет "сырт" еткізіп бұраңыз (бір бұрағанда бір реттен артық "сырт" еткізіп бұрамаңыз, әйтпесе кофе тамшылап құйылуы мүмкін).

Бұл реттеулердің нәтижесі тек 2 кесе кофе жасалғаннан кейін ғана байқалады. Егер бұл реттеу қажетті нәтижені бермесе, дөңгелекті тағы бір рет "сырт" еткізіңіз.

9.2 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер

Кофе ыстық болуы үшін, мыналарды орындауыңыз керек:

- /ESC түймесін (B15) басу арқылы шаю циклін орындау;
- кеселерді ыстық сумен жылытыңыз ("12. Ыстық су құю" бөлімін қараңыз);
- кофенің температурасын "Settings" (Параметрлер) мәзірінде көтеріңіз ("8.6 Жалпы" бөлімін қараңыз).

9.3 Кофе дәндерінен қолданып автоматты рецепттерді жасау



Маңызды!

Ешқашан жасыл, карамельденген немесе қант қосылған кофе дәндерін пайдаланбаңыз, себебі олар кофе тартқышқа жабысып, оны пайдалануға жарамайтын етуі мүмкін.

1. Контейнерді кофе дәндерімен (A3) (7-сурет) толтырыңыз;
2. Кофе шүмектерінің астына (A19) орналастырыңыз:
 - 1 кесе кофе жасағыңыз келсе, 1 кесе қойыңыз (8-сурет);
 - 2 кесе кофе жасағыңыз келсе, 2 кесе қойыңыз.
3. Шүмектерді кеселерге қарай мүмкіндігінше төмендетіңіз. Кілегейлі кофе осылай жасалады (9-сурет);
4. Қажетті кофені таңдаңыз:

Тікелей таңдалатын сусындар			
Рецепт	Мөлшері	Бағдарлама-ланатын мөлшер	Әдепкі дәм

 Эспрессо (B8)	≈ 40 ml	≈30 - ≈ 80ml	
 Кофе (B9)	≈ 180 ml	≈ 1 0 0 - ≈240cc	
 Ұзын (B10)	≈ 160 ml	≈ 1 1 5 - ≈250cc	
 Диппо+ (B11)	≈ 120 ml	≈ 8 0 - ≈180cc	
 ішінен таңдалатын кофесі бар сусындар (B12)			
Espresso Lungo (Эспрессо-лунго)	≈ 120 ml	≈ 8 0 - ≈180cc	
Ристретто	≈ 30 ml	≈ 2 0 - ≈40cc	
2 эспрессо	≈ 40 мл x 2 кесе	--	
2 Эспрессо-лунго	≈ 120 мл x 2 кесе	--	
2 Ристретто	≈ 30 мл x 2 кесе	--	

5. Дайындау басталады. Дисплейде прогресс жолағы пайда болып (B1), дайындау алға жылжыған сайын ілгерілейді.



Ескеріңіз:

- Жалғыз сусындарды дайындау кезінде "2X" (B3) түймесін басу арқылы бір уақытта 2 кесе РИСТРЕТТО, ЭСПРЕССО, ЭСПРЕССО ЛУНГО кофесін дайындауға болады (кескін дайындаудың басында бірнеше секунд көрсетіледі).
- Құрылғы кофе жасап жатқан кезде, "STOP" (ТОҚТАТУ) (B4) түймесін сәйкес таңдау көрсеткісін басу арқылы бір уақытта құюды тоқтатуға болады.


- Құйылып болған соң кеседегі кофе мөлшерін көбейту үшін, кофе белгішелерінің бірін (B8 не B11) басып тұрсаңыз (3 секунд ішінде) болғаны.

Кофе жасалған соң, құрылғы келесі сусындарды жасауға дайын болады.

Ескеріңіз:



- Құрылғыны пайдалану барысында әр түрлі хабарлар көрсетілуі мүмкін (fill tank (ыдысты толтырыңыз), empty grounds container (тартылған кофе ыдысын босатыңыз), т.б.). Олардың мағыналары "19. Көрсетілетін хабарлар" бөлімінде түсіндірілген.
- Кофені ыстық етіп жасау туралы ақпаратты "9.2 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер" бөлімінен көріңіз.
- Егер кофе тамшылап құйылса, тым сұйық болса және жеткілікті деңгейде кілегейлі болмаса немесе тым салқын болса, "20. Ақаулықтарды жою" бөліміндегі кеңестерді оқып шығыңыз.
- Жеке дәміңізге сәйкес сусындарды реттеу үшін "8.4 Сусындарды бағдарламалау" және "8.5 Менің сусындарымды бағдарламалау" бөлімдерін қараңыз.

9.4 Уақытша өзгеретін кофе дәмі

Автоматты рецепттерде кофенің дәмі уақытша өзгеретін болса,  (B7) түймесін басыңыз:

	Реттелетін (жоспарланған болса) / Стандарт
	ӨТЕ ЖЕҢІЛ
	ШАМ
	MEDIUM (ОРТАША)
	ҚОЮ
	ӨТЕ ҚОЮ
	("9.5 Тартылған кофеден кофе дайындау" бөлімін қараңыз)

Ескеріңіз:

- Дәмнің өзгеруі сақталмайды және келесі уақытта сусын автоматты түрде құйылады, құрылғы әдепкі мәнді таңдайды ( АВТО).
- Дәмді уақытша реттеу мен сусынды құю арасында бірнеше секунд өтетін болса, дәм әдепкі мәнге қайтарылады ( АВТО).



9.5 Тартылған кофеден кофе жасау

Маңызды!

- Құрылғы өшірулі кезде ешқашан тартылған кофені салмаңыз, әйтпесе ол құрылғының қуыс-қуыстарына таралып, оны былғауы мүмкін. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Ешқашан 1 деңгейлі мөлшерден (C2) артық пайдаланбаңыз, әйтпесе ол кофе құрылғысының ішін былғауы немесе воронканы (A4) бітеп тастауы мүмкін.

Ескеріңіз:

Егер тартылған кофені пайдалансаңыз, сіз бір уақытта тек бір кофе жасай аласыз.

1. Дисплейде (B1)  көрсетілмейінше  белгішесін (B7) қайталап баса беріңіз.
2. Воронканың бітеліп қалмағанына көз жеткізіп, бір деңгей мөлшеріндегі тартылған кофені салыңыз (10-сурет).
3. Кофе шүмегінің астына бір кесе қойыңыз (A19) (8-сурет).
4. Қажетті кофені таңдаңыз:

Тікелей таңдалатын сусындар	
Рецепт	Мөлшері
 Эспрессо (B8)	≈ 40 мл
 Кофе (B9)	≈ 180 мл
 Ұзын (B10)	≈ 160 мл
 DRINK MENU ішінен таңдалатын кофесі бар сусындар (B12)	
Espresso Lungo (Эспрессо-лунго)	≈ 120 мл
Ристретто	≈ 30 мл

5. Дайындау басталады. Дисплейінде таңдалған сусын кофе дайындау

барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі.

 **Маңызды! LONG кофесін дайындау** :

Дайындау процесінің ортасында "Add pre-ground coffee" (Тартылған кофе қосу) хабары көрінеді (B1). Тартылған кофенің бір деңгейдегі мөлшерін салып, **OK** түймесін басыңыз (B3).

 **Ескеріңіз:**

егер "Қуат үнемдеу" режимі белсенді болса, бірінші кофе құйылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.

10. КАППУЧИНО ЖӘНЕ ЫСТЫҚ СҮТ (КӨПІРШІКСІЗ) ЖАСАУ

 **Күйіп қалу қаупі бар!**

Дайындау барысында бу шығады. Күйіп қалудан сақ болыңыз.

1. Каппучино жасаған кезде, кофені үлкен кесеге жасаңыз;
2. Ыдысқа (мүмкін болса, күйіп қалудан сақ болу үшін сабы бар ыдысты пайдаланыңыз) әрбір капучино үшін шамамен 100 грамнан сүт құйыңыз. Ыдысты таңдаған кезде сүттің көлемі екі немесе үш есе көбейетінін ескеріңіз;


 **Ескеріңіз:**

Қоюлау көпіршікке қол жеткізу үшін, тоңазытқыш температурасында (шамамен 5°C) сақталған шайқалған немесе жартылай шайқалған сүтті пайдаланыңыз. Көпіршігі нашар немесе көбіктері үлкен сүт болмас үшін, капучино жасағышты (A20) әрқашан "10.2 Каппучино жасағышты пайдаланып болған соң тазалау" бөлімде сипатталғандай етіп тазалаңыз.

3. Каппучино құрылғысын таңдау сақинасының (A21) "CAPPUCCINO" (Каппучино) бағытына төмен орналаспағанына көз жеткізіңіз (11-сурет);
4. Кез келген көлемдегі ыдысты сыйғызу үшін капучино жасағышты аздап бұрауға болады.

 **Маңызды!**

Каппучино жасағышты ешқашан күштеп бұрамаңыз (12-сурет). Ол сынып кетуі мүмкін!

5. Каппучино жасағышты сүт ыдысына батырыңыз. Қара сақинаны ешқашан батырмаңыз;
6.  **DRINK MENU** (B12) түймесін басыңыз;
7. Екі нүктелі сызықтар арасында "Steam" (Бу) көрсетілмейінше таңдау көрсеткілерін (B2 және B4) басыңыз;
8. **OK** (B5) түймесін басыңыз. "Steam" (Бу) сөзі көрсетіледі. Бірнеше секундтан соң капучино жасағыштан бу шығып, кофеге кілегейлі көбік түрін және үлкенірек көлем береді;
9. Кілегейлі көпіршік жаса үшін ыдысты жайлап қана жоғары қарай ырғап жылжытыңыз;
10. Қажетті температураға жеткен кезде, буды "STOP" (Тоқтату) функциясына қатысты таңдау көрсеткісін басу арқылы тоқтатыңыз.

 **Күйіп қалу қаупі бар!**

Қайнап жатқан сүттің шашырауынан күйіп қалуға жол бермес үшін, көпіршікті сүті бар ыдысты алмас бұрын буды тоқтатыңыз.

11. Сүт көпіршігін бұған дейін дайындалған кофеге қосыңыз. Каппучино дайын. Дәмді тәттілендіріңіз және қажет болса көпіршітілген сүтке шамалы какао ұнтағын себіңіз.

 **Ескеріңіз!**

Егер "Қуат үнемдеу" режимі белсенді болса, бу шығарылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.

10.1 Ыстық сүт жасау (көпіршіксіз)

Ыстық сүтті көпіршіксіз жасау үшін, жоғарыдағы бөлімде сипатталғандай әдіспен жалғастырыңыз, капучино жасағыштағы таңдау сақинасының (A21) жоғарыдағы "HOT MILK" (Ыстық сүт) бағытына орнатылғанына көз жеткізіңіз.


10.2 Каппучино жасағышты пайдаланып болған соң тазалау

Сүт қалдықтарының жиналуына және бітеліп қалуға жол бермес үшін, капучино


жасағышты (A20) әрбір қолданыстан кейін тазалап отырыңыз.


Күйіп қалу қаупі бар!

Капучино жасағышты тазалап жатқан кезде шүмектен шамалы ыстық су ағады. Су шашырандыларынан абай болыңыз.


1.  белгішесін (B6 - 13-сурет) басу арқылы шамалы су ағызыңыз. Тоқтату үшін "STOP" (Тоқтату) функциясына (B4) сәйкес таңдау көрсеткісін басыңыз.
2. Капучино жасағыш суығанша бірнеше минут күтіңіз. Капучино жасағышты алу үшін оны төмен бұрап алыңыз (14-сурет).
3. Таңдау сақинасын (A21) жоғарыға жылжытыңыз (15-сурет).
4. Жалғау қондырмасын төмен қарай шығарыңыз (A22 - 16-сурет).
5. 17-суреттегі көрсеткімен көрсетілген екі тесіктің бітелмегенін тексеріңіз. Қажет болса, инемен тазартыңыз.
6. Жалғау қондырмасын орнына салыңыз, таңдау сақинасын төмен қарай жылжытыңыз және капучино жасағышты сағат тілінің бағытына бұрау және орнына түскенше жоғары итеру арқылы қондырмаға қайта салыңыз (18-сурет).

11. "my MENU" БАҒДАРЛАМАЛАУ ЖӘНЕ ТАҢДАУ

 параметрінде жеке дәмдеріңізге реттелетін сусындарды таңдауға болады. Сусындар әлі орындалмаған болса, құрылғы құюды жалғастырмас бұрын реттеу процедурасын сұрайды:

1.  (B13) түймесін басыңыз;
2. Екі нүктелі сызықтар арасында қажетті сусын көрсетілмейінше таңдау көрсеткілерін (B2 және B4) басыңыз;

Бағдарламасы жасалмаған сусындар:

3. Таңдау үшін **OK** (B3) түймесін басыңыз;
4. Дисплейде "Program aroma" (Дәмді бағдарламалау) параметрі көрсетіледі. Қажетті дәм таңдалмайынша (B2 және B4) немесе  (B7) таңдау көрсеткілерін басыңыз. **OK** түймесін басыңыз. Дисплейде "Program coffee" (Кофені бағдарламалау) құю барысында бірте-бірте толатын

прогресс жолағымен бірге көрсетіледі. Қажетті мөлшерге жеткен соң, **OK** түймесін басыңыз.

5. Құрылғы кофе жасайды. Кофенің қажетті мөлшеріне жеткен соң, құюға кедергі келтіру мақсатында **OK** түймесін басыңыз.
6. "Save parameters?" (Параметрлер сақталсын ба?): параметрлерді сақтау үшін **OK** (әйтпесе **ESC** - B2 не B5) түймесін басыңыз.
8. "Parameters saved" (Параметрлер сақталды) (не "Parameters not saved" (Параметрлер сақталған жоқ)). Құрылғы қайтадан пайдалануға дайын.

Бағдарламасы жасалған сусындар:

3. Таңдау үшін **OK** (B3) түймесін басыңыз;
4. Дайындық аялдығы бағдарламаланған параметрлерге сай басталады.


Ескеріңіз:

Сәйкес жалғыз сусындар бағдарламасы жасалған кезде, сусынның екі кесесін ғана таңдауға болады.

12. ЫСТЫҚ СУ ҚҰЮ

Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар.

Ыстық су құю барысында құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Капучино жасағыш (A20) су құйылып жатқан кезде қызады, сондықтан оны тек сабынан (A21) ғана ұстау керек.

1. Капучино жасағыш (A20) астына ыдыс қойыңыз (шашыраудың алдын алу үшін барынша жақын қойыңыз).
2.  басыңыз (B6 - 13-сурет). Дисплейде (B1) "HOT WATER" (Ыстық су) хабары кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі.
4. Құрылғы шамамен 250 мл ыстық су құйып, автоматты түрде тоқтайды. Ыстық судың қолмен құйылуын тоқтату үшін, "STOP" (Тоқтату) параметріне сәйкес таңдау көрсеткісін (B4) қайтадан басыңыз.

Ескеріңіз!

Егер "Қуат үнемдеу" режимі белсенді болса, ыстық су және бу шығарылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.

13. ТАЗАЛАУ

13.1 Құрылғыны тазалау

Құрылғының мына бөліктерін тұрақты түрде тазалап отыру керек:

- құрылғының ішкі тогы;
- тартылған кофе ыдысы (A11);
- тамшы науасы (A15) және су жиналу науасы (A10);
- су ыдысы (A17);
- кофе шүмектері (A19);
- тартылған кофе воронкасы (A4);
- демдеу торы (A8) демдеу торының қақпағын (A7) ашқан соң қол жетімді болады;
- капучино жасағыш (A20 - "10.2 Капучино жасағышты пайдаланған соң тазалау" бөлімі);
- сенсорлы экран (B).



Маңызды!

- Кофе құрылғысын тазалау үшін еріткіштерді, қырғыш заттарды немесе спиртті пайдаланбаңыз. De'Longhi супер автоматты кофе құрылғыларын тазалау үшін тек осы құрылғыларға арналған химикаттарды ғана пайдалануыңыз керек.
- Тамшы науа торынан (A14) басқа құрылғының кез келген құрамдас бөлшегін ыдыс аяқ жуғышта жууға болмайды.
- Қоқымдарды және кофе қалдықтарын кетіру үшін металдан жасалған заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының металл немесе пластмасса бөліктерін сырып тастауы мүмкін.

13.2 Құрылғының ішкі айналымын тазалау

Құрылғы 3/4 күн бойына қолданылмайтын болса, оны қайтадан қолданбас бұрын, оны қайта қосуды және мына әрекеттерді орындауды ұсынамыз:

- 2/3 шаю циклін орындау ("8.1 Шаю" бөлімін қараңыз);
- бірнеше секундқа ыстық су құю ("12. Ыстық су құю" бөлімін қараңыз).



Ескеріңіз:

Тазалап болғаннан кейін кофе тарту ыдысында (A11) судың болуы қалыпты жағдай.

13.3 Тартылған кофе ыдысын тазалау

Дисплейде (B1) "Empty grounds container" (Тартылған кофе ыдысын босатыңыз) хабары көрсетілген кезде, тартылған кофе ыдысын босату және тазалау керек. Бұл құрылғы тартылған кофе ыдысы (A11) тазаланбайынша кофе жасау үшін пайдаланылмайды. Толық болмаса да, бірінші кофе дайындалғаннан кейін 72 сағат ішінде дисплейде тартылған кофе ыдысын босату туралы хабар көрсетіледі. 72 сағатты дұрыс есептеу үшін, құрылғыны қуат қосқышымен (A6) ешқашан өшірмеу керек.



Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар

Егер бірнеше капучиноны бірінен соң бірін жасасаңыз, металдан жасалған кесе науасы (A12) қызады. Оны ұстамас бұрын суығанын күтіп, тек алдынан ғана ұстаңыз.

Тазалау үшін (тек құрылғымен):

- Тамшы науасын (A15) шығарыңыз (19-сурет), босатыңыз және тазалаңыз.
- Тартылған кофе ыдысын (A11) босатып, түбінде қалған барлық қалдықтарды кетіру үшін мұқият тазалаңыз.
- Қызыл су жиналу науасын (A10) (қызыл) тексеріңіз және қажет болса босатыңыз.



Маңызды!

Тамшы науасын алып жатқан кезде тартылған кофе ыдысын тіпті онда шамалы кофе қалса да босату керек.

Егер босатылмаса, келесі кофелерді жасаған кезде, тартылған кофе ыдысы шамадан тыс толып кетіп, құрылғы арналарын бітеуі мүмкін.

13.4 Тамшы науасын және су жиналу науасын тазалау



Маңызды!

Тамшы науасы (A15) ондағы су деңгейін көрсететін деңгей көрсеткішімен (A13) (қызыл) белгіленген (20-сурет). Осы көрсеткіш кесе науасынан (A12) шығып тұрғанға дейін тамшы науасы босатылуы және тазалануы керек, әйтпесе су жиектен тасып, құрылғыны, ол орналасқан бетті немесе қоршаған аймақты зақымдауы мүмкін.

Тамшы науасын алу үшін:

1. Тамшы науасы мен тартылған кофе ыдысын шығарыңыз (A11) (19-сурет);

2. Кесе науасын (А12) және тамшы науасының торын (А14) алып, тамшы науасы мен тартылған кофе ыдысын босатып, барлық бөліктерін жуыңыз;
3. Қызыл су жиналу науасын (А10) тексеріңіз және қажет болса босатыңыз;
4. Болған соң торы бар тамшы науасы мен тартылған кофе ыдысын орындарына салыңыз.

13.5 Кофе құрылғысын ішін тазалау



Ішкі бөліктерді тазаламас бұрын, құрылғыны өшіру ("7. Құрылғыны өшіру" бөлімін қараңыз) және розеткадан ажырату керек. Кофе құрылғысын ешқашан суға батырмаңыз.

1. Құрылғының іші (тамшы науасын алған соң қол жетімді болады) (А15) кірлемегенін тұрақты түрде (шамамен аптасына бір рет) тексеріп отырыңыз. Қажет болса, кофе қалдықтарын берілген щеткамен және губкамен тазалаңыз;
2. Барлық қалдықтарды шаңсорғышпен тазалаңыз (21-сурет).

13.6 Су ыдысын тазалау

1. Су ыдысын (А17) тұрақты түрде (шамамен айына бір рет және су жұмсартқыш сүзгіні (С4) (егер бар болса) орнына салған сайын) дымқыл шүберекпен және шамалы жұмсақ ыдыс жуғыш сұйық затпен тазалап отырыңыз;
2. Сүзгіні (С4) алыңыз (егер бар болса) және ағынды сумен шайыңыз;
3. Сүзгіні орнына салыңыз (егер болса), ыдысты таза сумен толтырып, орнына салыңыз;
4. (Тек су жұмсартқыш сүзгісі бар үлгілер) Шамамен 100 мл су жеткізеді.

13.7 Кофе шүмектерін тазалау

1. Кофе шүмектерін (А19) губкамен немесе шүберекпен тұрақты түрде тазалаңыз (22А сур.);
2. Кофе шүмектеріндегі тесіктердің бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса, кофе қалдықтарын тіс тазартқышпен кетіріңіз (22Всур.).

13.8 Тартылған кофе воронкасын тазалау

Тартылған кофе воронкасының (А4) бітелмегенін тұрақты түрде (шамамен айына бір рет) тексеріп тұрыңыз. Қажет болса, кофе қалдықтарын щеткамен тазалаңыз.

13.9 Демдеу торын тазалау

Демдеу торын (А8) кемінде айына бір рет тазалап отыру керек.



Құрылғы іске қосұлы болған кезде демдеу торын алу мүмкін емес.

1. Құрылғының дұрыс өшірілгеніне көз жеткізіңіз ("7. Құрылғыны өшіру" бөлімін көріңіз);
2. Су ыдысын алыңыз (А17);
3. Құрылғының оң жағындағы демдеу торы орнының қақпағын (А7) (23-сурет) ашыңыз;
4. Түрлі-түсті босату түймелерін ішке қарай басып тұрып, демдеу торын сыртқа қарай тартып шығарыңыз (24-сурет);
5. Демдеу торын суға шамамен 5 минут батырып қойып, ағынды су астында шайыңыз;



ТЕК СУМЕН ШАЮ

Ыдыс жуғыш сұйық затты және ыдыс жуғыш құрылғыны пайдаланбаңыз. Демдеу торын ыдыс жуғыш сұйық затсыз тазалаңыз, себебі ол зақымдануы мүмкін.

6. Демдеу торының корпусында (демдеу торы орнының қақпағы арқылы көрінеді) қалған кез келген кофе қалдығын кетіру үшін арнайы щетканы пайдаланыңыз;
7. Тазалаған соң демдеу торын ішкі тірекке қарай сырғыту арқылы орнына салып, «сырт» етіп орнына түскенше PUSH (ИТЕРУ) белгісін толық енгенше ішке қарай басыңыз;




Егер демдеу торын енгізу қиын болса, енгізбес бұрын оны екі ілгекті басу арқылы тиісті өлшемге бейімдеңіз (25-сурет).


8. Салынған соң, екі түсті түйменің шыққанына көз жеткізіңіз;
9. Демдеу торы орнының қақпағын жабыңыз;
10. Су ыдысын орнына салыңыз.

14. ҚАҚ ТАЗАЛАУ

Маңызды!

- Қолданбас бұрын нұсқауларды және қақ тазартқыштағы жапсырмаларды оқып шығыңыз.
- Тек De'Longhi қақ тазалағышын ғана пайдаланыңыз керек. Басқа қақ тазалағышты пайдалану және/немесе қақ тазалауды дұрыс орындамау өнім жасаушысының кепілдігінде қаралмаған ақаулықтарға себеп болуы мүмкін.

"Қағын тазалау, бас тарту үшін ESC түймесін басу, қағын тазалау үшін ОК түймесін басу (45 минут)" хабары дисплейде көрсетіледі (B1). Дереве қағын тазалау үшін, **ОК** (B3) түймесін басып, 6-пункттен бастап нұсқауларды орындаңыз. Құрылғының қағын кейінірек тазалау үшін **ESC** (B5) түймесін басыңыз. Құрылғыны қақтан тазалау қажет екенін еске салу үшін дисплейде  белгісі сақталады. Қақтан тазалау мәзіріне қол жеткізу үшін:

1. Құрылғыны іске қосыңыз және ол пайдалануға дайын болғанша күтіңіз;
2. "Settings" (Параметрлер) мәзіріне кіру үшін  белгішесін (B5) басыңыз;
3. Екі нүктелі сызықтар арасында "Maintenance" (Техникалық қызмет көрсету) көрсетілмейінше таңдау көрсеткілерін (B2 және B4) басыңыз. **ОК** (B3) түймесін басыңыз;
4. "Қағын тазалау" параметрін таңдау үшін **ОК** түймесін басыңыз;
5. Confirm? (Ыстық су. Рақтау керек пе?) (45 минут)". Рақтау үшін **ОК** түймесін басыңыз;
6. "Remove filter" (Сүзгіні алу): су ыдысын алып (A17), су жұмсартқыш сүзгіні алыңыз да (C4) (бар болса), су ыдысын босатыңыз. **ОК** түймесін басыңыз;
7. "Pour descaler and water into tank" (Қақ тазалағышты және суды ыдысына құю): Қақ тазалағышты ыдыстың ішкі беті жағында белгіленген А деңгейіне дейін құйып (100 мл орамына қатысты), сосын **B** (26-сурет) деңгейіне дейін су (бір литр) құйыңыз да, су ыдысын орнына салыңыз. **ОК** түймесін басыңыз;
8. "Empty drip tray" (Тамшы науасын босатыңыз): Тамшы науасын (A15) және

тартылған ыдысын (A11) алып, босатыңыз да, ауыстырыңыз. **ОК** түймесін басыңыз;

Ескеріңіз:

Келесі орынға жылжитпас бұрын кейбір жағдайларда бірнеше секундқа созылатын салқындату процесі болуы керек.

9. "Place 1.8L container empty under spouts" (1,8 л бос контейнерді шүмектерінің астына қойыңыз): Сыйымдылығы кемінде 1,8 литр болатын бос ыдысты капучино жасағыш (A20) және кофе шүмектерінің (A19) астына қойыңыз (27-сурет). **ОК** түймесін басыңыз;

Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар

Кофе шүмегінен және ыстық су шүмегінен құрамында қышқылы бар ыстық су ағады. Осы ерітінді шашырандысынан абай болыңыз.

10. "Descaling underway" (Қағын тазалау орындалуда): Қақ тазалау бағдарламасы басталады және капучино жасағыштан және кофе шүмектерінен қақ тазалағыш сұйық зат шығады. Шаюлар мен тоқтатулар қатары кофе құрылғысының ішіндегі барлық қақ қалдықтарын кетіру үшін автоматты түрде орындалады; Шамамен 35 минуттан кейін қақтан тазалау тоқтатылады;
11. "Rinse tank and fill with water" (Ыдысын шайып, сумен толтыру): енді құрылғы таза сумен шаюға дайын. Қақты тазалау ерітіндісін жинау үшін қолданылатын контейнерді босатыңыз. Су ыдысын шығарып алыңыз, босатыңыз, ағын су астында шайыңыз және таза сумен MAX деңгейіне дейін толтырып, құрылғыға салыңыз. **ОК** түймесін басыңыз;
12. "Place 1.8L container empty under spouts" (1,8 л бос контейнерді шүмектерінің астына қойыңыз): бос қақты тазалау ерітіндісін жинау үшін қолданылатын ыдысты кофе шүмектерінің және ыстық су шүмегінің астына қойып (27-сурет), **ОК** түймесін басыңыз;
13. "Rinsing Confirm?" (Шаю, рақтау керек пе?): **ОК** түймесін басыңыз;
14. "Rinsing underway" (Шайылуда): ыстық су алдымен кофе шүмектерінен, сосын капучино жасағыштан құйылады;

15. Ыдыстағы су таусылған кезде, шайылатын суды жинақтау үшін қолданылатын контейнерді босатыңыз;
16. "Rinse tank and fill with water" (Ыдысын шайып, сумен толтыру): су ыдысын алып, таза сумен MAX (МАКС) деңгейіне дейін толтырыңыз. **OK** түймесін басыңыз;
14. "Insert filter" (Сүзгіні салу): суды жұмсартқыш сүзгіні су бағының корпусына (алынып қалса) салып, құрылғыдағы ыдысты ауыстырыңыз. **OK** түймесін басыңыз;
15. "Place 1.8L container empty under spouts" (1,8 л бос контейнерді шүмектерінің астына қойыңыз): Бос қақты тазалау ерітіндісін жинау үшін қолданылатын ыдысты капучино жасағыштың астына қойыңыз. **OK** түймесін басыңыз;
16. "Rinsing Confirm?" (Шаю, растау керек пе?): **OK** түймесін басыңыз.
17. "Rinsing underway" (Шаю орындалуда). Капучино жасағыштан ыстық су шығады;
18. "Empty drip tray" (Тамшы науасын босатыңыз): Екінші шаю соңында тамшы науасын (A15) және тартылған ыдысын (A11) алып, босатыңыз да, ауыстырыңыз. **OK** түймесін басыңыз;
19. "Descalc complete" (Қақтан тазалау аяқталды): **OK** түймесін басыңыз;
20. "Fill tank" (Ыдысты толтыру): шайылатын суды жинақтау үшін қолданылатын ыдысты босатып, су ыдысын алыңыз да, таза сумен MAX деңгейіне дейін толтырып, құрылғыны кері салыңыз.

Қақ тазалау аяқталды.

i **Ескеріңіз!**

- Егер қақ тазалау дұрыс орындалмаса (мысалы, жарық жоқ), циклді қайталауды ұсынамыз;
- Қақтан тазалап болғаннан кейін кофе тарту ыдысында (A11) судың болуы қалыпты жағдай.
- Су ыдысы MAX (МАКС) деңгейіне дейін толтырылатын болса, қақтан тазалау соңында құрылғының ішкі айналымынан қақтан тазалағыш ерітінді толығымен жойылмайтынына кепілдеме беру үшін үшінші рет шаюды сұрайды.

15. СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ОРНАТУ

Қағын тазалау хабары бір кезеңдік уақыт өткен соң су қаттылығына сай сұралады.


Құрылғы әдепкі параметр бойынша су қаттылығының 4-деңгейіне орнатылады. Сонымен қатар, бұл құрылғыны әр түрлі аймақтардағы құбыр суының қаттылығына сай бағдарламалау арқылы құрылғыны сирегірек тазалау қажет болатындай етіп орнатуға болады.


15.1 Су қаттылығын өлшеу

1. "TOTAL HARDNESS TEST" (ТОЛЫҚ ҚАТТЫЛЫҚТЫ ТЕКСЕРУ) индикаторын орамынан (C1) шығарыңыз (ағылшын тіліндегі нұсқауларға тіркелген);
2. Қағазды стакандағы суға бір секундқа толығымен батырып алыңыз;
3. Қағазды судан шығарып, жайлап сілкіңіз. Шамамен бір минуттан соң 1, 2, 3 немесе 4 қызыл шаршы судың қаттылығының деңгейіне қарай көрінеді. Әрбір шаршы 1 деңгей болып есептеледі;



15.2 Су қаттылығын орнату

1. "Settings" (Параметрлер) мәзіріне кіру үшін  белгішесін (B5) басыңыз;
2. Екі нүктелі сызықтар арасында "General" (Жалпы) көрсетілмейінше таңдау көрсеткілерін (B2 және B4) басыңыз. **OK** (B3) түймесін басыңыз;
3. "Water hardness" (Су қаттылығы) көрсетілмейінше таңдау көрсеткілерін басып, одан кейін **OK** түймесін басыңыз;
4. Дисплейде ағымдағы таңдау көрсеткілері мән жаңа таңдау мәні жыпылықтайды. Қажетті жаңа таңдау көрсетілмейінше таңдау көрсеткілерін басыңыз. **OK** түймесін басыңыз.

Жаңа деңгей сақталады және құрылғы "General" (Жалпы) мәзіріне қайтарылады. Негізгі экранға оралу үшін /ESC (B5) түймесін екі рет басыңыз.

16. СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ

Кейбір үлгілерге су жұмсартқыш сүзгі бекітіледі (C4). Егер сіздегі үлгіде ондай болмаса, De'Longhi тұтынушыны қолдау қызметтерінен сатып алуды ұсынамыз. Сүзгіні дұрыс пайдалану үшін, төмендегі нұсқаларды орындаңыз.


16.1 Сүзгіні орнату

1. Сүзгіні (C4) орамынан шығарыңыз. Күн индикаторының дискі берілген сүзгіге байланысты өзгереді.
2. Күн көрсеткішінің дискісін (28-сурет) қолданудың келесі 2 айы көрінгенше бұраңыз.





Ескеріңіз


Құрылғы дұрыс пайдаланылса, бұл сүзгі екі айға жарамды болады. Егер кофе құрылғысы сүзгісі енгізілген күйде пайдаланылмай қалса, сүзгі тек 3 аптаға жарамды болады.

3. Сүзгіні іске қосу үшін, 29-суретте көрсетілгендей етіп сүзгі ішіндегі тесік арқылы су ағызыңыз, су бүйірдегі тесіктерден бір минуттан астам ағуы керек;
 4. Ыдысты (A17) құрылғыдан шығарып, сумен толтырыңыз;
 5. Сүзгіні су ыдысына салып, шамамен он секундтай толық батырыңыз да, ауа көпіршіктерін шығарып жіберу үшін абайлап қисайтыңыз және басыңыз (30-сурет).
 6. Сүзгіні корпусына (A18) салыңыз және орнына жеткенше басыңыз (31-сурет);
 7. Ыдыстың қақпағын (A16 - 32-сурет) жауып, ыдысты құрылғыдағы орнына салыңыз;
- Сүзгіні орнатқан кезде, оның бар екенін құрылғыға ескеруіңіз керек.
8. "Settings" (Параметрлер) мәзіріне кіру үшін  белгішесін (B5) басыңыз;
 9. Екі нүктелі сызықтар арасында "Maintenance" (Техникалық қызмет көрсету) көрсетілмейінше таңдау көрсеткілерін (B2 және B4) басыңыз. **OK** (B3) түймесін басыңыз;

10. "Install filter" (Сүзгіні орнату) көрсетілмейінше таңдау көрсеткілерін басып, одан кейін **OK** түймесін басыңыз;
 11. "Confirm?" (Растау керек пе?): **OK** түймесін басыңыз;
 12. "Hot water Confirm?" (Ыстық су Растау керек пе?): Ыдысты капучино жасағыштың (A20) астына қойыңыз (мин. сыйымдылығы: 500 мл), одан кейін **OK** түймесін басыңыз;
 13. Құрылғы ыстық суды құюды бастайды және "Please wait" (Күте тұрыңыз) хабары көрсетіледі;
 14. Ыстық су ағыны тоқтаған соң, құрылғы автоматты түрде "Ready for coffee" (Кофе жасауға дайын) бағытына автоматты түрде қайта орнатылады.
- Содан кейін сүзгі белсенді болады және кофе құрылғысын пайдалана аласыз.

16.2 Сүзгіні ауыстыру

Дисплейде (B1) "Replace filter, ESC to cancel, OK to replace" (Сүзгіні ауыстыру, бас тарту үшін ESC түймесін басу, ауыстыру үшін OK түймесін басу) көрсетілгенде сүзгіні ауыстырыңыз (C4). Дерек ауыстыру үшін, **OK** (B3) түймесін басып, 7-пункттен бастап нұсқауларды орындаңыз. Кейінірек ауыстыру үшін /ESC (B5) түймесін басыңыз. Сүзгіні ауыстыру қажет екенін еске салу үшін дисплейде  белгісі сақталады. Сүзгіні ауыстыру үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Ыдысты (A17) және бітеліп қалған сүзгіні шығарыңыз;
2. Жаңа сүзгіні орамынан шығарыңыз және алдыңғы бөлімнің 2, 3, 4, 5, 6 және 7-тарауларында көрсетілгендей жалғастырыңыз;
3. "Settings" (Параметрлер) мәзіріне кіру үшін  белгішесін (B5) басыңыз;
4. Екі нүктелі сызықтар арасында "Maintenance" (Техникалық қызмет көрсету) көрсетілмейінше таңдау көрсеткілерін (B2 және B4) басыңыз. **OK** түймесін басыңыз;
5. "Replace filter" (Сүзгіні ауыстыру) көрсетілмейінше таңдау көрсеткілерін басып, одан кейін **OK** түймесін басыңыз;
6. "Confirm?" (Растау керек пе?): **OK** түймесін басыңыз;

- "Hot water Confirm?" (Ыстық су Растау керек пе?): Ыдысты капучино жасағыштың (A20) астына қойыңыз (мин. сыйымдылығы: 500 мл), одан кейін **OK** түймесін басыңыз;
- Құрылғы ыстық суды құюды бастайды және "Please wait" (Күте тұрыңыз) хабары көрсетіледі;
- Ыстық су ағыны тоқтаған соң, құрылғы автоматты түрде "Ready for coffee" (Кофе жасауға дайын) бағытына автоматты түрде қайта орнатылады.

Содан кейін жаңа сүзгі белсенді болады және кофе құрылғысын пайдалана аласыз.




Ескеріңіз!

Екі айдан соң (күн көрсеткішін көріңіз) немесе құрылғы 3 апта бойы пайдаланылмаса, сүзгіні ауыстырыңыз, хабар әлі көрсетілмесе де сүзгіні ауыстыру керек.

16.3 Сүзгіні шығару

Егер құрылғыны сүзгісіз (C4) пайдаланғыңыз келсе, оны алып, құрылғыға оның алынғаны туралы ескертуіңіз керек. Мына әрекетті орындаңыз:

- Ыдысты (A17) және бітеліп қалған сүзгіні шығарыңыз;
- "Settings" (Параметрлер) мәзіріне кіру үшін  белгішесін (B5) басыңыз;
- Екі нүктелі сызықтар арасында "Maintenance" (Техникалық қызмет көрсету) көрсетілмейінше таңдау көрсеткілерін (B2 және B4) басыңыз. **OK** (B3) түймесін басыңыз;
- "Remove filter" (Сүзгіні алу) көрсетілмейінше таңдау көрсеткілерін басып, одан кейін **OK** түймесін басыңыз;
- "Confirm?" (Растау керек пе?): алуды растау үшін **OK** түймесін басыңыз. Құрылғы "Maintenance" (Техникалық қызмет көрсету) мәзіріне қайтарылады;

Мәзірден шығу үшін /ESC (B5) түймесін басыңыз.



Ескеріңіз!

Екі айдан соң (күн көрсеткішін көріңіз) немесе құрылғы 3 апта бойы пайдаланылмаса, сүзгіні ауыстырыңыз, хабар әлі көрсетілмесе де сүзгіні ауыстыру керек.

17. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Қысым:	1,5 МПа (15 бар)
Су ыдысының ең жоғарғы сыйымдылығы:	1,8 Л
ҰхДхБ өлшемі:	240x440x360 мм
Сым ұзындығы:	1150 мм
Салмағы:	9,3 кг
Кофе дәндері ыдысының ең жоғарғы сыйымдылығы:	300 г



Бұл құрылғы тағамдармен байланысқа түсетін материалдарға қатысты ЕО 1935/2004 ережесінің баптарына сай.

18. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Өнім түрі	өнімдегі жапсырмаға қараңыз
Үлгі	"
Кернеу	"
Жиілік	"
Тұтынылатын қуат	"

Италияда жасалған

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Ресейге, Белоруссияға және Қазақстанға импорттаушы:

«Делонги» ЖШҚ, Ресей, 127055, Мәскеу қаласы, Суцёвская көшесі, 27/3-үй (27-үй, 3-құрылым)

Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 5 жылға созылады.



Өнім шығарылған күн өнім жапсырмасының бетінде немесе оның қасында көрсетілуі мүмкін (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411xxx, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)



19. КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАРЛАР

КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Ыдысты толтыру	Ыдыстағы су жеткіліксіз (A17).	Су ыдысын толтырыңыз және/немесе "сырт" етіп орнына киілгенше итеру арқылы дұрыстап салыңыз (3В сур.).
Ыдысты салу	Ыдыс (A17) орнына дұрыс салынбаған.	Су ыдысын дұрыстап енгізіңіз және орнына түскенше басыңыз (3В сур.).
ТАРТЫЛҒАН кофе ыдысын босату	Тартылған кофе ыдысы (A11) толып кеткен.	Тартылған кофе ыдысы мен тамшы науасын (A15) босатыңыз, тазалаңыз да орындарына салыңыз. Маңызды: тамшы науасын алып жатқан кезде тартылған кофе ыдысын тіпті онда шамалы кофе қалса да босату керек. Егер босатылмаса, келесі кофелерді жасаған кезде, тартылған кофе ыдысы шамадан тыс толып кетіп, құрылғы арналарын бітеуі мүмкін.
Тартылған кофе ыдысын салу	Тазалаған соң, тартылған кофе ыдысы (A11) ауыстырылмаған.	Тамшы науасын (A15) шығарып, тартылған кофе ыдысын орнына салыңыз.
Тартылған кофе қосу	Воронкаға (A4) тартылған кофе салынбаса да, "тартылған кофе жасау" функциясы таңдалған.	Воронкаға (10-сурет) алдын ала тартылған кофені салыңыз немесе кофені алдын ала тарту функциясынан бас тартыңыз.
	Тартылған кофесі бар LONG кофесі сұралады	Тартылған кофе воронкасының бір деңгей өлшегішін (A4) салып, жалғастыру және дайындықты аяқтау үшін ОК (B3) түймесін басыңыз.
Дән ыдысын толтыру	Кофе дәндері таусылған.	Дәндер ыдысын (A3) толтырыңыз (7-сурет).
	Тартылған кофе воронкасы (A4) бітеліп қалған.	Воронканы "13.8 Тартылған кофе воронкасын тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп щеткамен босатыңыз.

<p>Кофе тым ұсақ Кофе тартқышты реттеу</p>	<p>Тартылған кофе тым майда және кофе өте жай құйылуда немесе мүлдем құйылмауда.</p> <p>Егер су жұмсартқыш сүзгі (C4) болса, түтіктерден ауа көбігі шығып, құюға кедергі жасауы мүмкін.</p>	<p>Кофені тағы да құйып көріңіз және кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін сағат тілі бағытымен 6 санына қарай бұраңыз (A5) (7-сурет). Егер 2 кесе кофе құйылғаннан кейін әлі де жай құйылса, тартуды реттеу дөңгелегін құйылу дұрысталғанша тағы бір рет "сырт" еткізіп бұрау арқылы дұрыстау процедурасын қайталаңыз ("9.1 Кофе тартқышты реттеу" бөлімін қараңыз). Егер проблема жойылмаса, су ыдысының (A17) толық енгізілгенін тексеріңіз.</p> <p>Каппучино жасағыштан (A20) әдеттегідей шыққанға дейін су ағызыңыз.</p>
<p>Less coffee (Кофені азайтыңыз)</p>	<p>Өте көп мөлшердегі кофе пайдаланылған.</p>	<p>☞ түймесін (B7) бұрау арқылы жеңілірек дәмді таңдаңыз немесе тартылған кофе мөлшерін азайтыңыз.</p>
<p>Демдеуіш жинағын салу</p>	<p>Тазаланғаннан кейін, демдеу торы (A8) орнына салынбаған.</p>	<p>Демдеу торын "13.9 Демдеу торын тазалау" тарауында сипатталғандай етіп енгізіңіз.</p>
<p>Су айналымы бос Су айналымын толтыру Hot water (Ыстық су) Configm? (Ыстық су. Растау керек пе?)</p>	<p>Су айналымы бос.</p>	<p>OK (B3) түймесін басып, капучино жасағыштан (A20) әдеттегідей су шыққанға дейін су құйыңыз. Егер проблема жойылмаса, су ыдысының (A17) толық енгізілгенін тексеріңіз.</p>
<p>Қақ тазалау Бас тарту үшін ESC Қағын тазалау үшін OK (45 минут)</p>	<p>Құрылғы қағын тазалау керек.</p>	<p>"14. Қақ тазалау" бөлімінде сипатталған қақ тазалау процедурасы орындалуы керек.</p>
<p>Replace filter (Сүзгіні ауыстыру) Бас тарту үшін ESC Ауыстыру үшін OK</p>	<p>Су жұмсартқыш сүзгі (C4) бітеліп қалған.</p>	<p>Сүзгіні салыңыз немесе оны "16. Су жұмсартқыш сүзгі" бөлімінде сипатталғандай етіп алыңыз.</p>
<p>Жалпы дабыл</p>	<p>Құрылғының іші өте лас.</p>	<p>Құрылғының ішін "13. Тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп мұқият тазалаңыз. Бұл хабар тазаланған соң да көрсетілсе, тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз.</p>

	Суды жұмсарту сүзгісі (С4) бітеліп қалған және оны ауыстыру немесе шығарып алу керек.	Сүзгіні салыңыз немесе оны "16. Су жұмсартқыш сүзгі" бөлімінде сипатталған нұсқауларды орындаңыз.
	Құрылғы қағын тазалау керек.	"14. Қақ тазалау" бөлімінде сипатталған қақ тазалау процедурасы орындалуы керек.
ECO	Қуат үнемдеу қосылады.	Қуат үнемдеуді өшіру үшін, "8.6 Жалпы" - "• Қуат үнемдеу" бөлімінде сипатталғандай жалғастырыңыз:

20. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Төменде кейбір ықтимал ақаулықтар көрсетілген.

Егер проблема сипатталғандай әдіспен шешілмесе, тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

ПРОБЛЕМА	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Кофе ыстық емес.	Кеселер алдын ала қыздырылмайды.	Кеселерді ыстық сумен шаю арқылы алдын ала жылытыңыз (Ескеріңіз: ыстық су функциясын пайдалана аласыз).
	Құрылғының ішкі айналымдары суып қалған, себебі соңғы кофе жасалғалы 2/3 минут өткен.	Кофе жасамас бұрын демдеу торын шаю циклін орындау арқылы жылытыңыз ("8.1 Шаю" бөлімін қараңыз).
	Төменгі кофе температурасы орнатылды.	Мәзірден жоғарырақ кофе температурасын орнатыңыз.
Кофе көпіршігі жеткілікті емес.	Кофе тым ірі етіліп тартылған.	Кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін (А5) сағат тілі бағытына қарсы 1 санына қарай бір рет бұраңыз (7-сурет). Кофе қанағаттанарлықтай тартылмайынша сыртылдата бұрауды жалғастырыңыз. Нәтиже тек 2 кофе жасаған соң ғана беріледі ("9.1 Кофе тартқышты реттеу" бөлімін қараңыз).
	Кофе жарамсыз.	Эспрессо құрылғылары үшін тартылған кофе пайдаланыңыз.

Кофе тым баяу құйылады немесе тамшылап тұрады.	Кофе тым майда етіліп тартылған.	Кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін (A5) сағат тіліне қарсы бағытта 7 санына қарай бір рет бұраңыз (7-сурет). Кофе қанағаттанарлықтай тартылмайынша сыртылдата бұрауды жалғастырыңыз. Нәтиже тек 2 кофе жасаған соң ғана беріледі ("9.1 Кофе тартқышты реттеу" бөлімін қараңыз).
Құрылғы кофе жасамайды	Құрылғы өзінің ішкі айналымында ластықты анықтады. "Please wait" (Күте тұрыңыз) хабары көрсетіледі.	Құрылғының қайта пайдалануға дайындығын тексеріп, қажетті сұйықтықты қайта таңдаңыз. Егер проблема жойылмаса, тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз.
Кофе бір немесе екі шүмектен де ақпайды.	Кофе шүмектері (A19) бітеліп қалған.	Шүмектерді тіс тазартқышпен тазалаңыз (24В суреті).
Құрылғы іске қосылмайды	Ол розеткаға қосылмаған.	Розеткаға қосыңыз (1-сурет).
	Негізгі қосқыш (A6) іске қосылмаған.	Негізгі қосқышты I бағытына орнатыңыз (2-сурет).
Демдеу торын шығару мүмкін емес	Құрылғы дұрыс ажыратылмаған	Құрылғыны  түймесін (A23) басу арқылы өшіріңіз (5-сурет) ("7. қараңыз).
Қақ тазалау соңында құрылғы үшінші шауды талап етеді	Екі шау циклі барысында су ыдысы MAX деңгейіне дейін толтырылмаған.	Құрылғы көрсететін нұсқауларды орындаңыз, бірақ алдымен су тасып кетпес үшін тамшы науасын босатыңыз.
Көпіршітілген сүтте үлкен көбіктер бар	Сүт жеткілікті деңгейде салқын емес немесе ол жартылай шайқалмаған	Т о ң а з ы т қ ы ш температурасындағы (шамамен 5°C) майсыздандырылған немесе жартылай майсыздандырылған сүтті пайдаланған жөн. Егер нәтиже сіз қалағандай болмаса, басқа компанияның сүтін пайдаланып көріңіз.
Сүт көпіршітілмеген	Каппучино жасағыш (A20) кірлеген	"10.2 Каппучино жасағышты пайдаланған соң тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз.
	Каппучино жасағыштағы (A21) сақина "HOT MILK" (Ыстық сүт) бағытында.	Сақинаны CAPPUCCINO бағытына итеріңіз (11-сурет).
Бу шығару тоқтатылады	Қауіпсіздік құрылғысы буды тоқтатып тастайды	Бірнеше минут күте тұрыңыз да, бу функциясын қайта қосыңыз.